

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

F (40-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) ЧЕРНОГО ЦВЕТА

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
21	26N	СИГНАЛ «+» ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
22	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
23	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
24	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
25	80CC	СИГНАЛ «-» ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ В МОДИФИКАЦИИ «АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ»
26	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
27	3ALS	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА
28	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
29	80Y	СИГНАЛ ЧАСОВ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА В МОДИФИКАЦИИ «АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ»
30	64F	УПРАВЛЕНИЕ «+» СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
31	20M	СВЕТОДИОД ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ
32	112B	СИГНАЛ СВЕТОДИОДА ОСТАНОВКИ И ЗАПУСКА
33	80X	СИГНАЛ ШИНЫ (ИНТЕРФЕЙСА) АНТЕННЫ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА В МОДИФИКАЦИИ «АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ»
34	26Y	СИГНАЛ 2 АНТЕННЫ СТАРТЕРА СИСТЕМЫ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»
35	26V	СИГНАЛ 1 АНТЕННЫ СТАРТЕРА СИСТЕМЫ «СВОБОДНЫЕ РУКИ»
36	26AY	СИГНАЛ 2 ВНУТРЕННЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА»
37	26AX	СИГНАЛ 3 ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ 1 СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА»
38	26CQ	СИГНАЛ В НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА» НА ПРАВ.ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
39	26CP	СИГНАЛ А НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА» НА ПРАВ.ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
40	26CM	СИГНАЛ В НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА» НА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ