

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

С (40-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
21	26AN	СИГНАЛ 2 НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ В КРЫШКЕ БАГАЖНИКА СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА»
22	26AW	СИГНАЛ 2 ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ 2 СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА»
23	26AV	СИГНАЛ 1 ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ 2 СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА»
24	26AM	СИГНАЛ А НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ В КРЫШКЕ БАГАЖНИКА СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА»
25	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
26	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
27	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
28	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
29	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
30	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
31	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
32	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
33	112G	«МАССА» ДАТЧИКА ПРИСУТСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ В МОДИФИКАЦИИ С ГИБРИДНЫМ МИКРОФОНОМ
34	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
35	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
36	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
37	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
38	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
39	65P	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ВЕРХНЕГО СТОП-СИГНАЛ
40	133C	СИГНАЛ CAN L ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ