

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

MT1 (24-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) ЧЕРНОГО ЦВЕТА

| КОНТАКТ | ЦЕПЬ | ОПИСАНИЕ |
|---------|------|---|
| 13 | 38X | СИГНАЛ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ХЛАДАГЕНТА |
| 14 | 38U | - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА |
| 15 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 16 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 17 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 18 | 112I | СИГНАЛ СОСТОЯНИЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ |
| 19 | 28A | УПРАВЛЕНИЕ «-» СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. |
| 20 | 3JP | УПРАВЛЕНИЕ «-» РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 2 |
| 21 | 3JN | УПРАВЛЕНИЕ «-» РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 1 |
| 22 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 23 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 24 | 2T | СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В |

MT2 (12-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ)

| КОНТАКТ | ЦЕПЬ | ОПИСАНИЕ |
|---------|------|-----------------|
| 1 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 2 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 3 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 4 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 5 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 6 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 7 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 8 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 9 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 10 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 11 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 12 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |