

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

MN (16-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) БЕЛОГО ЦВЕТА

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
1	38R	УПРАВЛЕНИЕ «+» ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ КОНДИЦИОНЕРА
2	3FB1	«+» СИСТЕМЫ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ В МОДИФИКАЦИЯХ СО СЛАБЫМ УРОВНЕМ ГИБРИДИЗАЦИИ SSG ИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ H5H450
3	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
4	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
5	104B	УПРАВЛЕНИЕ «+» ВОДЯНОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА В МОДИФИКАЦИИ С ДВИГАТЕЛЕМ R9M
6	AP4	«+» ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
7	AP11	«+» ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА
8	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
9	3FB	«+» СИСТЕМЫ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
10	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
11	3FB3	«+» СИСТЕМЫ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
12	ЗАС OR ЗАНА	УПРАВЛЕНИЕ «-» ОБМОТКИ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА В МОДИФИКАЦИЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ H5F И H5H OR УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА НА ВЫХОДЕ В МОДИФИКАЦИЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ R9M И K9K
13	3BS	УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ В МОДИФИКАЦИЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ H5F И H5H
14	3FB2	«+» СИСТЕМЫ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
15	66G	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА/БЛОК ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
16	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ