



control	LPF Enable	GL/R/Ls/Rs/C	Output Mode
values	On/Off	From 0 to $-\infty$ dB	2_0_0, 3_2_0
default value	On	-4 dB	3_2_0

Tabela 1 – Korisničke kontrole

Napomena: Koristiti FIR filter.