

# NOUVEAU CITARO, Infos et astuces utiles



## NOTIONS IMPORTANTES :

- La levée du véhicule pour passer un ralentisseur est fortement recommandée.
- La coupure batterie par le coffre extérieur est interdite !
- Le réarmement de portes en cas de purge se fait par un bouton spécifique et non pas sur les boutons de porte,
- A chaque mise sous tension, la rampe PMR réalise un bref test.

## OUVERTURE DE LA PORTE AVANT

L'ouverture se fait par un appui sur un bouton tactile placé **sous** l'essuie glace.



## OUVERTURE PORTILLON CONDUCTEUR

L'ouverture se fait par un appui sur le bouton (pas de manette d'ouverture)



# PUPITRE DROIT

## BLOCAGE VALIDEURS



## OUVERTURE PORTILLON



## REHAUSSE VEHICULE

**OBLIGATOIRE** sur les ralentisseurs

Rester appuyer jusqu'à hauteur maxi (plusieurs niveaux)



## RAMPE **SANS** AGENOUILLEMENT

Rester appuyer jusqu'à ouverture de la porte

Appuyer sur le bouton 2 ou porte 2 pour rentrer la rampe



RESET DISPLAY : un appui ramène l'écran Display à sa configuration d'origine



## CLOCHETTE PIETON



## Arrêt demandé



BLOCAGES des PORTES EN POSITION « OUVERTES »

2 BOUTONS (ON/OFF)



## OUVERTURE DES PORTES



## MISE EN SELF



## MANU





## RAMPE **AVEC** AGENOUILLEMENT :

Toutes portes fermées

Rester appuyer sur le bouton jusqu'à ouverture de la porte

Rampe sort puis agenouillement du véhicule

Appuyer sur le bouton 2 ou porte 2 pour rentrer la rampe

## PUPITRE GAUCHE

Arrêt demandé



## LUMIERE CONDUCTEUR

Pour mettre en fonction la liseuse, vous devez appuyer sur ce bouton mais également en plus sur le bouton situé au plafonnier :



10/08/2016

LUMIERE PASSAGERS

# ECRAN CENTRAL



NIVEAU D'ADE BLUE :

ECRAN DISPLAY, 5 menus :

- **Données de route** : permet de visualiser les moyennes (consommation, kilométrage,...)
- **Conduite** : permet de visualiser la consommation instantanée
- **Véhicule** : **données liées à la mécanique** (température, niveaux liquides, batterie,...)
- **Message de défaut** : en cas d'anomalie sur le véhicule
- **Menu de réglage** : peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton situé sur le pupitre droit :





# VOLANT



BRANCHE GAUCHE

Commandes d'utilisation de l'écran Display  
(la commande M permet de revenir au menu principal)



BRANCHE DROITE : NFP

Toutes les commandes sont désactivées



COMODO GAUCHE : clignotants, essuies glaces,...



COMODO DROIT : ralentisseur

# CHAUFFAGE

Attention, seul le chauffage conducteur peut être modifié, le chauffage passager étant réglé différemment.



Recyclage air ambiant

Ventilation pare brise

BOUTON AUTO :

Permet de régler la température.

Commande position et puissance de la ventilation

# COMMANDES DE GAUCHE

Bouton MISE SOUS TENSION



DEMARRAGE et ARRET

REARMEMENT DES PORTES

Un appui suffit, quelle que soit la porte (les boutons de portes n'ont pas d'action).



EXTRACTEUR TOITURE



COMMANDE TOITS OUVRANTS 2 boutons

Bouton 1 : ouverture en deux niveaux

Bouton 2 : fermeture

