

Универсальный интерфейс управления трансивером «TCI»

Версия 1.4

Введение

Данный документ ознакомит Вас о том, что такое интерфейс TCI, для чего он нужен и каким образом его использовать. Основной целевой аудиторией данного документа являются программисты, занимающиеся внедрением данного интерфейса в свои программы и устройства.

Интерфейс управления трансивером TCI (от англ. TCI – Transceiver Control Interface) представляет собой сетевой интерфейс управления, передачи данных и синхронизации между трансивером/приемником, аппаратным журналом, контекст логгером, программами цифровых видов связи, скиммерами и другим программным обеспечением, а также внешними усилителями мощности, блоками диапазонных фильтров, антенными коммутаторами, контроллерами радиостанции и др. устройствами.

TCI был создан в качестве современной альтернативы устаревшим интерфейсам COM-портов и звуковых кабелей, он использует полнодуплексный web-сокет протокол, который работает поверх соединения TCP и служит для обмена данными между сервером и клиентом, обеспечивая кроссплатформенность. В качестве сервера выступает трансивер, в качестве клиентов — все остальные программы и устройства. Сервер и клиенты могут находиться внутри одного компьютера (SDR-программа-сервер, аппаратный журнал и др. - клиенты) и/или в отдельных физических устройствах, объединенных через локальную сеть (классический трансивер, усилитель мощности, антенный коммутатор, блок ДПФ и т.п.).

Интерфейс TCI содержит основные команды управления трансивером (аналог CAT системы), принимает от клиентов CW макросы и передает их в эфир, выдает квадратурный поток трансивера клиентам, принимает споты от скиммеров и интернет кластеров, принимает/выдает аудио сигнал для работы в цифровых видах связи*.

* Будет реализовано в новой версии интерфейса TCI.

TCI использует расширяемую архитектуру и может быть дополнен новыми функциями и командами, при сохранении работоспособности старых. Таким образом интерфейс TCI может быть расширен и дополнен под конкретные нужды любого производителя программного обеспечения и/или производителя устройств (приемников, трансиверов, усилителей мощности, коммутаторов и др.). Наличие идентификатора устройства позволяет производителям трансиверов и приемников перейти на TCI интерфейс с сохранением обозначения модели устройства. Расширяемость интерфейса TCI позволяет создавать индивидуальный набор команд и функций для каждой модели устройства, при этом сохраняя основной набор команд, присущий всем трансиверам.

Наша компания выступает за всеобщую унификацию обмена данными между устройствами и программами, создав для этого интерфейс TCI. Современные трансиверы и программное обеспечение должны общаться на одном языке — на языке TCI.

Лицензия МІТ на использование программы-примера клиента ТСІ

Copyright (c) <2017> <ООО «Эксперт Электроникс», г. Таганрог>

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, sublicензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного Обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Лицензия на использование интерфейса ТСІ

Copyright (c) <2017> <ООО «Эксперт Электроникс», г. Таганрог>

Данная лицензия разрешает лицам, использующим интерфейс ТСІ (далее Интерфейс) и сопутствующую документацию к нему, безвозмездно использовать его в любом Программном Обеспечении без каких-либо ограничений и условий, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, sublicензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения с Интерфейсом в его составе, а также лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение.

ДАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ИНТЕРФЕЙСОМ.

Описание интерфейса

Любая команда представляет ASCII строку, которая содержит название команды и список аргументов соответствующих данной команде. Имеются зарезервированные символы, которые не могут входить в название команды и в аргументы команды.

Список зарезервированных символов: «:», «,», «;».

Структура команды:

1. Название команды;
2. Разделительный символ между названием команды и аргументами «:»;
3. Список аргументов через разделительный знак «,»;
4. Символ конца команды «;».

Если аргументов команда не имеет, то после названия команды ставится символ конца команды. Если команда неправильная, то она игнорируется. Регистр букв не имеет значения.

Программа ExpertSDR2 выполняет роль сервера, который может иметь одновременно несколько клиентских подключений, они будут синхронизироваться между собой сервером. При подключении к ExpertSDR2 клиент получает текущее состояние ExpertSDR2, сначала высылаются команды (только для чтения) и затем параметры для установки состояния такие как частота, модуляция и др.

Когда в программе ExpertSDR2(сервер) происходит изменение параметра, то сервер уведомляет об это всех подключённых клиентов, то есть клиентам не нужно постоянно опрашивать сервер, любое изменение состояния будет отправлено своевременно всем клиентам. Если клиент высылает новое состояние, то сервер его установит себе и также вышлет всем клиентам, то есть сервер выполняет роль синхронизатора. Все клиенты, подключённые к серверу, будут автоматически синхронизированы. Такой способ работы позволяет минимизировать нагрузку на сеть, уменьшая трафик.

Протокол TCI предусматривает работу телеграфом с помощью строковых команд.

Команды делятся на два типа:

1. Макрос;
2. Сообщение

Макрос - это набор символов, не содержащий правил, но подчиняющийся командам изменения скорости и передачи аббревиатуры.

Сообщение - это специальная команда, которая состоит из трёх частей:

1. Текст перед позывным;
2. Позывной;
3. Текст после позывного.

При передаче сообщения есть возможность до отправить позывной после передачи сообщения с неполным позывным, также можно менять скорость внутри сообщения и использовать аббревиатуры.

Если нужно внутри текста поместить аббревиатуру, то строка будет иметь вид:

ANY TEXT |SK| OTHER TEXT

Все символы, помещённые между вертикальными скобками, будут передаваться слитно.

Если внутри текста нужно уменьшить скорость, то для этого используется символ «<», для увеличения скорости «>» соответственно. Шаг изменения скорости 5 wpm, например:

ANY TEXT > TEXT+5WPM <TEXT-5WPM >>>TEXT+15WPM

Так как текстовые команды могут содержать запрещённые протоколом символы, то они заменяются на другие символы и на стороне сервера снова преобразуются обратно:

1. Символ «:» заменяется на «^»;
2. Символ «,» заменяется на «~»;
3. Символ «;» заменяется на «*».

Команда отправки макроса имеет вид:

`cw_macros:arg1,arg2;`

`arg1` - номер программного трансивера;

`arg2` - текст передаваемый перед позывным;

Чтобы передать строку «+5wpmTU -5wpmRA6LH +10wpm599 004 SK» команда будет иметь вид:

`cw_macros:0,>TU <RA6LH >>599 004 |SK/;`

Команда отправки телеграфного сообщения с возможностью до отправки позывного:

`cw_msg:arg1,arg2,arg3,arg4;`

`arg1` - номер программного трансивера;

`arg2` - текст передаваемый перед позывным;

`arg3` - позывной;

`arg4` - текст передаваемый после позывного;

Пример:

Чтобы передать строку «**TU RA6LH 599 004**» команда будет иметь вид:

```
cw_msg:0,TU,RA6LH,599 004;
```

Если нужно два раза повторить позывной «**TU RA6LH RA6LH 599 004**», то команда будет иметь вид:

```
cw_msg:0,TU,RA6LH$2,599 004;
```

Если текст отсутствует перед позывным «**RA6LH RA6LH 599 004**», то вместо текста записывается специальный символ “_”:

```
cw_msg:0,_,RA6LH$2,599 004;
```

Если при отправке сообщения ещё полностью не известен позывной и нужно будет его дописать или изменить, и возможно не один раз, то команда будет выглядеть так: **cw_msg:arg1**;

Пример:

```
cw_msg:0,_,RA6$2,599 004;
```

```
cw_msg:RA6L;
```

```
cw_msg:RA6LH;
```

Если редактирование позывного было выполнено после того, как была закончена передача позывного, то команда игнорируется. Процесс редактирования позывного осуществляется для еще не переданных символов. После того, как передача позывного завершена, клиенту отправляется команда, которая содержит финальный вариант позывного переданного в эфир.

Пример:

```
callsign_send:RA6LH;
```

Если во время передачи телеграфного макроса потребовалось резко прекратить передачу, для этого есть команда:

Пример:

```
cw_macros_stop;
```

Также поддерживается очередь телеграфных сообщений, если отправить поочередно несколько команд **cw_msg** то они будут переданы по очереди, в таком случае до отправка позывного будет распространяться на передаваемый позывной.

Команды делятся на три группы:

- Запись/Чтение;
- Только чтение;
- Только запись.

Список команд, добавленных в версии документа 1.3:

TUNE
DRIVE
TUNE_DRIVE
CW_MACROS_SPEED_UP
CW_MACROS_SPEED_DOWN
MUTE
RX_MUTE

Список команд:

START	Запустить программу	
Установить	START;	Аргументы:
Тип	Чтение / Запись	
Пример	START;	

STOP	Остановить программу	
Установить	STOP;	Аргументы:
Тип	Чтение / Запись	
Пример	STOP;	

DDS	Управление центральной частотой настройки приёмника.	
Установить	DDS:arg1,arg2;	Аргументы: arg1 — номер приёмника. arg2 — частота настройки, Гц.
Прочитать	DDS:arg1;	
Ответ	DDS:arg1,arg2;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	DDS:0,7200050; DDS:1;	

IF	Управление частотой настройки фильтра ПЧ в пределах панорамы.	
Установить	IF:arg1,arg2,arg3;	Аргументы: arg1 — номер приёмника. arg2 — номер канала (A / B). arg3 — частота настройки относительно центральной частоты, Гц.
Прочитать	IF:arg1,arg2;	
Ответ	IF:arg1,arg2,arg3;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	IF:0,0,-12000;	
	IF:0,0,23000;	
	IF:1,0;	

MODULATION	Управление видом модуляции.	
Установить	MODULATION:arg1,arg2;	Аргументы: arg1 — номер приёмника. arg2 — вид модуляции (строкой). Список поддерживаемых видов модуляции: AM / SAM / DSB / LSB / USB / CW / NFM / WFM / SPEC / DIGL / DIGU / DRM
Прочитать	MODULATION:arg1;	
Ответ	MODULATION:arg1,arg2;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	MODULATION:0,LSB;	
	MODULATION:0,CW;	
	MODULATION:1;	

После смены частотного диапазона, ExpertSDR2 восстанавливает сохраненные настройки выбранного диапазона, к которым относятся модуляция и ширина фильтра приёмника, поэтому при смене частотного диапазона нужно дождаться прихода команд модуляции и ширины фильтра, если они были изменены, либо выждать защитный интервал 200 мс и после этого отправлять команду смены модуляции или команду смены ширины фильтра если это необходимо.

RX_ENABLE	Включение программных приёмников	
Установить	RX_ENABLE:arg1,arg2;	Аргументы: arg1 — номер приёмника. arg2 — флаг включения.
Прочитать	RX_ENABLE:arg1;	
Ответ	RX_ENABLE:arg1,arg2;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	RX_ENABLE:1,true;	
	RX_ENABLE:2,false;	
	RX_ENABLE:1;	

VFO_LIMITS	Граничные значения частоты настройки.	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — нижняя граничная частота, Гц. <i>arg2</i> — верхняя граничная частота, Гц.
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>VFO_LIMITS:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>VFO_LIMITS:10000,30000000;</i>	

IF_LIMITS	Граничные значения частот фильтра ПЧ. (в ESDR2 только для VFOA)	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — нижняя граничная частота, Гц. <i>arg2</i> — верхняя граничная частота, Гц.
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>IF_LIMITS:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>IF_LIMITS:-48000,48000;</i>	
	<i>IF_LIMITS:-96000,96000;</i>	

TRX_COUNT	Количество приёмников (трансиверов) в устройстве.	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — количество приёмников/трансиверов (физических или программных).
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>TRX_COUNT:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>TRX_COUNT:2;</i>	
	<i>TRX_COUNT:8;</i>	

CHANNEL_COUNT	Количество дополнительных каналов приёма в одном приёмнике (A/B/C).	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — количество каналов приёма.
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>CHANNEL_COUNT:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>CHANNEL_COUNT:2;</i>	
	<i>CHANNEL_COUNT:3;</i>	

DEVICE	Название устройства	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — название устройства.
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>DEVICE:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>DEVICE:SunSDR2;</i>	
	<i>DEVICE:ColibriDDC;</i>	

RECEIVE_ONLY	Определяет устройство как приёмник или передатчик.	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — только приём (true), трансивер (false).
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>RECEIVE_ONLY:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>RECEIVE_ONLY:true;</i> <i>RECEIVE_ONLY:false;</i>	

MODULATIONS_LIST	Список поддерживаемых видов модуляции.	
Установить		Аргументы: Вид модуляции передаётся названием.
Прочитать	<i>Высылается при подключении;</i>	
Ответ	<i>MODULATIONS_LIST:arg1, arg2, ... ,argN;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>MODULATIONS_LIST:AM,LSB,USB,FM;</i> <i>RECEIVE_ONLY:AM,SAM,LSB,USB,CW,NFM,WFM;</i>	

TX_ENABLE	Разрешение на использование передатчика.	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника/трансивера. <i>arg2</i> — передача разрешена (true)/передача запрещена (false).
Прочитать	<i>Высылается в процессе работы;</i>	
Ответ	<i>TX_ENABLE:arg1, arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>TX_ENABLE:0,true;</i>	

READY	Высылается после команд инициализации при подключении.	
Установить		
Прочитать	<i>Высылается при подключении</i>	
Ответ	<i>READY;</i>	
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример		

TRX	Переключение режимов приём-передача.	
Установить	<i>TRX:arg1,arg2, arg3;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника. <i>arg2</i> — флаг включения. <i>arg3</i> — источник сигнала (необязательно)(mic - микрофонный сигнал, vac - сигнал из VAC)
Прочитать	<i>TRX:arg1;</i>	
Ответ	<i>TRX:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>TRX:0,true;</i> <i>TRX:0,true,mic;</i> <i>TRX:0,true,vac;</i> <i>TRX:0,false;</i> <i>TRX:1;</i>	

Для обычного использования команда TRX может иметь два аргумента, в таком случае сервер автоматически будет определять источник входного сигнала на передачу, сигнал из VAC будет использоваться передатчиком при выборе вида модуляции DIGL или DIGU и одновременно включённом VAC-е. Во всех остальных случаях будет использоваться сигнал микрофона. Если нужно явно указать источник сигнала, то используется третий аргумент: mic - микрофонный сигнал, vac - сигнал из VAC.

TUNE	Переключение режимов приём и излучение несущей.	
Установить	<i>TUNE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника. <i>arg2</i> — флаг включения.
Прочитать	<i>TUNE:arg1;</i>	
Ответ	<i>TUNE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>TUNE:0,true;</i> <i>TUNE:0,false;</i> <i>TUNE:1;</i>	

DRIVE	Управление мощностью передатчика.	
Установить	<i>DRIVE:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — значение излучаемой мощности от 0 до 100.
Прочитать	<i>DRIVE;</i>	
Ответ	<i>DRIVE:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>DRIVE:50;</i> <i>DRIVE:100;</i> <i>DRIVE:0;</i>	

TUNE_DRIVE	Управление мощностью передатчика в режиме излучения несущей.	
Установить	<i>TUNE_DRIVE:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — значение излучаемой мощности от 0 до 100.
Прочитать	<i>TUNE_DRIVE;</i>	
Ответ	<i>TUNE_DRIVE:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>TUNE_DRIVE:50;</i> <i>TUNE_DRIVE:100;</i> <i>TUNE_DRIVE:0;</i>	

RIT_ENABLE	Включение расстройки по приёму.	
Установить	<i>RIT_ENABLE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника. <i>arg2</i> — флаг включения.
Прочитать	<i>RIT_ENABLE:arg1;</i>	
Ответ	<i>RIT_ENABLE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>RIT_ENABLE:0,true;</i> <i>RIT_ENABLE:0,false;</i> <i>RIT_ENABLE:1;</i>	

XIT_ENABLE	Включение расстройки по передаче.	
Установить	<i>XIT_ENABLE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника. <i>arg2</i> — флаг включения.
Прочитать	<i>XIT_ENABLE:arg1;</i>	
Ответ	<i>XIT_ENABLE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>XIT_ENABLE:0,true;</i> <i>XIT_ENABLE:0,false;</i> <i>XIT_ENABLE:1;</i>	

SPLIT_ENABLE	Включение режима split.	
Установить	<i>SPLIT_ENABLE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника. <i>arg2</i> — флаг включения.
Прочитать	<i>SPLIT_ENABLE:arg1;</i>	
Ответ	<i>SPLIT_ENABLE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>SPLIT_ENABLE:0,true;</i> <i>SPLIT_ENABLE:0,false;</i> <i>SPLIT_ENABLE:1;</i>	

RIT_OFFSET	Управление частотой расстройки приёмника.	
Установить	<i>RIT_OFFSET:arg1,arg2;</i>	Аргументы:
Прочитать	<i>RIT_OFFSET:arg1;</i>	
Ответ	<i>RIT_OFFSET:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>RIT_OFFSET:0,500;</i>	<i>arg1</i> — номер приёмника.
	<i>RIT_OFFSET:0,-200;</i>	<i>arg2</i> — частота расстройки, Гц.
	<i>RIT_OFFSET:1;</i>	

XIT_OFFSET	Управление частотой расстройки передатчика.	
Установить	<i>XIT_OFFSET:arg1,arg2;</i>	Аргументы:
Прочитать	<i>XIT_OFFSET:arg1;</i>	
Ответ	<i>XIT_OFFSET:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>XIT_OFFSET:0,500;</i>	<i>arg1</i> — номер приёмника.
	<i>XIT_OFFSET:0,-200;</i>	<i>arg2</i> — частота расстройки, Гц.
	<i>XIT_OFFSET:1;</i>	

RX_CHANNEL_ENABLE	Включение дополнительных каналов приёма.	
Установить	<i>RX_CHANNEL_ENABLE:arg1,arg2,arg3;</i>	Аргументы:
Прочитать	<i>RX_CHANNEL_ENABLE:arg1,arg2;</i>	
Ответ	<i>RX_CHANNEL_ENABLE:arg1,arg2,arg3;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>RX_CHANNEL_ENABLE:0,1,true;</i>	<i>arg1</i> — номер приёмника.
	<i>RX_CHANNEL_ENABLE:0,1,false;</i>	<i>arg2</i> — номер канала.
	<i>RX_CHANNEL_ENABLE:1, 1;</i>	<i>arg3</i> — флаг включения.

RX_FILTER_BAND	Управление шириной фильтра основной селекции (фильтр приемника).	
Установить	<i>RX_FILTER_BAND:arg1,arg2,arg3;</i>	Аргументы:
Прочитать	<i>RX_FILTER_BAND:arg1,arg2;</i>	
Ответ	<i>RX_FILTER_BAND:arg1,arg2,arg3;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>RX_FILTER_BAND:0,30,2700;</i>	<i>arg1</i> — номер приёмника.
	<i>RX_FILTER_BAND:0,-2900,-70;</i>	<i>arg2</i> — нижняя частота среза, Гц.
	<i>RX_FILTER_BAND:1;</i>	<i>arg3</i> — верхняя частота среза, Гц.

После смены частотного диапазона, ExpertSDR2 восстанавливает сохраненные настройки выбранного диапазона, к которым относятся модуляция и ширина фильтра приёмника, поэтому при смене частотного диапазона нужно дождаться прихода команд модуляции и ширины фильтра, если они были изменены, либо выждать защитный интервал 200 мс и после этого отправлять команду смены модуляции или команду смены ширины фильтра если это необходимо.

RX_SMETER	Получение уровня сигнала в полосе приёма (в dBm).	
Установить	RX_SMETER:arg1,arg2,arg3;	Аргументы: arg1 — номер приёмника. arg2 — номер канала. arg3 — уровень сигнала.
Прочитать	RX_SMETER:arg1,arg2;	
Ответ	RX_SMETER:arg1,arg2,arg3;	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	RX_SMETER:0,0,-72; RX_SMETER:0,1,-63; RX_SMETER:1,0;	

CW_MACROS_SPEED	Управление скоростью телеграфирования для макросов.	
Установить	CW_MACROS_SPEED:arg1;	Аргументы: arg1 — скорость телеграфирования, WPM.
Прочитать	CW_MACROS_SPEED;	
Ответ	CW_MACROS_SPEED:arg1;	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	CW_MACROS_SPEED:30; CW_MACROS_SPEED:42; CW_MACROS_SPEED;	

CW_MACROS_SPEED_UP	Увеличение скорости телеграфирования для макросов.	
Установить	CW_MACROS_SPEED_UP:arg1;	Аргументы: arg1 — количество WPM на сколько увеличится скорость телеграфирования.
Тип	<i>Запись</i>	
Пример	CW_MACROS_SPEED_UP:3; CW_MACROS_SPEED_UP:5;	

CW_MACROS_SPEED_DOWN	Уменьшение скорости телеграфирования для макросов.	
Установить	CW_MACROS_SPEED_DOWN:arg1;	Аргументы: arg1 — количество WPM на сколько уменьшится скорость телеграфирования.
Тип	<i>Запись</i>	
Пример	CW_MACROS_SPEED_DOWN:3; CW_MACROS_SPEED_DOWN:5;	

CW_MACROS_DELAY	Управление задержкой перед началом телеграфирования после переключения в TX.	
Установить	<i>CW_MACROS_DELAY:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — задержка перед началом телеграфирования, мс.
Прочитать	<i>CW_MACROS_DELAY;</i>	
Ответ	<i>CW_MACROS_DELAY:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>CW_MACROS_DELAY:100;</i> <i>CW_MACROS_DELAY:150;</i> <i>CW_MACROS_DELAY;</i>	

SPOT	Передача спота на отображение в ESDR2.	
Установить	SPOT:arg1,arg2,arg3,arg4,arg5;	Аргументы: arg1 — позывной. arg2 — модуляция. arg3 — частота, Гц. arg4 — цвет ARGB. arg5 — дополнительный текст.
Прочитать		
Ответ		
Тип	Запись	
Пример	SPOT:RN6LHF,CW,7100000,16711680,ANY_TEXT;	
Цвет кодируется 32 битным беззнаковым числом 0x00FF0000 -> 16711680		

SPOT_DELETE	Удалить спот.	
Установить	<i>SPOT:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — позывной.
Прочитать		
Ответ		
Тип	<i>Запись</i>	
Пример	<i>SPOT_DELETE:IT8TY;</i>	

IQ_SAMPLERATE	Управление частотой дискретизации IQ сигнала.	
Установить	<i>IQ_SAMPLERATE:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — частота дискретизации, Гц. Поддерживаемые частоты дискретизации: 48 / 96 / 192 кГц
Прочитать		
Ответ		
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>IQ_SAMPLERATE:48000;</i> <i>IQ_SAMPLERATE:96000;</i> <i>IQ_SAMPLERATE:192000;</i>	

IQ_START	Запустить вывод IQ сигнала.	
Установить	<i>IQ_START:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника.
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>IQ_START:0;</i>	

IQ_STOP	Остановить вывод IQ сигнала.	
Установить	<i>IQ_STOP:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника.
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>IQ_STOP:0;</i>	

AUDIO_START	Запустить аудио поток.	
Установить	<i>AUDIO_START:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника.
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>AUDIO_START:0;</i>	

AUDIO_STOP	Остановить аудио поток.	
Установить	<i>AUDIO_STOP:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника.
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>AUDIO_STOP:0;</i>	

AUDIO_SAMPLERATE	Управление частотой дискретизации аудио потока.	
Установить	<i>AUDIO_SAMPLERATE:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — частота дискретизации, Гц. Поддерживаемые частоты дискретизации: 8 / 12 / 24 / 48 кГц
Прочитать		
Ответ		
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>AUDIO_SAMPLERATE:8000;</i>	
	<i>AUDIO_SAMPLERATE:24000;</i>	
	<i>AUDIO_SAMPLERATE:48000;</i>	

TX_FOOTSWITCH	Сигнал нажатия на педаль PTT	
Установить	<i>TX_FOOTCWITCH:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приёмника. <i>arg2</i> — состояние педали (нажата (true), отжата (false))
Тип	<i>Чтение</i>	
Пример	<i>TX_FOOTCWITCH:0,true;</i> <i>TX_FOOTCWITCH:0,false;</i>	

SPOT_CLEAR	Удаление всех спотов	
Установить	<i>SPOT_CLEAR;</i>	Аргументы:
Тип	<i>Запись</i>	
Пример	<i>SPOT_CLEAR;</i>	

PROTOCOL	Информация о версии протокола TCI	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — название программы. <i>arg2</i> — версия протокола.
Тип	<i>Только чтение</i>	
Пример	<i>PROTOCOL:ESDR,1.2;</i>	
Эта команда высылается при подключении клиента.		

TX_POWER	Значение выходной мощности передатчика, Вт	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — значение выходной мощности, Вт.
Тип	<i>Только чтение</i>	
Пример	<i>TX_POWER:13.5;</i>	

TX_SWR	Значение KCB передатчика	
Установить		Аргументы: <i>arg1</i> — значение KCB.
Тип	<i>Только чтение</i>	
Пример	<i>TX_SWR:2.4;</i>	

VOLUME	Управление основной громкостью программы.	
Установить	<i>VOLUME:arg1;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — значение громкости, дБ.
Прочитать	<i>VOLUME;</i>	
Ответ	<i>VOLUME:arg1;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	Диапазон значений от -60 до 0 дБ, при значении -60 дБ звук отсутствует.
Пример	<i>VOLUME:-9;</i> <i>VOLUME;</i>	

SQL_ENABLE	Включение/выключение порогового шумоподавителя (squelch).	
Установить	<i>SQL_ENABLE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приемника. <i>arg2</i> — true/false (вкл/выкл).
Прочитать	<i>SQL_ENABLE:arg1;</i>	
Ответ	<i>SQL_ENABLE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>SQL_ENABLE:0,true;</i> <i>SQL_ENABLE:1,false;</i> <i>SQL_ENABLE:0;</i>	

SQL_LEVEL	Управление порогом срабатывания шумоподавителя (squelch).	
Установить	<code>SQL_LEVEL:arg1,arg2;</code>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приемника. <i>arg2</i> — порог открытия, дБ. Диапазон значений порога от -140 дБ до 0 дБ.
Прочитать	<code>SQL_LEVEL:arg1;</code>	
Ответ	<code>SQL_LEVEL:arg1,arg2;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>SQL_LEVEL:0,-78;</code>	
	<code>SQL_LEVEL:1,-56;</code>	
	<code>SQL_LEVEL:0;</code>	

VFO	Управление частотой настройки приемника.	
Установить	<code>VFO:arg1,arg2,arg3;</code>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер приемника. <i>arg2</i> — номер канала приема (VFO A/B). <i>arg3</i> — частота настройки, Гц.
Прочитать	<code>VFO: arg1,arg2;</code>	
Ответ	<code>VFO:arg1,arg2,arg3;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>VFO:0,1,7100000;</code>	
	<code>VFO:1,0,14250000;</code>	
	<code>VFO:0,1;</code>	

APP_FOCUS	Статус главного окна программы ExpertSDR2 (в фокусе или нет)	
Тип	<i>Только чтение</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — true/false (в фокусе/не в фокусе).
Пример	<code>APP_FOCUS:true;</code> <code>APP_FOCUS:false;</code>	

SET_IN_FOCUS	Сделать главное окно программы ExpertSDR2 активным (в фокусе)	
Установить	<code>SET_IN_FOCUS;</code>	Аргументы:
Тип	<i>Только запись</i>	
Пример	<code>SET_IN_FOCUS;</code>	

MUTE	Выключение/включение общей громкости	
Установить	<code>MUTE:arg1;</code>	Аргументы: <i>arg1</i> — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	<code>MUTE;</code>	
Ответ	<code>MUTE:arg1;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>MUTE:true;</code>	
	<code>MUTE:false;</code>	
	<code>MUTE;</code>	

RX_MUTE	Выключение/включение громкости отдельного приемника	
Установить	<i>RX_MUTE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер программного приемника. <i>arg2</i> — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	<i>RX_MUTE:arg1;</i>	
Ответ	<i>RX_MUTE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>RX_MUTE:0,true;</i> <i>RX_MUTE:1,false;</i> <i>RX_MUTE:1;</i>	

Commands added in TCI 1.4

CTCSS_ENABLE	Вкл/выкл CTCSS тонов	
Установить	<i>CTCSS_ENABLE:arg1,arg2;</i>	Аргументы: <i>arg1</i> — номер программного приемника. <i>arg2</i> — флаг состояния (вкл – true, выкл – false).
Прочитать	<i>CTCSS_ENABLE:arg1;</i>	
Ответ	<i>CTCSS_ENABLE:arg1,arg2;</i>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<i>CTCSS_ENABLE:0,false;</i> <i>CTCSS_ENABLE:1,true;</i> <i>CTCSS_ENABLE:1;</i>	

CTCSS_MODE	Переключение режимов CTCSS тонов	
Установить	CTCSS_MODE:arg1,arg2;	Аргументы: arg1 — номер программного приемника. arg2 — режим CTCSS тона.
Прочитать	CTCSS_MODE:arg1;	
Ответ	CTCSS_MODE:arg1,arg2;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	CTCSS_MODE:0,0; CTCSS_MODE:1,1; CTCSS_MODE:1,2;	

0 — тоны активны в режиме приёма и передачи
1 — тоны активны только в режиме приёма
2 — тоны активны только в режиме передачи

CTCSS_RX_TONE	Выбор CTCSS тона для приёмника	
Установить	<code>CTCSS_RX_TONE:arg1,arg2;</code>	Аргументы:
Прочитать	<code>CTCSS_RX_TONE:arg1;</code>	
Ответ	<code>CTCSS_RX_TONE:arg1,arg2;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>CTCSS_RX_TONE:0,18;</code>	<i>arg1</i> — номер программного приемника.
	<code>CTCSS_RX_TONE:1,7;</code>	<i>arg2</i> — номер тона.
	<code>CTCSS_RX_TONE:1;</code>	
Номер тона задаётся от 0 до 41		

CTCSS_TX_TONE	Выбор CTCSS тона для передатчика	
Установить	<code>CTCSS_TX_TONE:arg1,arg2;</code>	Аргументы:
Прочитать	<code>CTCSS_TX_TONE:arg1;</code>	
Ответ	<code>CTCSS_TX_TONE:arg1,arg2;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>CTCSS_TX_TONE:0,15;</code>	<i>arg1</i> — номер программного приемника.
	<code>CTCSS_TX_TONE:1,41;</code>	<i>arg2</i> — номер тона.
	<code>CTCSS_TX_TONE:1;</code>	
Номер тона задаётся от 0 до 41		

CTCSS_LEVEL	Управление уровнем CTCSS тона в модуляторе NFM	
Установить	<code>CTCSS_LEVEL:arg1,arg2;</code>	Аргументы:
Прочитать	<code>CTCSS_LEVEL:arg1;</code>	
Ответ	<code>CTCSS_LEVEL:arg1,arg2;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>CTCSS_LEVEL:0,15;</code>	<i>arg1</i> — номер программного приемника.
	<code>CTCSS_LEVEL:1,50;</code>	<i>arg2</i> — уровень CTCSS тона в процентах.
	<code>CTCSS_LEVEL:1,2;</code>	
Значение задаётся в процентах от 10% до 100% относительно амплитуды аудио сигнала подаваемого на вход модулятора		

ECODER_SWITCH_RX	Переключение управления активным приёмником (RX1 / RX2) E-Coder панелью	
Установить	<code>ECODER_SWITCH_RX:arg1,arg2;</code>	Аргументы:
Прочитать	<code>ECODER_SWITCH_RX:arg1;</code>	
Ответ	<code>ECODER_SWITCH_RX:arg1,arg2;</code>	
Тип	<i>Чтение / Запись</i>	
Пример	<code>ECODER_SWITCH_RX:0,1;</code>	<i>arg1</i> — порядковый номер E-Coder панели.
	<code>ECODER_SWITCH_RX:1,0;</code>	<i>arg2</i> — номер программного приемника назначенного для данной E-Coder панели.

ECODER_SWITCH_CHANNEL	Переключение управления активным каналом приёмника (VFOA / VFOB) E-Coder панелью	
Установить	ECODER_SWITCH_CHANNEL:arg1,arg2;	Аргументы: arg1 — порядковый номер E-Coder панели. arg2 — номер канала приёмника (0 – VFO A; 1 – VFO B) назначенного для данной E-Coder панели.
Прочитать	ECODER_SWITCH_CHANNEL:arg1;	
Ответ	ECODER_SWITCH_CHANNEL:arg1,arg2;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	ECODER_SWITCH_CHANNEL:0,1; ECODER_SWITCH_CHANNEL:1,0;	

RX_VOLUME	Управление громкостью каждого канала приемника	
Установить	RX_VOLUME:arg1,arg2,arg3;	Аргументы: arg1 — порядковый номер программного приемника. arg2 — номер канала приемника (0 – VFO A; 1 – VFO B). arg3 — уровень громкости, дБ (-60...0).
Прочитать	RX_VOLUME:arg1,arg2;	
Ответ	RX_VOLUME:arg1,arg2,arg3;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	RX_VOLUME:0,0;	
	RX_VOLUME:0,0,-42;	

RX_BALANCE	Управление балансом громкости в каждом канале приемника	
Установить	RX_BALANCE:arg1,arg2,arg3;	Аргументы: arg1 — порядковый номер программного приемника. arg2 — номер канала приемника (0 – VFO A; 1 – VFO B). arg3 — уровень громкости, дБ (-40...40). Отрицательные значения уменьшают громкость левого канала, а правый не меняется, положительные значения уменьшают громкость правого канала, а левый не меняется.
Прочитать	RX_BALANCE:arg1,arg2;	
Ответ	RX_BALANCE:arg1,arg2,arg3;	
Тип	Чтение / Запись	
Пример	RX_BALANCE:0,0; RX_BALANCE:0,0,-8; RX_BALANCE:0,0,12;	

Получение IQ сигнала, а также получение и отправка аудио сигнала выполняется через бинарное сообщение websocket, структура пакета имеет вид:

```
typedef struct
{
    quint32 receiver;    //!< номер приёмника
    quint32 sampleRate;  //!< частота дискретизации
    quint32 format;      //!< всегда равен 4 (float 32 bit)
    quint32 codec;        //!< алгоритм сжатия (не реализовано), всегда 0
    quint32 crc;          //!< контрольная сумма (не реализовано), всегда 0
    quint32 length;       //!< длина поля данных
    quint32 type;         //!< тип потока данных
    quint32 reserv[9];    //!< зарезервировано
    float data[4096];     //!< поле данных
}DataStream;
```

Тип потока данных определяется следующим перечислением:

```
typedef enum
{
    IqStream = 0,        //!< Поток IQ сигнала приёмника
    RxAudioStream,       //!< Аудио поток приёмника
    TxAudioStream,       //!< Аудио поток для передатчика
    TxChrono,            //!< Поток маркеров времени для передачи аудио сигнала
}StreamType;
```

Работа с аудио потоком.

В режиме приема ExpertSDR2 сам высылает тип пакета **RxAudioStream** принимающей стороне. При переключении в режим передачи ExpertSDR2 высылает пакет с типом **TxChrono** TCI клиенту, в заголовке пакета указывается частота дискретизации и количество семплов сигнала (поле данных отсутствует), который необходимо отправить TCI клиенту в ExpertSDR2, указав при этом тип **TxAudioStream**. При получении пакета **TxChrono** принимающая сторона должна сформировать сигнал на передачу и отправить его в ExpertSDR2. Аудиопоток поддерживает ряд стандартных частот дискретизации: 8 кГц, 12 кГц, 24 кГц и 48 кГц.

Список программ, поддерживающих TCI:

- [SDC](#)
- [LogHX](#)
- [SWISSLOG](#)
- [RUMLog](#)
- [5MContest](#)
- [MacLoggerDX](#)
- [LinuxLog](#)
- [VSELink for N1MM+/ExpertSDR2](#)
- [TCI Macro](#)
- [TunerReminder](#)
- [4 square array remote controller](#)
- [TCI \(ESP32s\) Arduino Libraries for SunSDR rigs](#)

Заключение

Интерфейс TCI будет постепенно развиваться, в него будут добавляться не реализованные на текущий момент команды и функции. Следите за обновлениями TCI интерфейса.