

```
range = uwb_twr(initiator, responder)
```

server



python API

Serial - Text

```
sm{"uwb_cmd":"twr","initiator":0,"responder":1,"at_ms":100}
```

topic+json

config  
command  
response



Serial - Text

Simple Mesh

DWM1001-DEV (CLI)

or

nRF52840 Dongle (CLI)

RF Text  
(topic+json)

simplemesh  
custom 2.4 GHz

802.15.4-2011 uwb

Simple Mesh

Mesh Position

DW1000

Zephyr

nRF52832

DWM1001-DEV (MP Node)

