

Terminaux compteurs NI-DAQmx par défaut

Signal de compteur/timer	Numéro de broche par défaut	Nom du signal
CTR 0 SRC	13	PFI 0
CTR 0 GATE	32	PFI 1
CTR 0 AUX	33	PFI 2
CTR 0 OUT	17	PFI 6
CTR 0 A	13	PFI 0
CTR 0 Z	32	PFI 1
CTR 0 B	33	PFI 2
CTR 1 SRC	15	PFI 3
CTR 1 GATE	34	PFI 4
CTR 1 AUX	35	PFI 5
CTR 1 OUT	36	PFI 7
CTR 1 A	15	PFI 3
CTR 1 Z	34	PFI 4
CTR 1 B	35	PFI 5
FREQ OUT	35	PFI 5