

Signal de compteur/timer	Numéro de broche par défaut (nom)
CTR 0 SRC	37 (PFI 8)
CTR 0 GATE	3 (PFI 9)
CTR 0 AUX	45 (PFI 10)
CTR 0 OUT	2 (PFI 12)
CTR 0 A	37 (PFI 8)
CTR 0 Z	3 (PFI 9)
CTR 0 B	45 (PFI 10)
CTR 1 SRC	42 (PFI 3)
CTR 1 GATE	41 (PFI 4)
CTR 1 AUX	46 (PFI 11)
CTR 1 OUT	40 (PFI 13)
CTR 1 A	42 (PFI 3)
CTR 1 Z	41 (PFI 4)
CTR 1 B	46 (PFI 11)
CTR 2 SRC	11 (PFI 0)
CTR 2 GATE	10 (PFI 1)
CTR 2 AUX	43 (PFI 2)
CTR 2 OUT	1 (PFI 14)
CTR 2 A	11 (PFI 0)
CTR 2 Z	10 (PFI 1)
CTR 2 B	43 (PFI 2)
CTR 3 SRC	6 (PFI 5)
CTR 3 GATE	5 (PFI 6)
CTR 3 AUX	38 (PFI 7)
CTR 3 OUT	39 (PFI 15)
CTR 3 A	6 (PFI 5)
CTR 3 Z	5 (PFI 6)
CTR 3 B	38 (PFI 7)
FREQ OUT	1 (PFI 14)