

### Elección de deporte:

La consola debe estar apagada, luego mantener oprimida la tecla( INICIO y encender la misma).

- En el display se muestra un menú del tipo de deportes a seleccionar.
- Con la teclas 3 y 4 rojas, se cambia de deportes, con la tecla 2 roja se acepta, las teclas 1,2,3 y 4 rojas estaña la derecha de la consola, vista de frente a la derecha.
- Cuando se elige la opción de Vóley o Tenis, también pregunta si es Playa o tradicional.
- Una vez elegido el deporte se mantiene programado hasta la próxima selección aunque se apague la consola.

### Juego Nuevo

- Apagar y encender la consola, luego apretar simultáneamente la tecla INICIO y Nuevo juego "tecla 4 roja".
- Pregunta Si o No **tecla 0 roja = SI tecla BORRA = NO.**

### Deporte seleccionado:

#### Vóley:

- Se usan las teclas +1 y -1 de la derecha e izquierda para los tantos.
- Al final de cada set avanza al próximo set en forma automática, para playa es a 21 y tradicional a 25 con una diferencia de 2 puntos y luego que deje de sonar la bocina. "el cambio de set lo hace cuando termina de sonar la bocina.
- La señalización de saque "flecha de posesión " se realiza en forma automática cuando se anota el tanto".

#### Tenis:

- Los tantos se cargan igual que en vóley tanto para local como visitante.
- La tecla **RESET 14 o TIE BREAK**, permite elegir el contador de tantos **15,30,40 o 1 al 10**
- **Cuando en el display al lado de la palabra reloj se visualiza TI es porque se habilito el TIE BREAK.**
- Con las teclas **FALTAS /SET + y TM/SET-** se ajustan ajustan el tanteador de set ganados.

