



Учебник для пользователя

Фискальный Принтер FX 1300

- **Переход на автономный режим**
(Без управления персональным компьютером)
- Для работы в автономном режиме у фискального принтера есть 3 функциональные кнопки F C M. Для перехода на режим включите фискальный принтер при помощи кнопок для переключения ON/OFF. Будет издан короткий звуковой сигнал и красный диод начнет мигать в течении 3-4 секунд. Во время мигания диода нажмите на какую-нибудь кнопку (F C M), после длительного звукового сигнала распечатается чек с надписью «автономный режим»
- **Объяснение кнопок**

Кнопка	Подрежи	Кнопка	Функция	Описание
	Отчёты		X - отчёт	Печатается X - отчёт
			Z - отчёт	Печатается Z - отчёт
			Отчёт TE	Печатается товарный отчёт
	ФП [фиск.п.]		Короткий	Печатается короткий отчёт ФП за весь период [Только в случае фискальной ФП]
			Тест ФП	Возвращение статуса ФП [Обязательно должно быть "FM OK"]. После этого теста возвращение к главному меню происходит нажатием на одну из следующих кнопок "F", "C" или "M".
	Тесты		Экран	Этот тест проверяет верность изображения всех знаков, имеющих в кодовой таблице. Изменение экрана происходит для возвращения к главному меню нажатием на кнопку "C".
			Диагност.	Печатается квитанция, содержащая информацию
			ASCII	Таблица ASCII
	GRS mode		Дубликат	В конце печатается чек фискального дубликата
			нулевой чек	В печатается нулевой чек
				В печатается в конечный Z счет из электронного журнала

- **Инструкция перезагрузки**

При помощи кнопок переключения ON/OFF переключите и включите фискальный принтер, во время включения он издаст звуковой сигнал, нажмите на кнопку C и затем на кнопку M. Вновь переключите и включите принтер по вышеуказанной инструкции. После включения загорится зеленая лампочка, что означает, что аппарат успешно перезагружен.

- **Объяснение портов фискального принтера**

Фискальный принтер присоединяется:

- USB порт
- Денежный ящик
- RS232 COM порт
- Внешний блок питания
- Экран для пользователя

