

5G PUSCH

讲师：捻叶成剑

PUSCH

PUSCH: Physical Uplink Shared Channel / 物理上行共享信道

PUSCH的作用：主要是用来传输上行用户数据，高层信令（比如：RRC）

对于每个PUSCH调度，使用DCI 0_0或DCI 0_1

PUSCH最大支持4层

# of Layers	# of Antenna Ports	Transform Precoding	Precoding Matrix (38.211)
1	2		Table 6.3.1.5-1
	4	enabled	Table 6.3.1.5-2
		disabled	Table 6.3.1.5-3
2	2	disabled	Table 6.3.1.5-4
	4	disabled	Table 6.3.1.5-5
3	4	disabled	Table 6.3.1.5.4-6
4	4	disabled	Table 6.3.1.5-7

PUSCH支持的调制方式：


38.211-Table 6.3.1.2-1

Transform precoding disabled		Transform precoding enabled	
Modulation scheme	Modulation order Q_m	Modulation scheme	Modulation order Q_m
		$\pi/2$ -BPSK	1
QPSK	2	QPSK	2
16QAM	4	16QAM	4
64QAM	6	64QAM	6
256QAM	8	256QAM	8

转换预编码transform precoding

转换预编码就是对层的数据进行数学运算（离散傅里叶变换），在进行了转换预编码之后，再进行端口映射。

使用转换预编码目的是为了降低峰均比。（这里我们不展开讲这个的原理了）



PUSCH的时域资源分配

PUSCH时域资源分配

与PDSCH类似，PUSCH的时域资源分配类型（mapping type），也分为两种，但是细节有区别：

TypeA：在一个时隙当中，PUSCH的符号从0开始，符号长度 4-14 个符号。

TypeB：在一个时隙当中，PUSCH从（0-13）开始，符号长度（1-14）个符号

typeA是时隙调度

typeB是mini slot

上下行Mini slot最重要的区别：
PDSCH是只能2,4,7个符号
而PUSCH是1-14个符号都可以

< 38.214-Table 6.1.2.1-1: Valid S and L combinations >

PUSCH mapping type	Normal cyclic prefix			Extended cyclic prefix		
	S	L	S+L	S	L	S+L
Type A	0	{4,...,14}	{4,...,14}	0	{4,...,12}	{4,...,12}
Type B	{0,...,13}	{1,...,14}	{1,...,14}	{0,...,12}	{1,...,12}	{1,...,12}

PUSCH时域资源分配

PUSCH的时域调度，主要取决于4个核心参数：


- 时隙偏移值 K_2
- 时域起始符号 S 和时域符号数 L
- **mapping type**：时域分配类型，typeA或者typeB

由于现网mapping type都是**typeA**，因此，重点研究 K_2 ， S ,和 L 。

时隙偏移值K2


k2指上行调度DCI与其调度的PUSCH之间的时隙间隔。

K2=0表示PUSCH与PDCCH在同一个slot上，K2=1表示PUSCH在PDCCH后面一个slot上，依次类推



时域起始符号S和时域符号数L

举个例子



< 38.214-Table 6.1.2.1-1: Valid S and L combinations >

PUSCH mapping type	Normal cyclic prefix			Extended cyclic prefix		
	S	L	S+L	S	L	S+L
Type A	0	{4,...,14}	{4,...,14}	0	{4,...,12}	{4,...,12}
Type B	{0,...,13}	{1,...,14}	{1,...,14}	{0,...,12}	{1,...,12}	{1,...,12}

UE如何获取K2，S,L的配置

分为两种情况：

1. 待机状态，可通过DCI确定的查表索引查询默认表格直接获取到K2、mapping type、S和L；
2. RRC连接态时，高层参数PUSCH-Configcommon中的pusch-TimeDomainAllocationList 获取配置列表，然后结合DCI确定的查表索引获取K2、mapping type、SLIV，再进一步计算出S和L。

DCI0-0和DCI0-1是调度PUSCH的，在PDCCH里面讲过了。

待机状态查表获取K2, S, L

A表

Table 6.1.2.1.1-2: Default PUSCH time domain resource allocation A for normal CP

Row index	PUSCH mapping type	K_2	S	L
1	Type A	j	0	14
2	Type A	j	0	12
3	Type A	j	0	10
4	Type B	j	2	10
5	Type B	j	4	10
6	Type B	j	4	8
7	Type B	j	4	6
8	Type A	$j+1$	0	14
9	Type A	$j+1$	0	12
10	Type A	$j+1$	0	10
11	Type A	$j+2$	0	14
12	Type A	$j+2$	0	12
13	Type A	$j+2$	0	10
14	Type B	j	8	6
15	Type A	$j+3$	0	14
16	Type A	$j+3$	0	10

有2个表格
这里的是A

UE待机状态下，查询默认表格，根据DCI相应字段的数值+1，获得表的行数，查表获取到K2, S, L, mapping type 4个参数

其中，K2的取值取决于子载波间隔

Table 6.1.2.1.1-4: Definition of value j

μ_{PUSCH}	j
0	1
1	1
2	2
3	3

μ	子载波间隔
0	15
1	30
2	60
3	120

DCI 0_0或DCI 0_1中的Time domain resource assignment字段会指示PDSCH的时域位置。该字段共4个bit，所以其值为0-15，假设其值为m，则m+1指示了一个时域资源分配表格的row index（行索引）

举个例子


假设使用的A表

DCI: Time domain resource assignment=1

子载波间隔30KHZ

Row index=1+1=2

L=12



1个时隙

S=2




Table 6.1.2.1.1-2: Default PUSCH time domain resource allocation A for normal CP

Row index	PUSCH mapping type	K_2	S	L
1	Type A	j	0	14
2	Type A	j	0	12
3	Type A	j	0	10
4	Type B	j	2	10
5	Type B	j	4	10
6	Type B	j	4	8
7	Type B	j	4	6
8	Type A	$j+1$	0	14
9	Type A	$j+1$	0	12
10	Type A	$j+1$	0	10
11	Type A	$j+2$	0	14
12	Type A	$j+2$	0	12
13	Type A	$j+2$	0	10
14	Type B	j	8	6
15	Type A	$j+3$	0	14
16	Type A	$j+3$	0	10

Table 6.1.2.1.1-4: Definition of value j

μ_{PUSCH}	j
0	1
1	1
2	2
3	3

得知J=1
因此K2=1

表A-扩展cp

Table 6.1.2.1.1-3: Default PUSCH time domain resource allocation A for **extended CP**

Row index	PUSCH mapping type	K_2	S	L
1	Type A	j	0	8
2	Type A	j	0	12
3	Type A	j	0	10
4	Type B	j	2	10
5	Type B	j	4	4
6	Type B	j	4	8
7	Type B	j	4	6
8	Type A	$j+1$	0	8
9	Type A	$j+1$	0	12
10	Type A	$j+1$	0	10
11	Type A	$j+2$	0	6
12	Type A	$j+2$	0	12
13	Type A	$j+2$	0	10
14	Type B	j	8	4
15	Type A	$j+3$	0	8
16	Type A	$j+3$	0	10

UE如何知道查哪个表?

UE需要查表的时候就根据目前是普通CP还是扩展CP，去查对应的A表即可。

Table 6.1.2.1.1-1: Applicable PUSCH time domain resource allocation

RNTI	PDCCH search space	<i>pusch-ConfigCommon</i> includes <i>pusch-TimeDomainAllocationList</i>	<i>pusch-Config</i> includes <i>pusch-TimeDomainAllocationList</i>	PUSCH time domain resource allocation to apply
PUSCH scheduled by MAC RAR as described in subclause 8.2 of [6, TS 38.213]		No	-	Default A
		Yes		<i>pusch-TimeDomainAllocationList</i> provided in <i>pusch-ConfigCommon</i>
C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI	Any common search space associated with CORESET 0	No	-	Default A
		Yes		<i>pusch-AlloTimeDomainAllocationList</i> provided in <i>pusch-ConfigCommon</i>
C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI	Any common search space not associated with CORESET 0	No	No	Default A
		Yes	No	<i>pusch-TimeDomainAllocationList</i> provided in <i>pusch-ConfigCommon</i>
	UE specific search space	No/Yes	Yes	<i>pusch-TimeDomainAllocationList</i> provided in <i>pusch-Config</i>

RRC连接状态通过信令获取获取K2, S, L

```
PUSCH-ConfigCommon ::=
    SEQUENCE {
        groupHoppingEnabledTransformPrecoding  ENUMERATED {enabled}      OPTIONAL,    -- Need R
        pusch-AllocationList                    SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations))
                                                OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation OPTIONAL,    -- Need R
        msg3-DeltaPreamble                      INTEGER (-1..6)           OPTIONAL,    -- Need R
        p0-NominalWithGrant                     INTEGER (-202..24)         OPTIONAL,    -- Need R
        ...
    }
```

```
pusch-AllocationList {
    PUSCH-TimeDomainResourceAllocation {
Row 0 {   k2      0
          mappingType typeA,
          startSymbolAndLength 00110111'B => 55(Dec)
    },
    PUSCH-TimeDomainResourceAllocation {
Row 1 {   k2      1
          mappingType typeA,
          startSymbolAndLength '00111000'B => 56(Dec)
    }
}
```

RRC信令中pusch-Configcommon中的
PUSCH-Allocationlist获取配置参数列表

具体选择哪一种配置，取决于DCI字段
Time domain resource assignment
，这里字段的取值，**不用+1**

在这种情况下，不是直接获取到S和L
这两个参数，而是获取了SLIV,通过
反向计算来获取S和L

SLIV---起始和长度指示值

PUSCH这里的SLIV计算公式，跟PDSCH的是一样的：

if $(L-1) \leq 7$ then

$$SLIV = 14 \cdot (L-1) + S$$

else

$$SLIV = 14 \cdot (14 - L + 1) + (14 - 1 - S)$$

与PDSCH的区别就是S和L的取值有区别。因此，我们还是同样的可以通过SLIV去反向获得S和L的数值

< 38.214-Table 6.1.2.1-1: Valid S and L combinations >

PUSCH mapping type	Normal cyclic prefix			Extended cyclic prefix		
	S	L	S+L	S	L	S+L
Type A	0	{4,...,14}	{4,...,14}	0	{4,...,12}	{4,...,12}
Type B	{0,...,13}	{1,...,14}	{1,...,14}	{0,...,12}	{1,...,12}	{1,...,12}

SLIV与S和L计算对应表

Mapping typeA的SLIV与S和L计算表


S	L	L-1	Last Symbol	SLIV	Valid Mapping Type (Normal CP) PDSCH	Valid Mapping Type (Normal CP) PUSCH
0						
	4	3	3	42	Type A, Type B	Type A, Type B
	5	4	4	56	Type A	Type A, Type B
	6	5	5	70	Type A	Type A, Type B
	7	6	6	84	Type A , Type B	Type A, Type B
	8	7	7	98	Type A	Type A, Type B
	9	8	8	97	Type A	Type A, Type B
	10	9	9	83	Type A	Type A, Type B
	11	10	10	69	Type A	Type A, Type B
	12	11	11	55	Type A	Type A, Type B
	13	12	12	41	Type A	Type A, Type B
	14	13	13	27	Type A	Type A, Type B

举个例子

```
pusch-AllocationList {  
  PUSCH-TimeDomainResourceAllocation {  
    Row 0 {  
      k2      0  
      mappingType typeA,  
      startSymbolAndLength 00110111'B => 55(Dec)  
    },  
    PUSCH-TimeDomainResourceAllocation {  
      Row 1 {  
        k2      1  
        mappingType typeA,  
        startSymbolAndLength '00111000'B => 56(Dec)  
      }  
    }  
  }  
}
```

DCI :

Time domain resource assignment = 1




PUSCH的频域资源分配

频域资源分配类型

与PDSCH是一样的，也是分为两种类型：type0和type1

Type0: bitmap（位图），指示的资源位置既可以是集中连续的，又可以根据信道需要灵活分散的

Type1: RIV（开始RB+连续RB长度），在频域RB上集中连续分配的



只有关闭了转换预编码（transform precoding）功能后，才支持PUSCH的上行资源分配方案type 0。启用或禁用转换预编码transform precoding时，均支持上行资源分配方案type 1。

DCI与分配类型

DCI0-0调度的PUSCH，仅仅支持type1


DCI0-1调度的PUSCH，类型由高层信令PUSCH-config中的resource Allocation字段来配置，

```
PUSCH-Config ::= SEQUENCE {
    dataScramblingIdentityPUSCH
        INTEGER (0..1023) OPTIONAL,
    txConfig
        ENUMERATED {codebook, nonCodebook}
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA
        SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB
        SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }
    pusch-PowerControl
        PUSCH-PowerControl
    frequencyHopping
        ENUMERATED {intraSlot, interSlot}
    frequencyHoppingOffsetLists
        SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF
            INTEGER (1..maxNrOfPhysicalResourceBlocks-1)
    resourceAllocation
        ENUMERATED { resourceAllocationType0,
            resourceAllocationType1,
            dynamicSwitch },
    pusch-TimeDomainAllocationList
        SetupRelease {
            PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList
        }
}
```

Format 0_1

This is used for the scheduling of PUSCH in one cell.

Field (Item)	Bits	Reference
Identifier for DCI formats	1	
Carrier indicator	0 or 3	
UL/SUL Indicator	0,1	0 - bit for UE not configured with SUL in the cell 1 - bit for UEs configured with SUL in the cell
Bandwidth part indicator	0,1,2	Determined by BandwidthPart-Config in higher layer message and 38.212 - Table 7.3.1.1.2-1
Frequency domain resource assignment	Variable	Variable with Resource Allocation Type
Time domain resource assignment	4	Carries the row index of the items in pusch_allocationList in RRC . Number of Bit Length is determined by $\log_2(I)$, where I is the number of elements in pusch_allocationList in RRC .



DCI0-1中的

Frequency domain resource assignment字段来进行频域资源分配类型的指示（最高位bit为0代表type0，为1代表type1）

什么时候使用类型type0

首先必须使用DCI0-1格式来调度PUSCH

第一种情况 PUSCH-config中的resource Allocation字段为type0

第二种情况：当PUSCH-config中的resource Allocation字段为dynamic switch, DCI Frequency domain resource assignment字段最高位bit为0

```
PUSCH-Config ::=
dataScramblingIdentityPUSCH      INTEGER (0..1007) OPTIONAL,
dmrs-DownlinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL,
dmrs-DownlinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-DownlinkConfig } OPTIONAL,
tci-StatesToAddModList           SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States))
                                   OF TCI-State OPTIONAL, -- Need N
tci-StatesToReleaseList          SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofTCI-States))
                                   OF TCI-StateId OPTIONAL, -- Need N
vrb-ToPRB-Interleaver            ENUMERATED {n2, n4},
resourceAllocation                ENUMERATED { resourceAllocationType0,
                                              resourceAllocationType1,
                                              dynamicSwitch},
pdsch-AllocationList             SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofDL-Allocations))
                                   OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation OPTIONAL,
pdsch-AggregationFactor          ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL
```

频域资源分配类型type0

Type 0使用**bitmap**指示PUSCH所使用的**RBG**，与PDSCH一致

bitmap存储在DCI0-1的**Frequency domain resource assignment**字段中

RBG定义没有变化，是跟PDSCH一致的

< 38.214 - Table 5.1.2.2.1-1: Nominal RBG size P, Table 6.1.2.2.1-1: Nominal RBG size P >

Bandwidth Part Size	configuration 1	configuration 2
1 - 36	2	4
37 - 72	4	8
73 - 144	8	16
145 - 275	16	16

RRC信令中定义RBG大小

```
PUSCH-Config ::= SEQUENCE {
    dataScramblingIdentityPUSCH
    txConfig
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB
    pusch-PowerControl
    frequencyHopping
    frequencyHoppingOffsetLists

    resourceAllocation

    pusch-TimeDomainAllocationList

    pusch-AggregationFactor
    mcs-Table
    mcs-TableTransformPrecoder
    transformPrecoder
    codebookSubset

    maxRank
    rbg-Size
    uci-OnPUSCH
    tp-pi2BPSK
    ...

    INTEGER (0..1023) OPTIONAL,
    ENUMERATED {codebook, nonCodebook}
    SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }
    SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }
    PUSCH-PowerControl
    ENUMERATED {intraSlot, interSlot}
    SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF
        INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)
    ENUMERATED { resourceAllocationType0,
        resourceAllocationType1,
        dynamicSwitch},
    SetupRelease {
        PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList
    }
    ENUMERATED { n2, n4, n8 }
    ENUMERATED {qam256, qam64LowSE}
    ENUMERATED {qam256, qam64LowSE}
    ENUMERATED {enabled, disabled}
    ENUMERATED {fullyAndPartialAndNonCoherent,
        partialAndNonCoherent,
        nonCoherent}

    INTEGER (1..4)
    ENUMERATED { config2}
    SetupRelease { UCI-OnPUSCH }
    ENUMERATED {enabled}
```

资源分配Type0举例1

假设：

PUSCH-config中
resource Allocation字段为type0
rbg-Size: configuration 1

RRC信令获取BWP带宽：273RB

DCI0-1中：


Frequency domain resource assignment
“110101011100000111”

可知RBG=16个VRB

< 38.214 - Table 5.1.2.2.1-1: Nominal RBG size P, Table 6.1.2.2.1-1: Nominal RBG size P >

Bandwidth Part Size	Configuration 1	Configuration 2
1 - 36	2	4
37 - 72	4	8
73 - 144	8	16
145 - 275	16	16

273RB



什么时候使用类型type1

DCI0-0调度的PUSCH

DCI0-1调度的PDSCH

- PUSCH-config中的resource Allocation字段为type1
- 当PUSCH-config中的resource Allocation字段为dynamic switch, DCI0-1 Frequency domain resource assignment字段最高位bit为1

Type1的频域资源分配

Type1类型下，通过RIV（Resource Indication Value）反推 RB起始位置S和映射的连续RB个数L，即可完成映射。与PDSCH是一致的。

RIV的公式与PDSCH的也是一模一样的

if $(L_{RBs} - 1) \leq \lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$ then

$$RIV = N_{BWP}^{size} (L_{RBs} - 1) + RB_{start}$$

else

$$RIV = N_{BWP}^{size} (N_{BWP}^{size} - L_{RBs} + 1) + (N_{BWP}^{size} - 1 - RB_{start})$$

RIV 在DCI的 Frequency domain resource assignment字段中

RIV计算例子

$$N_{BWP}^{size} = 50 \quad (L_{RBs} - 1) \leq \lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$$

	$L_{RBs}=1$			$L_{RBs}=2$...	$L_{RBs}=26$		
RB_{Start}	0	1	49	0	1	48	...	0	1	24
RIV	0	1	49	50	51	98	...	1250	1251	1274

$$(L_{RBs} - 1) > \lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$$

	$L_{RBs}=27$...	$L_{RBs}=48$			$L_{RBs}=49$		$L_{RBs}=50$
RB_{Start}	0	1	23	...	0	1	2	0	1	0
RIV	1249	1248	1226	...	199	198	197	149	148	99

Type1的频域资源分配例子

假设

PUSCH-config中

resource Allocation字段为type1



RRC信令获取BWP带宽: N=50RB

DCI0-1中:

Frequency domain resource assignment: 10011100010

110011转换成十进制RIV=1250

反推得到S=0, L=26




PUSCH跳频 (hopping)

PUSCH跳频 (hopping) 模式


跳频的主要作用就是降低干扰。

5G PUSCH 支持两种跳频模式(下行PDSCH不支持跳频):

时隙内跳频



时隙间跳频



PUSCH频域资源分配type1才会使用跳频，type0模式下不会使用跳频。本身type0 的RB资源就是离散分布的，已经对干扰有一定的频率分集的作用。


UE怎么知道是否开启跳频?

在PUSCH使用频域分配类型type1的时候，有以下3中情况会开启跳频：

- 1、DCI格式当中被检测到跳频Frequency hopping flag字段值为1
- 2、高层信令配置了frequencyHoppingOffset（跳频偏移）
- 3、随机接入信令MSG2中Frequency hopping flag字段的值为1

时隙内跳频

在时隙内跳频中，一个时隙中前一半符号为第一hop，后一半符号为第二hop



$$RB_{start} = \begin{cases} RB_{start} & i = 0 \quad \text{第一hop起始位置 } RB_{start} \\ (RB_{start} + RB_{offset}) \bmod N_{BWP}^{size} & i = 1 \quad \text{第二hop起始位置 } RB_{start} + RB_{offset} \end{cases}$$

Number of PRBs in initial UL BWP	Value of $N_{UL,hop}$ Hopping Bits	Frequency offset for 2nd hop
$N_{BWP}^{size} < 50$	0	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$
	1	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
$N_{BWP}^{size} \geq 50$	00	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$
	01	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
	10	$-\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
	11	Reserved

核心参数就是偏移量 $N_{UL,hop}$

此处视频中画的有问题，更正了

举个例子

Number of PRBs in initial UL BWP	Value of $N_{UL,hop}$ Hopping Bits	Frequency offset for 2 nd hop
$N_{BWP}^{size} < 50$	0	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$
	1	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
$N_{BWP}^{size} \geq 50$	00	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$
	01	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
	10	$-\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
	11	Reserved


得知: offset=10

假设:


BWP=20PRB

$N_{UL,hop} = 0$

第一hop RB start=2



时隙间跳频



n_s^μ 是时隙编号

$$RB_{start}(n_s^\mu) = \begin{cases} RB_{start} & n_s^\mu \bmod 2 = 0 \\ (RB_{start} + RB_{offset}) \bmod N_{BWP}^{size} & n_s^\mu \bmod 2 = 1 \end{cases}$$

偶数时隙起始位置 RB_{start}
奇数时隙起始位置 $RB_{start} + RB_{offset}$

Number of PRBs in initial UL BWP	Value of $N_{UL,hop}$ Hopping Bits	Frequency offset for 2nd hop
$N_{BWP}^{size} < 50$	0	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$
	1	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
$N_{BWP}^{size} \geq 50$	00	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 2 \rfloor$
	01	$\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
	10	$-\lfloor N_{BWP}^{size} / 4 \rfloor$
	11	Reserved

核心参数就是偏移量 $N_{UL,hop}$

此处视频中画的有问题，更正了

UE如何获取偏移量参数

Frequency hopping flag: 是否支持跳频

Frequency domain resource assignment: offset选项在这里

Format 0_0

This is used for the scheduling of PUSCH in one cell.

Field (Item)	Bits	
Identifier for DCI formats	1	
Frequency domain resource assignment	4	Variable with Indicate PRB I The number o as described t
Time domain resource assignment	X	Carries the ro in pusch_alloc
Frequency Hopping Flag	1	
Modulation and coding scheme	5	38.214 - 6.1.4
New data indicator	1	

Format 0_1

This is used for the scheduling of PUSCH in one cell.

Field (Item)	Bits	Reference
Identifier for DCI formats	1	
Carrier indicator	0 or 3	
UL/SUL Indicator	0,1	0 - bit for UE not configured with SUL in the cell 1 - bit for UEs configured with SUL in the cell
Bandwidth part indicator	0,1,2	Determined by BandwidthPart-Config in higher layer message and 38.212 - Table 7.3.1.1.2-1
Frequency domain resource assignment	Variable	Variable with Resource Allocation Type
Time domain resource assignment	4	Carries the row index of the items in pusch_allocationList in RRC Number of Bit Length is determined by $\log_2(I)$, where I is the number of elements in pusch_allocationList in RRC
Frequency Hopping Flag	0,1	
Modulation and coding scheme	5	38.214 - 6.1.4 (See this table)
New data indicator	1	

UE如何获取偏移量参数

从高层信令获取支持哪一种跳频方式以及offset列表

```
PUSCH-Config ::= SEQUENCE {  
    dataScramblingIdentityPUSCH      INTEGER (0..1023) OPTIONAL,  
    txConfig                          ENUMERATED {codebook, nonCodebook}  
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }  
    dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-UplinkConfig }  
    pusch-PowerControl                PUSCH-PowerControl  
    frequencyHopping                   ENUMERATED {intraSlot, interSlot}  
    frequencyHoppingOffsetLists        SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF  
                                        INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)  
    resourceAllocation                ENUMERATED { resourceAllocationType0,  
                                                resourceAllocationType1  
}
```

总的来说，首先，由DCI决定是否支持跳频，如果支持跳频，再由高层信令字段PUSCH-config决定支持哪种跳频，以及跳频offset列表，最终由DCI字段决定offset列表中选择哪一个offset。

特殊情况，随机接入的时候，msg2会决定是否支持跳频，以及相应的字段会决定offset列表中选择哪一种offset。

随机接入流程中的跳频

随机接入简单来说就是：UE从空闲态转移到与基站之间连接态的过程

在随机接入的第三部信令需要PUSCH来承载，因此第二步骤msg2里面会携带是否跳频以及Offset的选项。




Table 5-1: Random Access Response Grant Content field size

RAR grant field	Number of bits
Frequency hopping flag	1
PUSCH frequency resource allocation	14
PUSCH time resource allocation	4
MCS	4
TPC command for PUSCH	3
CSI request	1



PUSCH中的DMRS

PUSCH的DMRS分类

与PDSCH类似，PUSCH也支持两种DMRS：

Front Loaded DMRS，前置DMRS，1~2符号，默认需要配置

Additional DMRS，额外DMRS，1~3符号，由高层配置；UE高速移动场景下进行更精准的信道估计



PUSCH 时域分布采用Type A的时候（现网）：

Front Loaded DMRS（前置DMRS）的时域符号起始位置，由MIB里面的dmrs-Type A-Position字段决定可以是符号2或者符号3（pos2，pos3）。这一点与PDSCH是一样的。

```
MIB ::= SEQUENCE {
    systemFrameNumber          BIT STRING (SIZE (6)),
    subCarrierSpacingCommon    ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
    ssb-subcarrieroffset       INTEGER (0..15),
    dmrs-TypeA-Position        ENUMERATED {pos2, pos3},
    pdcch-ConfigSIB1          INTEGER (0..255),
    cellBarred                 ENUMERATED {barred, notBarred},
    intraFreqReselection       ENUMERATED {allowed, notAllowed},
    spare                     BIT STRING (SIZE (1))
}
```

Pos2示意图



Pos3示意图



Front Loaded DMRS时域占用符号数

Front Loaded DMRS（前置DMRS）的时域占用符号数，由高层信令PUSCH-Config => DMRS-UplinkConfig => **maxLength**决定（len1、len2）

```
DMRS-UplinkConfig ::=
    dmrs-Type          ENUMERATED {type2}
    dmrs-AdditionalPosition  ENUMERATED {pos0, pos1, pos3}
    phaseTrackingRS     SetupRelease { PTRS-UplinkConfig }
    maxLength           ENUMERATED {len2}
    transformPrecodingDisabled
        scramblingID0   INTEGER (0..65535)
        scramblingID1   INTEGER (0..65535)
```

占1个符号 (len1)



占2个符号 (len2)




Front Loaded DMRS频域分布


DMRS频域映射方式分为 **type 1** 和 **type 2** 两种，与PDSCH一样。由高层信令PUSCH-Config => DMRS-UplinkConfig => **dmrs-Type** 指示.如果该field未配置，则默认为 type 1。

```
DMRS-UplinkConfig ::=
    dmrs-Type
    dmrs-AdditionalPosition
    phaseTrackingRS
    maxLength
    transformPrecodingDisabled
    scramblingID0
    scramblingID1

SEQUENCE {
    ENUMERATED {type2}
    ENUMERATED {pos0, pos1, pos3}
    SetupRelease { PTRS-UplinkConfig }
    ENUMERATED {len2}
    SEQUENCE {
        INTEGER (0..65535)
        INTEGER (0..65535)
    }
}
```




Type1 , 频域上间隔一个符号



Type2频域上连续2个符号做间隔

PUSCH有几个天线端口？

与PDSCH一样，不同的天线端口，对应不同的DMRS分布位置。



对于DMRS type1, 天线端口有4或者8端口
对于DMRS type2, 天线端口有6或者12端口
编号方式与PDSCH不同






Table 6.4.1.1.3-5: PUSCH DM-RS time index l'

DM-RS duration	l'	Supported antenna ports \tilde{p}	
		Configuration type 1	Configuration type 2
single-symbol DM-RS	0	0 – 3	0 – 5
double-symbol DM-RS	0, 1	0 – 7	0 – 11



PDSCH

Single or double symbol DM-RS	l'	Supported antenna ports p	
		Configuration type 1	Configuration type 2
single	0	1000 – 1003	1000 – 1005
double	0, 1	1000 – 1007	1000 – 1011



DMRS频域映射公式

DMRS频域分布公式有两种，与是否使用转换预编码有关

不使用转换预编码的时候，公式与PDSCH是一样的

$$k = \begin{cases} 4n + 2k' + \Delta & \text{Configuration type 1} \\ 6n + k' + \Delta & \text{Configuration type 2} \end{cases}$$
$$k' = 0, 1$$

$n = 0, 1, \dots$ K值就是频域位置

使用转换预编码

$$k = 4n + 2k' + \Delta$$

$$k' = 0, 1$$

$$n = 0, 1, \dots$$

K值就是频域位置

我们发现，
使用转换预编码
的时候，相当于
DMRS频域映射
只使用type1

是否使用转换预编码，高层信令PUSCH-Config => DMRS-UplinkConfig当中配置

```
DMRS-UplinkConfig ::=
    dmrs-Type
    dmrs-AdditionalPosition
    phaseTrackingRS
    maxLength
    transformPrecodingDisabled
    scramblingID0
    scramblingID1

SEQUENCE {
    ENUMERATED {type2}
    ENUMERATED {pos0, pos1, pos3}
    SetupRelease { PTRS-UplinkConfig }
    ENUMERATED {len2}
    SEQUENCE {
        INTEGER (0..65535)
        INTEGER (0..65535)
```

DMRS频域映射公式举例

不使用转换预编码的时候，DMRS映射与PDSCH一模一样

$$k = \begin{cases} 4n + 2k' + \Delta & \text{Configuration type 1} \\ 6n + k' + \Delta & \text{Configuration type 2} \end{cases}$$

$k' = 0, 1$

$n = 0, 1, \dots$ K值就是频域位置

Table 6.4.1.1.3-1: Parameters for PUSCH DM-RS configuration type 1.

\tilde{p}	CDM group	Δ	$w_f(k')$		$w_t(l')$	
			$k' = 0$	$k' = 1$	$l' = 0$	$l' = 1$
0	0	0	+1	+1	+1	+1
1	0	0	+1	-1	+1	+1
2	1	1	+1	+1	+1	+1
3	1	1	+1	-1	+1	+1
4	0	0	+1	+1	+1	-1
5	0	0	+1	-1	+1	-1
6	1	1	+1	+1	+1	-1
7	1	1	+1	-1	+1	-1

举例子
假设使用Type1，天线端口4，

查表得知 $\Delta = 0$

当 $k' = 0$ $K = 4n$ ，因为 $n = 0, 1, 2 \dots$ 得到 $K = 0, 4, 8, 12, 16 \dots$

当 $k' = 1$ $K = 4n + 2$ ，因为 $n = 0, 1, 2 \dots$ 得到 $K = 2, 6, 10, 14 \dots$


所以，天线端口4,的DMRS频域位置就是：0.2.4.6...

Table 6.4.1.1.3-2: Parameters for PUSCH DM-RS configuration type 2.

\tilde{p}	CDM group	Δ	$w_f(k')$		$w_t(l')$	
			$k' = 0$	$k' = 1$	$l' = 0$	$l' = 1$
0	0	0	+1	+1	+1	+1
1	0	0	+1	-1	+1	+1
2	1	2	+1	+1	+1	+1
3	1	2	+1	-1	+1	+1
4	2	4	+1	+1	+1	+1
5	2	4	+1	-1	+1	+1
6	0	0	+1	+1	+1	-1
7	0	0	+1	-1	+1	-1
8	1	2	+1	+1	+1	-1
9	1	2	+1	-1	+1	-1
10	2	4	+1	+1	+1	-1
11	2	4	+1	-1	+1	-1


天线端口4的频域分布图

频域分布Type1,天线端口4,的DMRS频域位置就是：0.2.4.6.8.10...




接下来我们把所有的天线端口对应的DMRS图全部画出来

DMRS type1




- 端口0,1码分复用, 属于CDM组0
- 端口2,3码分复用, 属于CDM组1




- 端口0,1,4,5码分复用, 属于CDM组0
- 端口2,3,6,7码分复用, 属于CDM组1

DMRS type2



时隙




时隙

- 端口0,1码分复用, 属于CDM组0
- 端口2,3码分复用, 属于CDM组1
- 端口4,5码分复用, 属于CDM组2

- 端口0,1,6,7码分复用, 属于CDM组0
- 端口2,3,8,9码分复用, 属于CDM组1
- 端口4,5,10,11码分复用, 属于CDM组2

© 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

时域位置一般在PUSCH的第一个符号开始。



Additional DMRS

Additional DMRS（额外DMRS）为UE高速移动场景下进行更精准的信道估计。

由高层参数PUSCH-Config=>DMRS-uplinkConfig=>dmrs-Additional Position配置。

dmrs-Additional Position取值：pos0, pos1, pos2, pos3（代表数值0,1,2,3）

```
DMRS-UplinkConfig ::=
    dmrs-Type
    dmrs-AdditionalPosition
    phaseTrackingRS
    maxLength
    transformPrecodingDisabled
    scramblingID0
    scramblingID1
    SEQUENCE {
        ENUMERATED {type2}
        ENUMERATED {pos0, pos1, pos3}
        SetupRelease { PTRS-UplinkConfig }
        ENUMERATED {len2}
        SEQUENCE {
            INTEGER (0..65535)
            INTEGER (0..65535)
```

参数代表additional DMRS的位置，需要查表来查询。



整体逻辑跟PDSCH是一模一样

DMRS单符号表

非时隙内跳频模式

Table 6.4.1.1.3-3: PUSCH DM-RS positions \bar{l} within a slot for **single-symbol DM-RS** and intra-slot frequency hopping disabled.

l_d in symbols	DM-RS positions \bar{l}							
	PUSCH mapping type A				PUSCH mapping type B			
	dmrs-AdditionalPosition				dmrs-AdditionalPosition			
	pos0	pos1	pos2	pos3	pos0	pos1	pos2	pos3
<4	-	-	-	-	l_0	l_0	l_0	l_0
4	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0
5	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	$l_0, 4$	$l_0, 4$	$l_0, 4$
6	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	$l_0, 4$	$l_0, 4$	$l_0, 4$
7	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	$l_0, 4$	$l_0, 4$	$l_0, 4$
8	l_0	$l_0, 7$	$l_0, 7$	$l_0, 7$	l_0	$l_0, 6$	$l_0, 3, 6$	$l_0, 3, 6$
9	l_0	$l_0, 7$	$l_0, 7$	$l_0, 7$	l_0	$l_0, 6$	$l_0, 3, 6$	$l_0, 3, 6$
10	l_0	$l_0, 9$	$l_0, 6, 9$	$l_0, 6, 9$	l_0	$l_0, 8$	$l_0, 4, 8$	$l_0, 3, 6, 9$
11	l_0	$l_0, 9$	$l_0, 6, 9$	$l_0, 6, 9$	l_0	$l_0, 8$	$l_0, 4, 8$	$l_0, 3, 6, 9$
12	l_0	$l_0, 9$	$l_0, 6, 9$	$l_0, 5, 8, 11$	l_0	$l_0, 10$	$l_0, 5, 10$	$l_0, 3, 6, 9$
13	l_0	$l_0, 11$	$l_0, 7, 11$	$l_0, 5, 8, 11$	l_0	$l_0, 10$	$l_0, 5, 10$	$l_0, 3, 6, 9$
14	l_0	$l_0, 11$	$l_0, 7, 11$	$l_0, 5, 8, 11$	l_0	$l_0, 10$	$l_0, 5, 10$	$l_0, 3, 6, 9$



举个例子

Table 6.4.1.1.3-3: PUSCH DM-RS positions \bar{l} within a slot for **single-symbol DM-RS** and intra-slot frequency hopping disabled.

l_a in symbols	DM-RS positions \bar{l}							
	PUSCH mapping type A				PUSCH mapping type B			
	$dmrs\text{-}AdditionalPosition$				$dmrs\text{-}AdditionalPosition$			
	$pos0$	$pos1$	$pos2$	$pos3$	$pos0$	$pos1$	$pos2$	$pos3$
<4	-	-	-	-	l_0	l_0	l_0	l_0
4	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0
5	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	$l_0, 4$	$l_0, 4$	$l_0, 4$
6	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	$l_0, 4$	$l_0, 4$	$l_0, 4$
7	l_0	l_0	l_0	l_0	l_0	$l_0, 4$	$l_0, 4$	$l_0, 4$
8	l_0	$l_0, 7$	$l_0, 7$	$l_0, 7$	l_0	$l_0, 6$	$l_0, 3, 6$	$l_0, 3, 6$
9	l_0	$l_0, 7$	$l_0, 7$	$l_0, 7$	l_0	$l_0, 6$	$l_0, 3, 6$	$l_0, 3, 6$
10	l_0	$l_0, 9$	$l_0, 6, 9$	$l_0, 6, 9$	l_0	$l_0, 8$	$l_0, 4, 8$	$l_0, 3, 6, 9$
11	l_0	$l_0, 9$	$l_0, 6, 9$	$l_0, 6, 9$	l_0	$l_0, 8$	$l_0, 4, 8$	$l_0, 3, 6, 9$
12	l_0	$l_0, 9$	$l_0, 6, 9$	$l_0, 5, 8, 11$	l_0	$l_0, 10$	$l_0, 5, 10$	$l_0, 3, 6, 9$
13	l_0	$l_0, 11$	$l_0, 7, 11$	$l_0, 5, 8, 11$	l_0	$l_0, 10$	$l_0, 5, 10$	$l_0, 3, 6, 9$
14	l_0	$l_0, 11$	$l_0, 7, 11$	$l_0, 5, 8, 11$	l_0	$l_0, 10$	$l_0, 5, 10$	$l_0, 3, 6, 9$

假设：


PUSCH使用typeA模式（时隙调度模式）

Dmrs时域使用的是单符号

$dmrs\text{-}TypeA\text{-}Position = 2$

PUSCH占用symbol = 0~9

$dmrs\text{-}Additional\ Position: 2$ ，结果如图所示



DMRS双符号表

非时隙内跳频模式

Table 6.4.1.1.3-4: PUSCH DM-RS positions \bar{l} within a slot for double-symbol DM-RS and intra-slot frequency hopping disabled.

l_d in symbols	DM-RS positions \bar{l}							
	PUSCH mapping type A				PUSCH mapping type B			
	<i>dmrs-AdditionalPosition</i>				<i>dmrs-AdditionalPosition</i>			
	<i>pos0</i>	<i>pos1</i>	<i>pos2</i>	<i>pos3</i>	<i>pos0</i>	<i>pos1</i>	<i>pos2</i>	<i>pos3</i>
<4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	l_0	l_0	-	-	-	-	-	-
5	l_0	l_0	-	-	l_0	l_0	-	-
6	l_0	l_0	-	-	l_0	l_0	-	-
7	l_0	l_0	-	-	l_0	l_0	-	-
8	l_0	l_0	-	-	l_0	$l_0, 5$	-	-
9	l_0	l_0	-	-	l_0	$l_0, 5$	-	-
10	l_0	$l_0, 8$	-	-	l_0	$l_0, 7$	-	-
11	l_0	$l_0, 8$	-	-	l_0	$l_0, 7$	-	-
12	l_0	$l_0, 8$	-	-	l_0	$l_0, 9$	-	-
13	l_0	$l_0, 10$	-	-	l_0	$l_0, 9$	-	-
14	l_0	$l_0, 10$	-	-	l_0	$l_0, 9$	-	-

DMRS单符号表

时隙内跳频模式 对于时隙内跳频模式，DMRS仅支持单符号。

Table 6.4.1.1.3-6: PUSCH DM-RS positions \bar{l} within a slot for single-symbol DM-RS and intra-slot frequency hopping enabled.


l_d in symbols	DM-RS positions \bar{l}								PUSCH mapping type B			
	PUSCH mapping type A								$l_0 = 0$			
	$l_0 = 2$				$l_0 = 3$				$l_0 = 0$			
	<u>dmrs-AdditionalPosition</u> <i>pos0</i>		<u>dmrs-AdditionalPosition</u> <i>pos1</i>		<u>dmrs-AdditionalPosition</u> <i>pos0</i>		<u>dmrs-AdditionalPosition</u> <i>pos1</i>		<u>dmrs-AdditionalPosition</u> <i>pos0</i>		<u>dmrs-AdditionalPosition</u> <i>pos1</i>	
	1 st ↓ hop	2 nd ↓ hop	1 st ↓ hop	2 nd ↓ hop	1 st ↓ hop	2 nd ↓ hop	1 st ↓ hop	2 nd ↓ hop	1 st ↓ hop	2 nd ↓ hop	1 st ↓ hop	2 nd ↓ hop
≤ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
4	2	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0
5, 6	2	0	2	0, 4	3	0	3	0, 4	0	0	0, 4	0, 4
7	2	0	2, 6	0, 4	3	0	3	0, 4	0	0	0, 4	0, 4

假设：
PUSCH使用typeA模式（时隙调度模式）
Dmrs时域使用的是单符号

dmrs-TypeA-Position = 2

PUSCH占用symbol = 0~4

dmrs-Additional Position: 1, 结果如图所示



PUSCH typeA DMRS全景图




Front Loaded DMRS



Additional DMRS



非跳频



PUSCH typeB DMRS全景图






Front Loaded DMRS



Additional DMRS



非跳频



PUSCH typeA DMRS全景图




Front Loaded DMRS





Additional DMRS



跳频



dmrs-TypeA-Position = 2



dmrs-TypeA-Position = 3

PUSCH typeB DMRS全景图



Front Loaded DMRS



Additional DMRS



跳频





感谢观看