


MQTTClient_Interface_Config



Die Klasse `MQTTClient_Interface_Config` ermöglicht es dem Benutzer, die Klasse `MQTTClient_Interface` in Verbindung mit der XML-Datei oder in einer eigenständigen Konfiguration zu konfigurieren.

Der Benutzer muss nur eine Instanz platzieren und verbinden, um seine MQTTClient_Interface Class konfigurieren zu können.

Die Klasse leitet sich von der Klasse MQTT-Client_Interface_ConfigBase ab und erweitert die Funktionalität für den allgemeinen Anwendungsfall, es ist dem Benutzer auch möglich, eine Ableitung der Klasse MQTTClient_Interface_ConfigBase anzulegen, um spezifische Anforderungen zu realisieren.

Implementierung der Basisklasse

Für jede Instanz der MQTTClient_Interface_ConfigBase Klasse kann nur eine Instanz der MQTTClient_Interface (also eine Ableitung davon) verwendet werden, die Grundfunktionalität der Klasse besteht darin, sich an der verbundenen MQTTClient_Interface Instanz anzumelden und Benutzermethoden aufzurufen, um die für jeden Abschnitt zu verwendende Konfiguration festzulegen.

Die Benutzermethoden werden während der MCIS_Initialize Sequenz der MQTTClient Interface-Instanz aufgerufen und sollen vom Benutzer überschrieben werden.

Die zu überschreibenden Benutzermethoden sind in Tabelle 1 dargestellt:

Tabelle 1 - Virtuelle Methoden

Methoden	Beschreibung
ClientID()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_ClientID</code> füllen, die einen Pointer auf die ClientID enthält, die der Benutzer auf die MQTTClient_Interface Klasse setzen möchte.
ConnectionParameters()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_ConnectionParameters</code> füllen, die die Parameter hostname, port und keepalive enthält. Diese Parameter werden von der Instanz MQTTClient_Interface verwendet, um eine Verbindung zum MQTT Broker aufzubauen.
MaxInflightMessages()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_MaxInflightMessages</code> füllen, die die Anzahl der maximalen Inflight-Meldungen enthält, die von der MQTTClientInstanz verwendet werden sollen.
ReconnectionParameters()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_ReconnectionParameters</code> füllen, die die Parameter minimum interval, maximum interval und exponential mode enthält. Diese Parameter werden von der Instanz MQTTClient_Interface verwendet, um eine Verbindung zum MQTT Broker wiederherzustellen, sobald die Verbindung unterbrochen wurde.
Will()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_Will</code> füllen, die die Will-Nachricht und deren Parameter enthält. Diese Nachricht wird vom Broker an andere Clients verteilt, wenn der Client unerwartet die Verbindung verliert.
AuthenticationParameters()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_Authentication</code> füllen, die die Parameter username und password enthält. Diese Parameter werden von der Instanz MQTTClient_Interface verwendet, um eine Verbindung zum MQTT Broker aufzubauen.
TLS()	Während des Aufrufs dieser Methode kann der Benutzer eine Ausgabestruktur vom Typ <code>t_s_TLS</code> füllen, die die TLS-Dateinamensparameter enthält. Diese Parameter werden von der Instanz MQTTClient_Interface verwendet, um eine verschlüsselte Verbindung zum MQTT Broker aufzubauen.

Implementierung

The MQTTClient_Interface_Config class is derived from the MQTTClient_Interface_ConfigBase class and provides a general implementation that should cover most use cases. The class is intended to be provide the user with an easily configurable interface for the MQTTClient_Interface class.

The implementation of this class should simply require the placement thereof in a network and connection to the relative MQTTClient_Interface instance.

Schnittstellen

Server

SetClientID	Auf diesem Server muss der Benutzer angeben, ob die ClientID bei der Konfiguration gesetzt oder ignoriert werden soll, bei Ignorieren wird der Standard-/XML-Konfigurationswert von der MQTTClient_Interface-Instanz verwendet.		
	0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	0/1	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive
ClientIDString	Objektkanal zum StringRAM-Objekt, auf dem der ClientID-String angegeben werden soll.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	-	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive

SetConnection-Parameters	<p>Auf diesem Server muss der Benutzer angeben, ob die Verbindungsparameter bei der Konfiguration gesetzt oder ignoriert werden sollen, bei Ignorieren werden die Standard-/XML-Konfigurationswerte von der Instanz MQTTClient_Interface verwendet.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
HostnameString	<p>Objektkanal zum StringRAM-Objekt, in dem der Hostname-String angegeben werden soll.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										
KeepAlive	<p>KeepAlive-Zeit in Sekunden ist auf diesem Server anzugeben.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>Seconds</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0 – 65535</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>60</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	Seconds	Datentyp	DINT	Wertebereich	0 – 65535	Write Protected	TRUE	Defaultwert	60	Retentive	TRUE
Einheit	Seconds	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0 – 65535	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	60	Retentive	TRUE										
Port	<p>Die Nummer des Verbindungsports ist auf diesem Server anzugeben.</p> <p>Vom MQTT-Protokoll verwendete normative Werte: Nicht verschlüsselt: 1833 Verschlüsselt (ohne Client Cert): 8883 Verschlüsselt (mit Client Cert): 8884</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>1883</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	-	Write Protected	TRUE	Defaultwert	1883	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	-	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	1883	Retentive	TRUE										

SetMaxInflight-Msgs	<p>Auf diesem Server muss der Benutzer angeben, ob der Wert Max Inflight Messages bei der Konfiguration gesetzt oder ignoriert werden soll, wenn er ignoriert wird, wird der Standard-/XML-Konfigurationswert von der MQTTClient_Interface-Instanz verwendet.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
MaxInflightMsgs	<p>Die maximale Anzahl der Inflight-Meldungen ist auf diesem Server anzugeben. In einer Standardapplikation sollte dieser Wert nicht geändert werden.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>20</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	-	Write Protected	TRUE	Defaultwert	20	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	-	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	20	Retentive	TRUE										
SetReconnec-tionParameters	<p>Auf diesem Server muss der Benutzer angeben, ob die Reconnection-Parameter bei der Konfiguration gesetzt oder ignoriert werden sollen, wenn ignoriert, wird der Stan-dard-/XML-Konfigurationswert von der MQTTClient_Interface-Instanz verwendet.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
MinInterval	<p>Das minimale Verzögerungsintervall, das für den Wiedereinschaltvorgang zu ver-wenden ist, sollte in Sekunden angegeben werden.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0 -> MaxInter-val - 1</td><td>Write Protec-ted</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>2</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0 -> MaxInter-val - 1	Write Protec-ted	TRUE	Defaultwert	2	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0 -> MaxInter-val - 1	Write Protec-ted	TRUE										
Defaultwert	2	Retentive	TRUE										
MaxInterval	<p>Das maximale Verzögerungsintervall, das für den Wiedereinschaltvorgang zu ver-wenden ist, sollte in Sekunden angegeben werden.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>MinInterval + 1 -></td><td>Write Protec-ted</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>30</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	MinInterval + 1 ->	Write Protec-ted	TRUE	Defaultwert	30	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	MinInterval + 1 ->	Write Protec-ted	TRUE										
Defaultwert	30	Retentive	TRUE										

Exponential	<p>Ob die Wiederverbindungsverzögerung exponentiell zunehmen soll, sollte auf diesem Server festgelegt werden.</p> <p>0 = Lineare Zunahme. (MinInterval muss >= 1 sein)</p> <p>1 = Exponentielle Zunahme. (MinInterval muss >= 2 sein)</p> <p>Mit MinInterval = 2 und MaxInterval = 30, werden die Zeitabstände für die Wiederverbindung sein:</p> <p>0: 2,4,6,8,10,...,30,30,30,...</p> <p>1: 2,4,8,16,30,30,30,...</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
SetWillParameters	<p>Auf diesem Server muss der Benutzer angeben, ob die Will Parameter bei der Konfiguration gesetzt oder ignoriert werden sollen, wenn ignoriert, wird der Standard-/XML-Konfigurationswert von der MQTTClient_Interface-Instanz verwendet.</p> <p>0 – Nicht setzen.</p> <p>1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
WillTopic	<p>Objektkanal zum StringRAM-Objekt, auf dem der Will Topic-String definiert werden soll.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										
WillText	<p>Objektkanal zum StringRAM-Objekt, auf dem der Will Text-String definiert werden soll.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										

WillQoS	Quality of Service (QoS), das für die Zustellung von Will-Meldungen verwendet wird.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	0, 1, 2	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive
WillRetained	Whether the Will Message is to be retained on the broker for new clients to receive when connecting after this will has been published. 0 = Not Retained. 1 = Retained.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	0/1	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive
SetAuthenticationParameters	On this server the user must specify whether the Authentication Parameters are to be set or ignored during configuration, if ignored the default / XML configured value will be used by the MQTTClient_Interface instance. 0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	0/1	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive
UsernameString	Object channel to the StringRAM object on which the Username string is to be specified.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	-	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive
PasswordString	Object channel to the StringRAM object on which the Password string is to be specified.		
	Einheit	-	Datentyp
	Wertebereich	-	Write Protected
	Defaultwert	0	Retentive

SetCAFile	<p>On this server the user must specify whether the CA File is to be set or ignored during configuration, if ignored the default / XML configured value will be used by the MQTTClient_Interface instance.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
CAFileString	<p>Object channel to the StringRAM object on which the CA Filename string is to be specified.</p> <p>The File should be placed in "C:/LSLSYS/" and the filename should be specified in the string:</p> <p>Example: Full path to the file is: "C:/LSLSYS/myFile.cert" String should contain: "myFile.cert"</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										
SetCertFile	<p>On this server the user must specify whether the Cert File is to be set or ignored during configuration, if ignored the default / XML configured value will be used by the MQTTClient_Interface instance.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										

CertFileString	<p>Object channel to the StringRAM object on which the Cert Filename string is to be specified.</p> <p>The File should be placed in "C:/LSLSYS/" and the filename should be specified in the string:</p> <p>Example: Full path to the file is: "C:/LSLSYS/myFile.cert" String should contain: "myFile.cert"</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										
SetKeyFile	<p>On this server the user must specify whether the Key File is to be set or ignored during configuration, if ignored the default / XML configured value will be used by the MQTTClient_Interface instance.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
KeyFileString	<p>Object channel to the StringRAM object on which the Key Filename string is to be specified.</p> <p>The File should be placed in "C:/LSLSYS/" and the filename should be specified in the string:</p> <p>Example: Full path to the file is: "C:/LSLSYS/myFile.cert" String should contain: "myFile.cert"</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										

SetKeyFilePass	<p>On this server the user must specify whether the Key File Password is to be set or ignored during configuration, if ignored the default / XML configured value will be used by the MQTTClient_Interface instance.</p> <p>0 – Nicht setzen. 1 – Setzen.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>DINT</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>0/1</td><td>Write Protected</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>TRUE</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	DINT	Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE	Defaultwert	0	Retentive	TRUE
Einheit	-	Datentyp	DINT										
Wertebereich	0/1	Write Protected	TRUE										
Defaultwert	0	Retentive	TRUE										
KeyFilePass-String	<p>Object channel to the StringRAM object on which the KeyFile Password string is to be specified.</p> <table><tr><td>Einheit</td><td>-</td><td>Datentyp</td><td>StringRAM</td></tr><tr><td>Wertebereich</td><td>-</td><td>Write Protected</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>Defaultwert</td><td>0</td><td>Retentive</td><td>Implemented by StringRAM.</td></tr></table>	Einheit	-	Datentyp	StringRAM	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.
Einheit	-	Datentyp	StringRAM										
Wertebereich	-	Write Protected	FALSE										
Defaultwert	0	Retentive	Implemented by StringRAM.										