

# MIniClock 使用说明

## 查看

### 查看时间,日历

- 开机后默认显示 [小时-分钟]，底部四个点循环滚动代表秒
- 短按 Set 键可以查看 [秒]
- 再次短按 Set 键可以查看 [年]
- 再次短按 Set 键可以查看 [月-日]
- 再次短按 Set 键可以查看 [星期]，1 代表周一，7 代表周日
- 15 秒内无操作自动回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 1*  
实际上在 [小时-分钟] 显示界面下，连续短按 Set 键，会依次在 [小时-分钟] - [秒] - [年] - [月-日] - [星期] 间循环切换

### 查看温度,农历

- 在 [小时-分钟] 显示模式下，短按 Up 键可以查看 [温度]
- 再次短按 Up 键，可以查看 [农历月-日]
- 在时间显示模式下，短按 Dwn 键可以查看 [农历月-日]
- 再次短按 Dwn 键，可以查看 [温度]

- 15 秒内无操作自动回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 2*  
长按(*1 秒以上*)一次 Up 键可以固定显示温度, 15 秒无操作不会退回时间显示界面，再次短按 Up 或 Down 键可以取消固定

*小提示 3*  
长按(*1 秒以上*)一次 Dwn 键可以固定显示农历, 15 秒无操作不会退回时间显示界面，再次短按 Up 或 Down 键可以取消固定

*小提示 4*  
实际上在 [小时-分钟] 显示界面下,连续短按 Up 键或 Dwn 键，会依次在 [小时-分钟] - [温度] - [农历月-日] 间循环切换

### 待机/休眠模式

- 在 [小时-分钟] 显示模式下，长按(*8 秒以上*) Set 键可以待机/休眠
- 按任意键结束待机/休眠

## 设置

- 设置模式下，前两位表示 [设置代码],后两位表示 [设置值]

- 设置代码第一位表示 [主设置项]，第二位表示 [次设置项]
- 长按(*1 秒以上*) Set 键切换 [主设置项]
- 短按 Set 键切换 [次设置项]
- 长按(*1 秒以上*) Up 键保存调整之后的值
- 15 秒内无操作自动回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 5*  
设置值发生改变后会闪烁  
切换主设置项后，不会自动保存之前的更改  
在 [系统设置 P] 模式下，再次长按(*1 秒以上*) Set 键会回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 6*  
模式自动休眠开始时间为 22:30，结束时间为 7:30，MiniClock 会在 22:30 关闭显示界面，直到 7:30 MiniClock 会在到达你设置的开始时间时关闭显示界面，在到达你设置的结束时间时开启显示界面

*小提示 7*  
默认的显示模式为正常模式[*0*]，开启旋转显示模式[*1*]后，屏幕内容会旋转 180°显示

### 设置代码表

主设置项	设置代码	设置内容	值范围
时间	C1	小时设置	0 - 23
	C2	分钟设置	0 - 59
	C3	秒设置	0 - 59
日期	H1	年设置	0 - 99
	H2	周设置	1[周一] - 7[周日]
	H3	月设置	1 - 12
	H4	日设置	1 - 31
休眠	A1	休眠开始时间 [小时]设置	0 - 23
	A2	休眠开始时间 [分钟]设置	0 - 59
	A3	休眠结束时间 [小时]设置	0 - 23
	A4	休眠结束时间 [分钟]设置	0 - 59
	A5	休眠开启关闭设置	0[关闭] - 1[开启]
系统	P1	亮度设置	1 - 12
	P2	屏幕镜像设置	0[正常显示] - 1[镜像显示]

# MIniClock 使用说明

## 查看

### 查看时间,日历

- 开机后默认显示 [小时-分钟]，底部四个点循环滚动代表秒
- 短按 Set 键可以查看 [秒]
- 再次短按 Set 键可以查看 [年]
- 再次短按 Set 键可以查看 [月-日]
- 再次短按 Set 键可以查看 [星期]，1 代表周一，7 代表周日
- 15 秒内无操作自动回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 1*  
实际上在 [小时-分钟] 显示界面下，连续短按 Set 键，会依次在 [小时-分钟] - [秒] - [年] - [月-日] - [星期] 间循环切换

### 查看温度,农历

- 在 [小时-分钟] 显示模式下，短按 Up 键可以查看 [温度]
- 再次短按 Up 键，可以查看 [农历月-日]
- 在时间显示模式下，短按 Dwn 键可以查看 [农历月-日]
- 再次短按 Dwn 键，可以查看 [温度]

- 15 秒内无操作自动回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 2*  
长按(*1 秒以上*)一次 Up 键可以固定显示温度, 15 秒无操作不会退回时间显示界面，再次短按 Up 或 Down 键可以取消固定

*小提示 3*  
长按(*1 秒以上*)一次 Dwn 键可以固定显示农历, 15 秒无操作不会退回时间显示界面，再次短按 Up 或 Down 键可以取消固定

*小提示 4*  
实际上在 [小时-分钟] 显示界面下,连续短按 Up 键或 Dwn 键，会依次在 [小时-分钟] - [温度] - [农历月-日] 间循环切换

### 待机/休眠模式

- 在 [小时-分钟] 显示模式下，长按(*8 秒以上*) Set 键可以待机/休眠
- 按任意键结束待机/休眠

## 设置

- 设置模式下，前两位表示 [设置代码],后两位表示 [设置值]

- 设置代码第一位表示 [主设置项]，第二位表示 [次设置项]
- 长按(*1 秒以上*) Set 键切换 [主设置项]
- 短按 Set 键切换 [次设置项]
- 长按(*1 秒以上*) Up 键保存调整之后的值
- 15 秒内无操作自动回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 5*  
设置值发生改变后会闪烁  
切换主设置项后，不会自动保存之前的更改  
在 [系统设置 P] 模式下，再次长按(*1 秒以上*) Set 键会回到 [小时-分钟] 显示界面

*小提示 6*  
模式自动休眠开始时间为 22:30，结束时间为 7:30，MiniClock 会在 22:30 关闭显示界面，直到 7:30 MiniClock 会在到达你设置的开始时间时关闭显示界面，在到达你设置的结束时间时开启显示界面

*小提示 7*  
默认的显示模式为正常模式[*0*]，开启旋转显示模式[*1*]后，屏幕内容会旋转 180°显示

### 设置代码表

主设置项	设置代码	设置内容	值范围
时间	C1	小时设置	0 - 23
	C2	分钟设置	0 - 59
	C3	秒设置	0 - 59
日期	H1	年设置	0 - 99
	H2	周设置	1[周一] - 7[周日]
	H3	月设置	1 - 12
	H4	日设置	1 - 31
休眠	A1	休眠开始时间 [小时]设置	0 - 23
	A2	休眠开始时间 [分钟]设置	0 - 59
	A3	休眠结束时间 [小时]设置	0 - 23
	A4	休眠结束时间 [分钟]设置	0 - 59
	A5	休眠开启关闭设置	0[关闭] - 1[开启]
系统	P1	亮度设置	1 - 12
	P2	屏幕镜像设置	0[正常显示] - 1[镜像显示]