

- 1 DCD:** 数据载波检测
- 2 RXD:** 串口数据输入 **SIN**
- 3 TXD:** 串口数据输出 **SOUT**
- 4 DTR:** 数据终端就绪
- 5 GND:** 地线
- 6 DSR:** 数据发送就绪
- 7 RTS:** 发送数据请求
- 8 CTS:** 清除发送
- 9 RI:** 铃声指示

\ 1 2 3 4 5 /  
 \ 6 7 8 9 /

面对串口





## RS232C signal harness

Motherboard's serial port (internal connector) pin assignment

DCD TXD(SOUT) GND RTS RI	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9		RXD(SIN) DTR DSR CTS
1	2											
3	4											
5	6											
7	8											
9												
(Common pin assignment)												
Applicable harness	WH-S1005-500-02											

DCD RXD(SIN) TXD(SOUT) DTR GND	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9		DSR RTS CTS RI
1	2											
3	4											
5	6											
7	8											
9												
Applicable harness	WH-S1005-500-03											

For further information on the pin assignment, refer to user's manual for the motherboard.



Pin	
1	DCD
2	DSR
3	RX
4	RTS
5	TX
6	CTS
7	DTR
8	RI
9	GND

Pin	
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI