



用户按键  
User KEY

BOOT设置  
BOOT Settings

RTC电源  
RTC circuit

STM32电源部分  
STM32 Power supply

指示灯  
Indicator light

Type-C 接口  
Type-C interface

SW 调试下载接口  
SW debug download interface

5V -> 3.3V 电源转换  
5V -> 3.3V Power conversion