

## 概述

CH592 是集成 BLE 无线通讯的 RISC-V MCU 微控制器。片上集成 2Mbps 低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、全速 USB 主机和设备控制器及收发器、段式 LCD 驱动模块、SPI、4 个串口、12 路 ADC、触摸按键检测模块等丰富的外设资源。

## 功能

### ● 内核 Core:

- 青稞 32 位 RISC-V4C 内核
- 支持 RV32IMAC 指令集和自扩展指令
- 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈
- 分支预测、冲突处理机制
- 单周期乘法、硬件除法
- 多档系统主频，最低 32KHz

### ● 512K 字节非易失存储 FlashROM:

- 448KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 32KB 用户非易失数据存储区 DataFlash
- 24KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 8KB 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash
- 支持 ICP、ISP 和 IAP，支持 OTA 无线升级
- 20MHz 系统主频下基本零等待

### ● 26K 字节易失数据存储 SRAM:

- 24KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM24K
- 2KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM2K

### ● 电源管理和低功耗:

- 支持 3.3V 和 2.5V 电源，CH592 支持 1.8V
- 内置 DC-DC 转换，可降低功耗
- 空闲模式 Idle: 1.1mA
- 暂停模式 Halt: 1.0mA (PLL/HSE 不停止)  
180uA (PLL/HSE 停止)
- 睡眠模式 Sleep: 0.8uA~2.5uA 多档
- 下电模式 Shutdown: 0.3uA~1.3uA 多档
- 3.3V 关闭 DC-DC 时，蓝牙接收电流: 7.5mA
- 3.3V 启用 DC-DC 时，蓝牙接收电流: 3.5mA
- 可选低功耗或高精度的电池电压低压监控

### ● 安全特性: AES-128 加解密，芯片唯一 ID

### ● 低功耗蓝牙 BLE:

- 集成 2.4GHzRF 收发器和基带及链路控制
- 接收灵敏度-95dBm，可编程+4.5dBm 发送功率
- BLE 符合 Bluetooth Low Energy 5.4 规范
- 支持 2Mbps、1Mbps
- 提供优化的协议栈和应用层 API，支持组网

### ● 实时时钟 RTC: 支持定时和触发两种模式

### ● 段式 LCD: 支持 80 点 (20\*4) LCD 面板

### ● 通用串行总线 USB:

- 集成 USB 2.0 全速收发器 PHY，无需外围器件
- 15 个端点，支持 DMA，支持 64 字节数据包
- 支持全/低速的 Host 主机和 Device 设备模式

### ● 模数转换 ADC:

- 12 位模数转换器，支持差分 and 单端输入
- 12 路外部模拟信号通道和 2 路内部信号

### ● 触摸按键检测模块 TouchKey: 12 路通道

### ● 定时器 Timer 和脉宽调制 PWM:

- 4 组 26 位定时器，16MHz 主频定时可达 4.2S
- 4 路捕捉/采样，支持上升沿/下降沿/双边沿
- 4 路 26 位 PWM 输出
- 8 路 8 位 PWM 输出，前 6 路支持 16 位 PWM 输出

### ● 异步串口 UART:

- 4 组独立 UART，兼容 16C550，内置 8 级 FIFO
- 23 位计数器，通讯波特率可达 6Mbps
- UART0 支持部分 Modem，支持硬件自动流控
- UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配

### ● 串行外设接口 SPI:

- 支持 Master 和 Slave 模式
- 内置 FIFO，支持 DMA
- SCK 串行时钟频率可达系统主频的一半

### ● 两线串行接口 I2C:

- 支持 Master 和 Slave 模式，兼容 SMBus
- 支持 7 位或 10 位地址和总线广播
- 支持仲裁、错误检测、PEC 校验、延长时钟

### ● 温度传感器 TS

### ● 时钟: 内置 PLL，内置 32KHz 时钟

### ● 通用输入输出端口 GPIO:

- 24 个 GPIO，其中 4 个支持 5V 信号输入
- 可选上拉或下拉电阻，可选输出驱动能力
- 24 个 GPIO 支持电平或边沿中断输入
- 24 个 GPIO 支持电平或边沿唤醒输入


### ● 封装形式: QFN、TSSOP

CH592 最低支持 1.7V 电源电压。CH591 去掉了触摸按键检测模块、I2C 模块，FlashROM总容量仅 256KB，ADC 不支持 DMA。

芯片 型号	用户闪存 +引导闪存 +数据闪存	数据 存储 RAM	RTC 时 钟	定 时 器	捕 捉	PWM	串 口	SPI	I2C	BLE 蓝 牙	ADC 及 TS	电容 触摸 按键	USB 主 机	USB 设 备	DC - DC	最低 电源 电压	通 用 I/O	段式 LCD	封装 形式
CH592X	448+24+32K	24+2K	√	4	4	4+8	4	√	√	√	12+1	12 路	√	√	√	1.7V	24	20*4	QFN32
CH592F	448+24+32K	24+2K		4	4	4+6	4		√		8+1	8 路	√		√	1.7V	20	16*4	QFN28
CH591F	192+24+32K	24+2K		4	4	4+6	2		-		6+1	-	-		√	2.3V	20	16*4	QFN28
CH591D	192+24+32K	24+2K		3	3	3+4	2		-		4+1	-	-		√	2.3V	12	-	QFN20
CH591R	192+24+32K	24+2K		4	4	4+3	2		-		4+1	-	-		-	2.3V	10	-	TSSOP16

## 第 1 章 引脚信息

## 1.1 引脚排列



## 1.2 引脚描述

注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。

引脚编号				引脚名称	引脚类型	复用功能在前优先	功能描述
QFN32	QFN28	QFN20	TSSOP16				
0	0	0	-	GND	电源	-	芯片底板，公共接地端，电压 0V 参考点。
-	-	-	15	GND	电源	-	公共接地端，电压 0V 参考点。
4	3	3	-	VDCID	电源	-	内部数字电路 LDO 调整器的电源输入，需外接退耦电容。启用 DC-DC 时建议 4.7uF（支持 1uF~10uF，容值小 DC-DC 效率略有下降），不启用 DC-DC 时建议不小于 1uF。
5	4	4	-	VSW	电源	-	内部 DC-DC 开关输出，启用 DC-DC 时必须贴近引脚串接电感连接到 VDCID，建议用 10uH 电感（支持 4.7uH~22uH，感值小 DC-DC 效率略有下降），不启用 DC-DC 时可以直连 VDCID。
6	5	5	5	VDD33	电源	VBAT	DC-DC 或电池电源输入，需贴近引脚外接退耦电容。启用 DC-DC 时建议 2.2uF 或 1uF，不启用 DC-DC 时 0.1uF 即可。
				VI033	电源	-	I/O 电源输入。
8	-	-	-	PA7	I/O/A	TXD2_ /PWM5_ /DCD /AIN11	PA7：通用双向数字 I/O 引脚。 TXD2_：UART2 的 TXD2 引脚映射。 PWM5_：脉宽调制输出通道 5 引脚映射。 DCD：UART0 的 MODEM 输入信号，载波检测。 AIN11：ADC 模拟信号输入通道 11。
9	6	6	6	PA8	I/O/A	RXD1 /AIN12	PA8：通用双向数字 I/O 引脚。 RXD1：UART1 串行数据输入。 AIN12：ADC 模拟信号输入通道 12。
10	7	7	7	PA9	I/O/A	TM0 /TXD1 /AIN13	PA9：通用双向数字 I/O 引脚。 TM0：定时器 0 的捕捉输入 0 和 PWM 输出通道 0。 TXD1：UART1 串行数据输出。 AIN13：ADC 模拟信号输入通道 13。
11	8	-	-	PB15	I/O/5VT	TCK /MISO_ /SCL /DTR	PB15：通用双向数字 I/O 引脚。 TCK <sup>(3)</sup> ：两线仿真调试接口的串行时钟输入。 MISO_：SPI0 的 MISO 引脚映射。 SCL：I2C 串行时钟引脚，主机输出和输入/从机输入。 DTR：UART0 的 MODEM 输出信号，数据终端就绪。
12	9	-	-	PB14	I/O/5VT	TI0 /MOSI_ /SDA /PWM10 /DSR	PB14：通用双向数字 I/O 引脚。 TI0 <sup>(3)</sup> ：仿真调试接口的串行数据输入输出，内置上拉。 MOSI_：SPI0 的 MOSI 引脚映射。 SDA：I2C 串行数据引脚，开漏输出和输入。 PWM10：脉宽调制输出通道 10。 DSR：UART0 的 MODEM 输入信号，数据装置就绪。
13	10	-	-	PB13	I/O/5VT	SCK0_ /TXD1_ /DCD_	PB13：通用双向数字 I/O 引脚。 SCK0_：SPI0 的 SCK 引脚映射。 TXD1_：UART1 的 TXD1 引脚映射。 DCD_：UART0 的 DCD 引脚映射。
14	11	-	-	PB12	I/O/5VT	SCS_ /RXD1_	PB12：通用双向数字 I/O 引脚。 SCS_：SPI0 的 SCS 引脚映射。

引脚编号				引脚名称	引脚类型	复用功能在前优先	功能描述
QFN32	QFN28	QFN20	TSSOP16				
						/RI_	RXD1_: UART1 的 RXD1 引脚映射。 RI_: UART0 的 RI 引脚映射。
15	12	8	8	PB11	I/O/A	UD+ /TMR2_	PB11: 通用双向数字 I/O 引脚。 UD+: USB 总线的 D+ 数据线。 TMR2_: 定时器 2 的 TMR2 引脚映射。
16	13	9	9	PB10	I/O/A	UD- /TMR1_	PB10: 通用双向数字 I/O 引脚。 UD-: USB 总线的 D- 数据线。 TMR1_: 定时器 1 的 TMR1 引脚映射。
17	14	10	-	PB7	I/O	TXD0 /PWM9	PB7: 通用双向数字 I/O 引脚。 TXD0: UART0 串行数据输出。 PWM9: 脉宽调制输出通道 9。
2	-	-	-	PB6	I/O/A	RTS /PWM8 /AIN9	PB6: 通用双向数字 I/O 引脚。 RTS: UART0 的 MODEM 输出信号, 请求发送。 PWM8: 脉宽调制输出通道 8。 AIN9: ADC 模拟信号输入通道 9。
18	15	11	-	PB4	I/O	RXD0 /PWM7	PB4: 通用双向数字 I/O 引脚。 RXD0: UART0 串行数据输入。 PWM7: 脉宽调制输出通道 7。
3	-	-	-	PB0	I/O/A	PWM6 /CTS /AIN8	PB0: 通用双向数字 I/O 引脚。 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 CTS: UART0 的 MODEM 输入信号, 清除发送。 AIN8: ADC 模拟信号输入通道 8。
19	16	-	10	PB23	I/O	RST /TMR0_ /TXD2 /PWM11	PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 RST: 外部复位输入, 低电平有效, 内置上拉电阻。 TMR0_: 定时器 0 的 TMR0 引脚映射。 TXD2: UART2 串行数据输出。 PWM11: 脉宽调制输出通道 11。
20	17	-	11	PB22	I/O	TMR3 /RXD2	PB22: 通用双向数字 I/O 引脚。 TMR3: 定时器 3 的捕捉输入 3 和 PWM 输出通道 3。 RXD2: UART2 串行数据输入。
21	18	12	12	X32MD	I/A	-	高频振荡器 HSE 的反相输出端, 外接 32MHz 晶体的一端。
22	19	13	13	X32MI	A	-	高频振荡器 HSE 的输入端, 外接 32MHz 晶体的另一端。
23	20	14	14	VINTA	电源	-	内部模拟电路的电源节点, 需贴近引脚外接退耦电容。启用 DC-DC 时建议 0.47uF (支持 0.47uF~2.2uF)。
24	21	15	16	ANT	A	-	RF 射频信号输入输出, 建议直连天线。
25	22	16	-	VDCIA	电源	-	内部模拟电路 LDO 调整器的电源输入, 需外接退耦电容。建议不小于 0.1uF, 建议直连 VDCID。
26	23	-	-	PA4	I/O/A	RXD3 /AIN0	PA4: 通用双向数字 I/O 引脚。 RXD3: UART3 串行数据输入。 AIN0: ADC 模拟信号输入通道 0。
27	24	-	-	PA5	I/O/A	TXD3 /AIN1	PA5: 通用双向数字 I/O 引脚。 TXD3: UART3 串行数据输出。 AIN1: ADC 模拟信号输入通道 1。
7	-	-	-	PA6	I/O/A	PWM4 RXD2_	PA6: 通用双向数字 I/O 引脚。 PWM4: 脉宽调制输出通道 4 引脚映射。

引脚编号				引脚名称	引脚类型	复用功能在前优先	功能描述
QFN32	QFN28	QFN20	TSSOP16				
						/RI /AIN10	RXD2_: UART2 的 RXD2 引脚映射。 RI: UART0 的 MODEM 输入信号, 振铃指示。 AIN10: ADC 模拟信号输入通道 10。
28	25	17	1	PA15	I/O/A	MISO /RXD0_ /AIN5	PA15: 通用双向数字 I/O 引脚。 MISO: SPI0 串行数据引脚, 主机输入/从机输出。 RXD0_: UART0 的 RXD0 引脚映射。 AIN5: ADC 模拟信号输入通道 5。
29	26	18	2	PA14	I/O/A	MSI /TXD0_ /AIN4	PA14: 通用双向数字 I/O 引脚。 MSI: SPI0 串行数据引脚, 主机输出/从机输入。 TXD0_: UART0 的 TXD0 引脚映射。 AIN4: ADC 模拟信号输入通道 4。
30	27	19	3	PA13	I/O/A	SCK0 /PWM5 /AIN3	PA13: 通用双向数字 I/O 引脚。 SCK0: SPI0 串行时钟引脚, 主机输出/从机输入。 PWM5: 脉宽调制输出通道 5。 AIN3: ADC 模拟信号输入通道 3。
31	28	20	4	PA12	I/O/A	SCS /PWM4 /AIN2	PA12: 通用双向数字 I/O 引脚。 SCS: SPI0 从机模式下的片选输入, 低电平有效。 PWM4: 脉宽调制输出通道 4。 AIN2: ADC 模拟信号输入通道 2。
32	1	1	-	PA11	I/O/A	X32K0 /TMR2	PA11: 通用双向数字 I/O 引脚。 X32K0: 低频振荡器的反相输出端, 外接 32KHz 晶体一端。 TMR2: 定时器 2 的捕捉输入 2 和 PWM 输出通道 2。
1	2	2	-	PA10	I/O/A	X32KI /TMR1	PA10: 通用双向数字 I/O 引脚。 X32KI: 低频振荡器的输入端, 外接 32KHz 晶体的另一端。 TMR1: 定时器 1 的捕捉输入 1 和 PWM 输出通道 1。

## 复用于段式 LCD 驱动的引脚说明

引脚名称	类型	复用功能	功能描述
PB12~PB15	A	COMD~COMB	驱动段式 LCD 的各个公共端, 根据需要选用部分或全部。
PB7、PB4	A	SEG0~SEG1	驱动段式 LCD 的各个段, 根据需要选用部分或全部。 R32_PIN_CONFIG2 寄存器中有 24 位 RB_PIN_SEG*_IE, 每个位同时控制 1 个段引脚, 该位为 0 时引脚用于数字输入或其它非 LCD 功能, 该位为 1 时引脚用于 LCD 段驱动。
PB23~PB22		SEG2~SEG3	
PA4~PA5		SEG4~SEG5	
PA15~PA10		SEG6~SEG11	
PA8~PA9		SEG12~SEG13	
PB11~PB10		SEG14~SEG15	
PB6、PB0		SEG16~SEG17	
PA6~PA7		SEG18~SEG19	

注: 1. 引脚类型: I=TTL/CMOS 电平斯密特输入; 0=CMOS 电平三态输出;

A=模拟信号输入或输出; 5VT=支持 5V 信号电压输入。

2. 引脚的复用功能及映射根据其优先级在表中按从高到底排列, 其中 GPIO 功能为最低优先级。

3. 两线仿真调试接口通过 ISP 工具配置。仿真调试接口启用后, PB15 和 PB14 仅用作 TCK 和 TIO, 不再用于 GPIO 或外设复用功能引脚。关闭仿真调试接口后, PB15 和 PB14 才可用于 GPIO 和外设复用功能引脚。

4. 其它封装形式的引脚参考上述同名引脚的说明。




## 第 2 章 系统结构及存储器

### 2.1 系统结构

下图为 CH592 系统结构框图。内核是青稞 RISC-V 微处理器，详细说明参考青稞内核手册。


图 2-1 CH592 内部结构框图



### 2.2 存储器映像

CH592 的寻址空间主要包括 CODE 区/FlashROM、DATA 区/SRAM、外设等几个不同区域，详见下图所示。

图 2-2 存储器映射图



2.3 存储器映像表

各存储器映射区域地址范围如下表所示：

表 2-1 存储器映射区域地址

地址范围	用途	描述
0x00000000-0x0007FFFF	片上 CODE 区域，非易失存储器	512KB，FlashROM
0x00080000-0x1FFFFFFF	保留	-
0x20000000-0x200067FF	片上 DATA 区域，易失存储器	26KB，SRAM
0x20006800-0x3FFFFFFF	保留	-
0x40000000-0x4000FFFF	各种外设	多个外设模块
0x40010000-0xE000BFFF	保留	-
0xE000C000-0xE000FFFF	系统内部各种外设	系统控制空间 SCS
0xE0010000-0xFFFFFFFF	保留	-

2.3.1 片上 CODE 区域映射表

表 2-2 CODE 区域地址

地址范围	用途	描述
0x00000000-0x0006FFFF	用户应用程序存储区 CodeFlash	448KB
0x00070000-0x00077FFF	用户非易失数据存储区 DataFlash	32KB
0x00078000-0x0007DFFF	系统引导程序存储区 BootLoader	24KB
0x0007E000-0x0007FFFF	系统非易失配置信息存储区 InfoFlash	8KB



地址 0x0007E000-0x0007EEFF 的配置信息可以由用户通过工具设置。

表 2-3 用户级非易失配置信息说明

位地址	名称	用途	默认值
位 2~位 0	RESERVED	保留	101b
位 3	CFG_RESET_EN	RST 外部手工复位输入引脚使能	0
位 4	CFG_DEBUG_EN	两线仿真调试接口 SWD 使能	1
位 5	RESERVED	保留	0
位 6	CFG_BOOT_EN	系统引导程序 BootLoader 使能	1
位 7	CFG_ROM_READ	FlashROM 中的代码和数据保护模式： 0-禁止编程器读出，程序保密；1-允许读出	1
位 27~位 8	RESERVED	保留	FFF0Fh
位 31~位 28	VALID_SIG	配置信息有效标志，固定值	0100b

注：当  $CFG\_DEBUG\_EN=1$ 、 $CFG\_RESET\_EN=0$ 、 $CFG\_ROM\_READ=1$ ，两线仿真调试接口启用。

### 2.3.2 片上 DATA 区域映射表

表 2-4 DATA 区域地址

地址范围	用途	描述
0x20000000-0x20005FFF	主+辅双电源供电的可独立保持存储区 RAM24K	24KB
0x20006000-0x200067FF	主+辅双电源供电的可独立保持存储区 RAM2K	2KB

### 2.3.3 外设地址分配

CH592 主要包含以下外设，每个外设占用一定的地址空间，外设寄存器的实际访问地址为：基地址+偏移地址。在后续章节中，寄存器的地址有详细说明。下表为各个外设基地址的分配表。

表 2-5 外设基地址分配表

外设编号	外设名称	外设基址
1	SYS (PMU/RTC/GPIO 等) AUX (ADC/TKEY/PLL 等)	0x4000 1000
2	FlashROM-Control	0x4000 1800
3	TMR0	0x4000 2000
4	TMR1	0x4000 2400
5	TMR2	0x4000 2800
6	TMR3	0x4000 2C00
7	UART0	0x4000 3000
8	UART1	0x4000 3400
9	UART2	0x4000 3800
10	UART3	0x4000 3C00
11	SPI	0x4000 4000
12	I2C	0x4000 4800
13	PWM <sub>k</sub> (PWM0~PWM1)	0x4000 5000
14	LCD	0x4000 6000
15	USB	0x4000 8000
16	Radio: BLE	0x4000 C000 0x4000 D000

下表为后续章节寄存器描述中“访问”的解释说明：

表 2-6 访问属性说明

缩写词	描述
RF	只读且读取值为固定值，不受复位影响。
R0	只读。
W0	只写，读取值为 0 或无效。
RZ	只读，读取完之后自动清 0。
WZ	写则清 0。
RW	可读可写。
RW1	可读，写 1 则清 0。
WA	只写且仅安全模式下，读取值为 0 或无效。
RWA	可读，仅安全模式下可写。

下表为后续章节中使用的缩写解释说明：

表 2-7 名词缩写说明

缩写词	描述
HSE	外部高频晶体振荡时钟源（建议 32MHz）
LSE	外部低频晶体振荡时钟源（建议 32KHz）
LSI	内部低频 RC 时钟振荡源（应用软件运行时校准后为 32KHz）
CK32M	高频时钟源（默认 32MHz）
CK32K	低频时钟源（默认 32KHz）
Fpll	PLL 输出时钟（默认频率为 480MHz）
HCLK	系统主频时钟
Fsys	系统主频时钟频率
Tsys	系统主频时钟周期（1/Fsys）
RAM2K	高地址的 2KB SRAM
RAM24K	低地址的 24KB SRAM
0x	以其开头的数据表示 16 进制数
h	以其结束的数据表示 16 进制数
b	以其结束的数据表示 2 进制数

## 第3章 中断

系统内置快速可编程中断控制器（PFIC: Programmable Fast Interrupt Controller），最多支持 255 个中断向量。当前系统管理了 19 个外设中断通道和 8 个内核中断通道，其他中断源保留。

### 3.1 中断控制器

19 个外设中断，每个中断请求都有独立的触发和屏蔽控制位，有专用的状态位。

1 个不可屏蔽中断 NMI。

特有快速中断进出机制，硬件自动压栈和恢复，无需指令开销。

特有快速中断响应机制，4 路可编程直达中断向量地址。

### 3.2 系统 SysTick 定时器

内核自带了一个 64 位计数器（SysTick），支持 HCLK 或者 HCLK/8 作为时基，具有较高优先级。

### 3.3 中断和异常向量

下表列出了芯片系统的向量表。

表 3-1 中断向量表

编号	优先级	优先级类型	名称	说明	地址
0	-	-	-	保留	0x0000_0000
1	-3	固定	Reset	复位	0x0000_0004
2	-2	固定	NMI	不可屏蔽中断	0x0000_0008
3	-1	固定	EXC	所有类型的失效、异常中断	0x0000_000C
4	-	-	-	保留	-
5	-1	固定	ECALL-M	机器模式回调中断	0x0000_0014
6-7	-	-	-	保留	-
8	-1	固定	ECALL-U	用户模式回调中断	0x0000_0020
9	-1	固定	BREAKPOINT	断点回调中断	0x0000_0024
10-11	-	-	-	保留	-
12	0	可设置	SysTick	系统嘀嗒定时器	0x0000_0030
13	-	-	-	保留	-
14	1	可设置	SWI	软件中断	0x0000_0038
15	-	-	-	保留	0x0000_003C
16	2	可设置	TMR0	TMR0 定时器 0 中断	0x0000_0040
17	3	可设置	GPIO_A	GPIO 端口 PA 通用 I/O 中断	0x0000_0044
18	4	可设置	GPIO_B	GPIO 端口 PB 通用 I/O 中断	0x0000_0048
19	5	可设置	SPI0	SPI0 中断	0x0000_004C
20	6	可设置	BLEL	无线模块的 LLE 中断	0x0000_0050
21	7	可设置	BLEB	无线模块的 BB 中断	0x0000_0054
22	8	可设置	USB	USB 中断	0x0000_0058
23	-	-	-	保留	0x0000_005C
24	9	可设置	TMR1	TMR1 定时器 1 中断	0x0000_0060
25	10	可设置	TMR2	TMR2 定时器 2 中断	0x0000_0064
26	11	可设置	UART0	UART0 异步串口 0 中断	0x0000_0068
27	12	可设置	UART1	UART1 异步串口 1 中断	0x0000_006C

28	13	可设置	RTC	RTC 和振荡器校准中断	0x0000_0070
29	14	可设置	ADC	ADC 和 TouchKey 中断	0x0000_0074
30	15	可设置	I2C	I2C 中断	0x0000_0078
31	16	可设置	PWM	PWM 中断	0x0000_007C
32	17	可设置	TMR3	TMR3 定时器 3 中断	0x0000_0080
33	18	可设置	UART2	UART2 异步串口 2 中断	0x0000_0084
34	19	可设置	UART3	UART3 异步串口 3 中断	0x0000_0088
35	20	可设置	WDOG_BAT	看门狗定时器中断/电池低电压中断	0x0000_008C

### 3.4 寄存器

#### 3.4.1 PFIC 寄存器描述

PFIC 相关寄存器基地址：0xE000E000

表 3-2 PFIC 相关寄存器列表

名称	偏移地址	描述	复位值
R32_PFIC_ISR1	0x00	PFIC 中断使能状态寄存器 1	0x0000000C
R32_PFIC_ISR2	0x04	PFIC 中断使能状态寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IPR1	0x20	PFIC 中断挂起状态寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IPR2	0x24	PFIC 中断挂起状态寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_ITHRESDR	0x40	PFIC 中断优先级阈值配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_CFGR	0x48	PFIC 中断配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_GISR	0x4C	PFIC 中断全局状态寄存器	0x00000000
R32_PFIC_IDCFGR	0x50	PFIC 快速中断 ID 配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_FIADDR0	0x60	PFIC 快速中断 0 地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_FIADDR1	0x64	PFIC 快速中断 1 地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_FIADDR2	0x68	PFIC 快速中断 2 地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_FIADDR3	0x6C	PFIC 快速中断 3 地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_IENR1	0x100	PFIC 中断使能设置寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IENR2	0x104	PFIC 中断使能设置寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IRER1	0x180	PFIC 中断使能清除寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IRER2	0x184	PFIC 中断使能清除寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IPSR1	0x200	PFIC 中断挂起设置寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IPSR2	0x204	PFIC 中断挂起设置寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IPRR1	0x280	PFIC 中断挂起清除寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IPRR2	0x284	PFIC 中断挂起清除寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IACR1	0x300	PFIC 中断激活状态寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IACR2	0x304	PFIC 中断激活状态寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IPRIORx	0x400	PFIC 中断优先级配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_SCTLR	0xD10	PFIC 系统控制寄存器	0x00000000

用户模式下，可以支持全局中断控制，请参考 EVT 评估板资料中提供的示例。

内核中断控制位说明：

- 1、Reset、NM、EXC、ECALL-M、ECALL-U、BREAKPOINT 中断默认总是开启。
- 2、NM、EXC 支持中断挂起清除和置位控制（PFIC\_IPSR1 和 PFIC\_IPRR1 寄存器控制），不支持中断使能设置和清除控制。
- 3、Reset、ECALL-M、ECALL-U、BREAKPOINT 不支持中断挂起清除和置位控制、中断使能设置和清除控制。

## PFIC 中断使能状态寄存器 1 (PFIC\_ISR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTENSTA	R0	31#及以下中断当前使能状态。 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。	00000h
[11:0]	Reserved	R0	保留。 Reset、NMI、EXC、ECALL 等中断位, 下同。	00Ch

## PFIC 中断使能状态寄存器 2 (PFIC\_ISR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	R0	保留。	0000000h
[3:0]	INTENSTA	R0	32#及以上中断当前使能状态。 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。	0h

## PFIC 中断挂起状态寄存器 1 (PFIC\_IPR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	PENDSTA	R0	31#及以下中断当前挂起状态。 1: 当前编号中断已挂起; 0: 当前编号中断未挂起。	00000h
[11:0]	Reserved	R0	保留。	000h

## PFIC 中断挂起状态寄存器 2 (PFIC\_IPR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	R0	保留。	0000000h
[3:0]	PENDSTA	R0	32#及以上中断当前挂起状态。 1: 当前编号中断已挂起; 0: 当前编号中断未挂起。	0h

## PFIC 中断优先级阈值配置寄存器 (PFIC\_ITHRESDR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留	000000h
[7:0]	THRESHOLD	RW	中断优先级阈值设置值。 低于当前设置值的中断优先级值, 当挂起时 不执行中断服务; 此寄存器为 0 时表示阈值 寄存器功能无效。 [7:4]: 优先级阈值; [3:0]: 保留, 固定为 0, 写无效。	00h

## PFIC 中断配置寄存器 (PFIC\_CFGR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	KEYCODE	W0	对于不同的目标控制位, 需要同步写入相应的安全访问标识数据才能修改, 读出数据固定为 0: KEY1 = 0xFA05; KEY2 = 0xBCAF; KEY3 = 0xBEEF。	0000h
[15:8]	Reserved	R0	保留。	00h

7	RESETSYS	WO	系统复位（同步写入 KEY3）。自动清 0。 写 1 有效，写 0 无效。 与 PFIC_SCTLR 寄存器 SYSRESET 位作用相同。	0
[6:0]	Reserved	RO	保留。	00h

## PFIC 中断全局状态寄存器 (PFIC\_GISR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:10]	Reserved	RO	保留。	000000h
9	GPENDSTA	RO	当前是否有中断处于挂起： 1: 有； 0: 没有。	0
8	GACTSTA	RO	当前是否有中断被执行： 1: 有； 0: 没有。	0
[7:0]	NESTSTA	RO	当前中断嵌套状态，目前支持 2 级嵌套，[1:0] 有效。 3: 第 2 级中断中； 1: 第 1 级中断中； 0: 没有中断发生； 其他：不可能情况。	00h

## PFIC 快速中断 ID 配置寄存器 (PFIC\_IDCFGR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	FIID3	RW	配置快速中断 3 的中断编号。	00h
[23:16]	FIID2	RW	配置快速中断 2 的中断编号。	00h
[15:8]	FIID1	RW	配置快速中断 1 的中断编号。	00h
[7:0]	FIID0	RW	配置快速中断 0 的中断编号。	00h

## PFIC 快速中断 0 地址寄存器 (PFIC\_FIADDR0)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR0	RW	快速中断 0 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	00000000h
0	FIOEN	RW	快速中断 0 通道使能位： 1: 启用快速中断 0 通道； 0: 关闭。	0

## PFIC 快速中断 1 地址寄存器 (PFIC\_FIADDR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR1	RW	快速中断 1 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	00000000h
0	FI1EN	RW	快速中断 1 通道使能位： 1: 启用快速中断 1 通道；0: 关闭。	0

## PFIC 快速中断 2 地址寄存器 (PFIC\_FIADDR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR2	RW	快速中断 2 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	00000000h
0	FI2EN	RW	快速中断 2 通道使能位： 1: 启用快速中断 2 通道； 0: 关闭。	0

## PFIC 快速中断 3 地址寄存器 (PFIC\_FIADDR3)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR3	RW	快速中断 3 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	00000000h
0	FI3EN	RW	快速中断 3 通道使能位: 1: 启用快速中断 3 通道; 0: 关闭。	0

## PFIC 中断使能设置寄存器 1 (PFIC\_IENR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTEN	WO	31#及以下中断使能控制。 1: 当前编号中断使能; 0: 无影响。	00000h
[11:0]	Reserved	RO	保留。	000h

## PFIC 中断使能设置寄存器 2 (PFIC\_IENR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	RO	保留。	0000000h
[3:0]	INTEN	WO	32#及以上中断使能控制。 1: 当前编号中断使能; 0: 无影响。	0h

## PFIC 中断使能清除寄存器 1 (PFIC\_IRER1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTRESET	WO	31#及以下中断关闭控制。 1: 当前编号中断关闭; 0: 无影响。	00000h
[11:0]	Reserved	RO	保留。	000h

## PFIC 中断使能清除寄存器 2 (PFIC\_IRER2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	RO	保留。	0000000h
[3:0]	INTRESET	WO	32#及以上中断关闭控制。 1: 当前编号中断关闭; 0: 无影响。	0h

## PFIC 中断挂起设置寄存器 1 (PFIC\_IPSR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	PENDSET	WO	31#及以下中断挂起设置。 1: 当前编号中断挂起; 0: 无影响。	00000h
[11:0]	Reserved	RO	保留。	000h

## PFIC 中断挂起设置寄存器 2 (PFIC\_IPSR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	RO	保留。	0000000h
[3:0]	PENDSET	WO	32#及以上中断挂起设置。 1: 当前编号中断挂起; 0: 无影响。	0h



## PFIC 中断挂起清除寄存器 1 (PFIC\_IPRR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	PENDRESET	WO	31#及以下中断挂起清除。 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	00000h
[11:0]	Reserved	RO	保留。	000h

## PFIC 中断挂起清除寄存器 2 (PFIC\_IPRR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	RO	保留。	0000000h
[3:0]	PENDRESET	WO	32#及以上中断挂起清除。 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	0h

## PFIC 中断激活状态寄存器 1 (PFIC\_IACR1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	IACTS	RW	31#及以下中断执行状态。 1: 当前编号中断执行中; 0: 当前编号中断未执行。	00000h
[11:0]	Reserved	RO	保留。	000h

## PFIC 中断激活状态寄存器 2 (PFIC\_IACR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:4]	Reserved	RO	保留。	0000000h
[3:0]	IACTS	RW	32#及以上中断执行状态。 1: 当前编号中断执行中; 0: 当前编号中断未执行。	0h

## PFIC 中断优先级配置寄存器 (PFIC\_IPRIORx) (x=0-63)

控制器支持 256 个中断 (0-255)，每个中断使用 8bit 来设置控制优先级。

	31	24	23	16	15	8	7	0				
IPRIOR63	PRIO_255			PRIO_254			PRIO_253			PRIO_252		
...	...			...			...			...		
IPRIORx	PRIO_(4x+3)			PRIO_(4x+2)			PRIO_(4x+1)			PRIO_(4x)		
...	...			...			...			...		
IPRIOR0	PRIO_3			PRIO_2			PRIO_1			PRIO_0		

位	名称	访问	描述	复位值
[2047:2040]	IP_255	RW	同 IP_0 描述。	00h
...	...	...	...	...
[31:24]	IP_3	RW	同 IP_0 描述。	00h
[23:16]	IP_2	RW	同 IP_0 描述。	00h
[15:8]	IP_1	RW	同 IP_0 描述。	00h

[7:0]	IP_0	RW	编号 0 中断优先级配置： [7:4]：优先级控制位。 [3:0]：保留，固定为 0，写无效。 优先级数值越小则优先级越高。只有 2 级中断嵌套，即只能抢占 1 次。	00h
-------	------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## PFIC 系统控制寄存器 (PFIC\_SCTLR)

位	名称	访问	描述	复位值
31	SYSRESET	WO	系统复位。自动清 0。写 1 有效，写 0 无效。 与 PFIC_CFGR 寄存器相同效果。	0
[30:7]	Reserved	RO	保留。	000000h
6	LOCKUP	RW	死锁使能。 1：关闭； 0：开启	0
5	SETEVENT	WO	设置事件，可以唤醒 WFE 的情况。	0
4	SEVONPEND	RW	当发生事件或者中断挂起状态时，可以从 WFE 指令后唤醒系统，如果未执行 WFE 指令，将在下次执行该指令后立即唤醒系统。 1：启用的事件和所有中断（包括未开启中断）都能唤醒系统； 0：只有启用的事件和启用的中断可以唤醒系统。	0
3	WFIOWFE	RW	将 WFI 指令当成是 WFE 执行。 1：将之后的 WFI 指令当做 WFE 指令； 0：无作用。	0
2	SLEEPDEEP	RW	控制系统的低功耗模式： 1：deepsleep； 0：sleep。	0
1	SLEEPONEXIT	RW	控制离开中断服务程序后，系统状态： 1：系统进入低功耗模式； 0：系统进入主程序。	0
0	Reserved	RO	保留。	0

## 3.4.2 WCH 定义 CSR 寄存器

RISC-V 架构中定义了一些控制和状态寄存器 (Control and Status Register, CSR)，用于配置或标识或记录运行状态。CSR 寄存器属于内核内部的寄存器，使用专用的 12 位地址空间。WCH 芯片除了 RISC-V 特权架构文档中定义的标准寄存器外，还增加了一些厂商定义寄存器，需要使用 csr 指令进行访问。说明：此类寄存器标注为“MRW”属性的需要系统在机器模式下才能访问。

## 中断系统控制寄存器 (INTSYSCR)

CSR 地址：0x804

位	名称	访问	描述	复位值
[31:6]	Reserved	RO	保留。	0000000h
[5]	GLOBAL_IE	MRW	全局中断使能。 0：开启； 1：关闭。	0
[4:2]	Reserved	RO	保留。	000b
1	INESTEN	MRW	中断嵌套功能使能。 1：使能；0：关闭。	0

0	HWSTKEN	MRW	硬件压栈功能使能。 1: 使能; 0: 关闭。	0
---	---------	-----	-------------------------------	---

## 异常入口基地址寄存器 (MTVEC)

CSR 地址: 0x305

位	名称	访问	描述	复位值
[31:2]	BASEADD	RO	中断向量表基地址。	00000000h
1	MDE1	RW	中断向量表识别模式。 1: 按绝对地址识别, 支持全范围, 但必须跳转; 0: 按跳转指令识别, 有限范围, 支持非跳指令。	0
0	MDE0	RW	中断或异常入口地址模式选择: 1: 根据其编号*4 进行地址偏移; 0: 使用统一入口地址。	0

## 3.4.3 物理内存保护单元 PMP

为了提高系统安全, RISC-V 架构中定义了一套物理地址访问限制, 可以为区域内物理内存设置其读、写、执行属性, 区域长度最小 4 字节保护。PMP 单元在用户模式下一直生效, 在机器模式下可选生效, 如果违背了当前内存限制, 将会产生系统异常中断 (EXC)。

PMP 单元包含 4 组 8bit 的配置寄存器 (合计 32bit) 和 4 组地址寄存器, 需要使用 csr 指令进行访问, 并且在机器模式下进行。

## PMP 配置寄存器 (PMPCFG0)

CSR 地址: 0x3A0

位	名称	访问	描述	复位值																					
[31: 24]	pmp3cfg	MRW	见 pmp0cfg。	00h																					
[23: 16]	pmp2cfg	MRW	见 pmp0cfg。	00h																					
[15: 8]	pmp1cfg	MRW	见 pmp0cfg。	00h																					
[7: 0]	pmp0cfg	MRW	<table><tr><th>位</th><th>名称</th><th>描述</th></tr><tr><td>7</td><td>L</td><td>锁定使能，机器模式下可解锁： 1：锁定相关寄存器；0：不锁定。</td></tr><tr><td>[6: 5]</td><td>-</td><td>保留。</td></tr><tr><td>[4: 3]</td><td>A</td><td>地址对齐及保护区域范围选择。</td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>可执行属性。</td></tr><tr><td>1</td><td>W</td><td>可写入属性。</td></tr><tr><td>0</td><td>R</td><td>可读出属性</td></tr></table>	位	名称	描述	7	L	锁定使能，机器模式下可解锁： 1：锁定相关寄存器；0：不锁定。	[6: 5]	-	保留。	[4: 3]	A	地址对齐及保护区域范围选择。	2	X	可执行属性。	1	W	可写入属性。	0	R	可读出属性	00h
			位	名称	描述																				
			7	L	锁定使能，机器模式下可解锁： 1：锁定相关寄存器；0：不锁定。																				
			[6: 5]	-	保留。																				
			[4: 3]	A	地址对齐及保护区域范围选择。																				
			2	X	可执行属性。																				
			1	W	可写入属性。																				
0	R	可读出属性																							

地址对齐及保护区域范围选择, 对于  $A\_ADDR \leq region < B\_ADDR$  区域进行内存保护 (要求 A\_ADDR 和 B\_ADDR 均 4 字节对齐):

- 1、如果  $B\_ADDR - A\_ADDR == 2^2$ , 则采用 NA4 方式;
- 2、如果  $B\_ADDR - A\_ADDR == 2^{(G+2)}$ ,  $G \geq 1$ , 且 A\_ADDR 为  $2^{(G+2)}$  对齐则采用 NAPOT 方式;
- 3、否则使用 TOR 方式。

A 值	方式	描述
0	OFF	没有区域要保护
1	TOR	顶端对齐区域保护: pmp0cfg 下, $0 \leq region < pmpaddr0$ ; pmp1cfg 下, $pmpaddr0 \leq region < pmpaddr1$ ; pmp2cfg 下, $pmpaddr1 \leq region < pmpaddr2$ ;

		pmp3cfg 下, $\text{pmpaddr}_2 \leq \text{region} < \text{pmpaddr}_3$ 。 $\text{pmpaddr}_{i-1} = \text{A\_ADDR} \gg 2$ ; $\text{pmpaddr}_i = \text{B\_ADDR} \gg 2$ 。
2	NA4	固定 4 字节区域保护。 $\text{pmp0cfg} \sim \text{pmp3cfg}$ 对应 $\text{pmpaddr}_0 \sim \text{pmpaddr}_3$ 作为起始地址。 $\text{pmpaddr}_i = \text{A\_ADDR} \gg 2$ 。
3	NAPOT	保护 $2^{(G+2)}$ 区域, $G \geq 1$ , 其中 $\text{A\_ADDR}$ 为 $2^{(G+2)}$ 对齐。 $\text{pmpaddr}_i = (\text{A\_ADDR} \gg 2)   (2^{(G-1)} - 1)$ 。

## PMP 地址 0 寄存器 (PMPADDR0)

CSR 地址: 0x3B0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	ADDR0	MRW	PMP 设置地址 0 的 bit[33:2]。实际高 2 位未用	00000000h

## PMP 地址 1 寄存器 (PMPADDR1)

CSR 地址: 0x3B1

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	ADDR1	MRW	PMP 设置地址 1 的 bit[33:2]。实际高 2 位未用	00000000h

## PMP 地址 2 寄存器 (PMPADDR2)

CSR 地址: 0x3B2

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	ADDR2	MRW	PMP 设置地址 2 的 bit[33:2]。实际高 2 位未用	00000000h

## PMP 地址 3 寄存器 (PMPADDR3)

CSR 地址: 0x3B3

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	ADDR3	MRW	PMP 设置地址 3 的 bit[33:2]。实际高 2 位未用	00000000h

## 3.4.4 SysTick 寄存器描述

STK 相关寄存器基地址: 0xE000F000

表 3-3 STK 相关寄存器列表

名称	偏移地址	描述	复位值
R32_STK_CTRL	0x00	系统计数控制寄存器	0x00000000
R32_STK_SR	0x04	系统计数状态寄存器	0x00000000
R32_STK_CNTL	0x08	系统计数器低位寄存器	0x00000000
R32_STK_CNTH	0x0C	系统计数器高位寄存器	0x00000000
R32_STK_CMPLR	0x10	计数重加载低位寄存器	0x00000000
R32_STK_CMPHR	0x14	计数重加载高位寄存器	0x00000000

## 系统计数控制寄存器 (STK\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
31	SWE	RW	软件中断触发使能 (SWI): 1: 触发软件中断; 0: 关闭触发。 进入软件中断后须将此位清 0, 否则一直触发。	0

[30:6]	Reserved	RO	保留。	0000000h
5	INIT	WI	计数器初始值更新： 1：向上计数从 0 开始，向下计数从比较值开始； 0：无效。	0
4	MODE	RW	计数模式： 1：向下计数； 0：向上计数。	0
3	STRE	RW	自动重装载计数使能： 1：向上计数到比较值之后从 0 开始计数，向下计数到 0 之后从比较值开始向下计数； 0：继续向上/向下计数。	0
2	STCLK	RW	计数器时钟源选择： 1：HCLK 做时基； 0：HCLK/8 做计数时基。	0
1	STIE	RW	计数器中断使能控制位： 1：使能计数器中断； 0：无计数器中断。	0
0	STE	RW	系统计数器使能控制位： 1：启动系统计数器 STK； 0：关闭系统计数器 STK，计数器停止计数。	0

## 计数状态寄存器 (STK\_SR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	Reserved	RO	保留。	00000000h
0	CNTIF	RWO	计数值比较标志，写 0 清除，写 1 无效： 1：向上计数达到比较值，向下计数达到 0； 0：未达到比较值。	0

## 系统计数器低位寄存器 (STK\_CNTL)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	CNTL	RW	STK 计数器计数值低 32 位。	00000000h

## 系统计数器高位寄存器 (STK\_CNTH)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	CNTH	RW	STK 计数器计数值高 32 位。	00000000h

## 计数重加载低位寄存器 (STK\_CMPLR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	CMPL	RW	设置重加载计数器值低 32 位。	00000000h

## 计数重加载高位寄存器 (STK\_CMPHR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	CMPH	RW	设置重加载计数器值高 32 位。	00000000h

## 第 4 章 系统控制

### 4.1 复位控制

系统支持 6 种复位形式，分别为电源上电复位 RPOR(real power on reset)、外部手工复位 MR(manual reset)、内部软件复位 SR(software reset)、看门狗复位(watch-dog reset)、下电模式下唤醒导致的全局复位 GRWSM(global reset by waking under shutdown mode)、常规唤醒导致的局部寄存器复位 LRW(local reset by waking)。


寄存器 R8\_GLOB\_RESET\_KEEP 和 RB\_ROM\_CODE\_OFS，只在 RPOR 或者 GRWSM 复位时被复位，而不受其它复位形式影响。

下图中时序参数和复位特性参数请参考第 20.5 节的时序参数表。

#### 4.1.1 电源上电复位 RPOR

当电源上电时，芯片内部 POR 模块会产生上电复位，并延时以等待电源稳定。另外，在运行过程中，当电源电压低于  $V_{lvr}$  时，芯片内部 LVR 模块会产生低压复位直到电压回升，并延时以等待电源稳定。下图为上电复位过程和低压复位过程。


图 4-1 上电复位



#### 4.1.2 外部手工复位 MR

外部手工复位由外部加到 RST 引脚的低电平触发，当复位低电平持续时间大于最小复位脉冲宽度 ( $Trst$ ) 时即触发系统进行复位。

图 4-2 外部复位



#### 4.1.3 内部软件复位 SR

内部软件复位，用于不需要外部干预而自行复位。设置全局复位配置寄存器(R8\_RST\_WDOG\_CTRL)的位 RB\_SOFTWARE\_RESET 为 1，即可实现软件复位。该位会自动清 0。

#### 4.1.4 看门狗复位 (WTR、IWDG)

看门狗复位包括看门狗超时复位和独立看门狗复位两种方式。看门狗超时复位功能 (WTR) 是基于一个 8 位的递增计数器，计数时钟周期为  $131072/F_{sys}$ ，当开启了看门狗超时复位功能后，一旦此计数器溢出会复位整个系统。

独立看门狗 (IWDG) 内部是一个递减运行的 12 位计数器，当计数器的值减为 0 时，将会产生系统复位。

#### 4.1.5 下电模式唤醒后的复位 GRWSM

一旦系统进入下电模式 (详见电源管理章节) 后，在唤醒信号的作用下，系统将有序执行唤醒操作，唤醒之后系统将执行全局复位，此复位效果类似于上电复位。

#### 4.1.6 常规唤醒操作引起的复位 LRW

如果系统是从睡眠模式中被唤醒，则在相关电源准备就绪之后会产生复位，此复位为局部复位，根据需要对睡眠模式下掉电的寄存器进行有选择的复位。

在睡眠模式下，各功能模块的寄存器分为三类：

第一种是属于需数据保持的功能模块的关键寄存器 (例如配置/模式等)，睡眠时由辅助电源继续供电，数据不丢失，睡眠和唤醒对其数据无影响；

第二种是属于需数据保持的功能模块的可再生寄存器 (例如计数器、FIFO 等)，睡眠时断电，唤醒后数据是随机数 (例如 FIFO 存储单元) 或者被复位 (例如 FIFO 计数器)；

第三种是属于无需数据保持的功能模块的寄存器，睡眠时断电，唤醒后数据是随机数 (例如 FIFO 存储单元) 或者被复位 (例如 FIFO 计数器、配置/模式寄存器)。

LRW 就是用于上述后两种被复位的寄存器。

### 4.2 安全访问

系统某些寄存器的属性是 “RWA” 或者 “WA”，表示当前寄存器为安全访问寄存器，可以直接读取但是写入需要进入安全访问模式。

先写入 R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG 寄存器 0x57；

再写入 R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG 寄存器 0xA8；

即可进入安全访问模式，此时可以操作具有 “RWA/WA” 属性的寄存器，此后约 112 个系统主频周期 (Tsys) 都处于安全模式下，该有效期内可以改写一个或多个安全类寄存器，超出上述有效期后将自动终止安全模式。或者可提前向 R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG 寄存器写入 0x00 提前终止安全模式。

### 4.3 寄存器描述

表 4-1 系统控制相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_SAFE_ACCESS_SIG	0x40001040	安全访问标记寄存器	0x00
R8_CHIP_ID	0x40001041	芯片 ID 寄存器	0x92/0x91
R8_SAFE_ACCESS_ID	0x40001042	安全访问 ID 寄存器	0x0C
R8_WDOG_COUNT	0x40001043	看门狗计数器寄存器	0x00
R8_RESET_STATUS	0x40001044	复位状态寄存器	0x01
R8_GLOB_ROM_CFG	0x40001044	FlashROM 应用配置寄存器	0x01
R8_GLOB_CFG_INFO	0x40001045	全局配置信息状态寄存器	0xX8
R8_RST_WDOG_CTRL	0x40001046	看门狗及复位配置寄存器	0x00
R8_GLOB_RESET_KEEP	0x40001047	复位保持寄存器	0x00
R32_FLASH_DATA	0x40001800	FlashROM 字数据寄存器	0xFFFFFFFF
R32_FLASH_CONTROL	0x40001804	FlashROM 控制寄存器	0x074000XX
R8_FLASH_DATA	0x40001804	FlashROM 字节数据寄存器	0xXX



R8_FLASH_CTRL	0x40001806	FlashROM存取控制寄存器	0x40
R8_FLASH_CFG	0x40001807	FlashROM存取配置寄存器	0x07

## 安全访问标记寄存器(R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_SAFE_ACCESS_SIG	WO	安全访问标记寄存器。 部分寄存器(访问属性为 RWA)为保护寄存器, 必须进入安全访问模式才能进行写操作。对该寄存器先写入 0x57, 再写入 0xA8, 即可进入安全访问模式, 并且限时约 112(7*16)个主时钟周期(Tsys), 超过则自动保护。可以写入其它任意值强制直接退出安全访问模式, 回到保护状态。	00h
7	Reserved	RO	保留。	0
[6:4]	RB_SAFE_ACC_TIMER	RO	当前安全访问时间计数。	000b
3	RB_SAFE_ACC_ACT	RO	当前安全访问模式状态: 1: 未锁定/安全访问模式下, 可写; 0: 锁定, RWA 属性寄存器不可改写。	0
2	Reserved	RO	保留。	0
[1:0]	RB_SAFE_ACC_MDDE	RO	当前安全访问模式状态: 11: 安全模式, 可写入属性 RWA 寄存器; 其他: 非安全模式。	00b

## 芯片 ID 寄存器(R8\_CHIP\_ID)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_CHIP_ID	RF	CH592: 固定值 92h, 用于识别芯片。 CH591: 固定值 91h, 用于识别芯片。	92h 91h

## 安全访问 ID 寄存器(R8\_SAFE\_ACCESS\_ID)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_SAFE_ACCESS_ID	RF	固定值 0Ch。	0Ch

## 看门狗计数器寄存器(R8\_WDOG\_COUNT)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_WDOG_COUNT	RW	可预置初值的看门狗计数器, 一直自动递增, 可从 0xFF 循环到 0x00 再继续。 计数周期=131072/Fsys。	00h

## 复位状态寄存器(R8\_RESET\_STATUS)、FlashROM应用配置寄存器(R8\_GLOB\_ROM\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_ROM_CODE_WE	RWA	FlashROM程序存储区 CodeFlash 的擦除/编程使能位: 1: 允许擦除/编程; 0: 该区擦写保护。	0
6	RB_ROM_DATA_WE	RWA	FlashROM数据存储区 DataFlash 的擦除/编程使能位: 1: 允许擦除/编程; 0: 全部擦写保护。	0

5	RB_ROM_CTRL_EN	RWA	FlashROM存取控制接口使能： 1：允许控制；0：禁止存取。	0
4	RB_ROM_CODE_OFS	RWA	选择用户程序代码在 FlashROM 的起始偏移地址,该值不受 MR、SR、WTR 或 GRWSM 影响, 仅在 RPOR 有效时才能清零： 1：0x040000（跳过 ROM中前 256KB）； 0：0x000000。	0
3	Reserved	RO	保留。	0
[2:0]	RB_RESET_FLAG	RO	最近一次复位状态： 000：软件复位 SR（RB_WDOG_RST_EN=0 时软件复位可产生此状态，否则可复位但不产生此状态）； 001：上电复位 RPOR； 010：看门狗超时复位 WTR； 011：外部手动复位 MR； 101：从下电模式唤醒时的复位 GRWSM； 100/110/111：唤醒复位 LRW，且此前的上一次复位分别是 SR/WTR/MR。	001b

全局配置信息状态寄存器(R8\_GLOB\_CFG\_INFO)

位	名称	访问	描述	复位值
[7: 6]	Reserved	RO	保留。	11b
5	RB_BOOT_LOADER	RO	Bootloader 状态： 1：当前处于 Bootloader 状态； 0：当前处于用户程序状态。	1/0
4	RB_CFG_DEBUG_EN	RO	两线仿真调试接口使能状态： 1：可仿真调试，可读取 FlashROM； 0：禁止仿真调试。	0
3	RB_CFG_BOOT_EN	RO	系统引导程序 BootLoader 使能状态： 1：已启用； 0：未启用。	1
2	RB_CFG_RESET_EN	RO	RST 外部手动复位输入使能状态： 1：已启用； 0：未启用。	0
1	Reserved	RO	保留。	0
0	RB_CFG_ROM_READ	RO	FlashROM代码和数据区保护状态： 1：外部编程器可读； 0：保护，外部不可访问，程序保密。	0

看门狗及复位配置寄存器(R8\_RST\_WDOG\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:5]	Reserved	RO	保留。	000b
4	RB_WDOG_INT_FLAG	RW1	看门狗定时器中断标志： 1：发生了看门狗计数溢出，即检测到 R8_WDOG_COUNT 递增 0xFF 到 0x00； 0：看门狗计数未溢出。 标志写 1 清 0，或者重新加载看门狗计数器值(R8_WDOG_COUNT) 清 0，或者执行 __SEV() 清 0。	0

3	Reserved	RO	保留。	0
2	RB_WDOG_INT_EN	RWA	看门狗定时器中断使能位： 1：使能，看门狗计数溢出后产生中断； 0：关闭看门狗定时器中断。	0
1	RB_WDOG_RST_EN	RWA	看门狗超时复位使能位： 1：使能，看门狗计数溢出后系统复位； 0：仅作为看门狗定时器。 注：此位置 1 后软件复位操作将不影响 <i>RB_RESET_FLAG</i> 状态。	0
0	RB_SOFTWARE_RESET	WA/ WZ	系统软件复位控制，复位后将自动清零： 1：执行系统软件复位； 0：空闲，无动作。	0

#### 复位保持寄存器(R8\_GLOB\_RESET\_KEEP)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_GLOB_RESET_KEEP	RW	复位保持寄存器，该寄存器值不受手动复位、软件复位、看门狗复位或者普通唤醒复位的影响。	00h

有关 FlashROM 的操作或者设置可以参考相关子程序，本手册不提供有关 FlashROM 字数据寄存器和 FlashROM 控制寄存器的说明。

#### 4.4 Flash-ROM 操作步骤

1. 擦除 Flash-ROM，将目标扇区中全部数据位变为 1，请参考和调用相关子程序。
2. 写 Flash-ROM，将目标字中的部分数据位从 1 变为 0（无法将位数据从 0 变为 1），请参考和调用相关子程序。
3. 读 Flash-ROM，通过指向程序存储空间的指针，读取目标地址的 code 或 data。

#### 4.5 芯片唯一 ID 号

每个芯片出厂时都具有唯一的 ID 号，即芯片身份识别号。该 ID 数据及其校验和共 8 字节，存储于芯片内部只读区域中，具体操作请参考例子程序。

## 第 5 章 电源控制

### 5.1 电源管理


CH592 内置有电源管理单元 PMU。系统电源从 VDD33 输入，通过内置的多个 LDO 电压调整器为系统的 FlashROM、系统的数字电路（包括内核和 USB 等）和系统的模拟电路（包括高频振荡器、PLL、ADC 和 RF 收发器等）提供所需的电源。GPIO 和 FlashROM 的电源从 VI033 输入。

正常工作时的电源供电分为两种方式：直接电源和 DC-DC 转换。在正常工作之外，CH592 提供了 4 种低功耗模式：空闲模式、暂停模式、睡眠模式、下电模式。

上电后默认不启用 DC-DC，而是提供直通电源，其电压纹波较小。为了降低正常运行时的系统功耗，可以选择启用 DC-DC 提升电源能耗利用率，工作电流通常将下降到直通方式的 60% 左右。

为了降低睡眠时的系统功耗，可以选择关闭系统主 LDO，切换成由系统内置的超低功耗 ULP-LDO 提供辅助电源。当系统进入睡眠或下电模式时，除了电源管理和 RTC 寄存器等常供电单元外，系统的高 2KB 和低 24KB 的 SRAM、内核及所有的外设皆可选择是否维持供电，LSE/LSI 可选择是否开启。

图 5-1 电源系统



### 5.2 寄存器描述

表 5-1 功耗管理相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_SLP_CLK_OFF	0x4000100C	睡眠时钟控制寄存器	0x0000
R8_SLP_CLK_OFF0	0x4000100C	睡眠时钟控制寄存器 0	0x00
R8_SLP_CLK_OFF1	0x4000100D	睡眠时钟控制寄存器 1	0x00
R8_SLP_WAKE_CTRL	0x4000100E	唤醒事件配置寄存器	0x20
R8_SLP_POWER_CTRL	0x4000100F	外设睡眠电源控制寄存器	0x00

R32_SLEEP_CTRL2	0x40001010	睡眠控制寄存器 2	0x00000000
R16_POWER_PLAN	0x40001020	睡眠电源管理寄存器	0x31DF
R16_AUX_POWER_ADJ	0x40001022	辅助电源调整控制寄存器	0x0XXX
R8_BAT_DET_CTRL	0x40001024	电池电压检测控制寄存器	0x00
R8_BAT_DET_CFG	0x40001025	电池电压检测配置寄存器	0x02
R8_BAT_STATUS	0x40001026	电池状态寄存器	0x00

睡眠时钟控制寄存器 0 (R8\_SLP\_CLK\_OFF0)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_SLP_CLK_UART3	RWA	串口 3 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
6	RB_SLP_CLK_UART2	RWA	串口 2 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
5	RB_SLP_CLK_UART1	RWA	串口 1 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
4	RB_SLP_CLK_UART0	RWA	串口 0 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
3	RB_SLP_CLK_TMR3	RWA	定时器 3 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
2	RB_SLP_CLK_TMR2	RWA	定时器 2 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
1	RB_SLP_CLK_TMR1	RWA	定时器 1 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
0	RB_SLP_CLK_TMR0	RWA	定时器 0 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0

睡眠时钟控制寄存器 1 (R8\_SLP\_CLK\_OFF1)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_SLP_CLK_BLE	RWA	BLE 控制器时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
6	RB_SLP_CLK_LCD	RWA	LCD 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
5	Reserved	RO	保留	0
4	RB_SLP_CLK_USB	RWA	USB 控制器时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0
3	RB_SLP_CLK_I2C	RWA	I2C 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。	0

2	RB_SLP_CLK_PWMK	RWA	PWMK 时钟源： 1：关闭； 0：开启。	0
1	Reserved	RO	保留	0
0	RB_SLP_CLK_SPI0	RWA	SPI0 时钟源： 1：关闭； 0：开启。	0

唤醒事件配置寄存器(R8\_SLP\_WAKE\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_GPIO_WAKE_MODE	RWA	GPIO 唤醒模式使能： 1：使能； 0：关闭。	0
6	RB_WAKE_EV_MODE	RWA	唤醒事件内部记忆模式使能： 1：使能记忆，支持短脉冲事件唤醒； 0：不记忆，事件需保持有效直到唤醒。	0
5	RB_SLP_BAT_WAKE	RWA	使能电池低压事件唤醒系统： 1：使能； 0：关闭。	1
4	RB_SLP_GPIO_WAKE	RWA	使能 GPIO 事件唤醒系统： 1：使能； 0：关闭。	0
3	RB_SLP_RTC_WAKE	RWA	使能 RTC 事件唤醒系统： 1：使能； 0：关闭。	0
[2:1]	Reserved	RO	保留。	00b
0	RB_SLP_USB_WAKE	RWA	使能 USB 事件唤醒系统： 1：使能； 0：关闭。	0

外设睡眠电源控制寄存器(R8\_SLP\_POWER\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_RAM_RET_LV	RWA	SRAM睡眠时辅助电源低压使能： 0：正常电源电压，睡眠时功耗略大； 1：较低电源电压，睡眠时功耗略小。	0
5	RB_SLP_CLK_RAM2K	RWA	RAM2K 的 SRAM时钟控制： 1：关闭； 0：开启。	0
4	RB_SLP_CLK_RAMK	RWA	主 SRAM（RAM24K）的时钟控制： 1：关闭； 0：开启。	0
[3:2]	Reserved	RO	保留。	00b
[1:0]	RB_WAKE_DLY_MDD	RWA	选择唤醒后的延时周期数： 11：无延时，8 个周期+T <sub>SUCLK</sub> ，禁用； 10：超短延时，70 个周期+T <sub>SUCLK</sub> ； 01：短延时，520 个周期+T <sub>SUCLK</sub> ，建议； 00：长延时，3590 个周期+T <sub>SUCLK</sub> 。	00b

			其中, $T_{SUCCLK}$ 取决于睡眠模式和时钟配置, 可能包含 $T_{SUBSE}$ 或 PLL 或两者合计的启动时间, 具体组合参考评估板中示例。	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--

睡眠电源管理寄存器 (R16\_POWER\_PLAN)

位	名称	访问	描述	复位值
15	RB_PWR_PLAN_EN	RWA/ WZ	睡眠电源规划控制使能: 1: 开启规划; 0: 关闭或结束规划。 开启电源规划, 用于稍后进入睡眠或下电模式时执行, 执行后该位自动清 0。	0
14	Reserved	RWA	保留。	0
13	Reserved	RWA	保留。必须写 1。	1
[12:11]	Reserved	RWA	保留。	10b
10	RB_PWR_DCDC_PRE	RWA	DC-DC 偏置电路使能 (即时生效): 1: 使能; 0: 禁止。	0
9	RB_PWR_DCDC_EN	RWA	DC-DC 使能位 (即时生效): 1: DC-DC 使能, 直通电源关闭; 0: DC-DC 禁止, 直通电源开启。	0
8	RB_PWR_LDO_EN	RWA	内部 LDO 控制 (睡眠规划): 1: 开启 LDO; 0: 规划将关闭 LDO, 更省。	1
7	RB_PWR_SYS_EN	RWA	系统电源控制 (睡眠规划): 1: 提供系统电源 (在 VSW 引脚); 0: 关闭系统电源, 规划将进入睡眠模式或者下电模式。	1
6	RB_MAIN_ACT	RWA	主电源选择 1: ULL_LDO; 0: LDO。	1
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_PWR_RAM24K	RWA	RAM24K 的 SRAM 供电 (睡眠规划): 1: 双供电; 0: 不用辅助电源。	1
3	RB_PWR_EXTEND	RWA	USB 和 RF 配置供电 (睡眠规划): 1: 双供电; 0: 不用辅助电源。	1
2	RB_PWR_CORE	RWA	内核和基本外设供电 (睡眠规划): 1: 双供电; 0: 不用辅助电源。	1
1	RB_PWR_RAM2K	RWA	RAM2K 的 SRAM 供电 (睡眠规划): 1: 双供电; 0: 不用辅助电源。	1
0	RB_PWR_XROM	RWA	FlashROM 供电 (睡眠规划): 1: 持续供电; 0: 睡眠时关闭电源。	1

注: 此寄存器除 RB\_PWR\_DCDC\_PRE 和 RB\_PWR\_DCDC\_EN 之外均为睡眠规划预置, 其电源配置在进入低功耗的睡眠模式和下电模式后生效。



辅助电源调整控制寄存器(R16\_AUX\_POWER\_ADJ)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:12]	Reserved	RO	保留。	0000b
[11:8]	RB_CFG_IVREF	RWA	保留。写入时必须保持原值不变。	XXXXb
7	RB_DCDC_CHARGE	RWA	低功耗辅助 DC-DC 使能位： 1：辅助 DC-DC 使能； 0：辅助 DC-DC 禁止。	0
[6:5]	Reserved	RO	保留。	00b
[4:3]	Reserved	RWA	保留。写入时必须保持原值不变。	XXb
[2:0]	RB_ULPLDO_ADJ	RWA	超低功耗 LDO 的辅助电源输出电压调节值（数值仅供参考，不建议修改）： 000：0.77V；001：0.80V； 010：0.84V；011：0.88V； 100：0.91V；101：0.94V； 110：0.99V；111：1.03V。	XXXb

电池电压检测控制寄存器(R8\_BAT\_DET\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	Reserved	RO	保留。	0h
3	RB_BAT_LOW_IE	RWA	电池低电压中断使能： 1：使能； 0：关闭。	0
2	RB_BAT_LOWER_IE	RWA	电池超低电压中断使能： 1：使能； 0：关闭。	0
1	RB_BAT_MDN_EN	RWA	低功耗的电池电压监控功能使能： 1：使能低压监控，增加电流约 1uA； 0：关闭低功耗的电池低压监控。	0
0	RB_BAT_LOW_VTHX	RWA	当 RB_BAT_MDN_EN=1 时，设置低功耗的低压监控阈值。参考 RB_BAT_LOW_VTH。	0
0	RB_BAT_DET_EN	RWA	当 RB_BAT_MDN_EN=0 时，是高精度的电池电压检测功能使能： 1：使能低压检测，同时开启基准电压等模块，睡眠模式下电流 80uA； 0：关闭高精度的电池低压检测。	0

注：如果电池电压达到超低电压检测阈值，且 *RB\_BAT\_LOWER\_IE* 和 *RB\_BAT\_LOW\_IE* 都使能（正常情况下只使能其中之一），那么将产生 *NMI* 不可屏蔽中断，等效于提高中断优先级。

电池电压检测配置寄存器(R8\_BAT\_DET\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:2]	Reserved	RO	保留。	00h
[1:0]	RB_BAT_LOW_VTH	RWA	当 RB_BAT_MDN_EN=0 时，设置高精度的超低电压及低电压的检测阈值： （超低电压参考阈值，低电压参考阈值） 00：1.7V，1.95V； 01：1.9V，2.15V； 10：2.1V，2.35V； 11：2.3V，2.55V。	10b

			当 RB_BAT_MDN_EN=1 时, 以 RB_BAT_LOW_VTHX 为最高位加上此 2 位合并 3 位设置低功耗的低压监控阈值: 000: 1.7V; 001: 1.8V; 010: 1.9V; 011: 2.0V; 100: 2.1V; 101: 2.2V; 110: 2.3V; 111: 2.4V。	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

电池状态寄存器(R8\_BAT\_STATUS)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:2]	Reserved	RO	保留。	00h
1	RB_BAT_STAT_LOW	RO	电池低压检测或低压监控的结果, 指示电池电压处于低电压状态: 1: 低于低电压阈值; 0: 否。	0
0	RB_BAT_STAT_LOWER	RO	当 RB_BAT_MDN_EN=0 时, 指示电池电压处于超低电压状态: 1: 低于超低电压阈值; 0: 否。	0

### 5.3 低功耗模式

在系统复位后, 微控制器处于正常运行状态。当 MCU 不需要运行时, 可以选择适当的低功耗模式来节省功耗。用户需要根据最低电源消耗、最快启动时间和可用唤醒事件等条件, 选定一个合适的低功耗模式。

芯片提供以下 4 种主要的低功耗模式:

- 空闲模式 (Idle):

所有外设保持正常供电, 内核停止运行, 时钟系统运转。检测到唤醒事件后, 可以立即唤醒。

- 暂停模式 (Halt):

在空闲模式的基础上, 时钟系统停止。检测到唤醒事件后, 首先时钟运转, 然后唤醒内核运行。

- 睡眠模式 (Sleep):

主 LDO 关闭, 由超低功耗 ULP-LDO 维持 PMU、内核和基本外设供电, LSE 或 LSI 可以选择是否开启, RAM2K、RAM4K、USB 和 RF 配置可以选择是否维持供电。检测到唤醒事件后, 首先主 LDO 开启, 然后时钟运转, 最后唤醒内核, 程序继续运行, 需要时可以重新设置到更高主频。

- 下电模式 (Shutdown):

在睡眠模式的基础上, 关闭了内核和基本外设以及 USB 和 RF 配置, LSE 或 LSI 可以选择是否开启, RAM2K、RAM4K 可以选择是否维持供电。检测到唤醒事件后, PMU 将执行 GRWSM 复位, 软件可根据复位标志 RB\_RESET\_FLAG 和可选的 RAM 中的保持数据区分于 RPOR。

下表详细描述了几种低功耗模式的特征及唤醒途径:

表 5-2 低功耗模式

模式	特征	进入条件	唤醒事件	测试条件	功耗 <sup>(1)</sup>
空闲模式 Idle	外设均正常供电, 内核停止运行, 时钟系统运转, 但可以通过外设时钟控制位选择关闭各外设的时钟。	设置 SLEEPDEEP=0, 设置唤醒条件后执行 __WFI() 或 __WFE()	I/O 或 RTC 或 BAT 或 USB	主频 16MHz, FLASH 片选关闭, 外设时钟关闭	1.1mA
暂停模式 Halt	外设均正常供电, 内核停止运行, 时钟系统 (PLL/HSE) 可配置开或关。	设置 SLEEPDEEP=1, 设置唤醒条件后执行 __WFI() 或 __WFE()	I/O 或 RTC 或 BAT 或 USB	XT_FORCE_EN=1 XT_FORCE_EN=0	1.0mA 180uA

睡眠模式 Sleep	主 LDO 关闭, 超低功耗 ULP-LDO 维持 PMU、内核和基本外设供电, LSE 或 LSI 可以选择是否开启, RAM2K、RAM24K、USB 和 RF 配置可以选择是否维持供电。	设置 SLEEPDEEP=1, 设置 POWER_PLAN, 设置唤醒条件后执行 __WFI() 或 __WFE()。	I/O 或 RTC 或 BAT。芯片唤醒后会继续运行	详见表 5-3	0.8uA ~ 2.5uA
下电模式 Shut down	超低功耗 LDO 维持 PMU 供电, LSE 或 LSI 可以选择是否开启, RAM2K、RAM24K 可以选择是否维持供电, 用于保持数据。	设置 SLEEPDEEP=1, 设置 POWER_PLAN, 设置唤醒条件后执行 __WFI() 或 __WFE()。	I/O 或 RTC 或 BAT。芯片唤醒后会自动复位	详见表 5-3	0.3uA ~ 1.3uA

下表描述了几种低功耗模式的详细配置:

表 5-3 低功耗模式详细配置示例

规划配置	SYS_EN	RAM2K	RAM24K	CK32K	CORE	EXTEND	LCD	功耗 <sup>(1)</sup> (仅供参考)
维持供电的功能	系统电源 VSW	数据区 2KB	数据区 24KB	LSE/LSI 二选一 RTC 唤醒	CPU 内核和 基本外设	USB 和 RF 配置	LCD 段 式显示	PMU 和 RTC 寄存器 常供电, 约 0.3uA
下电模式 常用配置	0	0	0	0	0	0	0	0.3uA
	0	1	0	0	0	0	0	0.5uA
	0	0	1	0	0	0	0	1.3uA
	0	0	0	1	0	0	0	0.6uA (LSI) 0.8uA (LSE)
	0	1	0	1	0	0	0	0.8uA (LSI) 1.0uA (LSE)
睡眠模式 常用配置	0	1	0	0	1	0	0	0.8uA
	0	1	0	1	1	0	0	1.1uA (LSI) 1.3uA (LSE)
	0	0	1	0	1	0	0	1.7uA
	0	0	1	1	1	0	0	2.0uA (LSI) 2.2uA (LSE)
	0	1	1	1	1	1	0	2.3uA (LSI) 2.5uA (LSE)
	0	1	1	1	1	1	1	7.3uA <sup>(2)</sup>

注: 1. 电流参数均在室温下抽测得出, 注意温度变化导致电流变化;

2. LCD 设置 SCAN\_CLK\_SEL=128, LCD\_DUTY=1/4, LCD\_BIAS=1/3, LCD\_RAM 全为 1。LCD 模块 25°C 下抽测结果为 5uA 左右; 0~50°C 温度约 7uA, 最差 12uA; -20~75°C 温度约 17uA, 最差 40uA。

#### 5.4 DC-DC 操作步骤

启用 DC-DC 电源模式 (启用前需确认外部硬件电路上存在 DC-DC 所需的电感和电容)

- (1)、进入安全访问模式: 寄存器 R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG 先写入 0x57, 再写入 0xA8;
- (2)、打开 DC-DC 偏置电路: 将寄存器 R16\_POWER\_PLAN 的 RB\_PWR\_DCDC\_PRE 置 1;
- (3)、延时约 10uS;
- (4)、进入安全访问模式: 寄存器 R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG 先写入 0x57, 再写入 0xA8;
- (5)、打开 DC-DC 电源: 将寄存器 R16\_POWER\_PLAN 的 RB\_PWR\_DCDC\_EN 置 1, 启用 DC-DC。

关闭 DC-DC, 切换到直通电源模式

- (1)、进入安全访问模式: 寄存器 R8\_SAFE\_ACCESS\_SIG 先写入 0x57, 再写入 0xA8;
- (2)、清零寄存器 R16\_POWER\_PLAN 的 RB\_PWR\_DCDC\_EN 和 RB\_PWR\_DCDC\_PRE 控制位。

## 第 6 章 系统时钟及 RTC

### 6.1 系统时钟简介


以下几种不同的时钟源可被选择来驱动系统时钟 HCLK (Fsys)

- HSE 之分频。
- 内部 PLL (默认 480MHz) 分频。
- LSE 或 LSI 原始时钟 CK32K。

任意一个时钟源都可以被独立地启动或关闭，由此可以优化系统功耗。

#### 6.1.1 时钟结构

图 6-1 时钟树框图



上图是系统内部的时钟树结构，其中的 RTC 功能使用的是 32KHz 时钟源 CK32K，所以使用这些功

能必须打开低频时钟；USB 的数据传输依靠 PLL 分频后产生的时钟源；其他的外设驱动时钟以及数字控制逻辑由系统时钟或者再分频驱动。

## 6.2 RTC 简介

实时时钟（RTC）是一个独立的定时器，包含一组连续计数的计数器。在相应软件配置下，可提供简单日历功能。修改计数器的值可以重新设置当前的时间和日期。

RTC 寄存器与 PMU 一样常供电，在系统复位或从低功耗模式唤醒后，RTC 的设置和时间维持不变。

### 6.2.1 主要特性

- 可配置 2 种模式：
  - 定时模式：软件可选择固定周期时间（定时）产生中断通知。
  - 触发模式：匹配一个软件预设的目标闹钟时间，产生中断通知。
- 3 组 16 位计数器，提供了 CK32K 原始周期、2 秒周期、1 天周期的计数。

## 6.3 寄存器描述

表 6-1 时钟及振荡器控制相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_CLK_SYS_CFG	0x40001008	系统时钟配置寄存器	0x00140005
R16_INT32K_TUNE	0x4000102C	内部 32KHz 时钟校准寄存器	0x1011
R8_XT32K_TUNE	0x4000102E	外部 32KHz 时钟谐振控制寄存器	0xC3
R8_CK32K_CONFIG	0x4000102F	32KHz 振荡器配置寄存器	0xX2
R8_XT32M_TUNE	0x4000104E	外部 32MHz 时钟谐振控制寄存器	0x32
R16_OSC_CAL_CNT	0x40001050	振荡器频率校准计数值寄存器	0xFFFF
R8_OSC_CAL_OV_CNT	0x40001052	振荡器频率校准溢出次数寄存器	0x00
R8_OSC_CAL_CTRL	0x40001053	振荡器频率校准控制寄存器	0x09
R8_PLL_CONFIG	0x4000104B	PLL 配置寄存器	0x02
R8_RTC_FLAG_CTRL	0x40001030	RTC 标志和控制寄存器	0x30
R8_RTC_MODE_CTRL	0x40001031	RTC 模式配置寄存器	0xC2
R32_RTC_TRIG	0x40001034	RTC 触发数值寄存器	0x00000000
R16_RTC_CNT_32K	0x40001038	RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器	0xFFFF
R16_RTC_CNT_2S	0x4000103A	RTC 以 2S 为单位的计数值寄存器	0xFFFF
R32_RTC_CNT_DAY	0x4000103C	RTC 以天为单位的计数值寄存器	0x0000FFFF

系统时钟配置寄存器 (R32\_CLK\_SYS\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:21]	Reserved	RO	保留。	000h
20	RB_PLL_PWR_EN	RWA	PLL 电源控制位： 1：上电； 0：掉电。	1
19	RB_XT_FORCE_EN	RWA	用于暂停模式下控制时钟系统的停止： 1：Halt 模式下不自动停止 HSE 和 PLL； 0：Halt 模式下自动停止 HSE 和 PLL。	0
18	RB_XT_32M_PWR_EN	RWA	外部 32MHz 振荡器 HSE 电源控制位： 1：上电； 0：掉电。	1
[17:16]	Reserved	RO	保留。	00b

[15:8]	Reserved	RO	保留。	00h
[7:6]	RB_CLK_SYS_MDD	RWA	HCLK 系统时钟源模式选择： 00/10: CK32M（默认 32MHz）进行分频； 01: PLL（默认 480MHz）进行分频； 11: CK32K（默认 32KHz）作为 HCLK。	00b
5	Reserved	RO	保留。	0
[4:0]	RB_CLK_PLL_DIV	RWA	HCLK 输出时钟分频系数，最小值为 2， 0 代表最大值 32，写 1 将关闭 HCLK。	00101b

计算：

$F_{ck32m} = XT\_32MHz$ ;

$F_{ck32k} = RB\_CLK\_OSC32K\_XT \times XT\_32KHz$ ; RC\_32KHz;

$F_{pll} = F_{ck32m} \times 15 = 480MHz$ ;

$F_{sys} = RB\_CLK\_SYS\_MDD == 3 ? F_{ck32k} : (RB\_CLK\_SYS\_MDD[0] ? F_{pll} : F_{ck32m}) / RB\_CLK\_PLL\_DIV$ ;

上电默认值  $F_{sys} = F_{ck32m} / RB\_CLK\_PLL\_DIV = 32MHz / 5 = 6.4MHz$ ;

$F_{sys}$  范围: 32KHz, 2MHz~10MHz, 15MHz~80MHz

#### 内部 32KHz 时钟校准寄存器 (R16\_INT32K\_TUNE)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:13]	Reserved	RO	保留。	000b
[12:0]	RB_INT32K_TUNE	RWA	内部 RC 32KHz 时钟频率校准值。	1011h

#### 外部 32KHz 时钟谐振控制寄存器 (R8\_XT32K\_TUNE)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	RB_XT32K_C_LOAD	RWA	选择与外部 32KHz 晶体匹配的内置负载电容（可能影响 RTC 时钟精度）： 电容量 = $RB\_XT32K\_C\_LOAD + 12pF$ ， 0000b~1111b 分别对应约 12pF~27pF。 根据所用晶体参数选择。	1100b
[3:2]	Reserved	RO	保留。	00b
[1:0]	RB_XT32K_I_TUNE	RWA	外部 32KHz 振荡器偏置电流选择： 00: 70%额定电流；01: 额定电流； 10: 140%额定电流；11: 200%额定电流。 在晶体振荡器稳定后可改为额定电流。	11b

#### 32KHz 振荡器配置寄存器 (R8\_CK32K\_CONFIG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_32K_CLK_PIN	RO	32KHz 时钟引脚状态（异步信号）。	X
[6:4]	Reserved	RO	保留。	000b
3	RB_CLK_OSC32K_FILT	RWA	内部 32KHz 振荡器噪声过滤模式： 1: 启用；0: 禁用。	0
2	RB_CLK_OSC32K_XT	RWA	CK32K（32KHz）时钟源选择位： 1: 外部 32KHz 振荡器； 0: 内部 32KHz 振荡器。	0
1	RB_CLK_INT32K_PON	RWA	内部 32KHz 振荡器电源控制位： 1: 上电；0: 掉电。	1
0	RB_CLK_XT32K_PON	RWA	外部 32KHz 振荡器电源控制位： 1: 上电；0: 掉电。	0



外部 32MHz 时钟谐振控制寄存器(R8\_XT32M\_TUNE)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
[6:4]	RB_XT32M_C_LOAD	RWA	选择与外部 32MHz 晶体匹配的内置负载电容（可能影响无线通讯）： 电容量 = RB_XT32M_C_LOAD * 2 + 10pF， 000b~111b 分别对应约 10pF~24pF。 根据所用晶体参数选择，常用为 111b。	011b
[3:2]	Reserved	RO	保留。	00b
[1:0]	RB_XT32M_I_BIAS	RWA	外部 32MHz 振荡器偏置电流选择： 00：75%额定电流； 01：额定电流； 10：125%额定电流； 11：150%额定电流。	10b

振荡器频率校准计数值寄存器(R16\_OSC\_CAL\_CNT)

位	名称	访问	描述	复位值
15	RB_OSC_CAL_IF	RW1	振荡器捕捉完成中断标志位，写 1 清零： 1：有中断；0：无中断。	0
14	RB_OSC_CAL_OV_CLR	RW1	R8_OSC_CAL_OV_CNT 寄存器数值非零指示，写 1 将 R8_OSC_CAL_OV_CNT 清零。	0
[13:0]	RB_OSC_CAL_CNT	RO	对多个 CK32K 周期基于系统主频的计数值，用于校准内部 32KHz 振荡器频率。	XXXXh

振荡器频率校准溢出次数寄存器(R8\_OSC\_CAL\_OV\_CNT)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	RB_OSC_CAL_OV_CNT	RO	振荡器频率校准计数溢出次数，向 RB_OSC_CAL_OV_CLR 写 1 清零此寄存器。	00h

振荡器频率校准控制寄存器(R8\_OSC\_CAL\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_OSC_CNT_END	RWA	振荡器捕捉终点选择： 1：追加 2 个周期； 0：不追加。	0
5	RB_OSC_CNT_EN	RWA	振荡器频率校准计数器使能位： 1：使能计数； 0：禁止计数。	0
4	RB_OSC_CAL_IE	RWA	振荡器捕捉完成中断使能位： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
3	RB_OSC_CNT_HALT	RO	振荡器频率校准计数器计数状态位： 1：正在暂停计数； 0：正在计数中。	0
[2:0]	RB_OSC_CNT_TOTAL	RWA	振荡器捕捉总周期数选择： 000：1 个；001：2 个； 010：4 个；011：32 个； 100：64 个；101：128 个；	001b



			110: 1024 个; 111: 2047 个。	
--	--	--	---------------------------	--

## PLL 配置寄存器(R8\_PLL\_CONFIG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
[6:0]	RB_PLL_CFG_DAT	RWA	PLL 配置参数。	0000010b

## RTC 标志和控制寄存器(R8\_RTC\_FLAG\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_RTC_TRIG_FLAG	RO	RTC 触发模式激活标志。	0
6	RB_RTC_TMR_FLAG	RO	RTC 定时模式激活标志。	0
5	RB_RTC_TRIG_CLR	RW	禁用触发模式时, 此位固定为 1。 使能触发模式时, 写 1 清零触发模式激活标志 RB_RTC_TRIG_FLAG 并自动清 0。	1
4	RB_RTC_TMR_CLR	RW	禁用定时模式时, 此位固定为 1。 使能定时模式时, 写 1 清零定时模式激活标志 RB_RTC_TMR_FLAG 并自动清 0。	1
[3:0]	Reserved	RO	保留。	0h

## RTC 模式配置寄存器(R8\_RTC\_MODE\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_RTC_LOAD_HI	RWA	写 1 将加载 RTC 计数器高字, 加载后自动清 0。将 R32_RTC_TRIG (实际仅低 14 位) 加载到 R32_RTC_CNT_DAY。	1
6	RB_RTC_LOAD_LO	RWA	写 1 将加载 RTC 计数器低字, 加载后自动清 0。将 R32_RTC_TRIG 高 16 位加载到 R16_RTC_CNT_2S; 将 R32_RTC_TRIG 低 16 位加载到 R16_RTC_CNT_32K。	1
5	RB_RTC_TRIG_EN	RWA	RTC 触发模式使能位: 1: 使能; 0: 禁用。	0
4	RB_RTC_TMR_EN	RWA	RTC 定时模式使能位: 1: 使能; 0: 禁用。	0
3	RB_RTC_IGNORE_BO	RWA	触发模式下忽略比较匹配值的最低位: 1: 忽略最低位; 0: 比较最低位。	0
[2:0]	RB_RTC_TMR_MODE	RWA	RTC 定时模式固定周期 (定时) 选择: 000: 0.125S; 001: 0.25S; 010: 0.5S; 011: 1S; 100: 2S; 101: 4S; 110: 8S; 111: 16S。	010b

## RTC 触发数值寄存器(R32\_RTC\_TRIG)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	R32_RTC_TRIG	RWA	RTC 触发模式下的预设匹配数值, 其高 16 位和低 16 位分别与 R16_RTC_CNT_2S 和 R16_RTC_CNT_32K 进行匹配。 与 RB_RTC_LOAD_LO 及 RB_RTC_LOAD_HI 配合, 用于更新 RTC 计数器当前值。	00000000h

注: 预设匹配数值不是直接写入目标时间, 涉及简单计算, 请参考后面的说明。

## RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器(R16\_RTC\_CNT\_32K)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_RTC_CNT_32K	RO	RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器。	XXXXh

## RTC 以 2S 为单位的计数值寄存器(R16\_RTC\_CNT\_2S)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_RTC_CNT_2S	RO	RTC 以 2S 为单位的当前计数值。	XXXXh

## RTC 以天为单位的计数值寄存器(R32\_RTC\_CNT\_DAY)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:14]	Reserved	RO	保留。	0
[13:0]	R32_RTC_CNT_DAY	RO	RTC 以天为单位的当前计数值。	XXXXh

## 6.4 功能描述及配置

## 6.4.1 RTC 计数器初始化

- (1)、设置 R32\_RTC\_TRIG 寄存器数值，将 RB\_RTC\_LOAD\_HI 置位，即可将 R32\_RTC\_TRIG 寄存器的数值加载到 R32\_RTC\_CNT\_DAY 寄存器中；
- (2)、设置 R32\_RTC\_TRIG 寄存器数值，将 RB\_RTC\_LOAD\_LO 置位，即可将 R32\_RTC\_TRIG 寄存器的高低各 16 位数值分别加载到 R16\_RTC\_CNT\_2S 寄存器和 R16\_RTC\_CNT\_32K 寄存器。

## 6.4.2 RTC 时钟源切换为 LSE 晶振

- (1)、确认 X32KI 和 X32K0 所在的 GPIO 引脚没有设置为输出，没有设置上拉和下拉电阻，只有晶体；
- (2)、配置 R8\_CK32K\_CONFIG 寄存器，置 RB\_CLK\_XT32K\_PON 为 1，开启外部 32KHz 晶体振荡器；
- (3)、建议先置 RB\_XT32K\_I\_TUNE 为最大，等待晶体振荡器稳定（约数百 ms）后再改为额定电流；
- (4)、配置 R8\_CK32K\_CONFIG 寄存器，置 RB\_CLK\_OSC32K\_XT 为 1，要求时钟源切换到晶体振荡器；
- (5)、等待至少半个 32KHz 时钟周期，通常 16uS，真正完成时钟源的切换。

## 6.4.3 RTC 定时功能

- (1)、配置 R8\_RTC\_MODE\_CTRL 寄存器，设置 RB\_RTC\_TMR\_MODE 选择合适的定时周期，置 RB\_RTC\_TMR\_EN 为 1，打开 RTC 定时功能；
- (2)、达到定时周期后，会产生 RTC 定时激活标志 RB\_RTC\_TMR\_FLAG 及中断，查询 R8\_RTC\_FLAG\_CTRL 寄存器，置位 RB\_RTC\_TMR\_CLR 可清零标志。

## 6.4.4 RTC 触发功能

- (1)、在 R32\_RTC\_TRIG 寄存器中设置好目标匹配数值，计算和操作步骤：  
以当前时间 R32\_RTC\_CNT\_32K（高 16 位 R16\_RTC\_CNT\_2S 和低 16 位 R16\_RTC\_CNT\_32K）加上间隔时间 DelayTime（单位 S），计算出目标时间数值， $T32 = R32\_RTC\_CNT\_32K + DelayTime * 32768$ ，将 T32 写入 R32\_RTC\_TRIG 寄存器中，完成匹配数值设定；
- (2)、配置 R8\_RTC\_MODE\_CTRL 寄存器，置 RB\_RTC\_TRIG\_EN 为 1，打开 RTC 触发功能；
- (3)、当 RTC 当前计数值 R16\_RTC\_CNT\_2S 和 R16\_RTC\_CNT\_32K 分别与 R32\_RTC\_TRIG 预设的高和低 16 位匹配时，产生 RTC 触发激活标志 RB\_RTC\_TRIG\_FLAG 及中断，置位 RB\_RTC\_TRIG\_CLR 可清零标志。具体可参考评估板例子程序。

## 6.4.5 用 HSE 校准内部 32K 时钟 LSI

参考评估板例子程序。

## 第 7 章 通用 I/O 和复用功能

### 7.1 GPIO 简介

芯片提供了 2 组 GPIO 端口 PA 和 PB，共 24 个通用输入输出引脚，其中 24 个引脚具有中断和唤醒功能，部分引脚具有复用及映射功能。

每个 GPIO 端口有一个 32 位方向配置寄存器 R32\_Px\_DIR，一个 32 位引脚输入寄存器 R32\_Px\_PIN，一个 32 位数据输出寄存器 R32\_Px\_OUT，一个 32 位数据复位寄存器 R32\_Px\_CLR，一个 32 位上拉电阻配置寄存器 R32\_Px\_PU，一个 32 位下拉电阻/驱动能力配置寄存器 R32\_Px\_PD\_DRV。


PA 端口中 PA[4]~PA[15]位有效，对应芯片上 12 个 GPIO 引脚。

PB 端口中 PB[0]、PB[4]、PB[6]~PB[7]、PB[10]~PB[15]、PB[22]~PB[23]位有效，对应芯片上 12 个 GPIO 引脚。

每个 I/O 端口位可以独立编程，但是 I/O 端口寄存器必须按 8 位、16 位或者 32 位字访问。如果引脚的复用功能没有开启，则默认作为通用 I/O 口使用。

下图是 GPIO 内部结构框图：

图 7-1 I/O 内部结构框图



### 7.2 外部中断/唤醒

芯片的部分 I/O 管脚具有中断功能，并可实现睡眠唤醒。

为了使用外部中断，端口位必须配置成输入模式。并提供 4 种触发模式：高电平、低电平、上升沿、下降沿。

唤醒功能需要打开端口位的中断使能 R16\_Px\_INT\_EN，并开启寄存器 R8\_SLP\_WAKE\_CTRL 中的 GPIO 唤醒控制位 RB\_SLP\_GPIO\_WAKE。

### 7.3 GPIO 的复用与重映射

#### 7.3.1 复用功能

部分 I/O 引脚具有复用功能，上电后默认所有 I/O 引脚均为通用 I/O 功能，启用各功能模块后，

相应的原 GPIO 引脚被配置成各自功能模块对应的功能引脚。

如果一个管脚复用多个功能，并且多个功能都已开启，那么复用功能的优先级顺序请参考 1.2 节引脚描述的“复用功能”列表中功能顺序。

例如：PB23 脚复用为 RST/TMR0\_/TXD2/PWM1，则 RST 复位输入功能优先，PWM1 输出功能的优先级最低。这样可以在多个复用功能中，将功能优先级最低的部分不需使用的引脚启用相对更高优先级的复用功能。

下表列出了部分用于外设模块的功能引脚的 GPIO 配置。

表 7-1 定时器 x

TMR0/1/2/3 引脚	功能配置	GPIO 配置
TMRx	输入捕捉通道 x	输入（浮空输入/上拉输入/下拉输入）
	输出 PWM 通道 x	推挽输出

表 7-2 UARTx

UART0/1/2/3 引脚	功能配置	GPIO 配置
TXDx	串口发送 x	推挽输出
RXDx	串口接收 x	上拉输入（推荐）或浮空输入
RTS, DTR	MODEM 信号输出或 RS485 控制	推挽输出
CTS, DSR, RI, DCD	MODEM 信号输入	上拉输入（推荐）或浮空输入

表 7-3 SPI

SPI 引脚	功能配置	GPIO 配置
SCKx	主模式时钟输出	推挽输出
	从模式时钟输入	输入（浮空输入/上拉输入/下拉输入）
MOSIx	全双工模式-主模式	推挽输出
	全双工模式-从模式	输入（浮空输入/上拉输入/下拉输入）
	半双工模式-主模式	未用到，可做通用 I/O
	半双工模式-从模式	未用到，可做通用 I/O
MISOx	全双工模式-主模式	输入（浮空输入/上拉输入/下拉输入）
	全双工模式-从模式	输入（推荐上拉，片选后自动切为推挽输出）或推挽输出（禁止用于总线连接方式）
	半双工模式-主模式	输入或推挽输出，手工切换
	半双工模式-从模式	输入（推荐上拉，片选后自动切为推挽输出）
SCS	主模式片选输出	推挽输出（可换用其它引脚）
	从模式片选输入	上拉输入（推荐）或浮空输入

表 7-4 I2C

I2C 引脚	功能配置	GPIO 配置
SCL	串行时钟输出-主模式	推挽输出（此模式不支持多主机）
	串行时钟输出/输入-多主模式	输入（推荐上拉，需要时自动开漏输出）
	串行时钟输入-从模式	上拉输入（推荐）或浮空输入
SDA	串行数据输入输出	输入（推荐上拉，需要时自动开漏输出）

表 7-5 ADC

ADC 采样通道引脚	功能配置	GPIO 配置
AINx	模拟数字转换输入通道	浮空输入

表 7-6 USB

USB 信号引脚	功能配置	GPIO 配置
UD-	连接到内部 USB 收发器	浮空输入
UD+	连接到内部 USB 收发器	浮空输入

### 7.3.2 功能引脚重映射

为了使外设功能的同时利用率达到最优,可以通过设置 R16\_PIN\_ALTERNATE 功能引脚重映射寄存器把一些功能引脚重新映射到其他引脚上。

表 7-7 复用功能重映射引脚

外设功能引脚	默认所在的 GPIO 引脚	重映射到的 GPIO 引脚
SCS/SCK/MDSI/MISO	PA12/PA13/PA14/PA15	PB12/PB13/PB14/PB15
RXD3/TXD3	PA4/PA5	-
RXD2/TXD2	PB22/PB23	PA6/PA7
RXD1/TXD1	PA8/PA9	PB12/PB13
RXD0/TXD0/DSR/DTR/CTS /RTS/RI/DCD	PB4/PB7/PB14/PB15/PB0/PB6/ PA6/PA7	PA15/PA14/-/-/-/-/PB12 /PB13
TMR3/PWM3/CAP3	PB22	-
TMR2/PWM2/CAP2	PA11	PB11
TMR1/PWM1/CAP1	PA10	PB10
TMR0/PWM0/CAP0	PA9	PB23
PWM4/PWM5	PA12/PA13	PA6/PA7
PWM6/PWM7	PB0/PB4	-
PWM8/PWM9	PB6/PB7	-
PWM10/PWM11	PB14/PB23	-
SCL/SDA (I2C)	PB15/PB14	-

## 7.4 寄存器描述

表 7-8 GPIO 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_PIN_CONFIG1	0x40001018	管脚配置寄存器 1	0x00000000
R16_PIN_ALTERNATE	0x40001018	功能引脚重映射寄存器	0x0000
R16_PIN_ANALOG_IE	0x4000101A	外设模拟管脚配置寄存器	0x0000
R32_PIN_CONFIG2	0x4000101C	管脚配置寄存器 2	0x00000000
R16_PA_INT_EN	0x40001090	PA 端口中断使能寄存器	0x0000
R16_PB_INT_EN	0x40001092	PB 端口中断使能寄存器	0x0000
R16_PA_INT_MODE	0x40001094	PA 端口中断模式配置寄存器	0x0000
R16_PB_INT_MODE	0x40001096	PB 端口中断模式配置寄存器	0x0000
R16_PA_INT_IF	0x4000109C	PA 端口中断标志寄存器	0x0000
R16_PB_INT_IF	0x4000109E	PB 端口中断标志寄存器	0x0000
R32_PA_DIR	0x400010A0	PA 端口方向配置寄存器	0x00000000
R32_PA_PIN	0x400010A4	PA 端口引脚输入寄存器	0x0000XXXX
R32_PA_OUT	0x400010A8	PA 端口数据输出寄存器	0x00000000
R32_PA_CLR	0x400010AC	PA 端口数据复位寄存器	0x00000000
R32_PA_PU	0x400010B0	PA 端口上拉电阻配置寄存器	0x00000000
R32_PA_PD_DRV	0x400010B4	PA 端口下拉/驱动配置寄存器	0x00000000

R32_PB_DIR	0x400010C0	PB 端口方向配置寄存器	0x00000000
R32_PB_PIN	0x400010C4	PB 端口引脚输入寄存器	0x00XXXXXX
R32_PB_OUT	0x400010C8	PB 端口数据输出寄存器	0x00000000
R32_PB_CLR	0x400010CC	PB 端口数据复位寄存器	0x00000000
R32_PB_PU	0x400010D0	PB 端口上拉电阻配置寄存器	0x00000000
R32_PB_PD_DRV	0x400010D4	PB 端口下拉/驱动配置寄存器	0x00000000

功能引脚重映射寄存器(R16\_PIN\_ALTERNATE)

位	名称	访问	描述	复位值
15	RB_RF_ANT_SW_EN	RW	RF 天线开关控制输出使能： 1：开关控制输出到 PA[4]~PA[5]， PA[12]~PA[15]； 0：禁止输出。	0
14	Reserved	RO	保留。	00b
13	RB_DEBUG_EN	RW	调试接口禁用控制位： 1：禁用调试接口； 0：开启调试接口。 注：ISP 工具中使能调试接口，该功能才有效；产品批号的第五位小于 1 的产品，该位为保留。	0
12	RB_PIN_MODEM	RW	UART0 MODEM 功能引脚映射选择位： 1：RI/DCD 映射到 PB[12]/PB[13]； 0：RI/DCD 映射到 PA[6]/PA[7]。	0
11	Reserved	RO	保留。	0
10	RB_PIN_PWMX	RW	PWMx 功能引脚映射选择位： 1：PWM4/5 映射到 PA[6]/PA[7]； 0：PWM4/5 映射到 PA[12]/PA[13]。	0
9	Reserved	RO	保留。	0
8	RB_PIN_SPI0	RW	SPI0 功能引脚映射选择位： 1：SCK0/SCS/MDSI/MISO 映射到 PB[13]/PB[12]/PB[14]/PB[15]； 0：SCK0/SCS/MDSI/MISO 映射到 PA[13]/PA[12]/PA[14]/PA[15]。	0
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_PIN_UART2	RW	UART2 功能引脚映射选择位： 1：RXD2_/TXD2_ 映射到 PA[6]/PA[7]； 0：RXD2/TXD2 映射到 PB[22]/PB[23]。	0
5	RB_PIN_UART1	RW	UART1 功能引脚映射选择位： 1：RXD1_/TXD1_ 映射到 PB[12]/PB[13]； 0：RXD1/TXD1 映射到 PA[8]/PA[9]。	0
4	RB_PIN_UART0	RW	UART0 功能引脚映射选择位： 1：RXD0_/TXD0_ 映射到 PA[15]/PA[14]； 0：RXD0/TXD0 映射到 PB[4]/PB[7]。	0
3	Reserved	RO	保留。	0
2	RB_PIN_TMR2	RW	TMR2 功能引脚映射选择位： 1：TMR2_/PWM2_/CAP2_ 映射到 PB[11]； 0：TMR2/PWM2/CAP2 映射到 PA[11]。	0
1	RB_PIN_TMR1	RW	TMR1 功能引脚映射选择位： 1：TMR1_/PWM1_/CAP1_ 映射到 PB[10]；	0



			0: TMR1/PWM1/CAP1 映射到 PA[10]。	
0	RB_PIN_TMR0	RW	TMR0 功能引脚映射选择位: 1: TMR0_/PMD_/CAP0_映射到 PB[23]; 0: TMR0/PMD/CAP0 映射到 PA[9]。	0

外设模拟管脚配置寄存器(R16\_PIN\_ANALOG\_IE)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	RO	保留。	00h
7	RB_PIN_USB_IE	RW	USB 引脚使能: 1: PB10-11 为 USB 通讯引脚; 0: PB10-11 不用于 USB 通讯。	0
6	RB_PIN_USB_DP_PU	RW	USB UD+引脚内部上拉电阻使能: 1: 强制使能上拉 (RB_UC_DEV_PU_EN 在睡眠或下电模式下不起作用, 由此代替); 0: 由 RB_UC_DEV_PU_EN 控制是否上拉。	0
[5:0]	Reserved	RO	保留。	00h

注: 如果引脚用于模拟功能 (ADC/TouchKey), 建议将该引脚的数字输入功能关闭, 即设置数字输入禁用, 从而可以降低功耗, 并有利于减少干扰。

管脚配置寄存器 2(R32\_PIN\_CONFIG2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:26]	RB_PIN_PB_DIS[10:15]	RW	PB10-PB15 通道引脚数字输入使能: 1: 关闭数字输入, 可节约功耗; 0: 打开数字输入。	00h
[25:24]	RB_PIN_PB_DIS[8:9]	RW	PB22-PB23 通道引脚数字输入使能: 1: 关闭数字输入, 可节约功耗; 0: 打开数字输入。	00b
[23:22]	RB_PIN_PB_DIS[6:7]	RW	PB6-PB7 通道引脚数字输入使能: 1: 关闭数字输入, 可节约功耗; 0: 打开数字输入。	00b
21	Reserved	RO	保留。	0
20	RB_PIN_PB_DIS[4]	RW	PB4 通道引脚数字输入使能: 1: 关闭数字输入, 可节约功耗; 0: 打开数字输入。	0
[19:17]	Reserved	RO	保留。	000b
16	RB_PIN_PB_DIS[0]	RW	PB0 通道引脚数字输入使能: 1: 关闭数字输入, 可节约功耗; 0: 打开数字输入。	0
[15:4]	RB_PIN_PA_DIS[4:15]	RW	PA4-PA15 通道引脚数字输入使能: 1: 关闭数字输入, 可节约功耗; 0: 打开数字输入。	000h
[3:0]	Reserved	RO	保留。	0h

PA 端口中断使能寄存器 (R16\_PA\_INT\_EN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_PA_INT_EN	RW	PA 引脚中断使能位: 1: 使能相应中断;	0000h



			0: 禁止相应中断。	
--	--	--	------------	--

PB 端口中断使能寄存器 (R16\_PB\_INT\_EN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_PB_INT_EN	RW	PB 引脚中断使能位： 1: 使能相应中断； 0: 禁止相应中断。	0000h

PA 端口中断模式配置寄存器 (R16\_PA\_INT\_MDE)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_PA_INT_MDE	RW	PA 引脚中断模式选择位： 1: 边沿触发； 0: 电平触发。	0000h

PB 端口中断模式配置寄存器 (R16\_PB\_INT\_MDE)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_PB_INT_MDE	RW	PB 引脚中断模式选择位： 1: 边沿触发； 0: 电平触发。	0000h

PA 端口中断标志寄存器 (R16\_PA\_INT\_IF)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_PA_INT_IF	RW1	PA 引脚中断标志位，写 1 清零： 1: 有中断； 0: 无中断。	0000h

PB 端口中断标志寄存器 (R16\_PB\_INT\_IF)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_PB_INT_IF	RW1	PB 引脚中断标志位，写 1 清零： 1: 有中断； 0: 无中断。	0000h

PA 端口方向配置寄存器 (R32\_PA\_DIR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:8]	R8_PA_DIR_1	RW	PA 引脚当前输入输出方向配置： 1: 引脚为输出模式； 0: 引脚为输入模式。	00h
[7:0]	R8_PA_DIR_0	RW		00h

PA 端口引脚输入寄存器 (R32\_PA\_PIN)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:8]	R8_PA_PIN_1	RO	PA 引脚当前电平状态（仅在 R32_PA_DIR 对应位为 0 时，该位值有效）： 1: 引脚输入高电平； 0: 引脚输入低电平。	XXh
[7:0]	R8_PA_PIN_0	RO		XXh

## PA 端口数据输出寄存器 (R32\_PA\_OUT)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:8]	R8_PA_OUT_1	RW	方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 1 时： 控制 PA 引脚输出电平状态： 1：输出高电平；0：输出低电平。	00h
[7:0]	R8_PA_OUT_0	RW	方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 0 时： 控制 PA 引脚中断极性选择： 1：高电平/上升沿；0：低电平/下降沿。	00h

## PA 端口数据复位寄存器 (R32\_PA\_CLR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:8]	R8_PA_CLR_1	WZ	PA 数据寄存器复位控制：	00h
[7:0]	R8_PA_CLR_0	WZ	1：R32_PA_OUT 对应位数据清 0； 0：无影响。	00h

## PA 端口上拉电阻配置寄存器 (R32\_PA\_PU)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:8]	R8_PA_PU_1	RW	PA 引脚上拉电阻使能控制：	00h
[7:0]	R8_PA_PU_0	RW	1：启用上拉电阻； 0：关闭上拉电阻。	00h

## PA 端口下拉/驱动配置寄存器 (R32\_PA\_PD\_DRV)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:8]	R8_PA_PD_DRV_1	RW	方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 0 时： PA 引脚下拉电阻使能控制： 1：启用下拉电阻； 0：关闭下拉电阻。	00h
[7:0]	R8_PA_PD_DRV_0	RW	方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 1 时： PA 引脚电流驱动能力选择： 1：20mA 级别； 0：5mA 级别。	00h

## PB 端口方向配置寄存器 (R32\_PB\_DIR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:16]	R8_PB_DIR_2	RW	PB 引脚当前输入输出方向配置：	00h
[15:8]	R8_PB_DIR_1	RW	1：引脚为输出模式；	00h
[7:0]	R8_PB_DIR_0	RW	0：引脚为输入模式。	00h

## PB 端口引脚输入寄存器 (R32\_PB\_PIN)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:16]	R8_PB_PIN_2	RO	PB 引脚当前电平状态 (仅在 R32_PB_DIR	XXh

[15:8]	R8_PB_PIN_1	RO	对应位为 0 时, 该位值有效): 1: 引脚输入高电平; 0: 引脚输入低电平。	XXh
[7:0]	R8_PB_PIN_0	RO		XXh

PB 端口数据输出寄存器 (R32\_PB\_OUT)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:16]	R8_PB_OUT_2	RW	方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时: 控制 PB 引脚输出电平状态: 1: 输出高电平; 0: 输出低电平。	00h
[15:8]	R8_PB_OUT_1	RW	方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时: 控制 PB 引脚输出电平状态: 1: 输出高电平; 0: 输出低电平。	00h
[7:0]	R8_PB_OUT_0	RW	方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 0 时: 控制 PB 引脚中断极性选择: 1: 高电平/上升沿; 0: 低电平/下降沿。	00h

PB 端口数据复位寄存器 (R32\_PB\_CLR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:16]	R8_PB_CLR_2	WZ	PB 数据寄存器复位控制: 1: R32_PB_OUT 对应位数据清 0; 0: 无影响。	00h
[15:8]	R8_PB_CLR_1	WZ		00h
[7:0]	R8_PB_CLR_0	WZ		00h

PB 端口上拉电阻配置寄存器 (R32\_PB\_PU)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:16]	R8_PB_PU_2	RW	PB 引脚上拉电阻使能控制: 1: 启用上拉电阻; 0: 关闭上拉电阻。	00h
[15:8]	R8_PB_PU_1	RW		00h
[7:0]	R8_PB_PU_0	RW		00h

PB 端口下拉/驱动配置寄存器 (R32\_PB\_PD\_DRV)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:16]	R8_PB_PD_DRV_2	RW	方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 0 时: PB 引脚下拉电阻使能控制: 1: 启用下拉电阻; 0: 关闭下拉电阻。	00h
[15:8]	R8_PB_PD_DRV_1	RW	方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时: PB 引脚电流驱动能力选择: 1: 20mA 级别; 0: 5mA 级别。	00h
[7:0]	R8_PB_PD_DRV_0	RW		00h

## 7.5 GPIO 引脚模式配置

每个 GPIO 都可以配置成 5 种模式, 具体见下表:

表 7-9 端口配置表

模式	R32_Px_DIR	R32_Px_PU	R32_Px_PD_DRV
浮空输入/高阻输入/模拟输入	0	0	0

带上拉电阻的输入	0	1	0
带下拉电阻的输入	0	0	1
推挽输出, 驱动能力 5mA 级别	1	X	0
推挽输出, 驱动能力 20mA 级别	1	X	1

## 第 8 章 通用定时器 TMRx

### 8.1 TMRx 简介

芯片提供了 4 个 26 位定时器，TMR0、TMR1、TMR2 和 TMR3，最长定时时间为  $2^{26}$  个时钟周期。它适用于多种场合，包括测量输入信号脉冲长度（输入捕捉）或者产生输出波形（PWM），另外 TMR1 和 TMR2 支持 DMA 功能。每个定时器都是完全独立的，可以一起同步操作。

#### 8.1.1 主要特性

- 4 个 26 位定时器，每个定时器定时时间最大为  $2^{26}$  个时钟周期。
- 支持定时器中断，其中 TMR1 和 TMR2 支持 DMA 及中断。
- 支持捕捉功能，测量输入脉冲长度或周期。
- 捕捉功能可设置为电平变化捕捉和高或低电平保持时间捕捉功能。
- 支持 26 位 PWM 功能，可动态调整 PWM 占空比设置。

### 8.2 寄存器描述

表 8-1 TMR0 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_TMR0_CTRL_MDD	0x40002000	模式设置寄存器	0x02
R8_TMR0_INTER_EN	0x40002002	中断使能寄存器	0x00
R8_TMR0_INT_FLAG	0x40002006	中断标志寄存器	0x00
R8_TMR0_FIFO_COUNT	0x40002007	FIFO 计数寄存器	0x0X
R32_TMR0_COUNT	0x40002008	当前计数值寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR0_CNT_END	0x4000200C	计数终值设置寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR0_FIFO	0x40002010	FIFO 寄存器	0x0XXXXXXX

表 8-2 TMR1 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_TMR1_CTRL_MDD	0x40002400	模式设置寄存器	0x02
R8_TMR1_CTRL_DMA	0x40002401	DMA 控制寄存器	0x00
R8_TMR1_INTER_EN	0x40002402	中断使能寄存器	0x00
R8_TMR1_INT_FLAG	0x40002406	中断标志寄存器	0x00
R8_TMR1_FIFO_COUNT	0x40002407	FIFO 计数寄存器	0x0X
R32_TMR1_COUNT	0x40002408	当前计数值寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR1_CNT_END	0x4000240C	计数终值寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR1_FIFO	0x40002410	FIFO 寄存器	0x0XXXXXXX
R16_TMR1_DMA_NOW	0x40002414	DMA 当前缓冲区地址	0x0000XXXX
R16_TMR1_DMA_BEG	0x40002418	DMA 起始缓冲区地址	0x0000XXXX
R16_TMR1_DMA_END	0x4000241C	DMA 结束缓冲区地址	0x0000XXXX

表 8-3 TMR2 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_TMR2_CTRL_MDD	0x40002800	模式设置寄存器	0x02
R8_TMR2_CTRL_DMA	0x40002801	DMA 控制寄存器	0x00
R8_TMR2_INTER_EN	0x40002802	中断使能寄存器	0x00
R8_TMR2_INT_FLAG	0x40002806	中断标志寄存器	0x00
R8_TMR2_FIFO_COUNT	0x40002807	FIFO 计数寄存器	0x0X

R32_TMR2_COUNT	0x40002808	当前计数值寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR2_CNT_END	0x4000280C	计数终值寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR2_FIFO	0x40002810	FIFO 寄存器	0x0XXXXXXX
R16_TMR2_DMA_NOW	0x40002814	DMA 当前缓冲区地址	0x0000XXXX
R16_TMR2_DMA_BEG	0x40002818	DMA 起始缓冲区地址	0x0000XXXX
R16_TMR2_DMA_END	0x4000281C	DMA 结束缓冲区地址	0x0000XXXX

表 8-4 TMR3 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_TMR3_CTRL_MOD	0x40002C00	模式设置寄存器	0x02
R8_TMR3_INTER_EN	0x40002C02	中断使能寄存器	0x00
R8_TMR3_INT_FLAG	0x40002C06	中断标志寄存器	0x00
R8_TMR3_FIFO_COUNT	0x40002C07	FIFO 计数寄存器	0x0X
R32_TMR3_COUNT	0x40002C08	当前计数值寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR3_CNT_END	0x40002C0C	计数终值设置寄存器	0x0XXXXXXX
R32_TMR3_FIFO	0x40002C10	FIFO 寄存器	0x0XXXXXXX

模式设置寄存器(R8\_TMRx\_CTRL\_MOD) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	RB_TMR_CAP_EDGE	RW	捕捉模式下, 选择捕捉触发方式: 00: 不触发; 01: 捕捉任何边沿变化之间的时间; 10: 捕捉下降沿到下降沿之间时间; 11: 捕捉上升沿到上升沿之间时间。 计数模式下, 选择计数的边沿: 00: 不采样计数; 01: 采样到任意边沿计数; 10: 采样到下降沿计数; 11: 采样到上升沿计数。	00b
[7:6]	RB_TMR_PWM_REPEAT	RW	PWM模式下, 选择数据重复方式: 00: 重复 1 次; 01: 重复 4 次; 10: 重复 8 次; 11: 重复 16 次。	00b
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_TMR_CAP_COUNT	RW	RB_TMR_MODE_IN=1 输入模式的子模式: 1: 计数模式; 0: 捕捉模式。	0
4	RB_TMR_OUT_POLAR	RW	PWM模式下, 输出极性设置位: 1: 默认高电平, 低电平有效; 0: 默认低电平, 高电平有效。	0
3	RB_TMR_OUT_EN	RW	定时器输出使能位: 1: 输出使能; 0: 输出禁止。	0
2	RB_TMR_COUNT_EN	RW	定时器计数使能位: 1: 使能计数; 0: 停止计数。	0
1	RB_TMR_ALL_CLEAR	RW	定时器的 FIFO/计数器/中断标志清零:	1

			1: 强制清空和清零; 0: 不清。	
0	RB_TMR_MODE_IN	RW	定时器模式设置位: 1: 输入模式 (捕捉模式或计数模式); 0: 定时模式或 PWM 模式。	0

中断使能寄存器(R8\_TMRx\_INTER\_EN) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:5]	Reserved	RO	保留。	000b
4	RB_TMR_IE_FIFO_OV	RW	FIFO 溢出 (捕捉模式 FIFO 满或 PWM 模式 FIFO 空) 中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
3	RB_TMR_IE_DMA_END	RW	DMA 结束中断使能位 (仅 TMR1/2 支持): 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
2	RB_TMR_IE_FIFO_HF	RW	FIFO 使用过半 (捕捉模式 FIFO ≥ 4 或 PWM 模式 FIFO < 4) 中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
1	RB_TMR_IE_DATA_ACT	RW	数据激活 (捕捉模式指每次捕捉到新数据, PWM 模式指数值触发导致有效电平结束) 中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
0	RB_TMR_IE_CYC_END	RW	周期结束 (捕捉模式指超时, PWM 模式和定时模式指周期结束) 中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0

中断标志寄存器(R8\_TMRx\_INT\_FLAG) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:5]	Reserved	RO	保留。	000b
4	RB_TMR_IF_FIFO_OV	RW1	FIFO 溢出 (捕捉模式 FIFO 满或 PWM 模式 FIFO 空) 标志位, 写 1 清零: 1: 已溢出; 0: 未溢出。	0
3	RB_TMR_IF_DMA_END	RW1	DMA 完成标志位, 写 1 清零 (仅 TMR1/2 支持): 1: 已完成; 0: 未完成。	0
2	RB_TMR_IF_FIFO_HF	RW1	FIFO 使用过半 (捕捉模式 FIFO ≥ 4 或 PWM 模式 FIFO < 4) 标志位, 写 1 清零: 1: FIFO 使用已过半; 0: FIFO 使用未过半。	0
1	RB_TMR_IF_DATA_ACT	RW1	数据激活 (捕捉模式指每次捕捉到新数据, PWM 模式指数值触发导致有效电平结束) 标志位, 写 1 清零: 1: 产生/用了数据;	0



			0: 未产生/未用。	
0	RB_TMR_IF_CYC_END	RW1	周期结束（捕捉模式指超时，PWM模式和定时模式指周期结束，计数模式指计数溢出）标志位，写 1 清零： 1: 超时/周期结束； 0: 未超时/未结束。	0

FIFO 计数寄存器 (R8\_TMRx\_FIFO\_COUNT) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	Reserved	RO	保留。	0h
[3:0]	R8_TMRx_FIFO_COUNT	RO	FIFO 内数据计数，最大值 8。	0Xh

当前计数值寄存器 (R32\_TMRx\_COUNT) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:26]	Reserved	RO	保留。	0Xh
[25:0]	R32_TMRx_COUNT	RO	计数器当前计数值。	XXXXXXXh

计数终值设置寄存器 (R32\_TMRx\_CNT\_END) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	R32_TMRx_CNT_END	RW	定时器模式下，一个定时周期时钟数； PWM模式下，PWM单周期总时钟数； 捕捉模式下，捕捉超时时钟数。 仅低 26 位有效，最大值 67108863。 计数模式下，计数值终值-2（溢出）。 <i>注：对此寄存器的写操作，将自动清零 R32_TMRx_COUNT 寄存器中的值。</i>	0XXXXXXXh

FIFO 寄存器 (R32\_TMRx\_FIFO) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	R32_TMRx_FIFO	RO/ WO	FIFO 数据寄存器，仅低 26 位有效。	0XXXXXXXh

DMA 控制寄存器 (R8\_TMRx\_CTRL\_DMA) (x=1/2)（仅 TMR1/2 支持）

位	名称	访问	描述	复位值
[7:3]	Reserved	RO	保留。	00000b
2	RB_TMR_DMA_LOOP	RW	DMA 地址循环功能使能位： 1: 使能地址循环； 0: 禁止地址循环。 如果使能 DMA 地址循环，当 DMA 地址增加到设置的末尾地址时，自动循环指向设置的首地址。	0
1	Reserved	RO	保留。	0
0	RB_TMR_DMA_ENABLE	RW	DMA 功能使能位： 1: 使能 DMA； 0: 禁止 DMA。	0

DMA 当前缓冲区地址 (R16\_TMRx\_DMA\_NOW) (x=1/2)

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	RO	保留。	0
[14:2]	R16_TMRx_DMA_NOW	RO	DMA 数据缓冲区当前地址。 可用于计算已转换次数，计算方法： COUNT=(TMR_DMA_NOW-TMR_DMA_BEG)/4。	XXXXh
[1:0]	Reserved	RO	保留。	00b

DMA 起始缓冲区地址(R16\_TMRx\_DMA\_BEG) (x=1/2)

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	RO	保留。	0
[14:2]	R16_TMRx_DMA_BEG	RW	DMA 数据缓冲区起始地址，地址必须 4 字节对齐。	XXXXh
[1:0]	Reserved	RO	保留。	00b

DMA 结束缓冲区地址(R16\_TMRx\_DMA\_END) (x=1/2)

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	RO	保留。	0
[14:2]	R16_TMRx_DMA_END	RW	DMA 数据缓冲区结束地址（不含），地址必须 4 字节对齐。	XXXXh
[1:0]	Reserved	RO	保留。	00b

## 8.3 功能描述及配置

### 8.3.1 定时、计数功能

芯片的每个定时器都支持最长定时时间  $2^{26}$  个时钟周期，执行增量计数模式。如果系统时钟周期为 32MHz，则最长定时时间为： $31.25\text{nS} \times 2^{26} \approx 2\text{S}$ 。每个定时器都有独立的中断。

定时功能操作步骤如下：

- (1)、将 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR 置位，清零 R32\_TMRx\_COUNT 和中断标志等；
- (2)、设置寄存器 R32\_TMRx\_CNT\_END 为需要定时的时间值；  
具体计算方法为： $\text{Time} = \text{Tsys} * \text{R32\_TMRx\_CNT\_END}$ ；
- (3)、清零 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR，清零 RB\_TMR\_MODE\_IN 对应定时模式；
- (4)、可选步骤，设置 R8\_TMRx\_INTER\_EN 寄存器，置位 RB\_TMR\_IE\_CYC\_END 可打开定时周期中断；
- (5)、将 R8\_TMRx\_CTRL\_MOD 寄存器的 RB\_TMR\_COUNT\_EN 置位，启动定时器计数；
- (6)、当计数到 R32\_TMRx\_COUNT 等于 R32\_TMRx\_CNT\_END 时，定时完成。此时 R8\_TMRx\_INT\_FLAG 的 RB\_TMR\_IF\_CYC\_END 将置 1，可写 1 清零。

计数功能操作步骤如下：

- (1)、将计数对应的 I/O 引脚方向设置为输入；
- (2)、在 R32\_TMRx\_CNT\_END 中设定计数溢出终值；
- (3)、配置 R8\_TMRx\_CTRL\_MOD，置位 RB\_TMR\_MODE\_IN 和 RB\_TMR\_CAP\_COUNT 对应计数模式，清零 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR 位，通过 RB\_TMR\_CAP\_EDGE 选择采样边沿方式，将 R8\_TMRx\_CTRL\_MOD 的 RB\_TMR\_COUNT\_EN 置 1，使能计数功能；
- (4)、可选步骤，如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位；
- (5)、R32\_TMRx\_COUNT 存放当前计数值，每次计数达到计数终值，RB\_TMR\_IE\_CYC\_END 都会置 1 并且 R32\_TMRx\_COUNT 清 0，如果开启中断则会触发硬件中断。


### 8.3.2 PWM功能

芯片的每个定时器均具有 PWM 功能。其中 TMR1 和 TMR2 的 PWM 功能支持 DMA 数据加载。PWM 可设置默认输出极性为高电平或低电平，同一数据重复输出次数可选为 1，4，8 或 16 次，该重复功能结合 DMA 可以用于模仿 DAC 的效果。PWM 输出有效电平的最短时间单位为 1 个系统时钟，可动态修改 PWM

的占空比，模仿出特殊波形。

PWM操作步骤如下：

- (1)、将 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR 置位，清空和清零 R32\_TMRx\_FIFO 和中断标志等；
  - (2)、设置 PWM总周期寄存器 R32\_TMRx\_CNT\_END，该值应该不小于 R32\_TMRx\_FIFO 寄存器中的值；
  - (3)、配置 R8\_TMRx\_CTRL\_MDD，清零 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR，清零 RB\_TMR\_MODE\_IN 对应 PWM模式，通过 RB\_TMR\_OUT\_POLAR 选择输出极性，根据需要通过 RB\_TMR\_PWM\_REPEAT 选择同一数据重复次数；
  - (4)、设置数据寄存器 R32\_TMRx\_FIFO0，最小值为 0，对应占空比 0%，最大值同 R32\_TMR\_CNT\_END，对应占空比 100%，占空比计算： $R32\_TMRx\_FIFO0/R32\_TMRx\_CNT\_END$ 。TMR1 和 TMR2 可通过 DMA 加载连续动态数据，结合同一数据重复输出次数，可以模仿出特殊波形；
  - (5)、配置 R8\_TMRx\_CTRL\_MDD，置位 RB\_TMR\_COUNT\_EN 启动计数和 RB\_TMR\_OUT\_EN 允许 PWM输出；
  - (6)、将 PWM对应的 I/O 引脚设置为输出；
  - (7)、可选步骤，如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位；
  - (8)、PWM一个周期完成后，如果开启中断则当 RB\_TMR\_IF\_DATA\_ACT 或 RB\_TMR\_IF\_CYC\_END 置位后会触发硬件中断；
  - (9)、更新 R32\_TMRx\_FIFO 中数据可以动态改变 PWM的占空比，建议通过 DMA 加载。
- 例如：设置 RB\_TMR\_OUT\_POLAR 位为 0，R32\_TMRx\_FIFO 为 6，R32\_TMRx\_CNT\_END 为 18，则产生 PWM 的基本时序图如下所示，其占空比为： $R32\_TMRx\_FIFO0/R32\_TMRx\_CNT\_END = 1/3$



如果 RB\_TMR\_PWM\_REPEAT 设置为 00 则表示上述过程重复 1 次，01 表示重复 4 次，10 表示重复 8 次，11 表示重复 16 次。重复之后再加载 FIFO 中的下一个数据继续。

8.3.3 捕捉功能

芯片的每个定时器都具备捕捉功能，其中 TMR1 和 TMR2 的捕捉功能支持 DMA 数据存储。捕捉模式可以选择任何边沿触发开始至任何边沿触发结束、上升沿触发开始至上升沿触发结束、下降沿触发开始至下降沿触发结束三种模式。以下为捕捉触发模式说明表：

表 8-5 捕捉触发模式说明表

捕捉模式选择位 RB_TMR_CATCH_EDGE	触发方式	图示
00	不捕捉	无
01	边沿触发 边沿至边沿	
10	下降沿至下降沿	
11	上升沿至上升沿	


边沿触发模式下有 2 种触发状态，可以捕捉高电平宽度或低电平宽度。数据寄存器 R32\_TMRx\_FIFO

的有效数据的最高位（位 25）为 1 表示捕捉到的是高电平，为 0 表示捕捉到的是低电平。如果连续多组数据的位 25 都是 1（或 0），说明该高（或低）电平的宽度超过超时值，需多组合并累计。

下降沿至下降沿、上升沿至上升沿触发模式下，可以捕捉一个输入变化周期。数据寄存器 R32\_TMRx\_FIFO 的有效数据的最高位（位 25）为 0 表示正常采样到一个周期，为 1 则表示输入变化周期超过超时值 R32\_TMRx\_CNT\_END，需加上后一组数据累计为单个输入变化周期。

具体说明如下图所示：

图 8-2 以系统时钟计数捕捉周期



如上图所示，每个时钟周期内采样一次：

当 RB\_TMR\_CAPTURE=01b 时，设置为边沿触发采样，采样到的时间宽度为 3、3、10；

当 RB\_TMR\_CAPTURE=10b 时，设置为下降沿至下降沿采样，采样到的时间宽度为 13；

当 RB\_TMR\_CAPTURE=11b 时，设置为上升沿至上升沿采样，采样到的时间宽度为 6。

捕捉模式操作步骤：

- (1)、将 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR 置位，清空和清零 R32\_TMRx\_FIFO 和中断标志等；
- (2)、将捕捉对应的 I/O 引脚方向设置为输入；
- (3)、在 R32\_TMRx\_CNT\_END 中设定合理的捕捉超时时间，可用于在输入信号长时间无变化时产生超时中断，也可以在输入信号无变化超时后，产生超时数据（数据的位 25 为 1，低 25 位可向后累计）；
- (4)、配置 R8\_TMRx\_CTRL\_MDD，置位 RB\_TMR\_MODE\_IN 对应捕捉模式，通过 RB\_TMR\_CAP\_EDGE 选择捕捉的边沿方式，将 R8\_TMRx\_CTRL\_MDD 的 RB\_TMR\_COUNT\_EN 置 1，使能计数；
- (5)、可选步骤，如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位；
- (6)、如果需要采用 DMA 方式保存捕捉的数据，需要设置寄存器 R16\_TMRx\_DMA\_BEG 为存储捕捉数据缓冲区的首地址，设置寄存器 R16\_TMRx\_DMA\_END 为存储捕捉数据缓冲区的结束地址（不含），并设置 R8\_TMRx\_CTRL\_DMA 的 RB\_TMR\_DMA\_ENABLE 为 1，使能 DMA 功能；
- (7)、将 R8\_TMRx\_CTRL\_MDD 的 RB\_TMR\_ALL\_CLEAR 清零，启动捕捉功能；
- (8)、每次捕捉到数据，RB\_TMR\_IF\_DATA\_ACT 都会置 1，如果开启中断则会触发硬件中断，捕捉到的数据默认存放在 R32\_TMRx\_FIFO 中，如果开启 DMA，则捕捉到的数据会自动存放在 DMA 设置的数据缓冲区中。

## 第9章 通用异步收发器 UART

### 9.1 UART 简介

CH592 提供了 4 组全双工的异步串口 UART0/1/2/3。CH591 芯片提供了 2 组全双工的异步串口 UART0 和 UART1。支持全双工和半双工串口通讯，其中 UART0 提供发送状态引脚用于切换 RS485，并且支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS。

#### 9.1.1 主要特性

- 兼容 16C550 异步串口并且有所增强。
- 支持 5、6、7 或者 8 个数据位以及 1 或者 2 个停止位。
- 支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。
- 可编程通讯波特率，最高达 6Mbps 波特率。
- 内置 8 个字节的 FIFO 先进先出缓冲器，支持 4 个 FIFO 触发级。
- UART0 支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS。
- UART0 支持硬件流控制信号 CTS 和 RTS 自动握手和自动传输速率控制，兼容 TL16C550C。
- 支持串口帧错误检测、支持 Break 线路间隔检测。
- 支持全双工和半双工串口通讯，UART0 提供发送状态引脚用于切换 RS485。

### 9.2 寄存器描述

表 9-1 UART0 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UART0_MCR	0x40003000	调制解调器 MODEM 控制寄存器	0x00
R8_UART0_IER	0x40003001	中断使能寄存器	0x00
R8_UART0_FCR	0x40003002	FIFO 控制寄存器	0x00
R8_UART0_LCR	0x40003003	线路控制寄存器	0x00
R8_UART0_IIR	0x40003004	中断识别寄存器	0x01
R8_UART0_LSR	0x40003005	线路状态寄存器	0x60
R8_UART0_MSR	0x40003006	调制解调器 MODEM 状态寄存器	0xX0
R8_UART0_RBR	0x40003008	接收缓冲寄存器	0xXX
R8_UART0_THR	0x40003008	发送保持寄存器	0xXX
R8_UART0_RFC	0x4000300A	接收 FIFO 计数寄存器	0x00
R8_UART0_TFC	0x4000300B	发送 FIFO 计数寄存器	0x00
R16_UART0_DL	0x4000300C	波特率除数锁存器	0xXX
R8_UART0_DIV	0x4000300E	预分频除数寄存器	0xXX
R8_UART0_ADR	0x4000300F	从机地址寄存器	0xFF

表 9-2 UART1 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UART1_MCR	0x40003400	调制解调器 MODEM 控制寄存器	0x00
R8_UART1_IER	0x40003401	中断使能寄存器	0x00
R8_UART1_FCR	0x40003402	FIFO 控制寄存器	0x00
R8_UART1_LCR	0x40003403	线路控制寄存器	0x00
R8_UART1_IIR	0x40003404	中断识别寄存器	0x01
R8_UART1_LSR	0x40003405	线路状态寄存器	0x60
R8_UART1_RBR	0x40003408	接收缓冲寄存器	0xXX
R8_UART1_THR	0x40003408	发送保持寄存器	0xXX



R8_UART1_RFC	0x4000340A	接收 FIFO 计数寄存器	0x00
R8_UART1_TFC	0x4000340B	发送 FIFO 计数寄存器	0x00
R16_UART1_DL	0x4000340C	波特率除数锁存器	0xXX
R8_UART1_DIV	0x4000340E	预分频除数寄存器	0xXX

表 9-3 UART2 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UART2_MCR	0x40003800	调制解调器 MODEM 控制寄存器	0x00
R8_UART2_IER	0x40003801	中断使能寄存器	0x00
R8_UART2_FCR	0x40003802	FIFO 控制寄存器	0x00
R8_UART2_LCR	0x40003803	线路控制寄存器	0x00
R8_UART2_IIR	0x40003804	中断识别寄存器	0x01
R8_UART2_LSR	0x40003805	线路状态寄存器	0x60
R8_UART2_RBR	0x40003808	接收缓冲寄存器	0xXX
R8_UART2_THR	0x40003808	发送保持寄存器	0xXX
R8_UART2_RFC	0x4000380A	接收 FIFO 计数寄存器	0x00
R8_UART2_TFC	0x4000380B	发送 FIFO 计数寄存器	0x00
R16_UART2_DL	0x4000380C	波特率除数锁存器	0xXX
R8_UART2_DIV	0x4000380E	预分频除数寄存器	0xXX

表 9-4 UART3 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UART3_MCR	0x40003C00	调制解调器 MODEM 控制寄存器	0x00
R8_UART3_IER	0x40003C01	中断使能寄存器	0x00
R8_UART3_FCR	0x40003C02	FIFO 控制寄存器	0x00
R8_UART3_LCR	0x40003C03	线路控制寄存器	0x00
R8_UART3_IIR	0x40003C04	中断识别寄存器	0x01
R8_UART3_LSR	0x40003C05	线路状态寄存器	0x60
R8_UART3_RBR	0x40003C08	接收缓冲寄存器	0xXX
R8_UART3_THR	0x40003C08	发送保持寄存器	0xXX
R8_UART3_RFC	0x40003C0A	接收 FIFO 计数寄存器	0x00
R8_UART3_TFC	0x40003C0B	发送 FIFO 计数寄存器	0x00
R16_UART3_DL	0x40003C0C	波特率除数锁存器	0xXX
R8_UART3_DIV	0x40003C0E	预分频除数寄存器	0xXX

调制解调器 MODEM 控制寄存器 (R8\_UARTx\_MCR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_MCR_HALF	RW	半双工收发模式控制 (仅 UART0 支持): 1: 进入半双工收发模式, 发送优先, 不发送时为接收; 0: 禁止半双工模式。	0
6	RB_MCR_TNOW	RW	DTR 引脚输出正在发送状态使能 (仅 UART0 支持): 1: 将正在发送指示状态输出到 DTR 引脚, 可以用于控制 RS485 收发切换; 0: DTR 引脚为正常功能。	0
5	RB_MCR_AU_FLOW_EN	RW	CTS 和 RTS 硬件自动流控使能 (仅 UART0 支持):	0

			1: 启用 CTS 和 RTS 硬件自动流控; 0: 禁用 CTS 和 RTS 硬件自动流控。 流控模式下, 如果此位为 1, 那么仅在检测到 CTS 引脚输入有效(低电平有效)时串口才继续发送下一个数据, 否则暂停串口发送, 当此位为 1 时的 CTS 输入状态变化不会产生 MODEM 状态中断。如果此位为 1 并且 RTS 为 1, 那么当接收 FIFO 空时, 串口会自动有效 RTS 引脚(低电平有效), 直到接收的字节数达到 FIFO 的触发点时, 串口才自动无效 RTS 引脚, 并能够在接收 FIFO 空时再次有效 RTS 引脚。使用硬件自动流控, 可将己方的 CTS 引脚接到对方的 RTS 引脚, 并将己方的 RTS 引脚送到对方的 CTS 引脚。	
4	RB_MCR_LOOP	RW	内部回路的测试模式使能(仅 UART0 支持): 1: 使能内部回路的测试模式; 0: 禁止内部回路的测试模式。 在内部回路的测试模式下, 串口所有对外输出引脚均为无效状态, TXD 内部返回到 RXD, RTS 内部返回到 CTS, DTR 内部返回到 DSR, OUT1 内部返回到 RI, OUT2 内部返回到 DCD。	0
3	RB_MCR_OUT2 RB_MCR_INT_OE	RW	串口的中断请求输出控制位: 1: 允许发出请求; 0: 禁止。	0
2	RB_MCR_OUT1	RW	用户自定义 MODEM 控制位(仅 UART0 支持), 没有连接实际输出引脚: 1: 置高; 0: 置低。	0
1	RB_MCR_RTS	RW	RTS 信号输出电平控制(仅 UART0 支持): 1: RTS 信号输出有效(低电平); 0: RTS 信号输出高电平(默认)。	0
0	RB_MCR_DTR	RW	DTR 信号输出电平控制(仅 UART0 支持): 1: DTR 信号输出有效(低电平); 0: DTR 信号输出高电平(默认)。	0

中断使能寄存器(R8\_UARTx\_IER) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_IER_RESET	WZ	串口软件复位控制位, 自动清零: 1: 软件复位该串口; 0: 正常工作。	0
6	RB_IER_TXD_EN	RW	串口 TXD 引脚输出使能位: 1: 使能引脚输出; 0: 禁止引脚输出。	0
5	RB_IER_RTS_EN	RW	RTS 引脚输出使能位(仅 UART0 支持): 1: 使能引脚输出; 0: 禁止引脚输出。	0
4	RB_IER_DTR_EN	RW	DTR 引脚输出使能位(仅 UART0 支持): 1: 使能引脚输出; 0: 禁止引脚输出。	0



3	RB_IER_MODEM_CHG	RW	调制解调器输入状态变化中断使能位 (仅 UART0 支持): 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
2	RB_IER_LINE_STAT	RW	接收线路状态中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
1	RB_IER_THR_EMPTY	RW	发送保持寄存器空中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
0	RB_IER_RECV_RDY	RW	接收数据中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0

FIFO 控制寄存器(R8\_UARTx\_FCR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	RB_FCR_FIFO_TRIG	RW	接收 FIFO 的中断和硬件流控制的触发点选择: 00: 1 字节; 01: 2 字节; 10: 4 字节; 11: 7 字节。 用来设置接收 FIFO 的中断和硬件流控制的触发点, 例如: 10 对应 4 个字节, 即接收满 4 个字节产生接收数据可用的中断, 并在使能硬件流控制时自动无效 RTS 引脚。	00b
[5:3]	Reserved	RO	保留。	000b
2	RB_FCR_TX_FIFO_CLR	WZ	发送 FIFO 数据清空使能位, 自动清零: 1: 清空发送 FIFO 的数据(不含 TSR); 0: 不清空发送 FIFO 的数据。	0
1	RB_FCR_RX_FIFO_CLR	WZ	接收 FIFO 数据清空使能位, 自动清零: 1: 清空接收 FIFO 的数据(不含 RSR); 0: 不清空接收 FIFO 的数据。	0
0	RB_FCR_FIFO_EN	RW	FIFO 使能位: 1: 启用 8 字节 FIFO; 0: 禁用 FIFO。 禁用 FIFO 后为 16C450 兼容模式, 相当于 FIFO 只有一个字节(RECV_TG1=0、RECV_TG0=0、FIFO_EN=1), 建议启用。	0

线路控制寄存器(R8\_UARTx\_LCR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_LCR_DLAB RB_LCR_GP_BIT	RW	串口通用位, 用户自定义。	0
6	RB_LCR_BREAK_EN	RW	强制产生 BREAK 线路间隔使能位: 1: 强制产生; 0: 不产生。	0
[5:4]	RB_LCR_PAR_MDD	RW	奇偶校验位格式选择:	00b

			00: 奇校验; 01: 偶校验; 10: 标志位(MARK, 置 1); 11: 空白位(SPACE, 清 0)。 仅当 RB_LCR_PAR_EN 位为 1 时有效。	
3	RB_LCR_PAR_EN	RW	奇偶校验位使能位: 1: 允许发送时产生和接收时校验奇偶校验位; 0: 无奇偶校验位。	0
2	RB_LCR_STOP_BIT	RW	停止位格式设置位: 0: 一个停止位; 1: 两个停止位。	0
[1:0]	RB_LCR_WORD_SZ	RW	串口数据长度选择: 00: 5 个数据位; 01: 6 个数据位; 10: 7 个数据位; 11: 8 个数据位。	00b

## 中断识别寄存器(R8\_UARTx\_IIR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	RB_IIR_FIFO_ID	RO	串口 FIFO 启用状态位: 11: FIFO 已启用; 00: FIFO 未启用。	00b
[5:4]	Reserved	RO	保留。	00b
[3:1]	RB_IIR_INT_MASK	RO	中断标志: 如果 RB_IIR_NO_INT 位为 0, 则表示有中断产生, 需要读取后判断中断源。具体请参看表 9-5。	000b
0	RB_IIR_NO_INT	RO	串口无中断标志位: 1: 无中断; 0: 有中断。	1

中断识别寄存器 R8\_UARTx\_IIR 的 RB\_IIR\_NO\_INT 位以及 RB\_IIR\_INT\_MASK 的每一个位所表示的含义如下表所示:

表 9-5 IIR 寄存器中 RB\_IIR\_INT\_MASK 含义

IIR 寄存器位				优先级	中断类型	中断源	清中断方法
IID3	IID2	IID1	NOINT				
0	0	0	1	无	没有中断产生	没有中断	-
1	1	1	0	0	总线地址匹配	接收到 1 个数据是串口总线地址, 且该地址与预置从机值相匹配或是广播地址。(仅 UART0 支持)	读 IIR 或禁用多机模式
0	1	1	0	1	接收线路状态	OVER_ERR、PAR_ERR、FRAM_ERR、BREAK_ERR	读 LSR
0	1	0	0	2	接收数据可用	接收到的字节数达到 FIFO 的触发点。	读 RBR
1	1	0	0	2	接收数据超时	超过 4 个数据时间未收到下一数据。	读 RBR
0	0	1	0	3	THR 寄存器空	发送保持寄存器空, 或者 RB_IER_THR_EMPTY 位从 0 变 1 触发。	读 IIR 或写 THR
0	0	0	0	4	MODEM 输入变化	△CTS、△DSR、△RI、△DCD 置 1 触发。	读 MSR

## 线路状态寄存器(R8\_UARTx\_LSR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

7	RB_LSR_ERR_RX_FIFO	RO	接收 FIFO 错误标志位： 1：接收 FIFO 中存在至少一个 PAR_ERR、FRAM_ERR 或 BREAK_ERR 错误； 0：接收 FIFO 中不存在错误。	0
6	RB_LSR_TX_ALL_EMP	RO	发送保持寄存器 THR 和发送移位寄存器 TSR 全空标志位： 1：两者全空； 0：两者非全空。	1
5	RB_LSR_TX_FIFO_EMP	RO	发送 FIFO 空标志位： 1：发送 FIFO 空； 0：发送 FIFO 非空。	1
4	RB_LSR_BREAK_ERR	RZ	BREAK 线路间隔检测标志位： 1：检测到 BREAK； 0：未检测到 BREAK。	0
3	RB_LSR_FRAME_ERR	RZ	数据帧错误标志位： 1：表示正在从接收 FIFO 中读取的数据存在帧错误，缺少有效的停止位； 0：当前读取的数据帧没有错误。	0
2	RB_LSR_PAR_ERR	RZ	接收数据奇偶校验错误标志位： 1：表示正在从接收 FIFO 中读取的数据存在奇偶校验错； 0：当前读取的数据奇偶校验正确。	0
1	RB_LSR_OVER_ERR	RZ	接收 FIFO 缓冲区溢出标志位： 1：已溢出； 0：未溢出。	0
0	RB_LSR_DATA_RDY	RO	接收 FIFO 中有接收到的数据标志位： 1：FIFO 中有数据； 0：无数据。 读取 FIFO 中所有数据后，该位自动清 0。	0

调制解调器 MODEM 状态寄存器 (R8\_UART0\_MSR) (仅 UART0 支持)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_MSR_DCD	RO	DCD 引脚状态位： 1：DCD 有效（低电平）； 0：DCD 无效（高电平）。	0
6	RB_MSR_RI	RO	RI 引脚状态位： 1：RI 有效（低电平）； 0：RI 无效（高电平）。	0
5	RB_MSR_DSR	RO	DSR 引脚状态位： 1：DSR 引脚有效（低电平）； 0：DSR 引脚无效（高电平）。	X
4	RB_MSR_CTS	RO	CTS 引脚状态位： 1：CTS 引脚有效（低电平）； 0：CTS 引脚无效（高电平）。	X
3	RB_MSR_DCD_CHG	RZ	DCD 引脚输入状态变化标志位： 1：发生过变化； 0：无变化。	0
2	RB_MSR_RI_CHG	RZ	RI 引脚输入状态变化标志位： 1：发生过变化；0：无变化。	0

1	RB_MSR_DSR_CHG	RZ	DSR 引脚输入状态变化标志位： 1：发生过变化； 0：无变化。	0
0	RB_MSR_CTS_CHG	RZ	CTS 引脚输入状态变化标志位： 1：发生过变化； 0：无变化。	0

## 接收缓冲寄存器(R8\_UARTx\_RBR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UARTx_RBR	RO	数据接收缓冲寄存器。 如果 LSR 的 DATA_RDY 位为 1，则可以从该寄存器读取接收到的数据； 如果 FIFO_EN 为 1，则从串口移位寄存器 RSR 接收到的数据首先被存放于接收 FIFO 中，然后通过该寄存器读出。	XXh

## 发送保持寄存器(R8\_UARTx\_THR) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UARTx_THR	WO	发送保持寄存器。 包括发送 FIFO，用于写入准备发送的数据；如果 FIFO_EN 为 1，则写入的数据首先被存放于发送 FIFO 中，然后通过发送移位寄存器 TSR 逐个输出。	XXh

## 接收 FIFO 计数寄存器(R8\_UARTx\_RFC) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UARTx_RFC	RO	当前接收 FIFO 中数据计数。	00h

## 发送 FIFO 计数寄存器(R8\_UARTx\_TFC) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UARTx_TFC	RO	当前发送 FIFO 中数据计数。	00h

## 波特率除数锁存器(R16\_UARTx\_DL) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_UARTx_DL	RW	16 位除数用于计算波特率。 公式：除数 = 串口内部基准时钟 Fuart / 16 / 所需通讯波特率。 例：如果串口内部基准时钟 Fuart 为 1.8432MHz，所需波特率为 9600bps，则除数=1843200/16/9600=12。	XXXXh

## 预分频除数寄存器(R8\_UARTx\_DIV) (x=0/1/2/3)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UARTx_DIV	RW	用于计算串口的内部基准时钟，低 7 位有效。 公式：除数 = Fsys * 2 / 串口内部基准时钟，最大值 127。	XXh

## 从机地址寄存器(R8\_UART0\_ADR) (仅 UART0 支持)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UART0_ADR	RW	串口 0 多机通讯时的从机地址： FFh：不使用； 其他：从机地址。	FFh

R8\_UART0\_ADR 预置本机作为从机时的地址，用于在多机通讯时自动比较接收到的地址，并在地址匹配或者在接收到广播地址 0FFh 时产生中断，同时允许接收后续数据包。在地址没有匹配之前不接收任何数据，开始发送数据后或者重写 R8\_UART0\_ADR 寄存器后停止接收任何数据，直到下次地址再次匹配或者接收到广播地址时再允许接收。

R8\_UART0\_ADR 为 0FFh 时或者 RB\_LCR\_PAR\_EN=0 时，禁用总线地址自动比较功能。

R8\_UART0\_ADR 不为 0FFh 并且 RB\_LCR\_PAR\_EN=1 时，启用总线地址自动比较功能，同时应该配置下述参数：RB\_LCR\_WORD\_SZ 为 11b 以选择 8 个数据位方式，对于地址字节为 MARK 的情况(即数据字节的位 9 为 0)，应设置 RB\_LCR\_PAR\_MOD 为 10b，对于地址字节为 SPACE 的情况(即数据字节的位 9 为 1)，应设置 RB\_LCR\_PAR\_MOD 为 11b。

### 9.3 功能描述及配置

UART0/1/2/3 输出引脚都是 3.3V LVCMD5 电平。异步串口方式下引脚包括：数据传输引脚和 MODEM 联络信号引脚(仅 UART0 支持)。数据传输引脚包括：TXD 引脚和 RXD 引脚，默认都是高电平；MODEM 联络信号引脚包括：CTS 引脚、DSR 引脚、RI 引脚、DCD 引脚、DTR 引脚、RTS 引脚，默认都是高电平。所有这些 MODEM 联络信号都可以作为通用 I/O 引脚，由应用程序控制并定义其用途。

4 组 UART 各自拥有独立的收发缓冲区及 8 字节 FIFO，支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括 1 个低电平起始位，5、6、7 或 8 个数据位，0 个或者 1 个附加校验位或者标志位，1 个或者 2 个高电平停止位，支持奇校验/偶校验/标志校验/空白校验。串口发送信号的波特率误差小于 0.5%，串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

#### 9.3.1 波特率计算

1) 计算串口内部基准时钟 Fuart，设置 R8\_UARTx\_DIV 寄存器，最大值 127，通常写入 1。

2) 计算波特率，设置 R16\_UARTx\_DL 寄存器。

波特率公式  $= F_{sys} * 2 / R8\_UARTx\_DIV / 16 / R16\_UARTx\_DL$ 。

#### 9.3.2 串口发送

串口发送的“THR 寄存器空”中断 UART\_II\_THR\_EMPTY 是指当前发送 FIFO 空。当读取 IIR 寄存器后，该中断被清除，或者当向 THR 写入下一个数据后，该中断也能被清除。如果仅仅是向 THR 写入一个字节，那么由于该字节很快被转移到发送移位寄存器 TSR 中开始发送，所以很快会再次产生发送 THR 寄存器空中断的请求，此时可以写入下一个准备发送的数据。当 TSR 寄存器中的数据被全部移出后，串口发送才真正完成，此时 LSR 寄存器的 RB\_LSR\_TX\_ALL\_EMP 位变为 1 有效。

在中断触发方式下，当收到串口发送保持寄存器 THR 空中断后，如果已使能 FIFO，那么可以向 THR 寄存器及 FIFO 一次写入最多 8 字节，然后控制器会按顺序自动发送；如果禁止 FIFO，那么一次只能写入一个字节；如果没有数据需要发送，那么可以直接退出(之前读取 IIR 时已经自动清除中断)。

在查询方式下，可以根据 LSR 寄存器的 RB\_LSR\_TX\_FIFO\_EMP 位判断发送 FIFO 是否为空，当此位为 1 则可以向 THR 寄存器及 FIFO 写入数据，如果使能 FIFO，那么一次可以写入最多 8 个字节。

也可读取 R8\_UARTx\_TFC 寄存器判断当前 FIFO 中待发送的剩余数据个数，如果不等于 8，则可继续向 FIFO 中写入待发送数据，这种方式可以节约填充时间。

#### 9.3.3 串口接收

串口接收数据可用中断 UART\_II\_RECV\_RDY 是指接收 FIFO 中的已有数据字节数已经到或超过由

FCR 寄存器的 RB\_FCR\_FIFO\_TRIG 设置选择的 FIFO 触发点。当从 RBR 读取数据使 FIFO 字数低于 FIFO 触发点时, 该中断被清除。

串口接收数据超时中断 UART\_II\_RECV\_TOUT 是指接收 FIFO 中至少有一个字节的数据, 并且从上一次串口接收到数据和从上一次被系统取走数据开始, 已经等待了相当于接收 4 个数据的时间。当再次接收到一个新的数据后, 该中断被清除, 或者当单片读取一次 RBR 寄存器后, 该中断也能被清除。当接收 FIFO 全空时, LSR 寄存器的 RB\_LSR\_DATA\_RDY 位为 0, 当接收 FIFO 中有数据时, RB\_LSR\_DATA\_RDY 位为 1 有效。

在中断触发方式下, 当收到串口接收数据超时的中断后, 可以读取 R8\_UARTx\_RFC 寄存器查询当前 FIFO 中剩余数据计数, 直接读取全部数据, 或者不断查询 LSR 寄存器的 RB\_LSR\_DATA\_RDY, 如果此位有效则读数据, 直到此位无效。当收到串口接收数据可用的中断后, 可以先从 RBR 寄存器一次性读取 RB\_FCR\_FIFO\_TRIG 设定字节个数的数据, 或者也可以根据 RB\_LSR\_DATA\_RDY 位和 R8\_UARTx\_RFC 寄存器读取当前 FIFO 中所有数据。

在查询方式下, 可以根据 LSR 寄存器的 RB\_LSR\_DATA\_RDY 位判断接收 FIFO 是否为空, 或读取 R8\_UARTx\_RFC 寄存器获取当前 FIFO 中数据计数, 来获取串口接收的所有数据。

#### 9.3.4 硬件流控制

硬件流控制包括自动 CTS (RB\_MCR\_AU\_FLOW\_EN 置 1) 和自动 RTS (RB\_MCR\_AU\_FLOW\_EN 和 RB\_MCR\_RTS 都置 1)。

如果使能自动 CTS, 那么 CTS 引脚在串口发送数据之前必须有效。串口发送器在发送下一个数据之前会检测 CTS 引脚, 当 CTS 引脚状态有效时, 发送器发送下一个数据。为了使发送器停止发送后面的数, CTS 引脚必须在当前发送的最后一个停止位的中间时刻之前被无效。自动 CTS 功能减少了向系统申请的中断。当使能硬件流控制后, 由于控制器会根据 CTS 引脚状态自动控制发送器, 所以 CTS 引脚电平的改变不会触发 MODEM 中断。如果使能自动 RTS, 那么仅当 FIFO 中有足够空间接收数据时才使 RTS 引脚输出有效, 而在接收 FIFO 满时使 RTS 引脚输出无效。如果接收 FIFO 中的数据被全部取走或清空, 那么 RTS 引脚输出有效。当到达接收 FIFO 的触发点时 (接收 FIFO 中已有字节数不少于 FCR 寄存器的 RB\_FCR\_FIFO\_TRIG 设定的字节数), RTS 引脚输出无效, 并且允许对方发送器在 RTS 引脚无效后再发送一个另外的数据。一旦接收 FIFO 被取空数据, RTS 引脚就会自动重新有效, 从而使对方的发送器恢复发送。如果自动 CTS 和自动 RTS 都被使能 (MCR 寄存器的 RB\_MCR\_AU\_FLOW\_EN 和 RB\_MCR\_RTS 都为 1), 那么当己方的 RTS 引脚连接对方的 CTS 引脚时, 除非己方的接收 FIFO 中有足够的空间, 否则对方不会发送数据。因此, 通过这种硬件流控制, 可以避免串口接收时的 FIFO 溢出和超时错误。



## 第 10 章 串行外设接口 SPI

### 10.1 SPI 简介

SPI 是一种全双工串行接口，总线上连接有一个主机和若干从机，同一时刻，仅有一对主从在通讯。通常 SPI 接口由 4 个引脚组成：SPI 片选引脚 SCS、SPI 时钟引脚 SCK、SPI 串行数据引脚 MISO（主机输入/从机输出引脚）和 SPI 串行数据引脚 MOSI（主机输出/从机输入引脚）。

#### 10.1.1 主要特性

CH592 和 CH591 芯片提供 1 个 SPI 接口，特性如下：

- 支持主机模式（Master）和从机模式（Slave）。
- 兼容串行外设接口(SPI)规范。
- 支持模式 0 和模式 3 数据传输方式。
- 8 位数据传输方式，数据位序可选：字节低位在前或者高位在前。
- 时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半。
- 8 字节 FIFO。
- 从机模式支持首字节为命令模式或数据流模式。
- 支持 DMA，数据传输效率更高。

### 10.2 寄存器描述

表 10-1 SPI0 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_SPI0_CTRL_MD	0x40004000	SPI0 模式控制寄存器	0x02
R8_SPI0_CTRL_CFG	0x40004001	SPI0 配置寄存器	0x00
R8_SPI0_INTER_EN	0x40004002	SPI0 中断使能寄存器	0x00
R8_SPI0_CLOCK_DIV R8_SPI0_SLAVE_PRE	0x40004003	SPI0 主机模式时钟分频寄存器 SPI0 从机模式预置数据寄存器	0x10
R8_SPI0_BUFFER	0x40004004	SPI0 数据缓冲区	0xFF
R8_SPI0_RUN_FLAG	0x40004005	SPI0 工作状态寄存器	0x00
R8_SPI0_INT_FLAG	0x40004006	SPI0 中断标志寄存器	0x40
R8_SPI0_FIFO_COUNT	0x40004007	SPI0 收发 FIFO 计数寄存器	0x00
R16_SPI0_TOTAL_CNT	0x4000400C	SPI0 收发数据总长度寄存器	0x0000
R8_SPI0_FIFO	0x40004010	SPI0 数据 FIFO 寄存器	0xFF
R8_SPI0_FIFO_COUNT1	0x40004013	SPI0 收发 FIFO 计数寄存器	0x00
R16_SPI0_DMA_NOW	0x40004014	SPI0 DMA 缓冲区当前地址	0xFFFF
R16_SPI0_DMA_BEG	0x40004018	SPI0 DMA 缓冲区起始地址	0xFFFF
R16_SPI0_DMA_END	0x4000401C	SPI0 DMA 缓冲区结束地址	0xFFFF

#### SPI 模式控制寄存器(R8\_SPI0\_CTRL\_MD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_SPI_MISO_OE	RW	MISO 引脚输出使能位（可在 2 线模式数据线切换方向使用）： 1：MISO 输出使能； 0：MISO 输出禁止。	0
6	RB_SPI_MOSI_OE	RW	MOSI 引脚输出使能位： 1：MOSI 输出使能； 0：MOSI 输出禁止。	0
5	RB_SPI_SCK_OE	RW	SCK 引脚输出使能位：	0



			1: SCK 输出使能; 0: SCK 输出禁止。	
4	RB_SPI_FIFO_DIR	RW	FIFO 方向设置位: 1: 输入模式 (指示接收数据); 0: 输出模式 (指示发送数据)。	0
3	RB_SPI_SLV_CMD_MOD	RW	SPI0 从机模式下首字节方式选择 (仅 SPI0 支持): 1: 首字节命令模式; 0: 数据流模式。 在首字节命令模式下, 当接收到 SPI 片选有效后的首字节数据后, 将视为命令码, 且 RB_SPI_IF_FST_BYTE 将置 1。	0
3	RB_SPI_MST_SCK_MOD	RW	主机模式时钟空闲方式选择: 1: 模式 3 (空闲时 SCK 为高电平); 0: 模式 0 (空闲时 SCK 为低电平)。	0
2	RB_SPI_2WIRE_MOD	RW	从机模式 2 线或 3 线 SPI 模式选择 (仅 SPI0 支持, SPI1 无需此控制位): 1: 2 线模式/半双工 (SCK/MISO); 0: 3 线模式/全双工 (SCK/MOSI/MISO)。	0
1	RB_SPI_ALL_CLEAR	RW	SPI 的 FIFO/计数器/中断标志清零: 1: 强制清空和清零; 0: 不清。	1
0	RB_SPI_MODE_SLAVE	RW	SPI0 主从模式选择 (仅 SPI0 支持): 1: 从机模式; 0: 主机模式。	0

## SPI 配置寄存器 (R8\_SPI0\_CTRL\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_SPI_MST_DLY_EN	RW	主机模式下输入延迟使能: 1: 使能, 用于 SPI 时钟接近 Fsys 一半等高速应用; 0: 禁止, 常规应用。	0
5	RB_SPI_BIT_ORDER	RW	SPI 数据位序选择: 1: 低位在前; 0: 高位在前。	0
4	RB_SPI_AUTO_IF	RW	使能访问 BUFFER/FIFO 时自动清除标志位 RB_SPI_IF_BYTE_END 的功能: 1: 使能; 0: 禁止。	0
3	Reserved	RO	保留。	0
2	RB_SPI_DMA_LOOP	RW	DMA 地址循环功能使能位 (仅 SPI0 支持): 1: 使能地址循环; 0: 禁止地址循环。 如果使能 DMA 地址循环, 当 DMA 地址增加到设置的末尾地址时, 自动循环指向设置的首地址。	0
1	Reserved	RO	保留。	0
0	RB_SPI_DMA_ENABLE	RW	DMA 功能使能位 (仅 SPI0 支持):	0

			1: 使能 DMA; 0: 禁止 DMA。	
--	--	--	--------------------------	--

## SPI 中断使能寄存器(R8\_SPI0\_INTER\_EN)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_SPI_IE_FST_BYTE	RW	从机模式的首字节命令模式下, 首字节接收中断使能位 (仅 SPI0 支持): 1: 使能接收到第一个字节中断; 0: 禁止接收到第一个字节中断。	0
[6:5]	Reserved	RO	保留。	00b
4	RB_SPI_IE_FIFO_OV	RW	FIFO 溢出(接收时 FIFO 满或发送时 FIFO 空)中断使能位 (仅 SPI0 支持): 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
3	RB_SPI_IE_DMA_END	RW	DMA 结束中断使能位 (仅 SPI0 支持): 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
2	RB_SPI_IE_FIFO_HF	RW	FIFO 使用过半中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
1	RB_SPI_IE_BYTE_END	RW	SPI 单字节传输完成中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
0	RB_SPI_IE_CNT_END	RW	SPI 全部字节传输完成中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0

## SPI 主机模式时钟分频寄存器(R8\_SPI0\_CLOCK\_DIV)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_SPI_CLOCK_DIV	RW	主机模式分频系数, 最小值为 2。 F <sub>sck</sub> =系统主频 F <sub>sys</sub> /分频系数。	10h

## SPI 从机模式预置数据寄存器(R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_SPI0_SLAVE_PRE	RW	从机模式下, 预置的首个返回数据。 用于接收首字节数据后的返回数据。	10h

## SPI 数据缓冲区(R8\_SPI0\_BUFFER)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_SPI0_BUFFER	RW	SPI 数据发送和接收缓冲区。	XXh

## SPI 工作状态寄存器(R8\_SPI0\_RUN\_FLAG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_SPI_SLV_SELECT	RO	从机模式被片选状态位 (仅 SPI0 支持): 1: 正被选中; 0: 没有被片选。	0
6	RB_SPI_SLV_CS_LOAD	RO	从机模式被片选后首次加载状态位 (仅 SPI0 支持):	0

			1: 正在加载 R8_SPI0_SLAVE_PRE; 0: 尚未加载或者已完成。	
5	RB_SPI_FIFO_READY	RO	FIFO 准备就绪状态位: 1: FIFO 就绪 (R16_SPI0_TOTAL_CNT 非 0, 且接收时 FIFO 未满载或发送时 FIFO 不空); 0: FIFO 未准备好。	0
4	RB_SPI_SLV_CMD_ACT	RO	从机模式下命令接收完成状态位, 即交换完首字节数据 (仅 SPI0 支持): 1: 指示刚刚交换完成的是首字节; 0: 首字节尚未交换或不是首字节。	0
[3:0]	Reserved	RO	保留。	0000b

## SPI 中断标志寄存器(R8\_SPI0\_INT\_FLAG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_SPI_IF_FST_BYTE	RW1	从机模式下, 接收到首字节标志位 (仅 SPI0 支持): 1: 已接收到首字节; 0: 未接收到。	0
6	RB_SPI_FREE	RO	当前 SPI 空闲状态位: 1: 当前 SPI 空闲; 0: 当前 SPI 非空闲。	1
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_SPI_IF_FIFO_OV	RW1	FIFO 溢出 (接收时 FIFO 满或发送时 FIFO 空) 标志位, 写 1 清零: 1: FIFO 溢出; 0: FIFO 未溢出。	0
3	RB_SPI_IF_DMA_END	RW1	DMA 完成标志位 (仅 SPI0 支持), 写 1 清零: 1: 已完成; 0: 未完成。	0
2	RB_SPI_IF_FIFO_HF	RW1	FIFO 使用过半 (接收时 FIFO $\geq$ 4 或发送时 FIFO $<$ 4) 标志位, 写 1 清零: 1: FIFO 使用已过半; 0: FIFO 使用未过半。	0
1	RB_SPI_IF_BYTE_END	RW1	SPI 单字节传输完成标志位, 写 1 清零: 1: 单字节传输完成; 0: 传输未完成。	0
0	RB_SPI_IF_CNT_END	RW1	SPI 全部字节传输完成标志位, 写 1 清零: 1: 全部字节传输完成; 0: 传输未完成。	0

## SPI 收发 FIFO 计数寄存器(R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	Reserved	RO	保留。	0h
[3:0]	R8_SPI0_FIFO_COUNT	RW	当前 FIFO 中字节计数。	0h

## SPI 收发数据总长度寄存器(R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_SPI0_TOTAL_CNT	RW	主机模式下 SPI 数据收发总字节数，低 12 位有效。在使用 DMA 时一次最多可以收发 4095 个字节。不支持从机模式。	0000h

## SPI 数据 FIFO 寄存器(R8\_SPI0\_FIFO)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_SPI0_FIFO	RO/ WO	数据 FIFO 寄存器。	XXh

寄存器 R8\_SPI0\_BUFFER 和 R8\_SPI0\_FIFO 均为 SPI 数据相关寄存器，主要区别在于：

读 R8\_SPI0\_BUFFER 是取自 SPI 最近一次交换到的数据，不影响 FIFO 和 R8\_SPIx\_FIFO\_COUNT，主机模式下写 R8\_SPI0\_BUFFER 是直接发送该字节，从机模式下写操作未定义；

读 R8\_SPI0\_FIFO 是取自 FIFO 中最早交换到的数据，将减少 FIFO 和 R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT，

写 R8\_SPI0\_FIFO 是将数据暂存到 FIFO 中，在从机模式下由外部 SPI 主机决定何时取走，在主机模式下当 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 非 0 时自动启动发送。

## SPI 收发 FIFO 计数寄存器(R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT1)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	Reserved	RO	保留。	0h
[3:0]	R8_SPI0_FIFO_COUNT1	RW	当前 FIFO 中字节计数。 同 R8_SPI0_FIFO_COUNT。	0h

## SPI0 DMA 缓冲区当前地址(R16\_SPI0\_DMA\_NOW)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_SPI0_DMA_NOW	RW	DMA 数据缓冲区当前地址。 可用于计算已转换次数，计算方法： COUNT=SPI0_DMA_NOW-SPI0_DMA_BEG。	XXXXh

## SPI0 DMA 缓冲区起始地址(R16\_SPI0\_DMA\_BEG)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_SPI0_DMA_BEG	RW	DMA 数据缓冲区起始地址，仅低 15 位有效。	XXXXh

## SPI0 DMA 缓冲区结束地址(R16\_SPI0\_DMA\_END)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_SPI0_DMA_END	RW	DMA 数据缓冲区结束地址（不含），仅低 15 位有效。	XXXXh


## 10.3 SPI 传输格式

SPI 支持模式 0 和模式 3 两种传输格式，通过设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MOD 的 RB\_SPI\_MST\_SCK\_MOD 进行选择。总是在 SCK 上升沿采样串行数据输入，在下降沿输出串行数据。

数据传输格式如下图所示：


模式 0：RB\_SPI\_MST\_SCK\_MOD = 0

图 10-1 SPI 模式 0 传输格式



模式 3: RB\_SPI\_MST\_SCK\_MDD = 1

图 10-2 SPI 模式 3 传输格式



10.4 SPI 配置

10.4.1 SPI 主机模式

SPI 主机模式下，在 SCK 引脚产生串行时钟，片选引脚可以指定为任意 I/O 引脚。

配置步骤：

- (1)、设置 R8\_SPI0\_CLOCK\_DIV，配置 SPI 时钟频率；
- (2)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_MDE\_SLAVE 为 0，配置 SPI 为主机模式；
- (3)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_MST\_SCK\_MDD，选择时钟空闲模式 0 或模式 3；
- (4)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 配置 FIFO 方向，为 1 则 FIFO 用于接收，为 0 则 FIFO 用于发送。
- (5)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_MOSI\_OE 和 RB\_SPI\_SCK\_OE 为 1，RB\_SPI\_MISO\_OE 为 0，并设置 GPIO 方向配置寄存器 (R32\_PA/PB\_DIR) 使 MOSI 引脚和 SCK 引脚为输出，MISO 引脚为输入；
- (6)、2 线模式下 SCK 不变，RB\_SPI\_MOSI\_OE=0，不用 MOSI，由 MISO 半双工实现输入（同 3 线模式，RB\_SPI\_MISO\_OE=0 且引脚置为输入）和输出（RB\_SPI\_MISO\_OE=1 且引脚置为输出），手工切换方向；
- (7)、可选步骤，如果启用 DMA，那么需将收发缓冲区起始地址写入 R16\_SPI\_DMA\_BEG，结束地址（不含）写入 R16\_SPI\_DMA\_END，建议在设置完 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 后再置位 RB\_SPI\_DMA\_ENABLE，如果确认 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 为 0，那么也可在此先设置 RB\_SPI\_DMA\_ENABLE 为 1，使能 DMA 功能。

数据发送过程：

- (1)、设置 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 为 0，当前 FIFO 方向为输出；
- (2)、写 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 寄存器，设置要发送的数据长度；
- (3)、写 R8\_SPI0\_FIFO 寄存器，向 FIFO 中写入要发送的数据，如果 R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT 小于 FIFO 容量则可以继续写 FIFO，如果是启用 DMA，则由 DMA 自动加载 FIFO 完成此步骤；
- (4)、只要 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 非 0 并且 FIFO 中有数据，SPI 主机就会自动发送数据，否则暂停；
- (5)、等待 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 寄存器为 0，说明数据发送完成，如果只发送一字节，也可以查询等待 RB\_SPI\_FREE 为空闲、或等待 R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT 为 0。

数据接收过程：

- (1)、设置 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 为 1，当前 FIFO 方向为输入；
- (2)、写 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 寄存器，设置要接收的数据长度；
- (3)、只要 R16\_SPI0\_TOTAL\_CNT 非 0 并且 FIFO 未滿，SPI 主机就会自动接收数据，否则暂停；
- (4)、等待 R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT 寄存器不为 0，则说明接收到返回数据，读取 R8\_SPI0\_FIFO 中的值即为接收到的数据，如果是启用 DMA，则由 DMA 自动读取 FIFO 完成此步骤。

#### 10.4.2 SPI 从机模式

SPI0 支持从机模式，在从机模式下，SCK 引脚用于接收外部连接的 SPI 主机的串行时钟。

配置步骤：

- (1)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_MDE\_SLAVE 为 1，配置 SPI0 为从机模式；
- (2)、根据需要设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_SLV\_CMD\_MDD，选择从机首字节模式或数据流模式；
- (3)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_FIFO\_DIR，配置 FIFO 方向，为 1 则 FIFO 用于接收，为 0 则 FIFO 用于发送；
- (4)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_MDSI\_OE 和 RB\_SPI\_SCK\_OE 为 0，RB\_SPI\_MISO\_OE 为 1，并设置 GPIO 方向配置寄存器(R32\_PA/PB\_DIR)使 MDSI 引脚、SCK 引脚和 SCS 引脚为输入，MISO 引脚为输入（支持总线下多个从机连接，被片选后 MISO 会自动切换为输出，也支持一主一从）或输出（仅用于一主一从对连）。在 SPI 从机模式下 MISO 的 I/O 引脚方向，除了能够由 GPIO 方向配置寄存器设为输出之外，还支持 SPI 片选有效期间自动切换为输出，但其输出数据由 RB\_SPI\_MISO\_OE 选择，为 1 时输出 SPI 数据，为 0 时输出 GPIO 数据输出寄存器的数据。建议，设置 MISO 引脚为输入，使 MISO 在片选无效时不输出，便于多机操作时共享 SPI 总线；
- (5)、可选的，设置 SPI0 从机模式预置数据寄存器 R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE，用于被片选后首次自动加载到缓冲区中用于对外输出。当 8 个时钟过去之后（即首个数据字节在主从双方之间交换完毕），控制器得到外部 SPI 主机发来的首字节数据（命令码），外部 SPI 主机交换得到 R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE 中的预置数据（状态值）。R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE 的位 7 将在 SPI 片选有效后的 SCK 低电平期间自动加载到 MISO 引脚上，对于 SPI 模式 0（CLK 默认为低电平），如果预置了 R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE 的位 7，那么外部 SPI 主机将在 SPI 片选有效但尚未传输数据时，就能够通过查询 MISO 引脚得到 R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE 的位 7 的预置值，从而通过仅仅有效一下 SPI 片选就能快速获得 R8\_SPI0\_SLAVE\_PRE 的位 7 的值（通常是向主机提供一个忙状态，便于主机快速查询）；
- (6)、可选步骤，如果启用 DMA，那么需将收发缓冲区起始地址写入 R16\_SPI\_DMA\_BEG，结束地址（不含）写入 R16\_SPI\_DMA\_END，必须在设置完 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 后才能置位 RB\_SPI\_DMA\_ENABLE。

数据发送过程：

- (1)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 为 0，当前 FIFO 方向为输出；
- (2)、可选步骤，如果启用 DMA，那么需设置 RB\_SPI\_DMA\_ENABLE 为 1，使能 DMA 功能；
- (3)、将多个发送数据写入到 FIFO 寄存器 R8\_SPI0\_FIFO 中，由外部 SPI 主机决定何时取走，如果是启用 DMA，则由 DMA 自动加载 FIFO 完成此步骤；
- (4)、查询 R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT，如果未滿则继续向 FIFO 写入待发送的数据。


数据接收过程：

- (1)、设置 R8\_SPI0\_CTRL\_MDD 的 RB\_SPI\_FIFO\_DIR 为 1，当前 FIFO 方向为输入；
- (2)、可选步骤，如果启用 DMA，那么需设置 RB\_SPI\_DMA\_ENABLE 为 1，使能 DMA 功能；



- (3)、查询 R8\_SPI0\_FIFO\_COUNT，如果不空则说明已接收到数据，通过读取 R8\_SPI0\_FIFO 取走数据，如果是启用 DMA，则由 DMA 自动读取 FIFO 完成此步骤；
- (4)、单个字节的数据接收，也可以不使用 FIFO，可以直接读取 R8\_SPI0\_BUFFER。

### 10.5 SPI 时序



名称	参数说明 (TA=25°C, VI033=3.3V)	最小值	典型值	最大值	单位
TSS	SCK 上升沿之前 SCS 有效的建立时间	$T_{sys} * 1.05$			nS
TSH	SCK 上升沿之后 SCS 有效的保持时间	$T_{sys} * 1.05$			nS
TNS	SCK 上升沿之前 SCS 无效的建立时间	15			nS
TNH	SCK 上升沿之后 SCS 无效的保持时间	15			nS
TN	SCS 无效时间 (SPI 操作间隔时间)	$T_{sys} * 2$			nS
TCH	SCK 时钟的高电平时间	$T_{sys} * 0.55$			nS
TCL	SCK 时钟的低电平时间	$T_{sys} * 0.55$			nS
TDS	SCK 上升沿之前 MOSI/MISO 输入的建立时间	8			nS
TDH	SCK 上升沿之后 MOSI/MISO 输入的保持时间	5			nS
TOE	SCK 下降沿到 MISO/MOSI 输出有效	0		18	nS
TOX	SCK 下降沿到 MISO/MOSI 输出改变	0	5	16	nS
TOZ	SCS 无效到 MISO/MOSI 输出无效	2		24	nS

注：Tsys 是系统主频时钟周期 ( $1/F_{sys}$ )。



## 第 11 章 PWM

### 11.1 PWM控制器简介

除了定时器提供的 4 路 26 位 PWM 输出之外，系统还提供了 8 路 8 位 PWM 输出（PWM4~PWM11）或 6 路 16 位 PWM 输出（PWM8~PWM9），占空比可调，PWM 周期固定可选 8 种周期，操作简单。

### 11.2 寄存器描述

表 11-1 PWM<sub>k</sub> 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_PWM_OUT_EN	0x40005000	PWM <sub>k</sub> 输出使能寄存器	0x00
R8_PWM_POLAR	0x40005001	PWM <sub>k</sub> 输出极性配置寄存器	0x00
R8_PWM_CONFIG	0x40005002	PWM <sub>k</sub> 配置控制寄存器	0x0X
R8_PWM_CLOCK_DIV	0x40005003	PWM <sub>k</sub> 时钟分频寄存器	0x00
R32_PWM4_7_DATA	0x40005004	PWM4/5/6/7 数据保持寄存器	0xFFFFFFFF
R8_PWM4_DATA	0x40005004	PWM4 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM5_DATA	0x40005005	PWM5 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM6_DATA	0x40005006	PWM6 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM7_DATA	0x40005007	PWM7 数据保持寄存器	0xXX
R32_PWM8_11_DATA	0x40005008	PWM8/9/10/11 数据保持寄存器	0xFFFFFFFF
R8_PWM8_DATA	0x40005008	PWM8 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM9_DATA	0x40005009	PWM9 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM10_DATA	0x4000500A	PWM10 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM11_DATA	0x4000500B	PWM11 数据保持寄存器	0xXX
R8_PWM_INT_CTRL	0x4000500C	PWM <sub>k</sub> 中断控制和状态寄存器	0x00
R32_PWM_REG_DATA8	0x40005010	PWM8/9 数据寄存器	0xFFFFFFFF
R32_PWM_REG_CYCLE	0x40005014	PWM 周期数结束寄存器	0x0000XXXX

PWM<sub>k</sub> 输出使能寄存器 (R8\_PWM\_OUT\_EN)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_PWM11_OUT_EN	RW	PWM11 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0
6	RB_PWM10_OUT_EN	RW	PWM10 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0
5	RB_PWM9_OUT_EN	RW	PWM9 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0
4	RB_PWM8_OUT_EN	RW	PWM8 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0
3	RB_PWM7_OUT_EN	RW	PWM7 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0
2	RB_PWM6_OUT_EN	RW	PWM6 输出使能位： 1：使能；0：禁止。	0

1	RB_PWM5_OUT_EN	RW	PWM5 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0
0	RB_PWM4_OUT_EN	RW	PWM4 输出使能位： 1：使能； 0：禁止。	0

PWM<sub>k</sub> 输出极性配置寄存器 (R8\_PWM\_POLAR)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_PWM11_POLAR	RW	PWM11 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
6	RB_PWM10_POLAR	RW	PWM10 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
5	RB_PWM9_POLAR	RW	PWM9 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
4	RB_PWM8_POLAR	RW	PWM8 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
3	RB_PWM7_POLAR	RW	PWM7 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
2	RB_PWM6_POLAR	RW	PWM6 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
1	RB_PWM5_POLAR	RW	PWM5 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0
0	RB_PWM4_POLAR	RW	PWM4 输出极性控制位： 1：默认高电平，低有效； 0：默认低电平，高有效。	0

PWM<sub>k</sub> 配置控制寄存器 (R8\_PWM\_CONFIG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_PWM10_11_STAG_EN	RW	PWM10/11 交错输出使能位： 1：交错输出； 0：独立输出。	0
6	RB_PWM8_9_STAG_EN	RW	PWM8/9 交错输出使能位： 1：交错输出； 0：独立输出。	0
5	RB_PWM6_7_STAG_EN	RW	PWM6/7 交错输出使能位： 1：交错输出； 0：独立输出。	0
4	RB_PWM4_5_STAG_EN	RW	PWM4/5 交错输出使能位： 1：交错输出； 0：独立输出。	0

[3:2]	RB_PWM_CYC_MDD	RW	PWM数据宽度选择： 00: 8 位数据宽度； 01: 7 位数据宽度； 10: 6 位数据宽度； 11: 16 位数据宽度。	00b
1	RB_PWM_STAG_ST	RO	PWM交错标志位： 1: 指示 PWM5/7/9/11 被允许输出； 0: 指示 PWM4/6/8/10 被允许输出；	X
0	RB_PWM_CYCLE_SEL	RW	PWM周期选择： 1: 8/7/6 位数据宽度对应 255/127/63 个时钟周期； 16 位数据宽度对应时钟周期受 R32_PWM_REG_CYCLE 控制。 0: 8/7/6 位数据宽度对应 256/128/64 个时钟周期； 16 位数据宽度对应时钟周期受 R32_PWM_REG_CYCLE 控制。	0

PWM<sub>k</sub> 时钟分频寄存器 (R8\_PWM\_CLOCK\_DIV)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_PWM_CLOCK_DIV	RW	PWM基准时钟分频系数。 $F_{pwm} = F_{sys} / R8\_PWM\_CLOCK\_DIV$ 。	00h

## PWM数据保持寄存器组 1 (R32\_PWM4\_7\_DATA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	R8_PWM7_DATA	RW	PWM7 数据保持寄存器。	XXh
[23:16]	R8_PWM6_DATA	RW	PWM6 数据保持寄存器。	XXh
[15:8]	R8_PWM5_DATA	RW	PWM5 数据保持寄存器。	XXh
[7:0]	R8_PWM4_DATA	RW	PWM4 数据保持寄存器。	XXh
[31:16]	R16_PWM5_DATA	RW	PWM5 数据保持寄存器 (16 位宽)。	XXh
[15:0]	R16_PWM4_DATA	RW	PWM4 数据保持寄存器 (16 位宽)。	XXh

## PWM数据保持寄存器组 2 (R32\_PWM8\_11\_DATA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	R8_PWM11_DATA	RW	PWM11 数据保持寄存器。	XXh
[23:16]	R8_PWM10_DATA	RW	PWM10 数据保持寄存器。	XXh
[15:8]	R8_PWM9_DATA	RW	PWM9 数据保持寄存器。	XXh
[7:0]	R8_PWM8_DATA	RW	PWM8 数据保持寄存器。	XXh
[31:16]	R16_PWM7_DATA	RW	PWM7 数据保持寄存器 (16 位宽)。	XXh
[15:0]	R16_PWM6_DATA	RW	PWM6 数据保持寄存器 (16 位宽)。	XXh

PWM<sub>k</sub> 中断控制和状态寄存器 (R8\_PWM\_INT\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_PWM_IF_CYC	RW1	PWM周期结束标志位，写 1 清零： 1: 周期结束； 0: 未结束。	0
[6:2]	Reserved	RO	保留。	00000b
1	RB_PWM_CYC_PRE	RW	选择 PWM周期结束中断时间点：	0

			1: 提前 16 个计数产生中断 (以 8 位数据宽度为例, 计数到 240 时产生中断); 0: 提前 2 个计数产生中断 (以 8 位数据宽度为例, 计数到 254 时产生中断)。	
0	RB_PWM_IE_CYC	RW	PWM周期结束中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0

## PWM8/9 数据寄存器(R32\_PWM\_REG\_DATA8)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	R16_PWM0_REG_DATA	RW	PWM0 通道的 16 位 bit 数据。	XXXXh
[15:0]	R16_PWM8_REG_DATA	RW	PWM8 通道的 16 位 bit 数据。	XXXXh

注: 只有 16 数据宽度时有效。

## PWM周期数结束寄存器(R32\_PWM\_REG\_CYCLE)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:0]	RB_PWM_CYC_VALUE	RW	16 数据宽度时的 PWM时钟周期。	XXXXh

## 11.3 PWM配置

- (1)、设置寄存器 R8\_PWM\_CLOCK\_DIV, 配置 PWM的基准时钟频率;
- (2)、设置 PWM输出极性配置寄存器 R8\_PWM\_POLAR, 配置对应 PWM<sub>k</sub> 的输出极性;
- (3)、设置 PWM配置控制寄存器 R8\_PWM\_CONFIG, 设置 PWM的模式、数据位宽、周期;
- (4)、设置 PWM输出使能寄存器 R8\_PWM\_OUT\_EN, 开启对应的 PWM<sub>k</sub> 输出使能;
- (5)、根据需要的占空比计算出数据, 写入对应的数据保持寄存器 R8\_PWM<sub>k</sub>\_DATA;
- (6)、设置 PWM0-PWM11 中所需的 PWM引脚方向为输出, 可选地, 设置相应 I/O 的驱动能力;
- (7)、根据需要更新 R8\_PWM<sub>k</sub>\_DATA 中的数据, 更新输出占空比。

时钟周期数 (Ncyc) 计算公式:

$$Ncyc = 2^n - RB\_PWM\_CYCLE\_SEL \quad (\text{数据宽度 } n=8/7/6);$$

$$Ncyc = RB\_PWM\_CYC\_VALUE \quad (n=16)$$

R8\_PWM<sub>k</sub>\_DATA 计算公式:

$$R8\_PWMk\_DATA = PWMk \text{ 占空比} * Ncyc$$

PWM<sub>k</sub> 输出频率 Fpwmout 计算公式:

$$PWMk \text{ 输出频率 } Fpwmout = Fpwm / Ncyc = Fsys / R8\_PWM\_CLOCK\_DIV / Ncyc$$

注: 如果需要通过 PWM产生直流信号, 那么可以 PWM<sub>k</sub> 输出端使用 R/C 等电路滤波, 建议用时间常数远大于  $4/Fpwmout$  的两级 RC, 或时间常数远大于  $100/Fpwmout$  的一级 RC。

## 第 12 章 两线串行接口 I2C

### 12.1 I2C 简介

I2C 是一种中低速串行总线，总线上可以连接有多个主机和若干从机。通常 I2C 接口由 2 个引脚组成：串行时钟引脚 SCL、串行数据引脚 SDA。

#### 12.1.1 主要特性


CH592 芯片提供 I2C 接口，特性如下：

- 支持主机模式 (Master) 和从机模式 (Slave)，支持多主多从。
- 支持两种速度模式：100KHz 和 400KHz，兼容 I2C 两线串行总线规范。
- 支持 7 位或 10 位地址。
- 从设备支持双 7 位地址。
- 支持总线广播。
- 支持总线仲裁、错误检测、PEC 校验、延长时钟。
- 兼容 SMBus。

### 12.2 I2C 概述

I2C 是个半双工的总线，它同时只能运行在下列四种模式之一：主设备发送模式、主设备接收模式、从设备发送模式和从设备接收模式。I2C 模块默认工作在从模式，在产生起始条件后，会自动地切换到主模式，当仲裁丢失或者产生停止信号后，会切换到从模式。I2C 模块支持多主机功能。工作在主模式时，I2C 模块会主动发出数据和地址。数据和地址都以 8 位为单位进行传输，高位在前，低位在后，在起始事件后的是一个字节（7 位地址模式下）或两个字节（10 位地址模式下）地址，主机每发送 8 位数据或地址，从机需要回复一个应答 ACK，即把 SDA 总线拉低，如图 12-1 所示。

图 12-1 I2C 时序图



### 12.3 主模式

主模式时，I2C 模块主导数据传输并输出时钟信号，数据传输以开始事件开始，以结束事件结束。使用主模式通讯的步骤为：

- 1) 在控制寄存器 2 (R16\_I2C\_CTRL2) 和时钟控制寄存器 (R16\_I2C\_CKCFGR) 中设置正确的时钟；
- 2) 在上升沿寄存器 (R16\_I2C\_RTR) 设置合适的上升沿；
- 3) 在控制寄存器 (R16\_I2C\_CTRL1) 中置 PE 位启动外设；
- 4) 在控制寄存器 (R16\_I2C\_CTRL1) 中置 START 位，产生起始事件。

在置 START 位后，I2C 模块会自动切换到主模式，MSL 位会置位，产生起始事件，在产生起始事件后，SB 位会置位，如果 ITEVTEN 位（在 R16\_I2C\_CTRL2）被置位，则会产生中断。此时应该读取状态寄存器 1 (R16\_I2C\_STAR1)，写从地址到数据寄存器后，SB 位会自动清除；

- 5) 如果是使用 10 位地址模式，那么写数据寄存器发送头序列（头序列为 11110xx0b，其中的 xx 位

是 10 位地址的最高两位)。

在发送完头序列之后, 状态寄存器的 ADD10 位会被置位, 如果 ITEVTEN 位已经置位, 则会产生中断, 此时应读取 R16\_I2C\_STAR1 寄存器后, 写第二个地址字节到数据寄存器后, 清除 ADD10 位。


然后写数据寄存器发送第二个地址字节, 在发送完第二个地址字节后, 状态寄存器的 ADDR 位会被置位, 如果 ITEVTEN 位已经置位, 则会产生中断, 此时应读取 R16\_I2C\_STAR1 寄存器后再读一次 R16\_I2C\_STAR2 寄存器以清除 ADDR 位;

如果使用的是 7 位地址模式, 那么写数据寄存器发送地址字节, 在发送完地址字节后, 状态寄存器的 ADDR 位会被置位, 如果 ITEVTEN 位已经置位, 则会产生中断, 此时应读取 R16\_I2C\_STAR1 寄存器后再读一次 R16\_I2C\_STAR2 寄存器以清除 ADDR 位;

在 7 位地址模式下, 发送的第一个字节为地址字节, 头 7 位代表的是目标从设备地址, 第 8 位决定了后续报文的方向, 0 代表是主设备写入数据到从设备, 1 代表是主设备向从设备读取信息。

在 10 位地址模式下, 如图 12-3 所示, 在发送地址阶段, 第一个字节为 11110xx0, xx 为 10 位地址的最高 2 位, 第二个字节为 10 位地址的低 8 位。若后续进入主设备发送模式, 则继续发送数据; 若后续准备进入主设备接收模式, 则需要重新发送一个起始条件, 跟随发送一个字节为 11110xx1, 然后进入主设备接收模式。

图 12-3 10 位地址时主机收发数据示意图



6) 发送模式时, 主设备内部的移位寄存器将数据从数据寄存器发送到 SDA 线上, 当主设备接收到 ACK 时, 状态寄存器 1 (R16\_I2C\_STAR1) 的 TxE 被置位, 如果 ITEVTEN 和 ITBUFEN 被置位, 还会产生中断。向数据寄存器写入数据将会清除 TxE 位。

如果 TxE 位被置位且上次发送数据之前没有新的数据被写入数据寄存器, 那么 BTF 位会被置位, 在其被清除之前, SCL 将保持低电平, 读 R16\_I2C\_STAR1 后, 向数据寄存器写入数据将会清除 BTF 位。

而在接收模式时, I2C 模块会从 SDA 线接收数据, 通过移位寄存器写进数据寄存器。在每个字节之后, 如果 ACK 位被置位, 那么 I2C 模块将会发出一个应答低电平, 同时 RxNE 位会被置位, 如果 ITEVTEN 和 ITBUFEN 被置位, 还会产生中断。如果 RxNE 被置位且在新的数据被接收前, 原有的数据没有被读出, 则 BTF 位将被置位, 在清除 BTF 之前, SCL 将保持低电平, 读取 R16\_I2C\_STAR1 后, 再读取数据寄存器将会清除 BTF 位。

7) 主设备在结束发送数据时, 会主动发一个结束事件, 即置 STOP 位。在接收模式时, 主设备需要在最后一个数据位的应答位置 NAK。注意, 产生 NAK 后, I2C 模块将会切换至从模式。

## 12.4 从模式

从模式时, I2C 模块能识别它自己的地址和广播呼叫地址。软件能控制开启或禁止广播呼叫地址的识别。一旦检测到起始事件, I2C 模块将 SDA 的数据通过移位寄存器与自己的地址 (位数取决于 ENDUAL 和 ADDMODE) 或广播地址 (ENG 置位时) 相比较, 如果不匹配将会忽略, 直到产生新的起始事件。如果与头序列相匹配, 则会产生一个 ACK 信号并等待第二个字节的地址; 如果第二个字节的地址也匹配或者 7 位地址情况下全段地址匹配, 那么: 首先产生一个 ACK 应答; ADDR 位被置位, 如果 ITEVTEN 位已经置位, 那么还会产生相应的中断; 如果使用的是双地址模式 (ENDUAL 位被置位), 还需要读取 DUALF 位来判断主机唤起的是哪一个地址。



从模式默认是接收模式，在接收的头序列的最后一位为 1，或者 7 位地址最后一位为 1 时（取决于第一次接收到头序列还是普通的 7 位地址），I2C 模块将进入到发送器模式，TRA 位将指示当前是接收器还是发送器模式。

发送模式时，在清除 ADDR 位后，I2C 模块将字节从数据寄存器通过移位寄存器发送到 SDA 线上。在收到一个应答 ACK 后，TxE 位将被置位，如果设置了 ITEVTEN 和 ITBUFEN，还会产生一个中断。如果 TxE 被置位但在下一个数据发送结束前没有新的数据被写入数据寄存器时，BTF 位将被置位。在清除 BTF 前，SCL 将保持低电平，读取状态寄存器 1 (R16\_I2C\_STAR1) 后，再向数据寄存器写入数据将会清除 BTF 位。

接收模式时，在 ADDR 被清除后，I2C 模块将 SDA 上的数据通过移位寄存器存进数据寄存器，在每接收到一个字节后，I2C 模块都会置一个 ACK 位，并置 RxNE 位，如果设置了 ITEVTEN 和 ITBUFEN，还会产生一个中断。如果 RxNE 被置位，且在接收到新的数据前旧的数据没有被读出，那么 BTF 会被置位。在清除 BTF 位之前 SCL 会保持低电平。读取状态寄存器 1 (R16\_I2C\_STAR1) 并读取数据寄存器里的数据会清除 BTF 位。

当 I2C 模块检测到停止事件时，将置 STOPF 位，如果设置了 ITEVFEN，还会产生一个中断。用户需要读取状态寄存器 (R16\_I2C\_STAR1) 再写控制寄存器（比如复位控制字 SWRST）来清除。

## 12.5 错误

### 12.5.1 总线错误 BERR

在传输地址或者数据期间，I2C 模块检测到外部的起始或者停止事件时，将产生一个总线错误。产生总线错误时，BERR 位被置位，如果设置了 ITERREN 还会产生一个中断。在从模式下，数据被丢弃，硬件释放总线。如果是起始信号，硬件会认为是重启信号，开始等待地址或停止信号；如果是停止信号，则提前按正常的停止条件操作。在主模式下，硬件不会释放总线，同时不影响当前传输，由用户代码决定是否中止传输。

### 12.5.2 应答错误 AF

当 I2C 模块检测到一个字节后没有应答时，会产生应答错误。产生应答错误时：AF 会被置位，如果设置了 ITERREN 还会产生一个中断；遇到 AF 错误，如果 I2C 模块工作在从模式，硬件必须释放总线，如果处于主模式，软件必须生成一个停止事件。

### 12.5.3 仲裁丢失 ARLO

当 I2C 模块检测到仲裁丢失时，产生仲裁丢失错误。产生仲裁丢失错误时：ARLO 位被置位，如果设置了 ITERREN 还会产生一个中断；I2C 模块切换到从模式，并不再响应针对它的从地址发起的传输，除非有主机发起新的起始事件；硬件会释放总线。

### 12.5.4 过载/欠载错误 OVR

#### 1) 过载错误：

在从机模式下，如果禁止时钟延长，I2C 模块正在接收数据，如果已经接受到一个字节的数据，但是上一次接收到数据还没有被读出，则会产生过载错误。发生过载错误时，最后收到的字节将被丢弃，发送方应当重发最后一次发送的字节。

#### 2) 欠载错误：

在从模式下，如果禁止时钟延长，I2C 模块正在发送数据，如果在下一个字节的时钟到来之前新的数据还没有被写入到数据寄存器，那么将产生欠载错误。在发生欠载错误时，前一次数据寄存器里的数据将被发送两次，如果发生欠载错误，那么接收方应该丢弃重复收到的数据。为了不产生欠载错误，I2C 模块应当在下一个字节的第一个上升沿之前将数据写入数据寄存器。

## 12.6 时钟延长

如果禁止时钟延长，那么就存在发生过载/欠载错误的可能。但如果使能了时钟延长：



- 1) 在发送模式下，如果 TxE 置位且 BTF 置位，SCL 将一直为低，一直等待用户读取状态寄存器，并向数据寄存器写入待发送的数据；
  - 2) 在接收模式下，如果 RxNE 置位且 BTF 置位，那么 SCL 在接收到数据后将保持低，直到用户读取状态寄存器，并读取数据寄存器；
- 由此可见，使能时钟延长可以避免出现过载/欠载错误。

## 12.7 SMBus

SMBus 也是一种两线接口，一般应用于在系统和电源管理之间。SMBus 和 I2C 有很多相似的地方，例如 SMBus 使用和 I2C 一样的 7 位地址模式，以下是他们的共同点：

- 1) 主从通信模式，主机提供时钟，支持多主多从；
- 2) 两线通讯结构；
- 3) 支持 7 位地址格式。

区别：


- 1) I2C 支持的速度可达 400KHz，SMBus 速度仅达 100KHz，且 SMBus 有最小 10KHz 的速度限制；
- 2) SMBus 的时钟为低超过 35ms 时，会报超时，但 I2C 无此限制；
- 3) SMBus 有固定的逻辑电平，而 I2C 没有，取决于芯片电源电压 VDD；
- 4) SMBus 有总线协议，而 I2C 没有。

SMBus 还包括设备识别、地址解析协议、唯一的设备标识符、SMBus 提醒和各种总线协议，具体请参考 SMBus 规范 2.0 版本。当使用 SMBus 时，只需要置控制寄存器的 SMBus 位，按需配置 SMBTYPE 位和 ENAARP 位。

## 12.8 中断

I2C 模块提供事件中断和错误中断，进入同一个中断服务程序，经查询后区分处理。

图 12-4 I2C 中断请求



## 12.9 包校验错误 PEC

包错误校验(PEC)是为了提供传输的可靠性而增加一项 CRC8 校验的步骤，使用以下多项式对每一位串行数据进行计算： $C=X^8+X^2+X+1$ 。

PEC 计算是由控制寄存器的 ENPEC 位激活，对所有信息字节进行计算，包括地址和读写位在内。在发送时，启用 PEC 会在最后一字节数据之后加上一个字节的 CRC8 计算结果；而在接收模式，在最

后一字节被认为是 CRC8 校验结果，如果和内部的计算结果不符合，就会回复一个 NAK，如果是主接收器，无论校验结果正确与否，都会回复一个 NAK。

## 12.10 寄存器描述

表 12-1 I2C 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_I2C_CTRL1	0x40004800	I2C 控制寄存器 1	0x0000
R16_I2C_CTRL2	0x40004804	I2C 控制寄存器 2	0x0000
R16_I2C_OADDR1	0x40004808	I2C 地址寄存器 1	0x0000
R16_I2C_OADDR2	0x4000480C	I2C 地址寄存器 2	0x0000
R16_I2C_DATAR	0x40004810	I2C 数据寄存器	0x0000
R16_I2C_STAR1	0x40004814	I2C 状态寄存器 1	0x0000
R16_I2C_STAR2	0x40004818	I2C 状态寄存器 2	0x0000
R16_I2C_CKCFGR	0x4000481C	I2C 时钟寄存器	0x0000
R16_I2C_RTR	0x40004820	I2C 上升时间寄存器	0x0002

### I2C 控制寄存器 (I2C\_CTRL1)

位	名称	访问	描述	复位值
15	SWRST	RW	软件重置, 用户代码置此位会使 I2C 外设重置。在复位前确定 I2C 总线的引脚被释放, 总线处于空闲状态。 注: 该位可以在总线上没有检测到停止条件但是 <i>busy</i> 位为 1 时, 重置 I2C 模块。	0
14	Reserved	RO	保留。	0
13	ALERT	RW	SMBus 提醒位, 用户代码可以设置此位或者清除此位; 当 PE 置位后, 此位可以被硬件清除。 1: 驱动 SMBusALERT 引脚使其变低, 响应地址头应紧跟在 ACK 信号后面; 0: 释放 SMBusALERT 引脚使其变高, 响应地址头应紧跟在 NACK 信号后面。	0
12	PEC	RW	数据包出错检测使能位, 置此位启用数据包出错检测。用户代码可以对此位置位或清零; 当 PEC 被传输后, 或产生开始或结束信号, 或者 PE 位清 0 时, 硬件清零该位; 1: 带 PEC; 0: 不带 PEC。 注: 仲裁丢失时, PEC 失效。	0
11	POS	RW	ACK 和 PEC 位置设置位, 该位可以被用户代码置位或者清零, 在 PE 被清零后, 可以被硬件清除; 1: ACK 位控制在移位寄存器里接收的下一个字节的 ACK 或者 NAK。PEC 移位寄存器里接收的下一字节是 PEC; 0: ACK 位控制当前移位寄存器内正在接受的字节的 ACK 或者 NAK。PEC 位表明当前移位寄存器的字节是 PEC。 注: POS 位在 2 字节数据接收中的用法如下: 必须在接收之前配置好。为了 NACK 第 2 个字	0

			节, 必须在清除 ADDR 位后立刻清除 ACK 位; 为了检测第二个字节的 PEC, 必须在 ADDR 事件发生后, 配置 POS 位后设置 PEC 位。	
10	ACK	RW	应答使能位, 该位可以被用户代码置位或者清零, 当 PE 位被置位时, 该位可以被硬件清除; 1: 在接收到一个字节后返回一个应答; 0: 不设应答。	0
9	STOP	RW	停止事件产生位, 该位可以被用户代码置位或清零, 或当检测到停止事件时, 由硬件清除, 或检测到超时错误时, 由硬件将其置位。 主模式下: 1: 在当前字节传输或者当前起始条件发出后产生停止事件; 0: 无停止事件产生。 从模式下: 1: 在当前字节传输后释放 SCL 和 SDA 线; 0: 无停止事件产生。	0
8	START	RW	起始事件产生位, 该位可以被用户代码置位或者清零, 当起始条件发出后或者 PE 被清零时, 由硬件清零。 主模式下: 1: 重复产生起始事件; 0: 无起始事件产生。 从模式下: 1: 当总线空闲时, 产生起始事件; 0: 无起始事件产生。	0
7	NOSTRETCH	RW	禁止时钟延长位, 此位用于在 ADDB 或 BTF 标志被置位的情况下, 禁止从模式下的时钟延长, 直至被软件清零。 1: 禁止时钟延长; 0: 允许时钟延长。	0
6	ENGCG	RW	广播呼叫使能位, 置此位使能广播呼叫, 应答广播地址 00h。	0
5	ENPEC	RW	PEC 使能位, 置此位开启 PEC 计算。	0
4	ENARP	RW	ARP 使能位, 置此位使能 ARP。 如果 SMBTYPE=0, 则使用 SMBus 设备的默认地址; 如果 SMBTYPE=1, 则使用 SMBus 的主地址。	0
3	SMBTYPE	RW	SMBus 设备类型, 置 1 为 SMBus 主设备, 置 0 为 SMBus 从设备。	0
2	Reserved	RO	保留。	0
1	SMBUS	RW	SMBus 模式选择位, 置 1 为使用 SMBus 模式, 置 0 为使用 I2C 模式。	0
0	PE	RW	I2C 外设使能位。 1: 启用 I2C 模块; 0: 禁用 I2C 模块。	0

## I2C 控制寄存器 2 (I2C\_CTRL2)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:11]	Reserved	RO	保留。	00000b

10	ITBUFEN	RW	缓冲器中断使能位。 1: 当 TxE 或者 RxEN 被置位时, 产生事件中断; 0: 当 TxE 或者 RxEN 被置位时, 不产生中断。	0
9	ITEVTEN	RW	事件中断使能位, 置此位使能事件中断。 在下列条件下, 将产生此中断: SB=1(主模式); ADDR=1(主从模式); ADDR10=1(主模式); STOPF=1(从模式); BTF=1, 但是没有 TxE 或者 RxEN 事件; 如果 ITBUFEN=1, TxE 事件为 1; 如果 ITBUFEN=1, RxNE 事件为 1。	0
8	ITERREN	RW	出错中断使能位, 置位表示允许出错中断。 在下列条件下, 将产生该中断; BERR=1; ARL0=1; AF=1; OVR=1; PECERR=1; TIMEOUT=1; SMBAlert=1。	0
[7:6]	Reserved	RO	保留。	00b
[5:0]	FREQ	RW	I2C 模块时钟频率域, 必须输入正确的时钟频率以产生正确的时序, 允许的范围在 2~36MHz 之间。必须设置在 000010b 到 100100b 之间, 单位为 MHz。 建议: 标准模式下, 输入时钟最低为 2MHz; 快速模式下, 输入时钟最低为 4MHz。	000000b

## I2C 地址寄存器 1 (I2C\_OADDR1)

位	名称	访问	描述	复位值
15	ADDMODE	RW	地址模式。 1: 10 位从机地址 (不响应 7 位地址); 0: 7 位从机地址 (不响应 10 位地址)。	0
[14:10]	Reserved	RO	保留。	00000b
[9:8]	ADD9_8	RW	总线地址, 在使用 10 位地址时为第 9-8 位, 在使用 7 位地址时忽略。	00b
[7:1]	ADD7_1	RW	总线地址, 第 7-1 位。	0000000b
0	ADD0	RW	总线地址, 使用 10 位地址时为第 0 位, 在使用 7 位地址时忽略。	0

## I2C 地址寄存器 2 (I2C\_OADDR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	RO	保留。	00h
[7:1]	ADD2	RW	总线地址, 双地址模式下地址的 7-1 位。	00h
0	ENDUAL	RW	双地址模式使能位, 置此位可以让 ADD2 也能被识别。	0

## I2C 数据寄存器 (I2C\_DATAR)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	RO	保留。	00h
[7:0]	DATAR	RW	数据寄存器, 用来存放接收到的数据或者存放用于发送到总线的数据。	00h

## I2C 状态寄存器 1 (I2C\_STAR1)

位	名称	访问	描述	复位值
15	SMBALERT	RWD	SMBus 警示位, 该位可以由用户写 0 复位, 或在 PE 变低时由硬件复位。 在 SMBus 主机模式下: 1: 产生了 SMBus 警示; 0: 无 SMBus 警示。 在 SMBus 从机模式下: 1: 收到 SMBAlert 响应地址头序列直到 SMBAlert 变低; 0: 没有收到 SMBAlert 响应地址头序列。	0
14	TIMEOUT	RWD	超时或者 Tlow 错误标志位, 该位可以由用户写 0 复位, 或在 PE 变低时由硬件复位。 1: SCL 处于低已达到 25mS, 或者主机低电平累计时钟扩招时间超过 10mS, 或者从设备低电平累计时间超过 25mS; 0: 无超时错误。 注: 在从模式下此位被置位, 从设备会复位通讯, 硬件会释放总线; 在主模式下此位被置位, 硬件会发出停止条件。	0
13	Reserved	RO	保留。	0
12	PECERR	RWD	在接收时发生 PEC 错误标志位, 该位可以由用户写 0 复位, 或在 PE 变低时由硬件复位。 1: 有 PEC 错误, 接收到 PEC 后, 返回 NAK; 0: 无 PEC 错误。	0
11	OVR	RWD	过载、欠载标志位。 1: 有过载、欠载事件发生: 当 NOSTRETCH=1 时, 在接收模式中收到一个新的字节时, 数据寄存器里的内容还未被读出, 则新接收的字节将丢失; 在发送模式时, 没有新的数据写入数据寄存器, 同样的字节将被发送两次; 0: 无过载、欠载事件。	0
10	AF	RWD	应答失败标志位, 该位可以由用户写 0 复位, 或在 PE 变低时由硬件复位。 1: 应答错误; 0: 应答正常。	0
9	ARLO	RWD	仲裁丢失标志位, 该位可以由用户写 0 复位, 或在 PE 变低时由硬件复位。 1: 检测到仲裁丢失, 模块失去对总线的控制; 0: 仲裁正常。	0
8	BERR	RWD	总线出错标志位, 该位可以由用户写 0 复位, 或在 PE 变低时由硬件复位。 1: 起始或者停止条件出错; 0: 正常。	0
7	TxE	RO	数据寄存器为空标志位, 向数据寄存器写数据可以清除, 或者产生一个起始或者停止位后, 或当 PE 为 0 后, 由硬件自动清除。 1: 发送数据时, 发送数据寄存器为空; 0: 数据寄存器非空。	0

6	RxNE	R0	数据寄存器非空标志位，对数据寄存器的读写操作将清除此位，或者当 PE 为 0 后，由硬件清除此位。 1：接收数据时，数据寄存器不为空； 0：正常。	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	STOPF	R0	停止事件标志位，用户读取状态寄存器 1 之后，对控制寄存器 1 的写操作将会清除该位，或者当 PE 为 0 后，由硬件清除此位。 1：在应答之后，从设备在总线上检测到停止事件； 0：没有检测到停止事件。	0
3	ADD10	R0	10 位地址头序列发送标志位，用户读取状态寄存器 1 之后，对控制寄存器 1 的写操作将会清除该位，或者当 PE 为 0 后，由硬件清除此位。 1：在 10 位地址模式下，主设备已经将第一个地址字节发送出去； 0：无。	0
2	BTF	R0	字节发送结束标志位，用户读取状态寄存器 1 后，对数据寄存器的读写将清除此位；在传输中，发起一个起始或者停止事件后，或当 PE 为 0 后，由硬件清除此位。 1：字节发送结束。当 NOSTRETCH=0 时：发送时，当一个新数据被发送且数据寄存器还未被写入新数据；接收时，当接收一个新的字节但是数据寄存器还未被读取； 0：无。	0
1	ADDR	RWD	地址被发送/地址匹配标志位，用户读取状态寄存器 1 后，对状态寄存器 2 的读操作将会清除此位，或当 PE 为 0 时，由硬件清除此位。 主模式： 1：地址发送结束：在 10 位地址模式下，当收到地址的第二个字节的 ACK 后改为被置位；在 7 位地址模式下，当收到地址的 ACK 后被置位； 0：地址发送没有结束。 从模式： 1：收到的地址匹配； 0：地址不匹配或者没有收到地址。	0
0	SB	R0	起始位发送标志位，读取状态寄存器 1 后写数据寄存器的操作将清除该位，或当 PE 为 0 时，硬件将会清除此位。 1：已发送起始位；0：未发送起始位。	0

## I2C 状态寄存器 2 (I2C\_STAR2)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	PEC	R0	包错误检查域，当 PEC 使能时 (ENPEC 置位)，此域存放 PEC 的值。	00h
7	DUALF	R0	匹配检测标志位，在产生停止位或起始位时，或者在 PE=0 时，硬件会将该位清零。	0



			1: 接收到的地址与 OADDR2 中的内容相符; 0: 接收到的地址与 OADDR1 中的内容相符。	
6	SMBHOST	RO	SMBus 主机头标志位, 在产生停止位或起始位时, 或者在 PE=0 时, 硬件会将该位清零。 1: 当 SMBTYPE=1 且 ENARP=1 时, 收到了 SMBus 主机地址; 0: 未接收到 SMBus 主机地址。	0
5	SMBDEFAULT	RO	SMBus 设备默认地址标志位, 在产生停止位或起始位时, 或者在 PE=0 时, 硬件会将该位清零。 1: 当 ENARP=1, 收到 SMBus 设备的默认地址; 0: 未收到地址。	0
4	GENCALL	RO	广播呼叫地址标志位, 在产生停止位或起始位时, 或者在 PE=0 时, 硬件会将该位清零。 1: 当 ENGC=1 时, 收到广播呼叫的地址; 0: 未收到广播呼叫地址。	0
3	Reserved	RO	保留。	0
2	TRA	RO	发送/接收标志位, 在检测到停止事件 (STOPF=1), 重复的起始条件或者总线仲裁丢失 (ARLO=1) 或者 PE=0 时, 硬件会将其清零。 1: 数据已发送; 0: 接收了数据。 该位根据地址字节的 R/W 位来决定。	0
1	BUSY	RO	总线忙标志位, 该位在检测到一个停止位时会被清零。在接口被禁用时 (PE=0), 该信息仍被更新。 1: 总线忙: SDA 或 SCL 存在低电平; 0: 总线空闲无通讯。	0
0	MSL	RO	主从模式指示位, 当接口处于主模式时 (SB=1), 硬件将该位置位; 当总线检测到一个停止位, 仲裁丢失时, 或者 PE=0 时, 硬件会清除该位。	0

## I2C 时钟寄存器 (I2C\_CKCFGR)


位	名称	访问	描述	复位值
15	F/S	RW	主模式选择位。 1: 快速模式; 0: 标准模式。	0
14	DUTY	RW	快速模式时的时钟高电平时间的占空比。 1: 36%; 0: 33.3%。	0
[13:12]	Reserved	RO	保留。	00b
[11:0]	CCR	RW	时钟分频系数域, 决定 SCL 时钟的频率波形。	000h

## I2C 上升时间寄存器 (I2C\_RTR)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:6]	Reserved	RO	保留。	000h
[5:0]	TRISE	RW	最大上升时间域。这个位设置主模式的 SCL 的上升时间。最大的上升沿时间等于 TRISE-1 个时钟周期。此位只能在 PE 清零下设置。	000010b



12.11 I2C 时序



名称	参数说明 (TA=25℃, VI033=3.3V)	最小值	典型值	最大值	单位
TSSTA	SDA 下降沿之前 SCL 高电平的建立时间	0.4			uS
THSTA	SDA 下降沿之后 SCL 高电平的保持时间	0.4			uS
TSDA	SCL 上升沿之前 SDA 数据的建立时间	0.05			uS
THDA	SCL 上升沿之后 SDA 数据的保持时间	>TCHIG			uS
TSSTO	SDA 上升沿之前 SCL 高电平的建立时间	0.4			uS
THSTO	SDA 上升沿之后 SCL 高电平的保持时间	0.8			uS
TCLW	SCL 时钟的低电平时间	0.6			uS
TCHIG	SCL 时钟的高电平时间	0.5			uS
TAA	SCL 下降沿到 SDA 输出有效	0.006		0.4	uS
TDH	SCL 下降沿之后 SDA 输出保持时间	0.006			uS
TR	SCL 或 SDA 输入上升沿时间			0.2	uS

## 第 13 章 段式 LCD

### 13.1 LCD 简介

CH592 提供了段式 LCD 控制器接口，可支持 80 个点 (20\*4) LCD 面板。支持 3.3V 和 2.5V 驱动电压，扫描频率可调，支持 1/2duty、1/3duty、1/4duty 和 1/3bias、1/2bias 规格 LCD。

### 13.2 寄存器描述

表 13-1 LCD 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_LCD_CMD	0x40006000	LCD 命令寄存器	0x00000000
R32_LCD_RAM0	0x40006004	LCD RAM0 寄存器	0x00000000
R32_LCD_RAM1	0x40006008	LCD RAM1 寄存器	0x00000000
R32_LCD_RAM2	0x4000600C	LCD RAM2 寄存器	0x00000000

#### LCD 命令寄存器 (R32\_LCD\_CMD)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:28]	Reserved	RO	保留。	0h
[27:24]	LCD_SEG_EN	RW	SEG16-SEG19 段的使能。	0h
[23:16]	LCD_SEG_EN	RW	SEG8-SEG15 段的使能。	00h
[15:8]	LCD_SEG_EN	RW	SEG0-SEG7 段的使能。	00h
7	VLCD_SEL	RW	LCD 驱动电压选择。 0: 3.3V; 1: 2.5V。	0
[6:5]	SCAN_CLK_SEL	RW	扫描时钟选择: 00: 256Hz; 01: 512Hz; 10: 1KHz; 11: 128Hz。	00b
[4:3]	LCD_DUTY	RW	LCD 占空比选择: 00: 1/2; 01: 1/3; 10: 1/4; 11: 无效。	00b
2	LCD_BIAS	RW	偏压比选择: 0: 1/2; 1: 1/3。	0
1	LCD_ON	RW	LCD 开关: 1: 开启; 0: 关闭。	0
0	SYS_EN	RW	系统使能: 1: 开启; 0: 关闭。	0

#### LCD RAM0 寄存器 (R32\_LCD\_RAM0)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	LCD_SEGX(X=0-7)	RW	SEG0-SEG7 段的数据，每段 4 位。	00000000h

#### LCD RAM1 寄存器 (R32\_LCD\_RAM1)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	LCD_SEGX(X=8-15)	RW	SEG8-SEG15 段的数据，每段 4 位。	00000000h

## LCD RAM2 寄存器(R32\_LCD\_RAM2)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RO	保留。	0000h
[15:0]	LCD_SEGX(X=16-19)	RW	SEG16-SEG19 段的数据，每段 4 位。	0000h

## 13.3 段式 LCD 配置

- (1)、选择并打开 32KHz 时钟源；
- (2)、设置将要用到的 LCD 驱动管脚为浮空输入，必选，设置 R32\_PIN\_CONFIG2 相对应的位。注意，外部复位 RST 复用了 LCD 驱动管脚 SEG2，如果要使用 SEG2，则要取消外部复位功能；
- (3)、向 LCD 数据寄存器 R32\_LCD\_RAM0/1/2 加载要显示的段码数据；
- (4)、配置 R32\_LCD\_CMD，设置驱动电压、扫描频率、bias、duty 等参数，并将 LCD\_ON 和 SYS\_EN 置位，开启段式 LCD 驱动；
- (5)、可以随时更新 LCD 数据寄存器中的数据，改变显示内容。

## 第 14 章 独立看门狗 (IWDG)

### 14.1 IWDG 简介

独立看门狗 (IWDG) 由专用的内部低速时钟 (LSI) 驱动, 能够在低功耗模式下正常工作。

### 14.2 寄存器描述

表 14-1 独立看门狗相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_IWDG_KR	0x40001000	看门狗键寄存器	0xFFFFFFFF
R32_IWDG_CFG	0x40001004	看门狗配置寄存器	0x4FFFFFFF

#### 看门狗键寄存器 (R32\_IWDG\_KR)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	WO	保留	XXXXh
[15:0]	IWDG_KR	WO	KEY[15:0]: 键值 (只写寄存器, 读出值为 0x0000) 软件必须以一定的间隔写入 0xAAAA, 重装计数值, 否则, 当计数器为 0 时, 看门狗会产生复位, 写入 0x5555 表示解除保护。 写入 0xCCCC, 启动看门狗工作 (若选择了硬件看门狗则不受此命令字限制)	XXXXh

#### 看门狗配置寄存器 (R32\_IWDG\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
31	IWDG_EN	RO	看门狗启动开关: 1: 开启; 0: 关闭。	0
30	WR_PROTECT	RO	写保护: 1: 禁止操作相应的字段; 0: 解除保护。	1
29	STOP_EN	RW	看门狗停止使能 (存在写保护) 0: 关闭停止开关; 1: 开启停止开关。	0
28	Reserved	RO	保留	0
[27:16]	COUNT	RO	看门狗递减计数器	FFFh
15	PVU	RO	配置寄存器更新标志位 (存在写保护) 1: 寄存器更新; 0: 寄存器不更新。	X
[14:12]	PR	RW	预分频因子 (存在写保护) 000: 4 分频; 001: 8 分频; 010: 16 分频; 011: 32 分频; 100: 64 分频; 101: 128 分频; 110: 256 分频; 111: 512 分频。	000b
[11:0]	RLR	RW	RL[11:0]: 看门狗计数器重载 (具有写保护功能) 用于定义看门狗计数器的重载值, 每当向 IWDG_KR 寄存器写入 0xAAAA 时, 重载值会被传送到计数器中。随后计数器从这个值开始递减计数。看门狗超时周期可通过此重载值和时钟预分频值来计算。	FFFh

第 15 章 模数转换器 ADC

15.1 ADC 简介

芯片提供一个 12 位逐次逼近型模拟数字转换器 ADC，提供多达 14 个通道，CH592 芯片支持 12 个外部信号源和 2 个内部信号源，CH591 芯片支持前 6 个外部信号源和 2 个内部信号源。


15.1.1 主要特性

- 12 位分辨率。
- 12 个外部电压采样通道、内部的温度检测通道、内部的电池电压检测通道。
- 单端输入模式和差分输入模式检测。
- 采样时钟频率可选。
- ADC 输入电压范围 0V~VI033。
- 可选 PGA，提供增益调节选择。
- 可选输入缓冲器 BUF，支持高阻信号源。
- CH592 支持 DMA 和定时间隔自动连续 ADC 采样，间隔可调。CH591 不支持。

15.1.2 功能描述

下图为一个 ADC 模块的框图。

图 15-1 ADC 结构图



15.2 寄存器描述

表 15-1 ADC 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_ADC_CHANNEL	0x40001058	ADC 输入通道选择寄存器	0x0F
R8_ADC_CFG	0x40001059	ADC 配置寄存器	0xA0
R8_ADC_CONVERT	0x4000105A	ADC 转换控制寄存器	0x00
R8_TEM_SENSOR	0x4000105B	温度传感器控制寄存器	0x00
R16_ADC_DATA	0x4000105C	ADC 数据寄存器	0x0XXX
R8_ADC_INT_FLAG	0x4000105E	ADC 中断标志寄存器	0x00
R32_ADC_DMA_CTRL	0x40001060	DMA 控制和状态寄存器	0x00
R8_ADC_CTRL_DMA	0x40001061	DMA 和中断控制寄存器	0x00

R8_ADC_DMA_IF	0x40001062	ADC 和 DMA 中断标志寄存器	0x00
R8_ADC_AUTO_CYCLE	0x40001063	连续 ADC 定时周期寄存器	0xXX
R16_ADC_DMA_NOW	0x40001064	DMA 当前缓冲区地址	0xFFFF
R16_ADC_DMA_BEG	0x40001068	DMA 起始缓冲区地址	0xFFFF
R16_ADC_DMA_END	0x4000106C	DMA 结束缓冲区地址	0xFFFF

ADC 输入通道选择寄存器 (R8\_ADC\_CHANNEL)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	Reserved	RO	保留。	0000b
[3:0]	RB_ADC_CH_INX	RW	ADC 通道索引号, 共 14 个通道: 00h-0Dh: 外部信号通道 AIN0~AIN5、 AIN8~AIN13; 0Eh: 电池电压 VBAT; 0Fh: 内置温度传感器 TS。 CH591 仅支持 AIN0~AIN5 和 VBAT 及 TS。	1111b

ADC 配置寄存器 (R8\_ADC\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	RB_ADC_CLK_DIV	RW	ADC 时钟频率选择: 00: 基于 CK32M 的 10 分频, 3.2MHz; 01: 基于 CK32M 的 4 分频, 8MHz; 10: 基于 CK32M 的 6 分频, 5.33MHz; 11: 基于 CK32M 的 8 分频, 4MHz。 实际采样速率约为该时钟频率的 1/18。	10b
[5:4]	RB_ADC_PGA_GAIN[1:0]	RW	ADC 的输入 PGA 增益选择: 当 RB_ADC_PGA_GAIN[2]=0 时 00: -12dB, 1/4 倍; 01: -6dB, 1/2 倍; 10: 0dB, 1 倍, 无增益; 11: 6dB, 2 倍。 当 RB_ADC_PGA_GAIN[2]=1 时 00: 6dB, 2 倍; 01: 12dB, 4 倍; 10: 18dB, 8 倍; 11: 24dB, 16 倍。	10b
3	RB_ADC_OFS_TEST	RW	ADC 偏移误差测试模式: 1: 测试/校准模式, 测试模式下数据寄存器 R16_ADC_DATA 低 12 位数据将按位取反 (0x0573 反为 0x0A8C); 0: 正常模式。	0
2	RB_ADC_DIFF_EN	RW	ADC 通道信号输入模式: 1: 差分输入; 0: 单端输入。	0
1	RB_ADC_BUF_EN	RW	ADC 输入缓冲器 BUF 使能: 1: 开启; 0: 关闭。	0
0	RB_ADC_POWER_ON	RW	ADC 模块电源使能控制: 1: 使能; 0: 关闭。	0

PGA 增益计算公式说明： $\Delta V * A + V_{ref} = 2 * V_{ref} * ADC / 4096$ 。

$\Delta V$ ：ADC 模块输入的电压。

单端模式下  $\Delta V = (V_{IN} - V_{ref})$ ，其中  $V_{IN}$  就是被测电压。

差分模式下  $\Delta V = (V_{INp} - V_{INn})$ ，其中  $V_{INp}$  和  $V_{INn}$  为差分输入的两个电压。

ADC 模块输入电压参数为  $V * A$ ，需要满足： $-V_{ref} \leq V * A \leq +V_{ref}$ 。

A：增益系数，参考表 15-2 和表 15-3 中“PGA 增益选择”。

ADC：ADC 转换后的数字量，即 R16\_ADC\_DATA。

$V_{ref}$ ：内部模拟电路的电源节点 VINTA 的实际电压值，通常为  $1.05V \pm 0.015V$ 。

表 15-2 PGA 增益选择与输入电压范围表（单端输入模式）

PGA 增益选择	由 ADC 转换后的数据 计算被采样的电压 $V_i$	理论可测电压 上限	理论可测电压范围 (假定 $V_{ref}=1.05V$ )	建议实际可用 测量电压范围
-12dB(1/4 倍)	$(ADC/512-3)*V_{ref}$	$5*V_{ref}$	$-0.2V \sim VI033+0.2V$	$2.9V \sim VI033$
-6dB(1/2 倍)	$(ADC/1024-1)*V_{ref}$	$3*V_{ref}$	$-0.2V \sim 3.15V$	$1.9V \sim 3V$
0dB(1 倍)	$(ADC/2048)*V_{ref}$	$2*V_{ref}$	$0V \sim 2.1V$	$0V \sim 2V$
6dB(2 倍)	$(ADC/4096+0.5)*V_{ref}$	$1.5*V_{ref}$	$0.525V \sim 1.575V$	$0.6V \sim 1.5V$
12dB(4 倍)	$(ADC/8192+0.75)*V_{ref}$	$1.25*V_{ref}$	$0.788V \sim 1.31V$	$0.8V \sim 1.28V$
18dB(8 倍)	$(ADC/16384+0.875)*V_{ref}$	$1.125*V_{ref}$	$0.919V \sim 1.18V$	$0.93V \sim 1.15V$
24dB(16 倍)	$(ADC/32768+0.9375)*V_{ref}$	$1.0625*V_{ref}$	$0.984V \sim 1.1156V$	$0.99V \sim 1.11V$

表 15-3 PGA 增益选择与输入电压范围表（差分输入模式（ $V_{INn}=0V$ ， $V_{INp} \geq 0V$  为例））

PGA 增益选择	$V_{INn}$	由 ADC 转换后的数据 计算被采样的电压 $V_{INp}$	理论可测电 压上限	理论可测电压范围 (假定 $V_{ref}=1.05V$ )	建议实际可用 测量电压范围
-12dB(1/4 倍)	0V	$(ADC/512-4)*V_{ref}$	$4*V_{ref}$	$0V \sim VI033+0.2V$	$0V \sim VI033$
-6dB(1/2 倍)	0V	$(ADC/1024-2)*V_{ref}$	$2*V_{ref}$	$0V \sim 2.1V$	$0V \sim 2V$
0dB(1 倍)	0V	$(ADC/2048-1)*V_{ref}$	$1*V_{ref}$	$0V \sim 1.05V$	$0V \sim 1V$
6dB(2 倍)	0V	$(ADC/4096-0.5)*V_{ref}$	$0.5*V_{ref}$	$0V \sim 0.525V$	$0V \sim 0.5V$
12dB(4 倍)	0V	$(ADC/8192-0.25)*V_{ref}$	$0.25*V_{ref}$	$0V \sim 0.26V$	$0V \sim 0.23V$
18dB(8 倍)	0V	$(ADC/16384-0.125)*V_{ref}$	$0.125*V_{ref}$	$0V \sim 0.13V$	$0V \sim 0.1V$
24dB(16 倍)	0V	$(ADC/32768-0.0625)*V_{ref}$	$0.0625*V_{ref}$	$0V \sim 0.0656V$	$0V \sim 0.06V$

高增益模式在应用上建议使用差分模式，方便调节偏置电压，如：上述表 15-3 所示，可以选择  $V_{INn}$  接 GND， $V_{INp}$  接被测信号。

说明：较低的电压如果进行负增益（信号减小）后采样，可能将会导致一段电压范围内误差大；而较高的电压如果经过正增益（信号放大）后采样，可能将会导致 ADC 转换值溢出，因此建议根据被测信号电压范围选择合理的增益模式。

默认建议开启输入缓冲器，只有当外部信号源内阻小于  $1K\Omega$  时，才可以关闭输入缓冲器进行 ADC。

当采用差分输入时，建议关闭输入缓冲器。当用于 TouchKey 检测时，必须开启输入缓冲器，且建议选择 0dB（优先）或 -6dB 两种增益之一。

#### ADC 转换控制寄存器(R8\_ADC\_CONVERT)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:2]	Reserved	RO	保留。	000000b
1	RB_ADC_PGA_GAIN[2]	RW	ADC 的输入 PGA 增益方向选择，结合 RB_ADC_PGA_GAIN[1:0]使用。 注：使用 TS 时，该位必须为 0，即使用 TS 时，RB_ADC_PGA_GAIN[2:0]=011b	0
0	RB_ADC_START	RW	ADC 转换启动控制及状态，在非连续 ADC 结束时或在 DMA 结束时自动清零： 1：开始转换/正在转换；	0



			0: 停止转换。	
--	--	--	----------	--

## 温度传感器控制寄存器(R8\_TEM\_SENSOR)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_TEM_SEN_PWR_ON	RW	TS 温度传感器电源使能控制: 1: 使能; 0: 关闭。	0
[6:0]	Reserved	RW	保留。	0000000b

## ADC 数据寄存器(R16\_ADC\_DATA)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:12]	Reserved	RW	保留。	0000b
[11:0]	RB_ADC_DATA	RO	ADC 转换后的数据。	XXXh

## ADC 中断标志寄存器(R8\_ADC\_INT\_FLAG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_ADC_IF_EOC	RO	ADC 转换完成标志。 对寄存器 R8_ADC_CONVERT 或 R8_TKEY_CONVERT 进行写操作可清零 此标志。	0
[6:0]	Reserved	RW	保留。	0000000b

## DMA 和中断控制寄存器(R8\_ADC\_CTRL\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_ADC_AUTO_EN	RW	定时间隔自动连续 ADC 采样使能: 1: 使能自动 ADC; 0: 禁止自动 ADC。	0
6	RB_ADC_CONT_EN	RW	ADC 连续转换模式使能: 1: 使能连续 ADC; 0: 禁止连续 ADC。	0
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_ADC_IE_EOC	RW	ADC 转换完成中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
3	RB_ADC_IE_DMA_END	RW	DMA 结束中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
2	RB_ADC_DMA_LOOP	RW	DMA 地址循环功能使能位: 1: 使能地址循环; 0: 禁止地址循环。 如果使能 DMA 地址循环, 当 DMA 地址增加到设置的末尾地址时, 自动循环指向设置的首地址。	0
1	Reserved	RO	保留。	0
0	RB_ADC_DMA_ENABLE	RW	DMA 功能使能位: 1: 使能 DMA; 0: 禁止 DMA。	0

## ADC 和 DMA 中断标志寄存器(R8\_ADC\_DMA\_IF)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:5]	Reserved	R0	保留。	000b
4	RB_ADC_IF_END_ADC	RW1	ADC 转换完成中断标志, 写 1 清零或 DMA 取走数据或对寄存器 R8_ADC_CONVERT 进行写操作可清零此标志: 1: 已完成一次 ADC; 0: 未完成。	0
3	RB_ADC_IF_DMA_END	RW1	DMA 完成标志位, 写 1 清零: 1: 已完成; 0: 未完成。	0
[2:0]	Reserved	R0	保留。	000b

## 连续 ADC 定时周期寄存器(R8\_ADC\_AUTO\_CYCLE)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_ADC_AUTO_CYCLE	RW	连续 ADC 定时周期起始值, 以 16 个系统时钟为单位计数, 满 256 后重新加载。 计算方法: 定时 $= (256 - R8\_ADC\_AUTO\_CYCLE) * 16 * T_{sys}$	XXh

## DMA 当前缓冲区地址(R16\_ADC\_DMA\_NOW)

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	R0	保留。	0
[14:1]	R16_ADC_DMA_NOW	R0	DMA 数据缓冲区当前地址。 可用于计算已转换次数, 计算方法: $COUNT = (ADC\_DMA\_NOW - ADC\_DMA\_BEG) / 2$ 。	XXXXh
0	Reserved	R0	保留。	0

## DMA 起始缓冲区地址(R16\_ADC\_DMA\_BEG)

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	R0	保留。	0
[14:1]	R16_ADC_DMA_BEG	RW	DMA 数据缓冲区起始地址, 地址必须 2 字节对齐。	XXXXh
0	Reserved	R0	保留。	0b

## DMA 结束缓冲区地址(R16\_ADC\_DMA\_END)

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	R0	保留。	0
[14:1]	R16_ADC_DMA_END	RW	DMA 数据缓冲区结束地址 (不含), 地址必须 2 字节对齐。	XXXXh
0	Reserved	R0	保留。	0b

## 15.3 ADC 配置

### 15.3.1 外部通道采样

- (1)、设置 R8\_ADC\_CFG 的 RB\_ADC\_POWER\_ON 为 1 开启 ADC，通过 RB\_ADC\_CLK\_DIV 选择采样频率，通过 RB\_ADC\_BUF\_EN 和 RB\_ADC\_PGA\_GAIN 启用输入缓冲器及选择信号增益等；
- (2)、设置 R8\_ADC\_CHANNEL 寄存器，选择外部或内部信号通道；
- (3)、设置 R8\_ADC\_CONVERT 寄存器，置位 RB\_ADC\_START，启动 ADC 转换；
- (4)、查询等待 RB\_ADC\_START 自动清零或者等待 RB\_ADC\_IF\_EOC 置 1，表示转换完成，可以读取 R16\_ADC\_DATA 获取 12 位 ADC 转换数据，时间足够时建议再次转换并丢弃首次 ADC 数据；
- (5)、重复 2、3、4 步骤，可以继续采样另一通道或者下一组数据。
- (6)、单次 ADC 转换周期：ADC 采样（4 个时钟）+ 切换 1 个时钟 + 转换时间（12 个时钟） $\approx 17$  个 Tadc，连续 ADC 时还要加上 1 个时间间隔，其中，Tadc = Tsys @ RB\_ADC\_CLK\_DIV。
- (7)、如果使用差分输入：  
使能差分，选择 0#通道：实际是对 AIN0（正端）和 AIN2（负端）的电压进行差分转换；  
使能差分，选择 1#通道：实际是对 AIN1（正端）和 AIN3（负端）的电压进行差分转换；  
ADC 转换后的结果，如果数据大于 0x800 表示差分正端的电压高于差分负端的电压；如果数据小于 0x800 表示差分正端的电压低于差分负端的电压。以 PGA 增益选择 0dB 为例，理论可测电压范围为-1.05V~1.05V，0x400 表示差分正端的电压低于差分负端的电压约 0.5 个 Vref。

### 15.3.2 温度传感器采样

- (1)、设置 R8\_TEM\_SENSOR 寄存器的 RB\_TEM\_SEN\_PWR\_ON 为 1 开启温度传感器，设置 R8\_ADC\_CHANNEL 为 15，选择温度传感器信号连接到 ADC 输入；
- (2)、设置 RB\_ADC\_POWER\_ON 为 1 开启 ADC，设置 RB\_ADC\_DIFF\_EN 为 1，设置 RB\_ADC\_CLK\_DIV，设置 RB\_ADC\_BUF\_EN 为 0，设置 RB\_ADC\_PGA\_GAIN 为 011b；
- (3)、设置 R8\_ADC\_CONVERT 寄存器，置位 RB\_ADC\_START 为 1，启动 ADC 转换；
- (4)、查询等待 RB\_ADC\_START 自动清零或者等待 RB\_ADC\_IF\_EOC 置 1，读取 R16\_ADC\_DATA 获取 12 位 ADC 转换数据，精度要求较高时，建议重复 3 和 4 步骤多次，计算 ADC 数据的平均值；
- (5)、根据电压与温度换算关系得到温度值，具体请参考评估板例子程序。

### 15.3.3 启用 DMA 自动连续 ADC

- (1)、参考非 DMA 方式设置 ADC 参数和选择通道等；
- (2)、设置 R8\_ADC\_AUTO\_CYCLE 选择连续 ADC 的周期；
- (3)、设置寄存器 R16\_ADC\_DMA\_BEG 为存储 ADC 数据缓冲区的首地址，设置寄存器 R16\_ADC\_DMA\_END 为存储 ADC 数据缓冲区的结束地址（不含），并设置 R8\_ADC\_CTRL\_DMA 的 RB\_ADC\_DMA\_ENABLE 为 1，使能 DMA 功能；
- (4)、可选步骤，如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位，当 RB\_ADC\_IE\_EOC=1 时将由 RB\_ADC\_IF\_END\_ADC 触发 ADC 完成中断，当 RB\_ADC\_IE\_EOC=0 且 RB\_ADC\_IE\_DMA\_END=0 时将由 RB\_ADC\_IF\_EOC 触发 ADC 完成中断；
- (5)、将 RB\_ADC\_AUTO\_EN 置 1 以开启自动连续 ADC；
- (6)、每次 ADC 完成后，RB\_ADC\_IF\_EOC 和 RB\_ADC\_IF\_END\_ADC 都会置 1，但 RB\_ADC\_IF\_END\_ADC 会在 DMA 取走数据时自动清零，所以，如果需要查询 ADC 完成状态，那么可以查询 RB\_ADC\_IF\_EOC。

## 第 16 章 触摸按键 Touch-Key

### 16.1 Touch-Key 简介

CH592 芯片提供了电容检测模块，配合 ADC 模块使用，可以实现电容类触摸按键检测功能。共 12 个输入通道，支持触摸按键电容值范围 10pF~100pF，提供驱动屏蔽输出以提高灵敏度。

### 16.2 寄存器描述

表 16-1 TouchKey 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_TKEY_COUNT	0x40001054	TouchKey 充放电时间寄存器	0xXX
R8_TKEY_CONVERT	0x40001056	TouchKey 检测控制寄存器	0x00
R8_TKEY_CFG	0x40001057	TouchKey 配置寄存器	0x00

TouchKey 充放电时间寄存器 (R8\_TKEY\_COUNT)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:5]	RB_TKEY_DISCH_CNT	RW	Touch-Key 放电周期数，以由 RB_ADC_CLK_DIV 选择的 ADC 时钟为计数单位。计算方法：放电时间 = (RB_TKEY_DISCH_CNT+1)*Tadc。	XXXb
[4:0]	RB_TKEY_CHARG_CNT	RW	Touch-Key 充电周期数，以由 RB_ADC_CLK_DIV 选择的 ADC 时钟为计数单位。计算方法：充电时间 = (RB_TKEY_CHARG_CNT+3)*Tadc。	XXXXXb

TouchKey 检测控制寄存器 (R8\_TKEY\_CONVERT)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:1]	Reserved	RO	保留。	0000000b
0	RB_TKEY_START	RW	TouchKey 检测控制及状态，自动清零： 1：开始检测/正在转换； 0：停止转换。	0

TouchKey 配置寄存器 (R8\_TKEY\_CFG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_TKEY_RAND_EN	RW	TouchKey 随意触发使能： 1：开启； 0：关闭。	0
5	RB_TKEY_AUTO_EN	RW	TouchKey 自动触发使能： 1：开启； 0：关闭。	0
4	RB_TKEY_DMA_EN	RW	TouchKey DMA 使能： 1：开启； 0：关闭。	0
3	RB_TKEY_PGA_ADJ	RW	选择 ADC 中 PGA 的运行速度： 1：高速但功耗略大； 0：正常速度。	0

2	RB_TKEY_DRV_EN	RW	TouchKey 驱动屏蔽使能： 1：使能； 0：禁用。	0
1	RB_TKEY_CURRENT	RO	TouchKey 充电电流选择： 1：60%电流 0：额定电流。	0
0	RB_TKEY_PWR_ON	RW	TouchKey 模块电源使能控制： 1：使能； 0：关闭。	0

### 16.3 Touch-Key 配置

请参考和调用相关子程序。

## 第 17 章 USB 控制器

### 17.1 USB 控制器简介

芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器，特性如下：

- 支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能。
- 支持 USB2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。
- 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输。
- 支持最大 64 字节的数据包，内置 FIFO，支持中断和 DMA。

### 17.2 寄存器描述

USB 控制器的基地址是 0x40008000，USB 相关寄存器分为 3 个部分，部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。

- (1)、USB 全局寄存器
- (2)、USB 设备控制寄存器
- (3)、USB 主机控制寄存器

#### 17.2.1 全局寄存器描述

表 17-1 USB 相关寄存器列表（标灰受 RB\_UC\_RESET\_SIE 复位控制）

名称	访问地址	描述	复位值
R8_USB_CTRL	0x40008000	USB 控制寄存器	0x06
R8_USB_INT_EN	0x40008002	USB 中断使能寄存器	0x00
R8_USB_DEV_AD	0x40008003	USB 设备地址寄存器	0x00
R32_USB_STATUS	0x40008004	USB 状态寄存器	0xXX20XXXX
R8_USB_MIS_ST	0x40008005	USB 杂项状态寄存器	0xXX
R8_USB_INT_FG	0x40008006	USB 中断标志寄存器	0x20
R8_USB_INT_ST	0x40008007	USB 中断状态寄存器	0x3X
R8_USB_RX_LEN	0x40008008	USB 接收长度寄存器	0xXX

#### USB 控制寄存器 (R8\_USB\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UC_HOST_MODE	RW	USB 工作模式选择位： 1：主机模式（HOST）； 0：设备模式（DEVICE）。	0
6	RB_UC_LOW_SPEED	RW	USB 总线信号传输速率选择位： 1：1.5Mbps； 0：12Mbps。	0
5	RB_UC_DEV_PU_EN	RW	USB 设备模式下，USB 设备使能和内部上拉电阻控制位，为 1 则使能 USB 设备传输并且启用内部上拉电阻。 RB_PIN_USB_DP_PU 可代替此位。	0
[5:4]	MASK_UC_SYS_CTRL	RW	见下表配置 USB 系统。	00b
3	RB_UC_INT_BUSY	RW	USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使能位： 1：在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动暂停，设备模式下自动应答忙 NAK，主机模式下自动暂停后续传输； 0：不暂停。	0



2	RB_UC_RESET_SIE	RW	USB 协议处理器软件复位控制位： 1：强制复位 USB 协议处理器（SIE），需要软件清零； 0：不复位。	1
1	RB_UC_CLR_ALL	RW	USB 的 FIFO 和中断标志清零： 1：强制清空和清零； 0：不清。	1
0	RB_UC_DMA_EN	RW	USB 的 DMA 和 DMA 中断控制位： 1：使能 DMA 功能和 DMA 中断； 0：关闭 DMA。	0

由 RB\_UC\_HOST\_MODE 和 MASK\_UC\_SYS\_CTRL 组成 USB 系统控制组合：

RB_UC_HOST_MODE	MASK_UC_SYS_CTRL	USB 系统控制描述
0	00	禁止 USB 设备功能，关闭内部上拉电阻。 注：如果 RB_PIN_USB_DP_PU=1 则强制启用 DP 上拉电阻。
0	01	使能 USB 设备功能，关闭内部上拉电阻，需加外部上拉。 注：如果 RB_PIN_USB_DP_PU=1 则强制启用 DP 上拉电阻。
0	1x	使能 USB 设备功能，启用内部 1.5K 上拉电阻。该上拉电阻优先于下拉电阻，也可用于 GPIO 模式。
1	00	USB 主机模式，正常工作状态。
1	01	USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 SE0 状态。
1	10	USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 J 状态。
1	11	USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 K 状态/唤醒。

USB 中断使能寄存器(R8\_USB\_INT\_EN)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UIE_DEV_SOF	RW	USB 设备模式，接收 SOF 包中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
6	RB_UIE_DEV_NAK	RW	USB 设备模式，接收到 NAK 中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
5	RB_MDD_1_WIRE	RW	USB 单线模式使能： 1：开启； 0：关闭。	0
4	RB_UIE_FIFO_OV	RW	FIFO 溢出中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
3	RB_UIE_HST_SOF	RW	USB 主机模式，SOF 定时中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
2	RB_UIE_SUSPEND	RW	USB 总线挂起或唤醒事件中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
1	RB_UIE_TRANSFER	RW	USB 传输完成中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0
0	RB_UIE_DETECT	RW	USB 主机模式，USB 设备连接或断开事件	0

			中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	
	RB_UIE_BUS_RST	RW	USB 设备模式，USB 总线复位事件中断： 1：使能中断； 0：禁止中断。	0

## USB 设备地址寄存器(R8\_USB\_DEV\_AD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UDA_GP_BIT	RW	USB 通用标志位，用户自定义。	0
[6:0]	MASK_USB_ADDR	RW	主机模式：当前操作的 USB 设备地址； 设备模式：该 USB 自身地址。	0000000b

## USB 杂项状态寄存器(R8\_USB\_MS\_ST)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UMS_SOF_PRES	RO	USB 主机模式下 SOF 包预示状态位： 1：将要发送 SOF 包，此时如有其它 USB 数据包将被自动延后； 0：无 SOF 包发送。	X
6	RB_UMS_SOF_ACT	RO	USB 主机模式下 SOF 包传输状态位： 1：正在发出 SOF 包； 0：发送完成或者空闲。	X
5	RB_UMS_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位： 1：协议器空闲； 0：忙，正在进行 USB 传输。	1
4	RB_UMS_R_FIFO_RDY	RO	USB 接收 FIFO 数据就绪状态位： 1：接收 FIFO 非空； 0：接收 FIFO 为空。	0
3	RB_UMS_BUS_RESET	RO	USB 总线复位状态位： 1：当前 USB 总线处于复位态； 0：当前 USB 总线处于非复位态。	X
2	RB_UMS_SUSPEND	RO	USB 挂起状态位： 1：USB 总线处于挂起态，有一段时间没有 USB 活动； 0：USB 总线处于非挂起态。	0
1	RB_UMS_DM_LEVEL	RO	USB 主机模式下，设备刚连入 USB 端口是 DM 引脚的电平状态，用于判断速度： 1：高电平/低速； 0：低电平/全速。	0
0	RB_UMS_DEV_ATTACH	RO	USB 主机模式下端口的 USB 设备连接状态位： 1：端口已经连接 USB 设备； 0：端口没有 USB 设备连接。	0

## USB 中断标志寄存器(R8\_USB\_INT\_FG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_U_IS_NAK	RO	USB 设备模式下，NAK 响应状态位： 1：当前 USB 传输过程中回应 NAK；	0

			0: 无 NAK 响应。	
6	RB_U_TOG_OK	RO	当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态位: 1: 同步; 0: 不同步。	0
5	RB_U_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器空闲状态位: 1: USB 空闲; 0: 忙, 正在进行 USB 传输。	1
4	RB_UIF_FIFO_OV	RW	USB FIFO 溢出中断标志位, 写 1 清零: 1: FIFO 溢出触发; 0: 无事件。	0
3	RB_UIF_HST_SOF	RW	USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位, 写 1 清零: 1: SOF 包传输完成触发; 0: 无事件。	0
2	RB_UIF_SUSPEND	RW	USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位, 写 1 清零: 1: USB 挂起事件或唤醒事件触发; 0: 无事件。	0
1	RB_UIF_TRANSFER	RW	USB 传输完成中断标志位, 写 1 清零: 1: 一个 USB 传输完成触发; 0: 无事件。	0
0	RB_UIF_DETECT	RW	USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断标志位, 写 1 清零: 1: 检测到 USB 设备连接或断开触发; 0: 无事件。	0
	RB_UIF_BUS_RST	RW	USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断标志位, 写 1 清零: 1: USB 总线复位事件触发; 0: 无事件。	0

USB 中断状态寄存器(R8\_USB\_INT\_ST)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UIS_SETUP_ACT	RO	USB 设备模式下, 该位为 1 表示当前已成功接收到 8 字节的 SETUP 请求包, SETUP 令牌不影响 RB_UIS_TOG_OK 和 MASK_UIS_TOKEN、MASK_UIS_ENDP 及 R8_USB_RX_LEN。	0
6	RB_UIS_TOG_OK	RO	当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态位, 同 RB_U_TOG_OK: 1: 同步; 0: 不同步。	0
[5:4]	MASK_UIS_TOKEN	RO	设备模式下, 当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识。	11b
[3:0]	MASK_UIS_ENDP	RO	设备模式下, 当前 USB 传输事务的端点号。	XXXXb
	MASK_UIS_H_RES	RO	主机模式下, 当前 USB 传输事务的应答 PID 标识, 0000 表示设备无应答或超时; 其它值表示应答 PID。	XXXXb

MASK\_UIS\_TOKEN 用于 USB 设备模式下标识当前 USB 传输事务的令牌 PID：00 表示 OUT 包；01 表示 SOF 包；10 表示 IN 包；11 表示空闲。

当 MASK\_UIS\_TOKEN 非空闲、并且 RB\_UIS\_SETUP\_ACT 也为 1 时，必须先处理前者，处理完前者后清零一次 RB\_UIF\_TRANSFER 使前者进入空闲状态，再处理后者，最后再清零一次 RB\_UIF\_TRANSFER。

MASK\_UIS\_H\_RES 仅在主机模式下有效。在主机模式下，若主机发送 OUT/SETUP 令牌包时，则该 PID 是握手包 ACK/NAK/STALL，或者是设备无应答/超时。若主机发送 IN 令牌包，则该 PID 是数据包的 PID (DATA0/DATA1) 或者握手包 PID。

#### USB 接收长度寄存器(R8\_USB\_RX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_USB_RX_LEN	RO	当前 USB 端点接收的数据字节数。	XXh

#### 17.2.2 设备寄存器描述

在 USB 设备模式下，芯片提供了端点 0、1、2、3、4、5、6、7 共 8 组双向端点，所有端点的最大数据包长度都是 64 字节。

端点 0 是默认端点，支持控制传输，发送和接收共用一个 64 字节数据缓冲区。

端点 1、端点 2、端点 3 各自包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT，发送和接收各有一个独立的 64 字节或者双 64 字节数据缓冲区，支持批量传输、中断传输和实时/同步传输。

端点 4、端点 5、端点 6、端点 7 包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT，发送和接收各有一个独立的 64 字节数据缓冲区，支持批量传输、中断传输和实时/同步传输。

每组端点都具有一个控制寄存器 R8\_UEPn\_CTRL 和发送长度寄存器 R8\_UEPn\_T\_LEN

(n=0/1/2/3/4/5/6/7)，用于设定该端点的同步触发位、对 OUT 事务和 IN 事务的响应以及发送数据的长度等。

作为 USB 设备所必要的 USB 总线上拉电阻可以由软件随时设置是否启用，当 USB 控制寄存器 R8\_USB\_CTRL 中的 RB\_UC\_DEV\_PU\_EN 置 1 时，控制器根据 RB\_UD\_LOW\_SPEED 的速度设置，在内部为 USB 总线的 DP/DM 引脚连接上拉电阻，并启用 USB 设备功能。上述控制不能用于睡眠或下电模式，但 R16\_PIN\_ANALOG\_IE 中的 RB\_PIN\_USB\_DP\_PU 可以不受睡眠模式的影响而强制启用 DP 引脚的上拉电阻。

当检测到 USB 总线复位、USB 总线挂起或唤醒事件，或者当 USB 成功处理完数据发送或者数据接收后，USB 协议处理器都将设置相应的中断标志，如果中断使能打开，还会产生相应的中断请求。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 R8\_USB\_INT\_FG，根据 RB\_UIF\_BUS\_RST 和 RB\_UIF\_SUSPEND 进行相应的处理；并且，如果 RB\_UIF\_TRANSFER 有效，那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 R8\_USB\_INT\_ST，根据当前端点号 MASK\_UIS\_ENDP 和当前事务令牌 PID 标识 MASK\_UIS\_TOKEN 进行相应的处理。如果事先设定了各个端点的 OUT 事务的同步触发位

RB\_UEP\_R\_TOG，那么可以通过 RB\_U\_TOG\_OK 或者 RB\_UIS\_TOG\_OK 判断当前所接收到的数据包同步触发位是否与该端点的同步触发位匹配，如果数据同步，则数据有效；如果数据不同步，则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后，都应该正确修改相应端点的同步触发位，用于下次所发送的数据包或者下次所接收的数据包是否同步检测；另外，设置 RB\_UEP\_AUTO\_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

各个端点准备发送的数据在各自的缓冲区中，准备发送的数据长度是独立设定在 R8\_UEPn\_T\_LEN 中；各个端点接收到的数据在各自的缓冲区中，但是接收到的数据长度都在 USB 接收长度寄存器 R8\_USB\_RX\_LEN 中，可以在 USB 接收中断时根据当前端点号区分。

表 17-2 USB 设备相关寄存器列表（标灰受 RB\_UC\_RESET\_SIE 复位控制）

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UDEV_CTRL	0x40008001	USB 设备物理端口控制寄存器	0xX0
R8_UEP4_1_MOD	0x4000800c	端点 1/4 模式控制寄存器	0x00
R8_UEP2_3_MOD	0x4000800d	端点 2/3 模式控制寄存器	0x00
R8_UEP567_MOD	0x4000800e	端点 5/6/7 模式控制寄存器	0x00
R16_UEP0_DMA	0x40008010	端点 0 缓冲区起始地址	0xFFFF

R16_UEP1_DMA	0x40008014	端点 1 缓冲区起始地址	0xFFFF
R16_UEP2_DMA	0x40008018	端点 2 缓冲区起始地址	0xFFFF
R16_UEP3_DMA	0x4000801c	端点 3 缓冲区起始地址	0xFFFF
R8_UEP0_T_LEN	0x40008020	端点 0 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP0_CTRL	0x40008022	端点 0 控制寄存器	0x00
R8_UEP1_T_LEN	0x40008024	端点 1 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP1_CTRL	0x40008026	端点 1 控制寄存器	0x00
R8_UEP2_T_LEN	0x40008028	端点 2 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP2_CTRL	0x4000802a	端点 2 控制寄存器	0x00
R8_UEP3_T_LEN	0x4000802c	端点 3 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP3_CTRL	0x4000802e	端点 3 控制寄存器	0x00
R8_UEP4_T_LEN	0x40008030	端点 4 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP4_CTRL	0x40008032	端点 4 控制寄存器	0x00
R16_UEP5_DMA	0x40008054	端点 5 缓冲区起始地址	0xFFFF
R16_UEP6_DMA	0x40008058	端点 6 缓冲区起始地址	0xFFFF
R16_UEP7_DMA	0x4000805c	端点 7 缓冲区起始地址	0xFFFF
R8_UEP5_T_LEN	0x40008064	端点 5 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP5_CTRL	0x40008066	端点 5 控制寄存器	0x00
R8_UEP6_T_LEN	0x40008068	端点 6 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP6_CTRL	0x4000806a	端点 6 控制寄存器	0x00
R8_UEP7_T_LEN	0x4000806c	端点 7 发送长度寄存器	0xFF
R8_UEP7_CTRL	0x4000806e	端点 7 控制寄存器	0x00
R32_EPX_MDE	0x40008070	端点 8-15 控制寄存器	0x00000000

USB 设备物理端口控制寄存器 (R8\_UDEV\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UD_PD_DIS	RW	USB 设备端口 UD+/UD- 引脚内部下拉电阻控制位： 1：禁用内部下拉； 0：使能内部下拉。 可用于 GPIO 模式提供下拉电阻。	1
6	Reserved	RO	保留。	0
5	RB_UD_DP_PIN	RO	当前 UD+ 引脚状态： 1：高电平； 0：低电平。	X
4	RB_UD_DM_PIN	RO	当前 UD- 引脚状态： 1：高电平； 0：低电平。	X
3	Reserved	RO	保留。	0
2	RB_UD_LOW_SPEED	RW	USB 设备物理端口低速模式使能位： 1：选择 1.5Mbps 低速模式； 0：选择 12Mbps 全速模式。	0
1	RB_UD_HUB0_RESET	RW	USB HUB0 复位控制	0
0	RB_UD_PORT_EN	RW	USB 设备物理端口使能位： 1：使能物理端口； 0：禁用物理端口。	0

端点 1/4 模式控制寄存器 (R8\_UEP4\_1\_MDD)



位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UEP1_RX_EN	RW	1: 使能端点 1 接收 (OUT); 0: 禁止端点 1 接收。	0
6	RB_UEP1_TX_EN	RW	1: 使能端点 1 发送 (IN); 0: 禁止端点 1 发送。	0
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_UEP1_BUF_MOD	RW	端点 1 数据缓冲区模式控制位。	0
3	RB_UEP4_RX_EN	RW	1: 使能端点 4 接收 (OUT); 0: 禁止端点 4 接收。	0
2	RB_UEP4_TX_EN	RW	1: 使能端点 4 发送 (IN); 0: 禁止端点 4 发送。	0
[1:0]	Reserved	RO	保留。	00b

bUEP4\_RX\_EN 和 bUEP4\_TX\_EN 组合配置 USB 端点 0 和 4 的数据缓冲区模式，具体参考下表：

表 17-3 端点 0 和 4 缓冲区模式

bUEP4_RX_EN	bUEP4_TX_EN	描述：以 UEPO_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区 (IN 和 OUT)。
1	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT)。
0	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节发送缓冲区 (IN)。
1	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT); 端点 4 单 64 字节接收缓冲区 (IN)。总共 192 字节排列如下: UEPO_DMA+0 地址: 端点 0 收发共用缓冲区 64 字节起始地址; UEPO_DMA+64 地址: 端点 4 接收缓冲区 64 字节起始地址; UEPO_DMA+128 地址: 端点 4 发送缓冲区 64 字节起始地址。

端点 2/3 模式控制寄存器(R8\_UEP2\_3\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UEP3_RX_EN	RW	1: 使能端点 3 接收 (OUT); 0: 禁止端点 3 接收。	0
6	RB_UEP3_TX_EN	RW	1: 使能端点 3 发送 (IN); 0: 禁止端点 3 发送。	0
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_UEP3_BUF_MOD	RW	端点 3 数据缓冲区模式控制位。	0
3	RB_UEP2_RX_EN	RW	1: 使能端点 2 接收 (OUT); 0: 禁止端点 2 接收。	0
2	RB_UEP2_TX_EN	RW	1: 使能端点 2 发送 (IN); 0: 禁止端点 2 发送。	0
1	Reserved	RO	保留。	0
0	RB_UEP2_BUF_MOD	RW	端点 2 数据缓冲区模式控制位。	0

由 RB\_UEPn\_RX\_EN 和 RB\_UEPn\_TX\_EN 以及 RB\_UEPn\_BUF\_MOD(n=1/2/3)组合分别配置 USB 端点 1、2、3 的数据缓冲区模式，具体参考下表。其中，在双 64 字节缓冲区模式下，USB 数据传输时将根据 RB\_UEP\*\_TOG=0 选择前 64 字节缓冲区，根据 RB\_UEP\*\_TOG=1 选择后 64 字节缓冲区，设置 RB\_UEP\_AUTO\_TOG=1 可实现自动切换。

表 17-4 端点 n 缓冲区模式 (n=1/2/3)

RB_UEPn_RX_EN	RB_UEPn_TX_EN	RB_UEPn_BUF_MOD	描述：以 R16_UEPn_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	X	端点被禁用，未用到 R16_UEPn_DMA 缓冲区。
1	0	0	单 64 字节接收缓冲区(OUT)。
1	0	1	双 64 字节接收缓冲区(OUT)，由 RB_UEP_R_TOG 选择。



0	1	0	单 64 字节发送缓冲区(IN)。
0	1	1	双 64 字节发送缓冲区(IN)，由 RB_UEP_T_TOG 选择。
1	1	0	单 64 字节接收缓冲区(OUT)，单 64 字节发送缓冲区(IN)。
1	1	1	双 64 字节接收缓冲区(OUT)，通过 RB_UEP_R_TOG 选择， 双 64 字节发送缓冲区(IN)，通过 RB_UEP_T_TOG 选择。 全部 256 字节排列如下： UEPn_DMA+0 地址：RB_UEP_R_TOG=0 时端点接收地址； UEPn_DMA+64 地址：RB_UEP_R_TOG=1 时端点接收地址； UEPn_DMA+128 地址：RB_UEP_T_TOG=0 时端点发送地址； UEPn_DMA+192 地址：RB_UEP_T_TOG=1 时端点发送地址。

## 端点 5/6/7 模式控制寄存器(R8\_UEP567\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	Reserved	RO	保留。	00b
5	RB_UEP7_RX_EN	RW	1：使能端点 7 接收 (OUT)； 0：禁止端点 7 接收。	0
4	RB_UEP7_TX_EN	RW	1：使能端点 7 发送 (IN)； 0：禁止端点 7 发送。	0
3	RB_UEP6_RX_EN	RW	1：使能端点 6 接收 (OUT)； 0：禁止端点 6 接收。	0
2	RB_UEP6_TX_EN	RW	1：使能端点 6 发送 (IN)； 0：禁止端点 6 发送。	0
1	RB_UEP5_RX_EN	RW	1：使能端点 5 接收 (OUT)； 0：禁止端点 5 接收。	0
0	RB_UEP5_TX_EN	RW	1：使能端点 5 发送 (IN)； 0：禁止端点 5 发送。	0

由 RB\_UEPn\_RX\_EN 和 RB\_UEPn\_TX\_EN (n=5/6/7) 组合分别配置 USB 端点 5、6、7 的数据缓冲区模式，具体参考下表。

表 17-5 端点 n 缓冲区模式 (n=5/6/7)

RB_UEPn_RX_EN	RB_UEPn_TX_EN	描述：以 R16_UEPn_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	端点被禁用，未用到 R16_UEPn_DMA 缓冲区。
1	0	单 64 字节接收缓冲区(OUT)。
0	1	单 64 字节发送缓冲区(IN)。
1	1	单 64 字节接收缓冲区(OUT)，单 64 字节发送缓冲区(IN)。

## 端点 n 缓冲区起始地址(R16\_UEPn\_DMA) (n=0/1/2/3/5/6/7)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_UEPn_DMA	RW	端点 n 缓冲区起始地址。 地址必须 4 字节对齐。	XXXXh

注：接收数据的缓冲区的长度  $\geq \min$  (可能收到的最大数据包长度 + 2 字节, 64 字节)。

## 端点 n 发送长度寄存器(R8\_UEPn\_T\_LEN) (n=0/1/3/4/5/6/7)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
[6:0]	R8_UEPn_T_LEN	RW	设置 USB 端点 n 准备发送的数据字节数。	XXh

## 端点 2 发送长度寄存器(R8\_UEP2\_T\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
7	R8_UEP2_HOST_PID3	RW	主机模式下的令牌标识 PID 的 bit3。	0
[6:0]	R8_UEP2_T_LEN	RW	设置 USB 端点 n 准备发送的数据字节数。	XXh

端点 n 控制寄存器 (R8\_UEPn\_CTRL) (n=0/1/2/3/4/5/6/7)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UEP_R_TOG	RW	USB 端点 n 的接收器 (处理 OUT 事务) 期望的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0。	0
6	RB_UEP_T_TOG	RW	USB 端点 n 的发送器 (处理 IN 事务) 准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0。	0
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_UEP_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1: 数据发送或接收成功后自动翻转相应的同步触发位; 0: 不自动翻转, 可以手动切换。 只支持端点 1/2/3/5/6/7。	0
[3:2]	MASK_UEP_R_RES	RW	端点 n 的接收器对 OUT 事务的响应控制: 00: 应答 ACK; 01: 超时/无响应, 用于非端点 0 的实时/同步传输; 10: 应答 NAK 或忙; 11: 应答 STALL 或错误。	00b
[1:0]	MASK_UEP_T_RES	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制: 00: DATA0/DATA1 数据就绪并期望 ACK; 01: 应答 DATA0/DATA1 并期望无响应, 用于非端点 0 的实时/同步传输; 10: 应答 NAK 或忙; 11: 应答 STALL 或错误。	00b

端点 n 控制寄存器 (R32\_EPX\_MDE) (n=8/9/10/11/12/13/14/15)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	RO	保留。	00h
[23:17]	RB_EP_T_AF	RW	1: 使能端点 8-15 发送复用; 0: 禁止端点 8-15 发送复用。	00h
16	Reserved	RO	保留。	0
[15:8]	RB_EP_R_EN	RW	1: 使能端点 8-15 接收 (OUT); 0: 禁止端点 8-15 接收。	00h
[7:0]	RB_EP_T_EN	RW	1: 使能端点 8-15 发送 (IN); 0: 禁止端点 8-15 发送。	00h

### 17.2.3 主机寄存器描述

在 USB 主机模式下, 芯片提供了一组双向主机端点, 包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN, 数据包的最大长度是 64 字节, 支持控制传输、中断传输、批量传输和实时/同步传输。

主机端点发起的每一个 USB 事务, 在处理结束后总是自动设置 RB\_UIF\_TRANSFER 中断标志。应用

程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 R8\_USB\_INT\_FG，根据各中断标志分别进行相应的处理；并且，如果 RB\_UIF\_TRANSFER 有效，那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 R8\_USB\_INT\_ST，根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK\_UIS\_H\_RES 进行相应的处理。

如果事先设定了主机接收端点的 IN 事务的同步触发位 RB\_UH\_R\_TOG，那么可以通过 RB\_U\_TOG\_OK 或者 RB\_UIS\_TOG\_OK 判断当前所接收到的数据包同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配，如果数据同步，则数据有效；如果数据不同步，则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后，都应该正确修改相应主机端点的同步触发位，用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步；另外，通过设置 RB\_UH\_T\_AUTO\_TOG 和 RB\_UH\_R\_AUTO\_TOG 可以实现在发送成功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

USB 主机令牌设置寄存器 R8\_UH\_EP\_PID 用于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌所对应的数据由主机发送端点提供，准备发送的数据在 R16\_UH\_TX\_DMA 缓冲区中，准备发送的数据长度设置在 R16\_UH\_TX\_LEN 中；IN 令牌所对应数据由目标设备返回给主机接收端点，接收到数据存放 R16\_UH\_RX\_DMA 缓冲区中，接收到的数据长度存放在 R8\_USB\_RX\_LEN 中。

表 17-6 USB 主机相关寄存器列表（标灰受 RB\_UC\_RESET\_SIE 复位控制）

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UHOST_CTRL	0x40008001	USB 主机物理端口控制寄存器	0xX0
R8_UH_EP_MOD	0x4000800d	USB 主机端点模式控制寄存器	0x00
R16_UH_RX_DMA	0x40008018	USB 主机接收缓冲区起始地址	0xXXXX
R16_UH_TX_DMA	0x4000801c	USB 主机发送缓冲区起始地址	0xXXXX
R8_UH_SETUP	0x40008026	USB 主机辅助设置寄存器	0x00
R8_UH_EP_PID	0x40008028	USB 主机令牌设置寄存器	0x00
R8_UH_RX_CTRL	0x4000802a	USB 主机接收端点控制寄存器	0x00
R8_UH_TX_LEN	0x4000802c	USB 主机发送长度寄存器	0xXX
R8_UH_TX_CTRL	0x4000802e	USB 主机发送端点控制寄存器	0x00

USB 主机物理端口控制寄存器 (R8\_UHOST\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UH_PD_DIS	RW	USB 主机端口 UD+/UD- 引脚内部下拉电阻控制位： 1：禁用内部下拉； 0：使能内部下拉。 可用于 GPIO 模式提供下拉电阻。	1
6	Reserved	RO	保留。	0
5	RB_UH_DP_PIN	RO	当前 UD+ 引脚状态： 1：高电平； 0：低电平。	X
4	RB_UH_DM_PIN	RO	当前 UD- 引脚状态： 1：高电平； 0：低电平。	X
3	Reserved	RO	保留。	0
2	RB_UH_LOW_SPEED	RW	USB 主机端口低速模式使能位： 1：选择 1.5Mbps 低速模式； 0：选择 12Mbps 全速模式。	0
1	RB_UH_BUS_RESET	RW	USB 主机模式总线复位控制位： 1：强制输出 USB 总线复位； 0：结束输出。	0
0	RB_UH_PORT_EN	RW	USB 主机端口使能位：	0

			1: 使能主机端口; 0: 禁用主机端口。 当 USB 设备断开连接时, 该为自动清 0。	
--	--	--	-----------------------------------------------------	--

## USB 主机端点模式控制寄存器 (R8\_UH\_EP\_MDD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_UH_EP_TX_EN	RW	主机发送端点发送 (SETUP/OUT) 使能位: 1: 使能端点发送; 0: 禁止端点发送。	0
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_UH_EP_TBUF_MOD	RW	主机发送端点发送数据缓冲区模式控制位。	0
3	RB_UH_EP_RX_EN	RW	主机接收端点接收 (IN) 使能位: 1: 使能端点接收; 0: 禁止端点接收。	0
[2:1]	Reserved	RO	保留。	00b
0	RB_UH_EP_RBUF_MOD	RW	USB 主机接收端点接收数据缓冲区模式控制位。	0

由 RB\_UH\_EP\_TX\_EN 和 RB\_UH\_EP\_TBUF\_MOD 组合控制主机发送端点数据缓冲区模式, 参考下表。

表 17-7 主机发送缓冲区模式

RB_UH_EP_TX_EN	RB_UH_EP_TBUF_MOD	描述: 以 R16_UH_TX_DMA 为起始地址
0	X	端点被禁用, 未用到 R16_UH_TX_DMA 缓冲区。
1	0	单 64 字节发送缓冲区 (SETUP/OUT)。
1	1	双 64 字节发送缓冲区, 通过 RB_UH_T_TOG 选择: 当 RB_UH_T_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区; 当 RB_UH_T_TOG=1 时选择后 64 字节缓冲区。

由 RB\_UH\_EP\_RX\_EN 和 RB\_UH\_EP\_RBUF\_MOD 组合控制主机接收端点数据缓冲区模式, 参考下表。

表 17-8 主机接收缓冲区模式

RB_UH_EP_RX_EN	RB_UH_EP_RBUF_MOD	结构描述: 以 R16_UH_TX_DMA 为起始地址
0	X	端点被禁用, 未用到 R16_UH_RX_DMA 缓冲区。
1	0	单 64 字节接收缓冲区 (IN)。
1	1	双 64 字节接收缓冲区, 通过 RB_UH_R_TOG 选择: 当 RB_UH_R_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区; 当 RB_UH_R_TOG=1 时选择后 64 字节缓冲区。

## USB 主机接收缓冲区起始地址 (R16\_UH\_RX\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_UH_RX_DMA	RW	主机端点数据接收缓冲区起始地址。 低 15 位有效, 地址必须 4 字节对齐。	XXXXh

## USB 主机发送缓冲区起始地址 (R16\_UH\_TX\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_UH_TX_DMA	RW	主机端点数据发送缓冲区起始地址。 低 15 位有效, 地址必须 4 字节对齐。	XXXXh

## USB 主机辅助设置寄存器 (R8\_UH\_SETUP)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UH_PRE_PID_EN	RW	低速前导包 PRE PID 使能位： 1：使能，用于通过外部 HUB 与低速 USB 设备通讯。 0：禁用低速前导包。	0
6	RB_UH_SOF_EN	RW	自动产生 SOF 包使能位： 1：主机自动产生 SOF 包； 0：不自动产生，但可手工产生。	0
[5:0]	Reserved	RO	保留。	000000b

## USB 主机令牌设置寄存器 (R8\_UH\_EP\_PID)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	MASK_UH_TOKEN	RW	设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。	0000b
[3:0]	MASK_UH_ENDP	RW	设置本次被操作的目标设备的端点号。	0000b

## USB 主机接收端点控制寄存器 (R8\_UH\_RX\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UH_R_TOG	RW	USB 主机接收器（处理 IN 事务）期望的同步触发位： 1：期望 DATA1； 0：期望 DATA0。	0
[6:5]	Reserved	RO	保留。	00b
4	RB_UH_R_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位： 1：数据接收成功后自动翻转相应的期待同步触发位 (RB_UH_R_TOG)； 0：不自动翻转，可以手动切换。	0
3	Reserved	RO	保留。	0
2	RB_UH_R_RES	RW	主机接收器对 IN 事务的响应控制位： 1：无响应，用于非 0 端点的实时/同步传输； 0：应答 ACK。	0
[1:0]	Reserved	RO	保留。	00b

## USB 主机发送长度寄存器 (R8\_UH\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UH_TX_LEN	RW	设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数。	XXh

## USB 主机发送端点控制寄存器 (R8\_UH\_TX\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	RO	保留。	0
6	RB_UH_T_TOG	RW	USB 主机发送器（处理 SETUP/OUT 事务）准备的同步触发位： 1：表示发送 DATA1； 0：表示发送 DATA0。	0
5	Reserved	RO	保留。	0
4	RB_UH_T_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位：	0

			1: 数据发送成功后自动翻转相应的同步触发位(RB_UH_T_TOG); 0: 不自动翻转, 可以手动切换。	
[3: 1]	Reserved	RO	保留。	000b
0	RB_UH_T_RES	RW	USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位: 1: 期望无响应, 用于非 0 端点的实时/同步传输; 0: 期望应答 ACK。	0



## 第 18 章 预留

## 第 19 章 无线通讯

### 19.1 简介

芯片集成低功耗 2.4-GHz 无线通讯模块，包括 RF 收发器、基带和链路控制以及天线匹配网络，支持低功耗蓝牙 BLE。内部提供数百个寄存器用于调节参数和控制过程及状态，本手册不对寄存器作详细介绍，无线通讯底层操作主要以子程序库提供应用支持。

主要特性：

- 集成 2.4GHz 射频收发器、BaseBand 基带和 LLE 链路控制。
- 支持低功耗蓝牙 BLE，符合 Bluetooth Low Energy 5.4 规范。
- 单端 RF 接口，简化板级设计。
- 支持 2Mbps、1Mbps
- 接收灵敏度-95dBm。
- 可编程-20dBm到+4.5dBm发送功率，支持动态调整。
- 支持 AES 加解密。
- 支持 DMA。
- 提供优化的协议栈和应用层 API，支持组网。

### 19.2 LLE 模块

LLE 模块支持自动收发模式和手动收发模式，5 组独立的硬件定时器，可控制收发数据任意一过程的时间点。

### 19.3 DMA 模块

控制器有 1 组 DMA，有两个通道。DMA 的两个通道分别用于发送数据和接收数据，在自动发送模式中，可以同时配置发送 DMA 的地址和接收 DMA 的地址，这样在帧间隔期间不需要再进行配置。

### 19.4 BB 模块

### 19.5 AES 模块

具体的应用请基于 BLE 协议栈库使用，并参考提供的 BLE 应用示例。

## 第 20 章 参数

### 20.1 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表 20-1 绝对最大值参数表

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-40	85	°C
TS	储存时的环境温度	-55	125	°C
VDD33	系统电源电压 (VDD33 接电源, GND 接地)	-0.4	4.2	V
VI033	I/O 电源电压 (VI033 接电源, GND 接地)	-0.4	4.2	V
VI0	输入或者输出引脚上的电压	-0.4	VI033+0.4	V
VI05	支持 5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压	-0.4	5.5	V
VDCI	VDCID/VDCIA 引脚上的电压 (如果用外置 DC-DC)	-0.4	VDD33+0.4	V
VXCK	X32M/X32MD/启用 LSE 后的 PA10/PA11 的电压	-0.3	1.4	V

### 20.2 电气参数

测试条件: TA=25°C, VDD33=VI033=3.3V, Fsys=16MHz。

表 20-2 电气参数表

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
VDD33	系统电源电压 @VDD33	CH592	1.7	3.3	3.6	V
		CH591	2.3	3.3	3.6	V
VI033	I/O 电源电压@VI033	CH592	1.7	3.3	3.6	V
		CH591	2.3	3.3	3.6	V
ICC <sub>8</sub>	直通方式 静态电源电流 @条件： 代码运行于 RAM 中	Fsys=8M	RAM			mA
Flash				1.7		
ICC <sub>16</sub>		Fsys=16M	RAM		2.3	mA
			Flash		3.4	
ICC <sub>48</sub>		Fsys=48M	RAM		4.7	mA
			Flash		12.9	
IDDC <sub>8</sub>	启用 DC-DC 后 静态电源电流 @条件： 代码运行于 RAM 中	Fsys=8M	RAM		1.1	mA
			Flash		2.6	
IDDC <sub>16</sub>		Fsys=16M	RAM		1.3	mA
			Flash		2.7	
IDDC <sub>48</sub>		Fsys=48M	RAM		2.4	mA
			Flash		11.5	
VIL	GPIO 低电平输入电压		0		0.9	V
VIH	GPIO 高电平输入电压		2.0		VI033	V
VIL5	支持 5V 耐压的 GPIO 低电平输入电压		0		0.9	V
VIH5	支持 5V 耐压的 GPIO 高电平输入电压		2.0		5.0	V
VOL	低电平输出电压（5mA/20mA 吸入电流）		0	0.3	0.5	V
VOH	高电平输出电压（5mA/20mA 输出电流）		VI033-0.5	VI033-0.3	VI033	V
IIN	GPIO 浮空输入端的输入电流		-3	0	3	uA
IUP	GPIO 内置上拉电阻的输入端的输入电流		25	60	90	uA
IDN	GPIO 内置下拉电阻的输入端的输入电流		-90	-60	25	uA
Vref	VINTA 引脚的电压（ADC 参考电压）		1.035	1.05	1.065	V
Vdci	VDCID 引脚在启用 DC-DC 后的电压		1.18	1.3	1.38	V

V <sub>LVR</sub>	LVR 低压复位的 门限电压	CH592	1.3	1.5	1.7	V
		CH591	1.8	2.05	2.3	V

### 20.3 低功耗模式功耗

测试条件：TA=25℃，VDD33=VI033=3.3V，Fsys=16MHz。

表 20-3 低功耗参数表（仅供参考，与温度相关）

低功耗模式	最小值	典型值	最大值	单位
空闲模式，开启各模块时钟组合	1.1		1.3	mA
暂停模式，关闭所有时钟		180		uA
睡眠模式，多种组合，参考表 5-3		0.8~2.5		uA
睡眠模式，PMU+内核+RAM2K，GPIO 唤醒，无 RTC		0.7		uA
下电模式，多种组合，参考表 5-3		0.3~1.3		uA
下电模式，仅 PMU，GPIO 唤醒后复位，无 RTC		0.4		uA

表 20-4 各模块电流（仅供参考，与温度相关）

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
I <sub>DD(RAM2K)</sub>	RAM2K: 2KB SRAM			0.1		uA
I <sub>DD(RAM8K)</sub>	RAM24K: 24KB SRAM			0.7		uA
I <sub>DD(LSI)</sub>	内部 LSI 振荡器			0.4		uA
I <sub>DD(LSE)</sub>	外部 LSE 振荡器			0.5		uA
I <sub>DD(HSE)</sub>	外部 HSE 振荡器		130	170	260	uA
I <sub>DD(BM)</sub>	低功耗的电池低压监控 BM 模块			1.0		uA
I <sub>DD(BD)</sub>	高精度的电池低压检测 BD 模块			76		uA
I <sub>DD(PLL)</sub>	内部 PLL 振荡器			130		uA
I <sub>DD(ADC)</sub>	ADC 模块			0.4		mA
I <sub>DD(TKEY)</sub>	TouchKey 模块			0.1		mA
I <sub>DD(TS)</sub>	温度传感器 TS 模块			0.1		mA
I <sub>DD(LCD)</sub>	LCD 模块（参考表 5-3 温度相关说明）			5.0		uA
I <sub>DD(USB)</sub>	USB 模块	非发送状态	1.2	1.6	2.0	mA
		发送状态		3		mA
I <sub>DD(BLE)</sub>	BLE 蓝牙	接收	直通电源		7.1	mA
			启用 DC-DC Fsys=80MHz		3.4	mA
		-20dBm 发送功率	直通电源		2.8	mA
			启用 DC-DC Fsys=80MHz		1.6	mA
		0dBm 发送功率	直通电源		7.5	mA
			启用 DC-DC Fsys=80MHz		3.5	mA
		+4.5dBm 发送功率	直通电源		17.0	mA
			启用 DC-DC Fsys=80MHz		8.0	mA

### 20.4 时钟源

表 20-5 高速振荡器 HSE

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>HSE</sub>	外部 HSE 振荡器频率		32		MHz
T <sub>SU<sub>HSE</sub></sub>	外部 HSE 振荡器启动到可用时间	80	200	500	uS
T <sub>ST<sub>HSE</sub></sub>	外部 HSE 振荡器启动到稳定时间	200	500	3000	uS

表 20-6 低速振荡器 LSI 和 LSE

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{LSIR}$	内部 LSI 振荡器频率（校准前）	20K	32K	48K	Hz
$F_{LSI}$	内部 LSI 频率（应用软件运行时校准后）	32726	32768	32810	Hz
$A_{LSI}$	LSI 振荡器精度 （软件校准后）	TA=-40°C~85°C	0.1	0.5	%
		TA=0°C~60°C	0.04	0.2	%
$T_{SULSI}$	内部 LSI 振荡器启动到稳定时间		40	100	μs
$T_{SULSE}$	外部 LSE 振荡器启动到可用时间	100	300	1500	ms
$T_{STLSE}$	外部 LSE 振荡器启动到稳定时间	500	1500	5000	ms

表 20-7 PLL 特性

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{PLL}$	PLL 倍频输出时钟（CK32M * 15 倍）		480		MHz
$T_{PLLLK}$	PLL 锁相时间		20	40	μs

## 20.5 时间参数

测试条件：TA=25°C，VDD33=VI033=3.3V，Fsys=6.4MHz。

表 20-8 时间参数

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
T <sub>rpwr</sub>	电源上电复位 RPOR 后的复位延时		11	15	20	mS
T <sub>rst</sub>	RST 有效信号宽度			100		nS
T <sub>mr</sub>	外部复位 MR 后的复位延时		2	8	18	uS
T <sub>sr</sub>	软件复位 SR 后的复位延时		2	8	18	uS
T <sub>wtr</sub>	看门狗复位 WTR 后的复位延时		10	12	18	uS
T <sub>wak</sub>	从低功耗状态退出的唤醒时间	空闲模式	0.6	1	3	uS
		暂停模式	T <sub>SUHSE</sub> +1	T <sub>SUHSE</sub> +80	T <sub>SUHSE</sub> +150	uS
		睡眠模式	T <sub>SUHSE</sub> +1	T <sub>SUHSE</sub> +300	T <sub>SUHSE</sub> +400	uS
		下电模式	T <sub>SUHSE</sub> +0.4	T <sub>SUHSE</sub> +1	T <sub>SUHSE</sub> +5	mS

注：上表中延时参数均是基于  $T_{sys}$  的倍数，降低主频将增加延时。

上表中延时参数是基于使用外部 HSE 时钟源，如果睡眠期间使用外部 HSE 时钟源，那么表中暂停模式/睡眠模式/下电模式的延时参数  $T_{wak}$  均额外增加约 0.2~1ms（启动到可用  $T_{SUSSE}$ ）。

## 20.6 其它参数

测试条件：TA=25°C，VDD33=VI033=3.3V，Fsys=16MHz。

表 20-9 其它参数


名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
$R_{TS}$	TS 温度传感器的测量范围	-40		85	°C
$A_{TSC}$	温度传感器经软件校准后的测量误差		±10		°C
$T_{FRER}$	Flash-ROM 的单次扇区擦除操作时间	6	16	30	ms
$T_{FRPG}$	Flash-ROM 的单次字编程操作时间	1	2	4	ms
$N_{EPCE}$	Flash-ROM 的擦写次数 erase/program cycle endurance	5~45°C	100K	1000K（抽测）	times
		-40~85°C	50K	200K（抽测）	
$T_{DR}$	Flash-ROM 的数据保持能力	20			years
$V_{ESD}$	I/O 输入或者输出 引脚上的 ESD 耐压	天线 ANT	2K	4K（抽测）	V
		I/O 引脚：PA 和 PB	4K	6K（抽测）	V

第 21 章 封装


芯片封装

封装形式	塑体宽度	引脚间距		封装说明	订货型号
QFN32	4*4mm	0.4mm	15.7mil	方形无引线 32 脚	CH592X
QFN28	4*4mm	0.4mm	15.7mil	方形无引线 28 脚	CH592F/CH591F
QFN20	3*3mm	0.4mm	15.7mil	方形无引线 20 脚	CH591D
TSSOP16	4.4*5.0mm	0.65mm	25.6mil	薄小型的 16 脚贴片	CH591R

说明：尺寸标注的单位是 mm（毫米），引脚中心间距是标称值，除此之外的尺寸误差不大于±0.2mm。  
QFN32\_4X4




QFN28\_4X4





## QFN20\_3X3



## TSSOP16

