

开机上电

等到滚动内容显示到这里，按回车就可以登录了：

Welcome to RaiteOS

Raite login: SECURE BOOT sboot64 YC\_mt8675\_isee400\_R tag.v2.8.1\_stable\_mt6797\_release 68bb932b 202304191620 sunchenghao  
SECURE BOOT Soter64 YC\_mt8675\_isee400\_R YC\_mt8675\_isee400\_R\_P10\_20230419) 7b42e589a 202304191620 sunchenghao  
mtk\_wdt\_v2\_emulator\_write32 440 do swsysrst 0x88001000  
mtk\_wdt\_v2\_emulator\_write32 440 do swsysrst 0x88000000

用户名：raite  
密码：raite(不显示)

输入  
uart\_switch

进入仪表

进入android（一般不用进入）

输入  
vm con vm0

这里输入完以后会自动显示一些东西

输入root解密  
(输入过程中如果被新显示的内容打断，不要在意) 直接输入root，按下回车即可

关闭日志打印  
dmesg -n3  
(输入过程中如果被新显示的内容打断，不要在意) 直接输入dmesg -n3，按下回车即可

cd /yocto\_log

如果传了新文件到主机，要进入./yocto\_log目录下，执行如下命令：  
chmod +x <文件名>  
更改该文件的权限

./DisplayUpdateTest  
或者  
./3\_DisplayUpdateTest

输入  
vm con vm1

这里输入完以后会自动显示一些东西

输入1234解密