

EXT

External Startup
Press Menu to Cancel
external startup.

NO

Loc.: 1 <Prev Next>
Lat.: N 39:38:49.9
Lon.: W 76:59:11.5
+/- =Edit ENT=Use