

Схема подключения адаптера к YIS805

X3

GND	1
+5V	2
/CAPS	3
/RUS	4
/KBDIR	5
X1/YA	6
X4	7
X7/YD	8
X2	9
X5/YC	10
X6	11
X0	12
X3/YB	13
GND	14

IDC—14

XS3

1	X6
2	X7/YD
3	/RUS
4	/CAPS
5	X1/YA
6	X3/YB
7	X4
8	X5/YC
9	+5V
10	X0
11	/KBDIR
12	X2
13	GND

DIN—13