

SECUENCIA DE ARRANQUE

¿Qué es?

Es el orden en el que una computadora busca dispositivos desde los cuales cargar el sistema operativo durante el proceso de arranque.

Secuencia de arranque de mi PC

1. Disco duro
2. Unidad USB
3. DVD/CD ROM
4. Red

Cambiar la secuencia de arranque

1. Mientras el equipo enciende –o se reinicia- entrar a la bios (la tecla para entrar a la bios puede variar, generalmente suele ser f2 o f12)
2. Ir a la configuración arranque (o boot)
3. Estando en la configuración de arranque, utilizar las teclas + y – del teclado numérico para dar el orden deseado a la secuencia.
4. Una vez se tenga el orden deseado, presionar la tecla f10 para guardar
5. Con los cambios guardados, presionar la tecla escape (esc) para establecer el nuevo orden de arranque.