

⚠ WARNING		⚠ ADVERTENCIA		⚠ AVERTISSEMENT	
<p>Hazardous Pressure. Risk of explosion and severe injury if equipment is misused.</p> <p>Read the owner's manual carefully before installing, operating or servicing the tank.</p> <p>To avoid breaking piping, support all pipe when tightening connections.</p> <p>Discharge all air and water pressure before disassembling or servicing the tank or system.</p> <p>Install a pressure relief valve (capable of relieving the entire pump output) between the pump and tank.</p> <p>Use only on a cold water system.</p> <p>DO NOT let the pump, tank, or piping freeze. Freezing the tank voids warranty.</p> <p>Release all pressure before opening the tank.</p> <p>To avoid product failure, property damage, and personal injury, install in compliance with all applicable laws, codes, and ordinances.</p> <p>Protect tank from vacuum. Maximum allowable vacuum exposure is 5" Hg (127 mm Hg).</p>		<p>Presión peligrosa. Riesgo de explosión y lesión grave si el equipo se utiliza del modo equivocado.</p> <p>Lea con detenimiento el manual del usuario antes de instalar, operar o realizar el service del tanque.</p> <p>Para evitar la rotura de la cañería, apoye todos los caños cuando ajuste las conexiones.</p> <p>Descargue toda la presión de aire y agua antes de desarmar o realizar el service del tanque o del sistema.</p> <p>Instale una válvula de alivio de presión (capaz de aliviar la producción total de la bomba) entre la bomba y el tanque.</p> <p>Use únicamente sobre un sistema de agua fría.</p> <p>NO permita que la bomba, el tanque o la cañería se congele. El congelamiento del tanque anula la garantía.</p> <p>Libere toda la presión antes de abrir el tanque.</p> <p>Para evitar la falla del producto, daños a la propiedad o lesiones personales, realice la instalación de acuerdo con las leyes, códigos y ordenanzas aplicables.</p> <p>Evite que se produzca vacío en el tanque. La exposición máxima al vacío que se puede permitir es 5" Hg (127 mm Hg).</p>		<p>Attention : équipement sous pression. Risque d'explosion et de blessures graves en cas de mauvaise utilisation.</p> <p>Veillez lire attentivement le manuel avant toute installation, opération ou entretien du réservoir.</p> <p>Afin d'éviter tout risque de rupture de la tuyauterie, veuillez soutenir les tuyaux lorsque vous serrez les connexions.</p> <p>Libérez entièrement la pression de l'air et de l'eau avant toute intervention (démontage, entretien) sur le réservoir ou le système.</p> <p>Entre la pompe et le réservoir, installez une soupape de sécurité calibrée (environ 6,9 bar ou 7kg/cm²) capable de purger entièrement la pompe.</p> <p>N'utilisez qu'un système à eau froide.</p> <p>EN AUCUN CAS ne laissez la pompe, le réservoir ou la tuyauterie exposés au gel.</p> <p>Le gel du réservoir annule la garantie.</p> <p>Libérez toute la pression avant d'ouvrir le réservoir.</p> <p>Pour éviter les pannes, blessures, et tous dommages aux personnes et aux biens, faites votre installation en conformité avec les lois, les codes et tous les règlements applicables.</p> <p>Veillez à protéger le réservoir du vide total. En aucun cas la pression ne doit descendre au-dessous de 5" (127 mm) de mercure.</p>	
Model		WM0235 CPVC DRAIN		Drawdown - (Gallons/Liters)	
Part Number		CH31637		Cte d'eau soutirée - (Gallons/Liters)	
Serial Number		011130179		Aspiration adicional - (Gallones/Litros)	
Year Built		2013		30-40 psig 1.38-2.75 bar	30-50 psig 2.07-3.45 bar
Factory Precharge pressure (psig/kPa/bar)		24 / 165 / 1.65		20 / 77	18 / 68
Test Pressure (psig/kPa/bar)		N/A		16 / 59	
Maximum Working Pressure (psig/kPa/bar)		125 / 860 / 8.6		WELLMATE	
Maximum Flow Rate (gpm/lpm)		40 / 4 - 120 / 49			
Maximum Capacity (gal/liter)		60.0 gal / 227.1 liter			