

10. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Назначенный срок хранения изделия составляет 10 лет со дня изготовления, при условии его своевременной переконсервации. После окончания срока действия консервации, если устройство не эксплуатируется, необходимо провести его переконсервацию.

Назначенный срок хранения резиновых элементов изделия – 3 года, по истечении этого срока необходимо произвести их замену новыми.

Срок активации муфты после спуска в скважину 3 месяца.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Муфта ГРП с извлекаемым седлом 533-4404-2____ в сборе заводской номер_____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической и конструкторской документацией, соответствует требованиям чертежа 533-4404-2090 СБ и признана годной для эксплуатации.

Заводские испытания проведены «__»_____202__г.

Дата выпуска «__»_____202__г.

Консервацию произвел _____ «__»_____202__г.
подпись дата

Срок консервации – 12 месяцев.

Дата упаковки «__»_____202__г.

ОТК _____
м.п.



П А С П О Р Т

FRACTURA
Strike RT

МУФТА ГРП С ИЗВЛЕКАЕМЫМ СЕДЛОМ
136-94-ОТТМ 114

533-4404-2____ ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.XT04.B.00075/19.
Срок действия декларации по 06.09.2024 г. Схема декларирования 5д.



Заявитель: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения",
Место нахождения: 426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица
Орджоникидзе, 2, ОГРН: 1021801650804, Номер телефона: +7 3412689191, Адрес электронной
почты: izhneftemash@RIPR.com

заявляет, что Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное: Оборудование скважинное многостадийного гидравлического разрыва пласта продуктовой линейки изделий FRACTURA серий «Strike». «Strike RT». «SolvTech». «Shuttle». «Spectr»

Изготовитель: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения",
адрес места деятельности: 426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица Орджоникидзе, 2,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «Оборудование скважинное многостадийного гидравлического разрыва пласта. Технические условия», номер: ТУ 3666-090-05785537-2019

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8479899708

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании сертификатов на тип продукции № ЕАЭС RU.T04.A.089, № ЕАЭС RU.T04.A.090, № ЕАЭС RU.T04.A.091, № ЕАЭС RU.T04.A.092 выданных 29.08.2019г. Протоколов испытаний № 093/18/19 выдан 20.08.2019, № 094/18/19 выдан 21.08.2019, № 095/18/19 выдан 21.08.2019, № 096/18/19 выдан 21.08.2019 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Независимый испытательный центр»" RA.RU.21B1Q02; Схема декларирования: 5д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Условия хранения – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150. Срок службы оборудования 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.09.2024
включительно



Хомутов Алексей Сергеевич


(Ф, И, О, заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.XT04.B.00075/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.09.2019

[illegible]

[illegible]



Размеры, мм	
ØA	127
ØB	94
ØC	77,80
ØD (максимальный наружный диаметр)	136
ØE	64,1
ØF (минимальный внутренний диаметр после извлечения седла)	94
ØG	в зависимости от диаметра шара (см.табл. п.8 вариантов исполнения изделия)
H	150
I	52
J	162
K	552
L	640
M	714

Давление активации в зависимости от количества установленных срезных винтов (поз.5), МПа ±15%			
1	2,24	7	15,68
2	4,48	8	17,92
3	6,72	9	20,16
4	8,96	10	22,4
5	11,2	11	24,64
6	13,44	12	26,88

Рис. 1. Муфта ГРП с извлекаемым седлом, с повторным открытием/закрытием

Продолжение табл.

№	Обозначение муфты	Обозначение шара	Обозначение седла	Диаметр шара, дюйм/мм	Проходной диаметр седла, дюйм/ мм
10	533-4404-2180	55-00180	00-03340	1.800 45.72	1.73 43.94
11	533-4404-2190	55-00190	00-03339	1.900 48.26	1.83 46.48
12	533-4404-2200	55-00200	00-03338	2.000 50.80	1.93 49.02
13	533-4404-2210	55-00210	00-03337	2.100 53.34	2.03 51.56
14	533-4404-2220	55-00220	00-03336	2.200 55.88	2.13 54.10
15	533-4404-2230	55-00230	00-03335	2.300 58.42	2.23 56.64
16	533-4404-2240	55-00240	00-03334	2.400 60.96	2.33 59.18
17	533-4404-2250	55-00250	00-03333	2.500 63.50	2.43 61.72

8. Варианты исполнения изделия

№	Обозначение муфты	Обозначение шара	Обозначение седла	Диаметр шара, дюйм/мм	Проходной диаметр седла, дюйм/ мм
1	533-4404-2090	55-00090	00-03349	0.9 22.86	0.83 21.08
2	533-4054-2100	55-00100	00-03348	1.000 25.4	0.93 23.62
3	533-4404-2110	55-00110	00-03347	1.100 27.94	1.03 26.16
4	533-4404-2120	55-00120	00-03346	1.200 30.48	1.13 28.70
5	533-4404-2130	55-00130	00-03345	1.300 33.02	1.23 31.24
6	533-4404-2140	55-00140	00-03344	1.400 35.56	1.33 33.78
7	533-4404-2150	55-00150	00-03343	1.500 38.10	1.43 36.32
8	533-4404-2160	55-00160	00-03342	1.600 40.64	1.53 38.86
9	533-4404-2170	55-00170	00-03341	1.700 43.18	1.63 41.40

Усилие закрытия/повторного открытия циркуляционных окон муфты специальным инструментом, кН	44
Индикация закрытия/повторного открытия циркуляционных окон муфты специальным инструментом	да
Кислотостойкость оборудования при проведении ГРП	HCl до 24%
Максимальная температура эксплуатации, не более °C	150
Группа прочности стали по ГОСТ 53366-2009	P-110
Присоединительная резьба по ГОСТ 632-80	ОТТМ 114 муфта х ниппель
Масса, не более, кг	36

Технические характеристики извлекаемого седла

Предельное усилие растяжения, кН	660
Площадь сечения циркуляционных отверстий во время извлечения, см ²	27,45
Усилие среза одного винта (поз.9) седла, кН	2,6
Максимальное количество срезных винтов (поз.9) в седле, шт.	4
Максимальное усилие среза всех винтов (поз.9) седла, кН	10,4

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

муфта ГРП с извлекаемым седлом в сборе	1 шт.
паспорт	1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в собранном виде.

Муфта рис.1 представляет собой корпус 1 с нижним переводником 2. Присоединительные резьбы изделия ОТТМ 114 (муфта–ниппель). Внутри корпуса 1 установлен поршень 3 с извлекаемым седлом 4. В исходном положении, поршень 3 зафиксирован в корпусе 1 срезными винтами 5 в положении «ЗАКРЫТО» (это положение показано на рис.1).

При производстве работ по ГРП для активации муфты на устье скважины в колонну труб сбрасывается шар 6 соответствующий типоразмеру седла муфты. После посадки шара 6 в седло 4 и повышения давления до расчетного давления среза винтов 5, количество которых настраивается перед спуском изделия в скважину, поршень 3 перемещается по направлению от устья (вниз) в положение «ОТКРЫТО» и фиксируется в этом положении пружинящим фиксатором 7. Через открытые окна муфты осуществляется гидравлический разрыв пласта.

По окончании ГРП седло 4 с шаром 6 извлекают из муфты. Для этого используют инструмент извлечения седла из муфты ГРП 520-2300-2110, который спускают в скважину на ГНКТ либо НКТ. После посадки инструмента в захват 8 седла муфты, к ГНКТ необходимо приложить тянущее усилие для среза винтов 9. Тянущее усилие сверх собственного веса должно быть равно максимальному усилию среза всех винтов седла $10,4 \pm 2$ кН. При срезе винтов 9, седло 4 вместе с захватом 8 и шаром 6 освобождается от поршня 3 и поднимается на устье скважины.

При необходимости, если в скважине установлено несколько муфт ГРП, то инструмент для извлечения вместе с первым седлом спускают до следующих муфт ГРП и, прикладывая тянущее усилие $10,4 \pm 2$ кН, освобождают второе и последующие седла муфт ГРП. Захватом для извлечения седла в этом случае будет служить цанговый захват ранее извлеченного седла.

Далее производят промывку и подъем всех сёдел на устье скважины.

Извлечение сёдел из всех муфт ГРП хвостовика производится за одну спуско-подъёмную операцию.

После извлечения седла, муфта ГРП остается в положении «ОТКРЫТО».

Для закрытия муфты ГРП необходимо спустить в скважину на ГНКТ либо НКТ инструмент закрытия муфты ГРП с извлекаемым седлом 567-2344-1000 ниже муфты. Циркуляцией активировать инструмент и перевести муфту в положение «ЗАКРЫТО» путем перемещения поршня 3 по направлению к устью (вверх).

Для повторного открытия муфты ГРП необходимо спустить в скважину на ГНКТ либо НКТ инструмент открытия муфты ГРП с извлекаемым седлом 568-2344-1000. Циркуляцией активировать инструмент и перевести муфту ГРП в положение «ОТКРЫТО» путем перемещения поршня 3 по направлению от устья (вниз).

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подготовка изделия к использованию должна включать удаление транспортировочных заглушек, внешний осмотр изделия, настройку давления активации муфты (давления среза по количеству устанавливаемых срезных винтов).

При внешнем осмотре изделия, оно не должно иметь механических повреждений, присоединительные резьбы не должны иметь задиров и вмятин.

Перед спуском в скважину муфта должна быть настроена на определенное давление активации - открытия окон. Требуемое давление определяет служба скважинного супервайзинга производителя в соответствии с программой проведения МГРП. По умолчанию, изделие поставляется с полным комплектом срезных винтов 5, последующая настройка давления активации осуществляется выкручиванием из изделия определенного их количества. При настройке оставшиеся в муфте ГРП срезные винты 5 равномерно распределяются по окружности изделия. В разделе 9 "Особые отметки" потребитель должен указать количество установленных в изделии срезных винтов 5 и соответствующее им давление открытия окон. Полости выкрученных винтов необходимо заполнить смазкой.

Перед спуском изделия в скважину необходимо производить контроль правильности установки срезных винтов 5 путём следующих манипуляций - срезные винты 5 ввинчиваются в изделие до упора, а затем ослабляются на четверть оборота против часовой стрелки, при этом категорически запрещается использование фиксатора резьбы типа Loctite.

Перед свинчиванием изделия с колонной обсадных труб хвостовика на ниппельную часть резьбы наносится резьбоуплотнительная смазка. При свинчивании изделия ключи необходимо накладывать строго на места, указываемые представителем службы супервайзинга производителя.

Скорость спуска изделия в скважину не должна превышать 0,5 м/с.

Запрещается перемещение изделия волоком и броски при разгрузке изделия.

6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Маркировка нанесена лазерным способом в проточке на корпусе изделия, где указаны: товарный знак производителя; наименование производителя; обозначение узла; месяц и год выпуска (хх/хх); заводской номер; наружный диаметр; внутренний диаметр; тип присоединительной резьбы ($\varnothing 136/\varnothing 94/\text{ОТТМ } 114$); диаметр седла и диаметр шара (седло XX,XX / шар XX,XX); логотип.

Транспортирование изделия осуществляется в упаковке всеми видами транспорта. Во избежание засорения и повреждения резьбы при транспортировке необходимо устанавливать на изделие предохранительные колпачки.

Погрузка и разгрузка изделия должна производиться плавно, без ударов. Сбрасывание изделия с транспортных средств не допускается.

Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Составные части изделия не содержат взрывчатых, отравляющих веществ. Особых требований к утилизации изделия и его составных частей не предъявляется. Узлы и элементы изделия могут быть утилизированы как чёрные металлы по ГОСТ 2787-75.