

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Верхняя секция селективного пакера 241-2300-2100М в сборе заводской номер _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической и конструкторской документацией, соответствует требованиям чертежа 241-2300-2100М СБ и признана годной для эксплуатации.

Заводские испытания проведены «___» _____ 202__ г.

Дата выпуска «___» _____ 202__ г.

Консервацию произвел _____ «___» _____ 202__ г.
подпись дата

Срок консервации — 12 месяцев.

Дата упаковки «___» _____ 202__ г.

ОТК _____
м.п.



П А С П О Р Т

FRACTURA
Spectr

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ПАКЕРА
93-40-B60

241-2300-2100М ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.XT04.B.00075/19.
Срок действия декларации по 06.09.2024 г. Схема декларирования 5д.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.09.2024
включительно



Хомутов Алексей Сергеевич

(Ф, И, О, заявителя)

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.09.2019

[illegible]

[illegible]

Изделие используется в составе компоновки оборудования, предназначенного для многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП).

Изделие представляет собой многоразовый гидравлически активируемый пакер-якорь с двумя уплотнительными «чашечными» манжетами и встроенным уравнильным клапаном. Изделие предназначено для фиксации и герметизации оборудования для проведения ГРП от вышерасположенной части хвостовика 114 мм.

Изделие может применяться совместно со следующим оборудованием:

- гидравлический разъединитель №935-2300-2001, предназначен для аварийного разъединения оборудования для проведения МГРП от ГНКТ или колонны НКТ;
- пакер №146-2343-2000, предназначен для герметизации оборудования для проведения ГРП от нижерасположенной части хвостовика;
- гидропескоструйный перфоратор №140-2300-2100, предназначен для перфорирования отверстий в колонне 102, 114 мм;
- магнит №501-4523-2000, предназначен для улавливания металлических частиц при проведении работ по ГРП.

Завод-изготовитель — ПАО «Ижнефтемаш», Россия, Удмуртская Республика, 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2.

Наружный диаметр, не более, мм	93
Внутренний диаметр, не менее, мм	40,6
Длина в транспортном положении/при посадке, мм	1008/944
Обсадная труба x толщина стенки, мм	114,3 x (7,4÷8,6)
Перепад давления между разобщенными зонами, выдерживаемый чашечными манжетами, не менее, МПа	70
Диаметр выдвижения плашек, не менее, мм	101
Внутреннее давление разрыва, МПа	70
Давление смятия, МПа	70
Предельное усилие растяжения, кН	638
Усилие закрытия уравнительного клапана регулируется количеством установленных срезных винтов 52-00001 (поз.5)	см. табл. стр. 4
Максимальное количество срезных винтов (поз.5), шт.	6
Усилие среза одного винта (поз.5), кН	9
Максимальное усилие среза винтов (поз.5), кН	54
Группа прочности стали по ГОСТ 53366-2009	P-110

[illegible]

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

верхняя секция селективного пакера в сборе	1 шт.
комплект ЗИП (по согласованию, состав приведен в п.10)	1 шт.
паспорт	1 экз.

В корпус захвата 8 вставлены заостренные плашки 9 (якорь), которые при отсутствии внутреннего давления и в транспортном положении втягиваются внутрь изделия под действием пружин 10.

Для первоначальной установки якоря, т.е. перевода изделия из транспортного положения в рабочее, необходимо разгрузить на изделие усилие не меньшее настроенного перед спуском усилия среза винтов 5, при этом произойдет срез винтов 5, и колонна переместиться вниз на величину хода уравнильного клапана Е (65 мм). Уравнильный клапан будет закрыт. Далее, для активации якоря необходимо создать давление внутри спущенной компоновки, при этом произойдет выдвижение заостренных плашек 9, и изделие зафиксируется от осевых перемещений в хвостовике. Кроме того, при создании давления внутри колонны произойдет блокировка уравнильного клапана в закрытом положении за счет выдвижения поршней-фиксаторов 6.

[illegible]

Для повторной установки якоря, необходимо нагрузить изделие усилием, чтобы колонна переместилась вниз на величину хода уравнительного клапана Е (65 мм). Уравнительный клапан будет закрыт. Далее, для активации якоря необходимо создать дифференциальное давление между спускаемой колонной и хвостовиком, при этом произойдет выдвижение заостренных плашек 9 и фиксация изделия от осевых перемещений в хвостовике.

Подготовка изделия к использованию должна включать удаление транспортировочных заглушек и внешний осмотр изделия.

Перед свинчиванием изделия с ГНКТ или колонной НКТ на ниппельную часть резьбы наносится резьбоуплотнительная смазка. При свинчивании изделия ключи необходимо накладывать строго на места, указываемые представителем службы супервайзинга производителя.

Максимальная скорость спуска при прохождении через устье скважины составляет 0.1 м/с. При достижении пакерной компоновки глубины 20 метров ниже устьевого оборудования – оптимальная скорость спуска 0.3 м/с, максимально допустимая – 0.4 м/с.

За 10 м до прохождения изделия через муфту ГРП необходимо уменьшить скорость спуска до $0,1 \div 0,15$ м/с. Скорость прохождения изделия через муфты ГРП должна быть максимум 0,15 м/с.

В процессе спуска, допускается проводить циркуляцию по колонне в объеме не более 200 л/мин.

Запрещается перемещение изделия волоком и броски при разгрузке изделия.

Запрещается превышать 80% от допустимого натяжения колонны.

Техническое обслуживание изделия должно производиться после каждой спуско-подъемной операции выполненной с применением изделия, но не реже одного раза в 12 месяцев. Техническое обслуживание состоит в разборке изделия, очистке от загрязнений, ревизии, замене вышедших из строя деталей и сборке.

6.1. Производится визуальный осмотр, полная разборка изделия, очистка от загрязнений, промывка и продувка.

6.2. Манжеты 15, а так же все уплотнительные кольца подлежат замене после каждой спуско-подъёмной операции.

6.3. Необходимо контролировать остроту зубьев плашек 9. Допустимый износ по ширине зуба 0,4 мм. Если один из зубьев затупился, допускается его заточка напильником. Если больше, чем один, то деталь подлежит замене. Задиры и забоины по поверхности плашек не допускаются. Небольшие одиночные задиры и забоины необходимо устранить надфилем. Замятие зубьев плашек 9, а так же множественные задиры и забоины не допускаются, в этом случае необходимо произвести замену плашки 9 новой. При сборке изделия плашки необходимо устанавливать строй кромкой в сторону верхнего переводника 1.

6.4. Пружины 10 плашек 9 необходимо заменять новыми после каждых пяти спуско-подъёмной операций. Кроме того, замене подлежат пружины с механическими повреждениями и с усадкой, не позволяющей занять плашкам 9 свое исходное положение.

6.5. Производят контроль присоединительной резьбы НКТ В60 изделия калибрами по ГОСТ 10654-81. Задиры и забоины по поверхности резьбы не допускаются.

6.6. При сборке изделия установочные винты необходимо затянуть ключом до упора, при этом они не должны выступать за торец отверстий под эти винты в корпусе 4, удлинителе 7 и корпусе 8.

6.7. Если при осмотре изделия на деталях видны следы износа или иные повреждения, то деталь подлежит замене.

6.8. После проведения технического обслуживания и ремонта изделия в разделе 12 настоящего паспорта необходимо сделать соответствующую запись.

Все заменяемые детали при проведении технического обслуживания изделия входят в ЗИП. Детали, заменяемые при проведении технического обслуживания и ремонта изделия, могут быть заказаны как запасные части.

7. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Маркировка нанесена лазерным способом в проточке на корпусе изделия, где указаны: товарный знак производителя; наименование производителя; обозначение узла; месяц и год выпуска (хх/хх); заводской номер; наружный диаметр; внутренний диаметр; тип присоединительной резьбы (Ø93/Ø40/В60); логотип.

Транспортирование изделия осуществляется в упаковке всеми видами транспорта. Во избежание засорения и повреждения резьбы при транспортировке необходимо устанавливать на изделие предохранительные колпачки.

Погрузка и разгрузка изделия должна производиться плавно, без ударов. Сбрасывание изделия с транспортных средств не допускается.

Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

8. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Назначенный срок хранения изделия составляет 10 лет со дня изготовления, при условии его своевременной переконсервации. После окончания срока действия консервации, если устройство не эксплуатируется, необходимо провести его переконсервацию.

Назначенный срок хранения резиновых элементов изделия – 3 года, по истечении этого срока необходимо произвести их замену новыми.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Составные части изделия не содержат взрывчатых, отравляющих веществ. Особых требований к утилизации изделия и его составных частей не предъявляется. Узлы и элементы изделия могут быть утилизированы как чёрные металлы по ГОСТ 2787-75.

10. КОМПЛЕКТ ЗИП

Состав комплекта ЗИП определяется по согласованию с Заказчиком.

В полный комплект ЗИП входят (рис. 1):

плашка 00-03705 (поз.9)	4 шт.
пружина 59-00009 (поз.10)	8 шт.
манжета 60-00189 (поз.15)	2 (3) шт.
кольцо уплотнительное №111, 90 Duro HNBR ISO 3601	4 шт.
кольцо уплотнительное №135, 90 Duro HNBR ISO 3601	1 шт.
кольцо уплотнительное №218, 90 Duro HNBR ISO 3601	4 шт.
кольцо уплотнительное №228, 90 Duro HNBR ISO 3601	1 шт.
кольцо уплотнительное №233, 90 Duro HNBR ISO 3601	1 шт.
кольцо уплотнительное №330, 90 Duro HNBR ISO 3601	1 шт.
кольцо уплотнительное №333, 90 Duro HNBR ISO 3601	2 шт.
кольцо уплотнительное №335, 90 Duro HNBR ISO 3601	1 шт.
винт установочный с внутренним шестигранником 3/8-16 UNCx3/8 lg ASME B18.3	10 шт.
винт установочный с внутренним шестигранником 5/16-18 UNCx5/16 lg ASME B18.3	4 шт.
винт срезной латунный 52-00001 (поз.5) 5/16-24 UNF	6 шт.