

7-4 答: 方式控制字: 1011 0100

7-6 答: 按鍵時, 無論按下鍵位還是放开鍵位都會產生抖動, 如果對抖動不作處理, 必定會出現按一次鍵而輸入多次, 為確保一次鍵只確認一次, 必須消除按鍵抖動。消除按鍵抖動通常有硬件消抖和軟件消抖兩種方法。

7-8

