

Понижение напряжения аккумулятора 12В

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Disqualification of 12V battery capacity »
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Disqualification of 12V battery capacity»
2. Действия при отказе
Отменить лётную задачу, выполнить обслуживание аккумулятора 12В.

Примечание: понижение напряжения аккумулятора 12В означает то, что напряжение аккумулятора 12В перед запуском двигателя менее 11,5В.