

## Отказ электропитания 12В

**Примечание: отказ электропитания 12В означает то, что напряжение шины 12В ниже 11,5В.**

1. Определение отказа
  - На ИЛС→«12V power failure».
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«12V power failure».
2. Действия при отказе
  - 1) **На этапе разбега**
    - ◆ Прекратить взлёт.
  - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**

Не требуется действий.
  - 3) **На этапе крейсерского полёта**
    - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
  - 4) **На этапе захода на посадку**

Не требуется действий.
  - 5) **На этапе пробега**

Не требуется действий.