

## **Отказ неудачной выставки системы инерционной навигации**

1. Определение отказа
  - На ИЛС→«LINS alignment failure»
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«LINS alignment failure»
2. Действия при отказе
  - Выключить систему инерционной навигации;
  - Заново включить систему инерционной навигации через 1 мин. и выполнить наводку.

**Внимание: если отказ повторно появляется 3 раза, то отменить задачу и сообщить техникам о необходимости проверки системы инерционной навигации.**