

## **Отказ неудачной выставки системы стабилизации воздушного положения**

1. Определение отказа
  - На ИЛС→«AHRS alignment failure»
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«AHRS alignment failure»
2. Действия при отказе
  - Выключить систему стабилизации воздушного положения;
  - Заново включить систему стабилизации воздушного положения через 1 мин. и выполнить наводку.

**Внимание:** если отказ повторно появляется 3 раза, то отменить задачу и сообщить техникам о необходимости проверки системы стабилизации воздушного положения.