

## **Отказ нагревания приёмника воздушного давления**

1. Определение отказа
  - На ИЛС→«Pitot heating failure»
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«Pitot heating failure»
2. Действия при отказе
  - 1) **На предполётном этапе**
    - Отменить задачу полёта.
  - 2) **На этапе крейсерского полёта**
    - «Pitot Heating»
    - При продолжении отказа как можно скорее выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR».
  - 3) **На этапе захода на посадку**

Не требуется действий.
  - 4) **На этапе пробег**

Не требуется действий.