

## Отказ датчика уровня топлива

1. Определение отказа
  - На ИЛС→ «Fuel-level transducer failure».
  - На левом ИПВ→ «EMRG»→ «Fuel-level transducer failure».
2. Действия при отказе
  - 1) **На этапе разбега**
    - «Emergency BRAKE»;
  - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
    - Когда относительная высота  $> 100\text{м}$ , «Normal Approach» или «Reverse Approach».
  - 3) **На этапе крейсерского полёта**
    - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
  - 4) **На этапе подхода**

Не требуется действий.
  - 5) **На этапе пробега**

Не требуется действий.