

Отказ запасной цепи телеуправления UHF

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Backup remote link failure»
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Backup remote link failure»
2. Действия при отказе:
 - 1) **На этапе разбега**
 - «Emergency BRAKE».
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - При относительной высоте более 100м «Normal Approach» или «Reverse Approach».
 - 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - Как можно скорее выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR».
 - 4) **На этапе захода на посадку**
 - Не требуется действий.
 - 5) **На этапе пробега**
 - Не требуется действий.

Примечание: под запасной цепью телеуправления понимается цепь телеуправления диапазона UHF.