

Отказ отсутствия параметров отклонения нуля рулевой машины

1. Определение отказа
 - На ИЛС → «Actuator zero deflection parameter non-exist»
 - На левом ИПВ → «EMRG» → «Actuator zero deflection parameter non-exist»
2. Действия при отказе
 - Перезагрузить параметры коррекции нуля рулевой машины.