

Отказ распределительной системы

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Distribution system failure »
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Distribution system failure»
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - «Emergency BRAKE».
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - «Equipment power off».

Примечание: команда «Equipment power off (выключение электропитания оборудования)» означает выключение вычислителя управления задачами, нагревательного блока ПВД и аэронавигационного огня.

- 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - «Equipment power off».
 - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
- 4) **На этапе захода на посадку**
 - «Equipment power off».
- 5) **На этапе пробег**

Не требуется действий.

Примечание: отказ распределительной системы включает в себя нижеследующие отказы: отказ основной/вторичной шины и шины 12В, отказ отрыва/короткого замыкания диода, отказ отрыва/короткого замыкания аккумулятора 24В, отказ связи зарядника, отказ генератора.