

## Отказ электропитания генератора 12В

1. Определение отказа
  - На ИЛС→«12V GEN Supply Failure».
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«12V GEN Supply Failure ».
2. Действия при отказе
  - 1) **На этапе разбега**
    - «Emergency BRAKE ».
  - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**

Не требуется действий.
  - 3) **На этапе крейсерского полёта**
    - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
  - 4) **На этапе захода на посадку**

Не требуется действий.
  - 5) **На этапе пробег**

Не требуется действий.

**Примечание:** отказ электропитания генератора 12В означает то, что генератор 12В не подключается к цепи. В таком случае необходимо проверить выключатель генератора 12В.