

Отказ связи вычислителя управления задачами

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«MMC communication failure».
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«MMC communication failure »
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - «Emergency BRAKE».
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - Принять решения о возврате по задачам.
 - 3) **На этапе полёта по задаче**
 - ◆ Выйти из режима полёта по задаче, возвратить в режим автономного полёта;
 - Принять решение о возврате по задачам.
 - 4) **На этапе крейсерского полёта**
 - Принять решение о возврате по задачам.
 - 5) **На этапе захода на посадку**
 - Наблюдать за конфигурацией подвески БПЛА;
 - Если ракета/бомба не сброшена, выполнить подготовку к посадке с ракетой/бомбой.
 - 6) **На этапе пробега**
 - Не требуется действий.