

Отказ генератора

1. Определение отказа

- На ИЛС→«Generator failure ».
- На левом ИПВ→«EMRG»→«Generator failure».
- На ИЛС→«Main bus failure».
- На левом ИПВ→«EMRG»→«Main bus failure».
- На ИЛС→«Distribution system failure».
- На левом ИПВ→«EMRG»→«Distribution system failure».

2. Действия при отказе

1) На этапе разбега

- ◆ Прекратить взлёт.

2) На этапе воздушного полёта

- ◆ Генератор автоматически выполняет перезапуск (максимум 3 раза).

Если генератор всё ещё отказывает:

- «Generator reset» (оператор решает количество принудительных перезапусков генератора);
- «Equipment Power Off»;
- Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» как можно скорее.

3) На этапе пробега

Не требуется действий.