

Отказ по телеизмерению

1. Определение отказа
 - ✧ Обновление интерфейса данных наземной станции прекращено.
 - ✧ На ИЛС→все указатели сигналов «борт-земля»→красные.
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - «Emergency BRAKE».
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - После того, как высота до 100 м, выполнить посадку с помощью «Normal approach» или «Reverse approach» как можно скорее.
 - 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - Выполнить посадку с помощью или «Normal approach», или «Reverse approach», или «Diversion approach», или «SADR» как можно скорее;
 - Наблюдать за состоянием БПЛА с помощью радара, бинокля или системы цепей данных, и проверить исправность цепи данных «земля-борт».

Если система цепей данных «земля-борт» работает нормально:

 - Выполнить посадку с помощью или «Normal approach», или «Reverse approach», или «Diversion approach», или «SADR» как можно скорее.

Если система цепей данных «земля-борт» работает ненормально:

 - Действовать как в разделе «Отказ телеуправления + Отказ телеизмерения».
- 4) **На этапе захода на посадку**

Действий не требуется.
- 5) **На этапе пробег**

Не требуется действий.