

## **Отказ лазерной системы инерциальной навигации**

1. Определение отказа
  - На ИЛС→«LINS failure»
  - На ИЛС→«Heading single channel failure»
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«LINS failure»
  - На левом ИПВ→«EMRG»→«Heading single channel failure»
2. Действия при отказе
  - 1) **На этапе разбега**
    - ◆ Прекратить взлёт.
  - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
    - Выполнить «Normal Approach» или «Reverse Approach» вплоть до выхода на этап крейсерского полёта.
  - 3) **На этапе крейсерского полёта**
    - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
  - 4) **На этапе захода на посадку**

Не требуется никакого действия.
  - 5) **На этапе пробега**

Не требуется действий.