

Отказ отсутствия параметров полёта и руления

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Flight & Rolling parameters non-exist»
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Flight & Rolling parameters non-exist»
2. Действия при отказе
 - Выключить двигатель;
 - Перезагрузить документы задач полёта и руления.