

Отказ выпуска закрылка

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Flap down in-position failure»
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Flap down in-position failure»
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - Не требуется действий.
 - 3) **На этапе захода на посадку**
 - ◆ Автоматическая уборка закрылков (убраны).
 - 4) **На этапе пробега**
 - Не требуется действий.

Внимание: если закрылки находятся в убранном положении, то выбрать глиссаду с углом 2° на этапе планирования.