

Отказ основной шины

Примечание: отказ основной шины означает то, что напряжение основной шины ниже 21В.

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Main bus failure».
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Main bus failure».
 - На ИЛС→«Engine shutdown failure»или«Generator failure».
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Engine shutdown failure» или «Generator failure».
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - «Equipment Power Off»;

Примечание: команда «Equipment power off (выключение электропитания оборудования)» означает выключение вычислителя управления задачами, нагревательного блока ПВД и аэронавигационного огня.

- Когда относительная высота > 100м, «Normal Approach» или «Reverse Approach».
- 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - «MC Power Off»;
 - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» как можно скорее.
 - 4) **На этапе захода на посадку**
 - «Equipment Power Off».
 - 5) **На этапе пробег**
Не требуется действий.