

每个节点的 **function** 字段都是 16 位比特位，共代表 16 种不同的传感器，

0~B 为可读设备功能，共 12 种。
C~F 为可执行设备功能，共 4 种。
具体设备如下，---为暂未定义使用

F	E	D	C	B	A	9	8
---	---	---	水泵	---	---	---	---
7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	空气酒精浓度传感器	光照强度传感器	土壤湿度传感器	空气湿度传感器	空气温度传感器

0 代表没有此设备，1 代表有此种设备。

比如
0x0013 就代表，空气酒精浓度传感器、土壤湿度传感器、空气湿度传感器。
0x0000 就代表，没有传感器。

当正常传输数据时(type=0xff)，16 位 **data** 数据中，前 4 位代表数据来源于哪种设备，中间 2 位代表是设置(11B)数据还是汇报(00B)数据，最后 10 位代表真正的数值。

比如
0x230f 土壤湿度传感器，汇报数据，数值为 $512+256+0+15=783$
0x2cfe 土壤湿度传感器，设置数据，数值为 $0+14+15*16=254$