

<div>Omst</div> <div>版本号: v3</div>	<div>文档标题</div> <div>开炼机维保</div>			<div>文件等级</div> <div>3</div>	<div>页数</div> <div>2 of 2</div>
				<div>文件编号</div> <div>OMST-L-S-4.1</div>	
<div>保密等级</div> <div>3</div>	<div>编写日期</div> <div>2022/5/11</div>	<div>作者</div> <div>朱</div>	<div>校对</div> <div>人</div>	<div>审批</div>	<div>参考文献</div> <div>公司标准</div>

1 目的

指导操作人员使用开炼机时维护设备

2 工作指导

2.1 工作范围

适用于开炼机的维护工作

2.2 注意事项

- 2.1 机器启动时，注意机器有无漏油。
- 2.2 四角加黄油。
- 2.3 当胶料包辊时不能调节辊距，必须将机器停止后才可以调节，以免损害机器；

3 参考文献

标题	参考文献
开炼机维保	公司标准