



<b>OMST</b>  版本号: V3	文档标题  <b>冷水机操作指导</b>			文件等级 3	页数 2 of 3
	保密等级 3			文件编号 <b>OMST-L-S2.1.7</b>	
编写日期 2022/5/16	作者 余保全	校对入	审批	参考文献 N/A	

1 目的

本方法定义，如何正确使用冷水机。

2 工作指导

2.1 仪器

冷热循环温控机（如图）



2.2 操作步骤

2.2.1 开机前，请按点检项目检查设备有无异常。

2.2.1.1 水位限位（如图），开机前观察水位是否正常。



2.2.1.2 开/关机：电源（如图），确定水位正常后，按开机键开启冷水机。（关机同键）



<b>OMST</b> <b>版本号: V3</b>	文档标题  <b>冷水机操作指导</b>			文件等级 3	页数 3 of 3
	保密等级 3	文件编号 <b>OMST-L-S2.1.7</b>			
编写日期 2022/5/16	作者 余保全	校对入	审批	参考文献 N/A	

2.2.1.3 进水开关（如图），冷水机运行时，水位会下降，导致冷水机报警，此时打开进水开关，水位达到正常范围后，关闭进水开关，以防溢出。



2.2.1.4 排水开关（如图），水位过高或水温过高，可通过排水开关，快速达到排水降温效果。



3 参考文献

标题	参考文献
冷热循环温控机	N/A