

# C++函数使用手册

版本：V2.1.2

时间：2022.07.1

## 产权说明

上海节卡机械臂有限公司 版权所有。

上海节卡机械臂有限公司对本文档中介绍的产品所包含的相关技术拥有知识产权。

本文档及相关产品按照限制其使用、复制、分发和反编译的许可证进行分发。未经上海节卡机械臂有限公司事先书面授权，不得以任何方式、任何形式复制本产品或本文档的任何部分。

## 版本记录

版本编号	版本日期	支持版本	说明
V1.0.0	2020.05.27	V1.4.10/V2.0.10 及以上	创建
V1.0.1	2020.07.17	V1.4.10/V2.0.10 及以上	增加目录 3.20、3.21、4.63--4.67
V1.0.2	2020.09.25	V1.4.10/V2.0.10 及以上	增加目录 3.22、3.23、4.68--4.75
V1.0.3	2020.10.22	V1.4.10/V2.0.10 及以上	增加目录 3.24、4.76--4.78
V1.0.4	2020.11.25	V1.4.12/V2.0.12 及以上	修复阻塞运动卡顿问题，增加目录 4.79-4.83 部分
V1.0.5	2020.12.08	V1.4.12/V2.0.12 及以上	增加目录 3.20-3.22、4.15、4.17、4.86
V1.0.6	2020.01.18	V1.4.24/V2.0.24 及以上	修改目录 3.21、增加目录 4.36、4.30、4.89-4.100
V1.0.7	2021.04.27	V1.4.24/V1.5.12.17/V2.0.24 及以上	增加目录 3.28-3.32、增加目录 4.101-4.109
V1.0.8	2021.08.30	V1.4.24/V1.5.12.17/V2.0.24 及以上	增加 API 使用说明
V2.1.1	2021.12.10	V1.4.24/V1.5.12.17/V2.0.24 及以上	增加 ftp 接口
V2.1.2	2022.7.1	V1.4.24/V1.5.13.08/V2.0.24 及以上	修改目录结构 增加 API 使用说明

## 目录

1. 简介 .....	6
2. 文档须知 .....	6
3. 数据结构 .....	6
3.1 回调函数类型 .....	6
3.2 接口调用返回值列表 .....	6
3.3 接口调用返回值类型 .....	7
3.4 布尔类型 .....	7
3.5 笛卡尔空间位置数据类型 .....	7
3.6 欧拉角姿态数据类型 .....	7
3.7 四元数姿态数据类型 .....	8
3.8 笛卡尔空间位姿类型 .....	8
3.9 旋转矩阵数据类型 .....	8
3.10 程序运行状态枚举类型 .....	9
3.11 坐标系选择枚举类型 .....	9
3.12 运动模式枚举类型 .....	9
3.13 系统检测数据类型 .....	9
3.14 负载数据类型 .....	10
3.15 关节位置数据类型 .....	10
3.16 IO 类型 .....	10
3.17 机械臂状态数据类型 .....	11
3.18 机械臂力矩数据类型 .....	11
3.19 机械臂关节监测数据类型 .....	11
3.20 机械臂监测数据类型 .....	11
3.21 力矩传感器监测数据类型 .....	12
3.22 机械臂状态监测数据类型 .....	12
3.23 机械臂错误码数据类型 .....	13
3.24 轨迹复现配置参数存储数据类型 .....	14
3.25 多个字符串存储数据类型 .....	14
3.26 运动参数可选项 .....	14
3.27 网络异常机械臂运动自动终止类型枚举 .....	15
3.28 机械臂柔顺控制参数类型 .....	15
3.29 机械臂柔顺控制参数类型 .....	15
3.30 速度柔顺控制等级和比率等级设置 .....	16
3.31 力传感器的受力分量和力矩分量 .....	16
3.32 DH 参数 .....	16
4. API .....	17
4.1 机械臂基础 .....	17
4.2 机械臂运动 .....	22
4.3 机械臂操作信息设置与获取 .....	31
4.4 机械臂安全状态设置与查询 .....	43
4.5 使用 APP 脚本程序 .....	50
4.6 机械臂轨迹复现 .....	53
4.7 机械臂伺服运动模式 .....	57

4.8 机械臂运动学 .....	- 66 -
4.9 力控机器人扩展 .....	- 72 -
4.10 FTP 服务 .....	- 85 -
5. 反馈与勘误 .....	- 87 -

# 1. 简介

jakaAPI 是基于网络通信协议 TCP/IP 实现的, 提供了用于操作机械臂的接口, 提供 python, C/C++, C# 四种语言的支持。

本文是基于 C++ 开发的, 其中类的方法是操作机械臂的接口。

## 2. 文档须知

- 接口中的长度单位统一为毫米 (mm), 角度单位统一为弧度 (rad)。
- 版本号查询方法: windows 中右击 dll 文件, 选择属性, 在“详细信息”选项卡中可以看到版本信息。linux 中输入命令 `strings libjakaAPI.so | grep jakaAPI_version` 查询版本信息。
- 节卡 SDK 使用的编码方式为 UTF-8 编码。
- 代码示例中的 `window.h` 仅作延时库, linux 下请使用别的方式做延时。
- Servo 模式下不能使用 `joint_move`、`linear_move` 等指令。

## 3. 数据结构

### 3.1 回调函数类型

用户注册机械臂发生异常时的回调函数类型

```
1. /**
2.  * @brief 机械臂回调函数指针
3.  */
4. typedef void(*CallbackFuncType)(int);
```

### 3.2 接口调用返回值列表

```
1. #define ERR_SUCC 0 // 调用成功
```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web: www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

2. #define ERR_FUCTION_CALL_ERROR    2           //异常调用接口异常挂路支持
3. #define ERR_INVALID_HANDLER      -1          //无效控制柄
4. #define ERR_INVALID_PARAMETER    -2          //无效参数
5. #define ERR_COMMUNICATION_ERR    -3          //通信错误
6. #define ERR_KINE_INVERSE_ERR     -4          //逆解失败
7. #define ERR_EMERGENCY_PRESSED    -5          //急停按钮按下
8. #define ERR_NOT_POWERED          -6          //机械臂未通电
9. #define ERR_NOT_ENABLED          -7          //机械臂未启动
10. #define ERR_DISABLE_SERVOMODE    -8          //机械臂没有进入servo模式
11. #define ERR_NOT_OFF_ENABLE       -9          //机械臂没有关闭功能
12. #define ERR_PROGRAM_IS_RUNNING   -10         //程序正在运行不允许操作
13. #define ERR_CANNOT_OPEN_FILE     -11         //无法打开文件不存在
14. #define ERR_MOTION_ABNORMAL      -12         //运动异常
15. #define ERR_FTP_PREFROM          -14         //ftp异常

```

### 3.3 接口调用返回值类型

```
1. typedef int errno_t;           //接口返回值类型
```

### 3.4 布尔类型

```
1. typedef int BOOL;             //布尔类型
```

### 3.5 笛卡尔空间位置数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 笛卡尔空间位置数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double x;           ///< x 轴坐标, 单位 mm
7.     double y;           ///< y 轴坐标, 单位 mm
8.     double z;           ///< z 轴坐标, 单位 mm
9. }CartesianTran;

```

### 3.6 欧拉角姿态数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 欧拉角姿态数据类型
3.  */
4. typedef struct

```

```

5. {
6.     double rx;    ///< 绕固定轴 X 旋转角度, 单位: rad
7.     double ry;    ///< 绕固定轴 Y 旋转角度, 单位: rad
8.     double rz;    ///< 绕固定轴 Z 旋转角度, 单位: rad
9. }Rpy;

```

### 3.7 四元数姿态数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 四元数姿态数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double s;
7.     double x;
8.     double y;
9.     double z;
10. }Quaternion;

```

### 3.8 笛卡尔空间位姿类型

```

1. /**
2.  * @brief 笛卡尔空间位姿类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     CartesianTran tran;    ///< 笛卡尔空间位置
7.     Rpy rpy;              ///< 笛卡尔空间姿态
8. }CartesianPose;

```

### 3.9 旋转矩阵数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 旋转矩阵数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     CartesianTran x;    ///< x 轴列分量
7.     CartesianTran y;    ///< y 轴列分量
8.     CartesianTran z;    ///< z 轴列分量
9. }RotMatrix;

```



### 3.10 程序运行状态枚举类型

```
1. /**
2.  * @brief 程序运行状态枚举类型
3.  */
4. typedef enum
5. {
6.     PROGRAM_IDLE,        ///< 机械臂停止运行
7.     PROGRAM_RUNNING,     ///< 机械臂正在运行
8.     PROGRAM_PAUSED       ///< 机械臂暂停
9. }ProgramState;
```

### 3.11 坐标系选择枚举类型

```
1. /**
2.  * @brief 坐标系选择枚举类型
3.  */
4. typedef enum
5. {
6.     COORD_BASE,          ///< 基坐标系
7.     COORD_JOINT,          ///< 关节空间
8.     COORD_TOOL            ///< 工具坐标系
9. }CoordType;
```

### 3.12 运动模式枚举类型

```
1. /**
2.  * @brief 运动模式枚举
3.  */
4. typedef enum
5. {
6.     ABS = 0,             ///< 绝对运动
7.     INCR                 ///< 增量运动
8. }MoveMode;
```

### 3.13 系统检测数据类型

```
1. /**
2.  * @brief 系统监测数据类型
3.  */
4. typedef struct
```

```

5. {
6.     int scbMajorVersion;          ///

```

### 3.14 负载数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 负载数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double mass;                   ///<负载质量, 单位: kg
7.     CartesianTran centroid;         ///<负载质心, 单位: mm
8. }Payload;

```

### 3.15 关节位置数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 关节位置数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double jVal[6];                ///< 6 关节位置值, 单位: rad
7. }JointValue;

```

### 3.16 IO 类型

```

1. /**
2.  * @brief IO 类型枚举
3.  */
4. typedef enum
5. {
6.     IO_CABINET,                    ///< 控制柜面板 IO
7.     IO_TOOL,                       ///< 工具 IO
8.     IO_EXTEND                      ///< 扩展 IO

```

```
9. }IOType;
```

### 3.17 机械臂状态数据类型

```
1. /**
2.  * @brief 机械臂状态数据
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     BOOL estoped;        ///< 是否急停
7.     BOOL poweredOn;      ///< 是否打开电源
8.     BOOL servoEnabled;   ///< 是否使能
9. }RobotState;
```

### 3.18 机械臂力矩数据类型

```
1. /**
2.  * @brief 机械臂力矩数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double jTorque[6];   ///< 各关节力矩值，单位：N
7. }TorqueValue;
```

### 3.19 机械臂关节监测数据类型

```
1. /**
2.  * @brief 机械臂关节监测数据
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double instCurrent;   ///< 瞬时电流
7.     double instVoltage;   ///< 瞬时电压
8.     double instTemperature; ///< 瞬时温度
9. }JointMonitorData;
```

### 3.20 机械臂监测数据类型

```
1. /**
2.  * @brief 机械臂监测数据类型
3.  */
```

```

4.  typedef struct
5.  {
6.      double scbMajorVersion;          ///< scb 主版本号
7.      double scbMinorVersion;          ///< scb 小版本号
8.      double cabTemperature;           ///< 控制器温度
9.      double robotAveragePower;        ///< 机械臂平均电压
10.     double robotAverageCurrent;      ///< 机械臂平均电流
11.     JointMonitorData jointMonitorData[6];    ///< 机械臂 6 个关节的监测数据
12. }RobotMonitorData;

```

### 3.21 力矩传感器监测数据类型

```

1.  /**
2.   * @brief 力矩传感器监测数据类型
3.   */
4.  typedef struct
5.  {
6.      char ip[20];                      ///< 力矩传感器 ip 地址
7.      int port;                         ///< 力矩传感器端口号
8.      Payload payLoad;                  ///< 工具负载
9.      int status;                       ///< 力矩传感器状态
10.     int errcode;                       ///< 力矩传感器异常错误码
11.     double actTorque[6];               ///< 力矩传感器实际接触力值
12.     double torque[6];                 ///< 力矩传感器原始读数值
13. }TorqSensorMonitorData;

```

### 3.22 机械臂状态监测数据类型

```

1.  /**
2.   * @brief 机械臂状态监测数据,使用 get_robot_status 函数更新机械臂状态数据
3.   */
4.  typedef struct
5.  {
6.      int errcode;                      ///< 机械臂运行出错时错误编号, 0
                                         为运行正常, 其它为运行异常
7.      int inpos;                        ///< 机械臂运动是否到位标志, 0 为
                                         没有到位, 1 为运动到位
8.      int powered_on;                  ///< 机械臂是否上电标志, 0 为没有
                                         上电, 1 为上电
9.      int enabled;                     ///< 机械臂是否使能标志, 0 为没有
                                         使能, 1 为使能
10.     double rapidrate;                 ///< 机械臂运动倍率

```

11.	<code>int protective_stop;</code> 有检测到碰撞, 1 为检测到碰撞	///< 机械臂是否检测到碰撞, 0 为没
12.	<code>int emergency_stop;</code> 1 为急停	///< 机械臂是否急停, 0 为没有急停,
13.	<code>int dout[1024];</code> 号, dout[0]为信号的个数	///< 机械臂控制柜数字输出信
14.	<code>int tio_dout[1024];</code> 号, tio_dout[0]为信号的个数	///< 机械臂末端工具数字输出信
15.	<code>int extio[1024];</code> 号, extio[0]为信号的个数	///< 机械臂外部应用数字输出信
16.	<code>int din[1024];</code> 号, din[0]为信号的个数	///< 机械臂控制柜数字输入信
17.	<code>int tio_din[1024];</code> 号, tio_din[0]为信号的个数	///< 机械臂末端工具数字输入信
18.	<code>double ain[1024];</code> 号, ain[0]为信号的个数	///< 机械臂控制柜模拟输入信
19.	<code>double tio_ain[1024];</code> 号, tio_ain[0]为信号的个数	///< 机械臂末端工具模拟输入信
20.	<code>double aout[1024];</code> 号, aout[0]为信号的个数	///< 机械臂控制柜模拟输出信
21.	<code>unsigned int current_tool_id;</code> id	///< 机械臂目前使用的工具坐标系
22.	<code>double cartesiantran_position[6];</code> 位置	///< 机械臂末端所在的笛卡尔空间
23.	<code>double joint_position[6];</code>	///< 机械臂关节空间位置
24.	<code>unsigned int on_soft_limit;</code> 触发限位保护, 1 为触发限位保护	///< 机械臂是否处于限位, 0 为没有
25.	<code>unsigned int current_user_id;</code> id	///< 机械臂目前使用的用户坐标系
26.	<code>int drag_status;</code> 没有处于拖拽状态, 1 为处于拖拽状态	///< 机械臂是否处于拖拽状态, 0 为
27.	<code>RobotMonitorData robot_monitor_data;</code>	///< 机械臂状态监测数据
28.	<code>TorqSensorMonitorData torq_sensor_monitor_data;</code> 据	///< 机械臂力矩传感器状态监测数
29.	<code>int is_socket_connect;</code> 常, 0 为连接通道异常, 1 为连接通道正常	///< sdk 与控制器连接通道是否正
30.	<code>}RobotStatus;</code>	

## 3.23 机械臂错误码数据类型

```

1.  /**
2.  * @brief 机械臂错误码数据类型
3.  */
4.  typedef struct

```

```

5. {
6.     long code;                ///< 错误码编号
7.     char message[120];        ///< 错误码对应提示信息
8. }ErrorCode;

```

### 3.24 轨迹复现配置参数存储数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 轨迹复现配置参数存储数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     double xyz_interval;        ///< 空间位置采集精度
7.     double rpy_interval;        ///< 姿态采集精度
8.     double vel;                 ///< 执行脚本运行速度
9.     double acc;                 ///< 执行脚本运行加速度
10. }TrajTrackPara;

```

### 3.25 多个字符串存储数据类型

```

1. /**
2.  * @brief 多个字符串存储数据类型
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     int len;                    ///< 字符串个数
7.     char name[128][128];        ///< 数据存储二维数组
8. }MultStrStorType;

```

### 3.26 运动参数可选项

```

1. /**
2.  * @brief 可选参数项
3.  */
4. typedef struct
5. {
6.     int executingLineId;        ///< 控制命令 id 编号
7. }OptionalCond;

```

### 3.27 网络异常机械臂运动自动终止类型枚举

```

1.  /**
2.  * @brief 网络异常机械臂运动自动终止类型枚举
3.  */
4.  typedef enum
5.  {
6.      MOT_KEEP,          ///< 网络异常时机械臂继续保持原来的运动
7.      MOT_PAUSE,         ///< 网络异常时机械臂暂停运动
8.      MOT_ABORT          ///< 网络异常时机械臂终止运动
9.  }ProcessType;

```

### 3.28 机械臂柔顺控制参数类型

```

1.  /**
2.  * @brief 柔顺控制参数类型
3.  */
4.  typedef struct
5.  {
6.      int opt;           ///< 柔顺方向，可选值为 1 2 3 4 5 6 分别对应 fx fy fz mx my mz, 0 代表没有勾
                          选
7.      double ft_user;    ///< 用户用多大的力才能让机械臂的沿着某个方向以最大速度进行运动
8.      double ft_rebound; ///< 回弹力:机械臂回到初始状态的能力
9.      double ft_constant; ///< 恒力
10.     int ft_normal_track; ///< 法向跟踪是否开启, 0 为没有开启, 1 为开启
11. } AdmitCtrlType;

```

### 3.29 机械臂柔顺控制参数类型

```

1.  /**
2.  * @brief 机械臂柔顺控制参数类型
3.  */
4.  typedef struct
5.  {
6.      AdmitCtrlType admit_ctrl[6];
7.  } RobotAdmitCtrl;

```

### 3.30 速度柔顺控制等级和比率等级设置

```

1.  /**
2.  * @brief 速度柔顺控制等级和比率等级设置
3.  * 速度柔顺控制分三个等级，并且 1>rate1>rate2>rate3>rate4>0
4.  * 等级为 1 时，只能设置 rate1,rate2 两个等级。rate3,rate4 的值为 0
5.  * 等级为 2 时，只能设置 rate1,rate2, rate3 三个等级。rate4 的值为 0
6.  * 等级为 3 时，能设置 rate1,rate2, rate3,rate4 4 个等级
7.  */
8.  typedef struct
9.  {
10.     int vc_level;           //速度柔顺控制等级
11.     double rate1;           //比率等级 1
12.     double rate2;           //比率等级 2
13.     double rate3;           //比率等级 3
14.     double rate4;           //比率等级 4
15. }VelCom;

```

### 3.31 力传感器的受力分量和力矩分量

```

1.  /**
2.  * @brief 力传感器的受力分量和力矩分量
3.  */
4.  typedef struct
5.  {
6.     double fx;              // 沿 x 轴受力分量，单位：N
7.     double fy;              // 沿 y 轴受力分量，单位：N
8.     double fz;              // 沿 z 轴受力分量，单位：N
9.     double tx;              // 绕 x 轴力矩分量，单位：Nm
10.    double ty;              // 绕 y 轴力矩分量，单位：Nm
11.    double tz;              // 绕 z 轴力矩分量，单位：Nm
12. }FTxyz;

```

### 3.32 DH 参数

```

1.  /**
2.  * @brief DH 参数
3.  */
4.  typedef struct
5.  {
6.     double alpha[6];
7.     double a[6];

```



```
8.     double d[6];
9.     double joint_homeoff[6];
10. } DHParam;
```

## 4.API

### 4.1 机械臂基础

#### 4.1.1 机械臂控制类构造函数

```
1.  /**
2.  * @brief 机械臂控制类构造函数，所有的接口都在该类中。
3.  */
4.  JAKAZuRobot();
```

#### 4.1.2 机械臂登陆

```
1.  /**
2.  * @brief 连接机械臂控制器，该接口启动成功，是其他接口调用的基础。
3.  * @param ip 控制器 ip 地址
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t login_in(const char* ip);
```

#### 4.1.3 机械臂注销

```
1.  /**
2.  * @brief 断开控制器连接，该接口调用成功后，除了 login_in 之外的函数均无法调用。
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t login_out();
```

#### 4.1.4 机械臂上电

```
1.  /**
2.  * @brief 打开机械臂电源
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
```

```
5.  errno_t  power_on();
```

### 4.1.5 机械臂下电

```
1.  /**
2.  * @brief 关闭机械臂电源
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  power_off();
```

### 4.1.6 机械臂关机

```
1.  /**
2.  * @brief 机械臂控制柜关机
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  shut_down();
```

### 4.1.7 机械臂上使能

```
1.  /**
2.  * @brief 控制机械臂上使能
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  enable_robot();
```

### 4.1.8 机械臂下使能

```
1.  /**
2.  * @brief 控制机械臂下使能
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  disable_robot();
```

### 4.1.9 控制机械臂进入或退出拖拽模式

```
1.  /**
2.  * @brief 控制机械臂进入或退出拖拽模式
3.  * @param enable  TRUE 为进入拖拽模式, FALSE 为退出拖拽模式
```

```
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t  drag_mode_enable(BOOL enable);
```

代码示例:

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926

5.  //拖拽模式

6.  int  example_drag()
7.  {
8.      BOOL in_drag;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     demo.login_in("192.168.2.152");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();

13.    //确认机械臂是否在拖拽模式下

14.    demo.is_in_drag_mode(&in_drag);
15.    std::cout << "in_drag is : " << in_drag << std::endl;

16.    //使能拖拽模式

17.    demo.drag_mode_enable(TRUE);
18.    Sleep(10000);
19.    demo.is_in_drag_mode(&in_drag);
20.    std::cout << "in_drag is : " << in_drag << std::endl;

21.    //去使能拖拽模式

22.    demo.drag_mode_enable(FALSE);
23.    Sleep(100);
24.    demo.is_in_drag_mode(&in_drag);
25.    std::cout << "in_drag is : " << in_drag << std::endl;
26.    while (1)
27.    {
28.        demo.is_in_drag_mode(&in_drag);
29.        std::cout << "in_drag is : " << in_drag << std::endl;
30.        Sleep(100);
31.    }
32.    return 0;
33. }
```

### 4.1.10 查询机械臂是否处于拖拽模式

```

1.  /**
2.  * @brief 查询机械臂是否处于拖拽模式
3.  * @param in_drag 查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t  is_in_drag_mode(BOOL* in_drag);

```

### 4.1.11 获取 SDK 版本号

```

1.  /**
2.  * @brief 获取机械臂控制器版本号
3.  * @param version SDK 版本号
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t  get_sdk_version(char* version);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //4.63 获取 sdk 版本号
6.  int example_getsdk_version()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     char ver[100];
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //查询当前 SDK 版本
14.     demo.get_sdk_version(ver);
15.     std::cout << " SDK version is : " << ver << std::endl;
16.     return 0;
17. }

```

### 4.1.12 设置 SDK 日志路径

```

1.  /**
2.  * @brief 设置 SDK 日志路径
3.  * @param filepath SDK 日志路径

```

```

4. * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5. */
6. errno_t set_SDK_filepath(char* filepath);

```

代码示例:

```

1. #include <iostream>
2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #include <windows.h>
4. #define PI 3.1415926
5. //设置 SDK 日志路径
6. int example_set_SDK_filepath()
7. {
8.     //设置 SDK 日志路径
9.     char path[20] = "D://";
10.    int ret;
11.    JAKAZuRobot demo;
12.    ret = demo.set_SDK_filepath(path); //设置 SDK 文件路径
13.    demo.login_in("192.168.2.194");
14.    demo.power_on();
15.    demo.enable_robot();
16.    std::cout << ret << std::endl;
17.    return 0;
18.}

```

### 4.1.13 设置 SDK 是否开启调试模式

```

1. /**
2. * @brief 设置是否开启调试模式, 选择 TRUE 时, 开始调试模式, 此时会在标准输出流中输出调试信息, 选择 FALSE
   时, 不输出调试信息
3. * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4. */
5. errno_t set_debug_mode(BOOL mode);

```

代码示例:

```

1. #include <iostream>
2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #include <windows.h>
4. #define PI 3.1415926
5. //设置 SDK 是否开启调试模式
6. int example_set_debug_mode()
7. {

```

```

8.     BOOL mode;
9.     JAKAZuRobot demo;

10.    //设置调试模式，将在终端上打印调试信息

11.    demo.set_debug_mode(TRUE);
12.    demo.login_in("192.168.2.194");
13.    demo.power_on();
14.    demo.enable_robot();
15.    return 0;
16.}

```

#### 4.1.14 获取控制器 IP

```

1.  /**
2.   * @brief 获取控制器 IP
3.   * @param controller_name 控制器名字
4.   * @param ip_list 控制器 ip 列表，控制器名字为具体值时返回该名字所对应的控制器 IP 地址，控制器名字为
      空时，返回网段类内的所有控制器 IP 地址
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.   * 当app启动时该函数
7.   */
8.  errno_t get_controller_ip(char* controller_name, char* ip_list);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //获取控制器 ip
6.  int example_get_controller_ip()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     char ip_list[2000] = { 0 };
12.     char controller_name1[50] = "";
13.
14.     //获取控制器 ip
15.     ret = demo.get_controller_ip( controller_name1, ip_list);
16.     std::cout << ret << std::endl;
17.     std::cout << " ip_list is :\n" << ip_list << std::endl;
18.     return 0;
19. }

```

## 4.2 机械臂运动

该类中的运动接口，控制器均参与运动规划。

### 4.2.1 机械臂手动模式下运动

```

1.  /**
2.  * @brief 控制机械臂手动模式下 jog 运动
3.  * @param aj_num 关节空间下代表关节号[0-5]，笛卡尔下依次为轴 x, y, z, rx, ry, rz
4.  * @param move_mode 机械臂运动模式，增量运动、者绝对运动(即持续 jog 运动)和连续运动,参考 2.13 选择合适
   类型，可选类型有 INCR ABS
5.  * @param coord_type 机械臂运动坐标系，工具坐标系，基坐标系（当前的世界/用户坐标系）或关节空间，参
   考 2.12 选择合适类型 可选类型有
6.  * @param vel_cmd 指令速度，旋转轴或关节运动单位为 rad/s，移动轴单位为 mm/s
7.  * @param pos_cmd 指令位置，旋转轴或关节运动单位为 rad，移动轴单位为 mm 当 move_mode 是连续时，参
   数可忽略
8.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
9.  */
10. errno_t jog(int aj_num, MoveMode move_mode, CoordType coord_type, double vel_cmd, double
   pos_cmd);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //机械臂手动运动
6.  int main()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
11.     demo.login_in("192.168.2.152");
12.     //机械臂上电
13.     demo.power_on();
14.     //机械臂上使能
15.     demo.enable_robot();
16.     //手动运动，其中 INCR 代表增量运动，0.5 代表速度为 0.5rad/s ,30*PI/180 代表执行该行命令运动
       30*PI/180rad,
17.     demo.jog(1, INCR, COORD_JOINT , 0.5, 30*PI/180);
18.     Sleep(5000);

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

19. //手动运动停止
20.     demo.jog_stop(0);
21.     //机械臂去使能
22.     demo.disable_robot();
23.     //机械臂下电
24.     demo.power_off();
25.     return 0;
26. }

```

## 4.2.2 机械臂手动模式下运动停止

```

1. /**
2.  * @brief 控制机械臂手动模式下运动停止
3.  * @param num 机械臂轴号 0-5, num 为-1 时, 停止所有轴
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t jog_stop();

```

## 4.2.3 机械臂关节运动

```

1. /**
2.  * @brief 机械臂关节运动, 最大速度 3.1415926 rad/s
3.  * @param joint_pos 机械臂关节运动目标位置
4.  * @param move_mode 指定运动模式: 增量运动、绝对运动
5.  * @param is_block 设置接口是否为阻塞接口, TRUE 为阻塞接口 FALSE 为非阻塞接口, 阻塞时默认 30s 超时
6.  * @param speed 机械臂关节运动速度, 单位: rad/s
7.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
8.  */
9. errno_t joint_move(const JointValue* joint_pos, MoveMode move_mode, BOOL is_block, double speed);

```

代码示例:

```

1. #include <iostream>
2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #define PI 3.1415926
4. 机械臂关节运动 , 关节速度上限 180deg/s
5. int main()
6. {
7.     //实例 API 对象 demo
8.     JAKAZuRobot demo;
9.     //登陆控制器, 需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu



```

10.    demo.login_in("192.168.2.194");
11.    //机械臂上电
12.    demo.power_on();
13.    //机械臂上使能
14.    demo.enable_robot();
15.    //定义并初始化 JointValue 变量
16.    JointValue joint_pos = { 45 * PI / 180, 50 * PI / 180, 50 * PI / 180, 0 * PI / 180, 0
    * PI / 180, 0 * PI / 180 };
17.    //关节空间运动，其中 ABS 代表绝对运动，TRUE 代表指令是阻塞的，1 代表速度为 1rad/s
18.    demo.joint_move(&joint_pos, ABS, TRUE, 1);
19.    //机械臂去使能
20.    demo.disable_robot();
21.    //机械臂下电
22.    demo.power_off();
23.    return 0;
24. }

```

## 4.2.4 机械臂末端直线运动

```

1.  /**
2.   * @brief 机械臂末端直线运动
3.   * @param end_pos 机械臂末端运动目标位置
4.   * @param move_mode 指定运动模式：增量运动、绝对运动和连续运动
5.   * @param is_block 设置接口是否为阻塞接口，TRUE 为阻塞接口 FALSE 为非阻塞接口，阻塞时默认 30s 超时
6.   * @param speed 机械臂直线运动速度，单位：mm/s
7.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
8.   * 奇异点常出现的三种情况：
9.   * 工具末端位置在轴线 Z1 和 Z2 构成的平面上；
10.  * 轴线 Z2,Z3,Z4 共面；
11.  * 关节 5 角度为 0 或 180°，即 Z4,Z6 平行；
12.  */
13. errno_t linear_move(const CartesianPose* end_pos, MoveMode move_mode, BOOL is_block, double speed);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #define PI 3.1415926
4.  //机械臂末端直线运动, 注意避免奇异点
5.  int main()

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web: www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

6.  {
7.      //实例 API 对象 demo
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      RobotStatus status;
10.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.229 替换为自己控制器的 IP
11.     demo.login_in("192.168.2.194");
12.
13.     //机械臂上电
14.
15.     demo.power_on();
16.
17.     //机械臂上使能
18.
19.     demo.enable_robot();
20.     //定义并初始化 CartesianPose 变量，旋转角为弧度。
21.     CartesianPose cart;
22.     cart.tran.x = 100; cart.tran.y = 200; cart.tran.z = 300;
23.     cart.rpy.rx = 120 * PI / 180; cart.rpy.ry = 90 * PI / 180; cart.rpy.rz = -90 * PI / 180;
24.
25.     //笛卡尔空间运动，其中 ABS 代表绝对运动，FALSE 代表指令是非阻塞的，10 代表速度为 10mm/s
26.     printf("rx=%f , ry=%f, rz=%f\n", cart.rpy.rx, cart.rpy.ry, cart.rpy.rz);
27.     demo.linear_move(&cart, ABS, TRUE, 10);
28.
29.     //打印笛卡尔空间位置
30.     demo.get_robot_status(&status);
31.     printf("errcode=%d \nx=%f, y=%f, z=%f\n", status.errcode, status.cartesiantran_position
32. [0], status.cartesiantran_position[1], status.cartesiantran_position[2]);
33.     printf("rx=%f, ry=%f, rz=%f", status.cartesiantran_position[3], status.cartesiantran_position[4], status.cartesiantran_position[5]);
34.
35.     Sleep(1000);
36.     return 0;
37. }

```

## 4.2.5 机械臂扩展关节运动

```

1.  /**
2.   * @brief 机械臂关节运动
3.   * @param joint_pos 机械臂关节运动目标位置
4.   * @param move_mode 指定运动模式：增量运动、绝对运动
5.   * @param is_block 设置接口是否为阻塞接口，TRUE 为阻塞接口 FALSE 为非阻塞接口，阻塞时默认 30s 超时
6.   * @param speed 机械臂关节运动速度，单位：rad/s
7.   * @param acc 机械臂关节运动角加速度
8.   * @param tol 机械臂关节运动终点误差，该参数使得两段运动之间更平滑，使用该参数时需要连续多段运动，且为非阻塞状态。
9.   * @param option_cond 机械臂关节可选参数，如果不需要，该值可不赋值，填入空指针就可
10.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
11.  */

```

```
12. errno_t joint_move(const JointValue* joint_pos, MoveMode move_mode, BOOL is_block, double
    speed, double acc, double tol, const OptionalCond* option_cond);
```

## 4.2.6 机械臂扩展末端直线运动

```
1. /**
2.  * @brief 机械臂末端直线运动
3.  * @param end_pos 机械臂末端运动目标位置
4.  * @param move_mode 指定运动模式：增量运动、绝对运动
5.  * @param is_block 设置接口是否为阻塞接口，TRUE 为阻塞接口 FALSE 为非阻塞接口，阻塞时默认 30s 超时
6.  * @param speed 机械臂直线运动速度，单位：mm/s
7.  * @param acc 机械臂关节运动角加速度
13. * @param tol 机械臂关节运动终点误差.该参数使得两段运动之间更平滑，使用该参数时需要连续多段运动，且
    为非阻塞状态。
8.
9.  * @param option_cond 机械臂关节可选参数，如果不需要，该值可不赋值，填入空指针就可
10. * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
11. */
12. errno_t linear_move(const CartesianPose* end_pos, MoveMode move_mode, BOOL is_block, double
    speed, double accel, double tol, const OptionalCond* option_cond);
```

代码示例：

```
1. int example_linear_move()
2. {
3.     int ret;
4.     //实例 API 对象 demo
5.     JAKAZuRobot demo;
6.     RobotStatus status;
7.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.229 替换为自己控制器的 IP
8.     demo.login_in("192.168.2.160");
9.     //机械臂上电
10.    demo.power_on();
11.    //机械臂上使能
12.    demo.enable_robot();
13.    //定义并初始化 CartesianPose 变量，旋转角为弧度。
14.    CartesianPose cart;
15.    cart.tran.x = 300; cart.tran.y = 300; cart.tran.z = 100;
16.    cart.rpy.rx = 180 * PI / 180; cart.rpy.ry = 0 * PI / 180; cart.rpy.rz = 0 * PI / 180;
17.    //笛卡尔空间运动，其中 ABS 代表绝对运动，FALSE 代表指令是非阻塞的，10 代表速度为 10mm/s
18.    printf("rx=%f , ry=%f, rz=%f\n", cart.rpy.rx, cart.rpy.ry, cart.rpy.rz);
19.    demo.linear_move(&cart, ABS, FALSE, 200, 10 ,1,NULL);
20.    for (int i = 10; i > 0;i--) {
```

```

21.         cart.tran.x = 150; cart.tran.y = 300;
22.         //笛卡尔空间扩展运动，其中 ABS 代表绝对运动，FALSE 代表指令是非阻塞的，20 代表最大速度为
           20mm/s ,10 代表加速度为 10mm/s2,5 代表圆弧过渡半径为 5mm
23.         demo.linear_move(&cart, ABS, FALSE, 20, 10, 5, NULL);
24.         cart.tran.x = 150; cart.tran.y = 250;
25.         demo.linear_move(&cart, ABS, FALSE, 20, 10, 5, NULL);
26.         cart.tran.x = 225; cart.tran.y = 250;
27.         demo.linear_move(&cart, ABS, FALSE, 20, 10, 5, NULL);
28.         cart.tran.x = 300; cart.tran.y = 250;
29.         demo.linear_move(&cart, ABS, FALSE, 20, 10, 5, NULL);
30.         cart.tran.x = 300; cart.tran.y = 300;
31.         demo.linear_move(&cart, ABS, FALSE, 20, 10, 5, NULL);
32.         Sleep(3000);
33.     }
34.     demo.login_out();
35.     return 0;
36. }

```

## 4.2.7 机械臂设置阻塞运动超时时间

```

1.  /**
2.  * @brief 设置机器人阻塞等待超时时间
3.  * @param seconds 时间参数，单位秒 大于 0.5
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t set_block_wait_timeout(float seconds);

```

## 4.2.8 机械臂圆弧运动

```

1.  /**
2.  * @brief 机械臂末端圆弧运动，该接口使用当前点和输入的两个点规划圆形轨迹。
3.  * @param end_pos 机械臂末端运动目标位置
4.  * @param mid_pos 机械臂末端运动中间点
5.  * @move_mode 指定运动模式：增量运动、绝对运动
6.  * @param is_block 设置接口是否为阻塞接口，TRUE 为阻塞接口 FALSE 为非阻塞接口
7.  * @param speed 机械臂直线运动速度，单位：mm/s
8.  * @param acc 机械臂关节运动角加速度
9.  * @param tol 机械臂关节运动终点误差
10. * @param option_cond 机械臂关节可选参数，如果不需要，该值可不赋值，填入空指针就可
11. * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
12. */

```

```
13. errno_t circular_move(const CartesianPose* end_pos, const CartesianPose* mid_pos, MoveMod
    e move_mode, BOOL is_block, double speed, double accel, double tol, const OptionalCond* o
    ption_cond);
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //机械臂圆弧运动，关节速度上限 180deg/s
6.  int example_circle_move()
7.  {
8.      OptionalCond opt;
9.      CartesianPose end_p, mid_p;
10.     end_p.tran.x = -200; end_p.tran.y = 400; end_p.tran.z = 400;
11.     end_p.rpy.rx = -90 * PI / 180; end_p.rpy.ry = 0 * PI / 180; end_p.rpy.rz = 0 * PI / 180;
12.     mid_p.tran.x = -300; mid_p.tran.y = 400; mid_p.tran.z = 500;
13.     mid_p.rpy.rx = -90 * PI / 180; mid_p.rpy.ry = 0 * PI / 180; mid_p.rpy.rz = 0 * PI / 180
        ;
14.     //实例 API 对象 demo
15.     JAKAZuRobot demo;
16.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
17.     demo.login_in("192.168.2.194");
18.     //机械臂上电
19.     demo.power_on();
20.     //机械臂上使能
21.     demo.enable_robot();
22.     //定义并初始化 JointValue 变量
23.     JointValue joint_pos = { 85.76 * PI / 180, -6.207 * PI / 180, 111.269 * PI / 180, 74.9
        38 * PI / 180, 94.24 * PI / 180, 0 * PI / 180 };
24.     //关节空间运动，其中 ABS 代表绝对运动，TRUE 代表指令是阻塞的，1 代表速度为 1rad/s
25.     demo.joint_move(&joint_pos, ABS, TRUE, 1);
26.     //圆弧运动，其中 ABS 代表绝对运动，TRUE 代表指令是阻塞的，20 代表直线速度为 20mm/s，1 代表加速度，
        0.1 代表机械臂终点误差，opt 为可选参数。
27.     demo.circular_move(&end_p, &mid_p, ABS, TRUE, 20, 1, 0.1, &opt);
28.     return 0;
29. }
```

## 4.2.9 机械臂运动终止

```
1. /**
```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web: www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

2.  * @brief 终止当前机械臂运动，机械臂脚本程序也会停止
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t motion_abort();

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //机械臂运动终止
6.  int example_motion_abort()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
11.     demo.login_in("192.168.2.194");
12.     //机械臂上电
13.     demo.power_on();
14.     //机械臂上使能
15.     demo.enable_robot();
16.     //定义并初始化关 JointValue 变量
17.     printf("start_move");
18.     JointValue joint_pos = { 0 * PI / 180, 0 * PI / 180, 50 * PI / 180, 0 * PI / 180, 0 *
        PI / 180, 0 * PI / 180 };
19.     //关节空间运动，其中 ABS 代表绝对运动，TRUE 代表指令是阻塞的，1 代表速度为 1rad/s
20.     demo.joint_move(&joint_pos, ABS, FALSE, 1);
21.     Sleep(500);
22.     //运动 0.5s 后终止
23.     demo.motion_abort();
24.     printf("stop_move");
25.     return 0;
26. }

```

## 4.2.10 查询机械臂运动是否停止

```

1.  /**
2.  * @brief 查询机械臂运动是否停止
3.  * @param in_pos 查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```
6.  errno_t  is_in_pos(BOOL* in_pos);
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //查询机械臂运动是否停止
6.  int example_is_in_pos()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     BOOL in_pos;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.152");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     while (1)
18.     {
19.         //查询是否运动停止
20.         demo.is_in_pos(&in_pos);
21.         std::cout << " in_pos is :" << in_pos << std::endl;
22.         Sleep(200);
23.     }
24.     return 0;
25. }
```

## 4.3 机械臂操作信息设置与获取

### 4.3.1 获取机械臂状态监测数据（唯一多线程安全接口）

```
1.  /**
2.   * @brief 获取机械臂状态数据，多线程安全
3.   * @param status 机械臂状态
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t get_robot_status(RobotStatus* status);
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #include <windows.h>
4. #define PI 3.1415926

5. //获取机械臂状态监测数据

6. int example_get_robot_status()
7. {
8.     //实例 API 对象 demo
9.     JAKAZuRobot demo;
10.    RobotStatus robstatus;
11.    //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.    demo.login_in("192.168.2.194");
13.    //获取机械臂状态监测数据
14.    demo.get_robot_status(&robstatus);
15.    demo.login_out();
16.    return 0;
17.}

```

## 4.3.2 设置机械臂状态数据自动更新时间间隔

```

1. /**
2.  * @brief 设置机械臂状态数据自动更新时间间隔,特指 get_robot_status()
3.  * @param millisecond 时间参数，单位：ms
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t set_status_data_update_time_interval(float millisecond);

```

代码示例：

```

1. #include <iostream>
2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #include <windows.h>
4. #define PI 3.1415926
5. //设置状态自动更新时间
6. int example_set_status_data_updata_interval()
7. {
8.     float milisec = 100;
9.     int ret;
10.    //实例 API 对象 demo
11.    JAKAZuRobot demo;
12.    //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
13.    demo.login_in("192.168.2.194");
14.    //机械臂上电

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu



```

15.    demo.power_on();
16.    //机械臂上使能
17.    demo.enable_robot();
18.    //设置柔顺力矩条件
19.    ret = demo.set_status_data_update_time_interval(milisec);
20.    std::cout << ret << std::endl;
21.    return 0;
22.}

```

### 4.3.3 获取当前机械臂关节角度

```

1.  /**
2.   * @brief 获取当前机械臂关节角度，将关节角矩阵保存在输入参数 joint_position 中
3.   * @param joint_position 关节角度查询结果
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t get_joint_position(JointValue* joint_position);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //获取当前机械臂关节角
6.  int example_get_joint_position()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     JointValue jot_pos;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //获取当前关节角
18.     demo.get_joint_position(&jot_pos);
19.     for (int i = 0; i < 6; i++)
20.     {
21.         std::cout << "joint [" << i+1 << "] is : "<< jot_pos.jVal[i] << std::endl;
22.     }

```

```

23.     return 0;
24. }

```

#### 4.3.4 获取当前设置下工具末端的位姿

```

1.  /**
2.  * @brief 获取当前设置下工具末端的位姿，将位姿保存在输入参数 tcp_position 中
3.  * @param tcp_position 工具末端位置查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_tcp_position(CartesianPose* tcp_position);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //获取工具末端位姿
6.  int example_get_tcp_position()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     CartesianPose tcp_pos;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //获取工具末端位姿
18.     demo.get_tcp_position(&tcp_pos);
19.     std::cout << "tcp_pos is :\n x: " << tcp_pos.tran.x << " y: " << tcp_pos.tran.y << "
20.     z: " << tcp_pos.tran.z << std::endl;
21.     std::cout << "rx: " << tcp_pos.rpy.rx << " ry: " << tcp_pos.rpy.ry << " rz: " << tcp
22.     _pos.rpy.rz << std::endl;
23.     return 0;
24. }

```

#### 4.3.5 设定用户坐标系信息

```

1.  /**
2.  * @brief 设置指定编号的用户坐标系信息

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

3.  * @param id 用户坐标系编号，取值范围为[1,10]
4.  * @param user_frame 用户坐标系偏置值
5.  * @param name 用户坐标系别名
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t set_user_frame_data(int id, const CartesianPose* user_frame, const char* name);

```

#### 代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //用户坐标系查看及调整
6.  int example_user_frame()
7.  {
8.      int id_ret, id_set;
9.      id_set = 2;
10.     CartesianPose tcp_ret, tcp_set;
11.     char name[50] = "test";
12.     JAKAZuRobot demo;
13.     demo.login_in("192.168.2.194");
14.     demo.power_on();
15.     //查询当前使用的用户坐标系 ID
16.     demo.get_user_frame_id(&id_ret);
17.     //获取当前使用的用户坐标系信息
18.     demo.get_user_frame_data(id_ret, &tcp_ret);
19.     printf("id_using=%d \nx=%f, y=%f, z=%f\n", id_ret, tcp_ret.tran.x, tcp_ret.tran.y, tcp
        _ret.tran.y);
20.     printf("rx=%f, ry=%f, rz=%f\n", tcp_ret.rpy.rx, tcp_ret.rpy.ry, tcp_ret.rpy.rz);
21.     //初始化用户坐标系坐标
22.     tcp_set.tran.x = 0; tcp_set.tran.y = 0; tcp_set.tran.z = 10;
23.     tcp_set.rpy.rx = 120 * PI / 180; tcp_set.rpy.ry = 90 * PI / 180; tcp_set.rpy.rz = -90
        * PI / 180;
24.     //设置用户坐标系信息
25.     demo.set_user_frame_data(id_set, &tcp_set, name);
26.     //切换当前使用的用户坐标系坐标
27.     demo.set_user_frame_id(id_set);
28.     //查询当前使用的用户坐标系 ID
29.     demo.get_user_frame_id(&id_ret);
30.     //获取设置的用户坐标系信息
31.     demo.get_user_frame_data(id_ret, &tcp_ret);
32.     printf("id_using=%d \nx=%f, y=%f, z=%f\n", id_ret, tcp_ret.tran.x, tcp_ret.tran.y, tcp
        _ret.tran.y);
33.     printf("rx=%f, ry=%f, rz=%f\n", tcp_ret.rpy.rx, tcp_ret.rpy.ry, tcp_ret.rpy.rz);
34.     return 0;

```

```
35. }
```

### 4.3.6 获取用户坐标系信息

```
1. /**
2.  * @brief 查询当前使用的用户坐标系信息
3.  * @param id 用户坐标系 ID
4.  * @param tcp 用户坐标系偏置值
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7. errno_t get_user_frame_data(int id, CartesianPose* tcp);
```

### 4.3.7 设置当前使用的用户坐标系 ID

```
1. /**
2.  * @brief 设置当前使用的用户坐标系 ID
3.  * @param id 用户坐标系 ID，取值范围为[0,10]，其中 0 为世界坐标系
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t set_user_frame_id(const int id);
```

### 4.3.8 查询当前使用的用户坐标系 ID

```
1. /**
2.  * @brief 查询当前使用的用户坐标系 ID
3.  * @param id 获取的结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t get_user_frame_id(int* id);
```

### 4.3.9 配置工具信息

```
1. /**
2.  * @brief 配置指定编号的工具信息
3.  * @param id 工具编号,取值范围为[1,10]
4.  * @param tcp 工具坐标系相对法兰坐标系偏置
5.  * @param name 指定工具的别名
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8. errno_t set_tool_data(int id, const CartesianPose* tcp, const char* name);
```

## 代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //工具坐标系查看及调整
6.  int example_tool()
7.  {
8.      int id_ret,id_set;
9.      id_set = 2;
10.     CartesianPose tcp_ret,tcp_set;
11.     char name[50] = "test";
12.     JAKAZuRobot demo;
13.     demo.login_in("192.168.2.194");
14.     demo.power_on();
15.     //查询当前使用的工具 ID
16.     demo.get_tool_id(&id_ret);
17.     //获取当前使用的工具信息
18.     demo.get_tool_data(id_ret,&tcp_ret);
19.     printf("id_using=%d \nx=%f, y=%f, z=%f\n", id_ret, tcp_ret.tran.x, tcp_ret.tran.y, tcp
        _ret.tran.y);
20.     printf("rx=%f, ry=%f, rz=%f\n", tcp_ret.rpy.rx, tcp_ret.rpy.ry, tcp_ret.rpy.rz);
21.     //初始化工具坐标
22.     tcp_set.tran.x = 0; tcp_set.tran.y = 0; tcp_set.tran.z = 10;
23.     tcp_set.rpy.rx = 120 * PI / 180; tcp_set.rpy.ry = 90 * PI / 180; tcp_set.rpy.rz = -90
        * PI / 180;
24.     //设置工具信息
25.     demo.set_tool_data(id_set, &tcp_set, name);
26.     //切换当前使用的工具坐标
27.     demo.set_tool_id(id_set);
28.     //查询当前使用的工具 ID
29.     demo.get_tool_id(&id_ret);
30.     //获取设置的工具信息
31.     demo.get_tool_data(id_ret, &tcp_ret);
32.     printf("id_using=%d \nx=%f, y=%f, z=%f\n", id_ret, tcp_ret.tran.x, tcp_ret.tran.y, tcp
        _ret.tran.y);
33.     printf("rx=%f, ry=%f, rz=%f\n", tcp_ret.rpy.rx, tcp_ret.rpy.ry, tcp_ret.rpy.rz);
34.     return 0;
35. }

```

## 4.3.10 获取工具信息

1. /\*\*
2. \* @brief 查询当前使用的工具信息

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

3.  * @param id 工具 ID 查询结果
4.  * @param tcp 工具坐标系相对法兰坐标系偏置
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t get_tool_data(int* id, CartesianPose* tcp);

```

#### 4.3.11 查询当前使用的工具 ID

```

1.  /**
2.  * @brief 查询当前使用的工具 ID
3.  * @param id 工具 ID 查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_tool_id(int* id);

```

#### 4.3.12 设置当前使用的工具 ID

```

1.  /**
2.  * @brief 设置当前使用的工具 ID，在网络波动时，切换 ID 后需要一定延时才能生效。
3.  * @param id 工具坐标系 ID，取值范围为[0,10]，0 为不使用工具即法兰中心
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t set_tool_id(const int id);

```

#### 4.3.13 设置数字输出变量

```

1.  /**
2.  * @brief 设置数字输出变量(DO)的值
3.  * @param type DO 类型
4.  * @param index DO 索引（从 0 开始）
5.  * @param value DO 设置值
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t set_digital_output(IOType type, int index, BOOL value);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  //设置与查询数字输出
4.  int main()
5.  {
6.      BOOL D03;

```

```

7.      //实例 API 对象 demo
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
10.     demo.login_in("192.168.2.152");
11.
12.     //机械臂上电
13.     demo.power_on();
14.     //查询 do3 的状态
15.     demo.get_digital_output(IO_CABINET, 2, &D03);
16.     printf("D03 = %d\n", D03);
17.     //io_cabinet 是控制柜面板 IO, 2 代表 D03, 1 对应要设置的 DO 值。
18.     demo.set_digital_output(IO_CABINET, 2, 1);
19.     Sleep(1000); //需要 window.h 延时 1s
20.     //查询 do3 的状态
21.     demo.get_digital_output(IO_CABINET, 2, &D03);
22.     printf("D03 = %d\n", D03);
23.     return 0;
24. }

```

#### 4.3.14 设置模拟输出变量

```

1.  /**
2.   * @brief 设置模拟输出变量的值(AO)的值
3.   * @param type AO 类型
4.   * @param index AO 索引 (从 0 开始)
5.   * @param value AO 设置值
6.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.   */
8.  errno_t set_analog_output(IOType type, int index, float value);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  //设置与查询模拟输出
4.  int main()
5.  {
6.      JAKAZuRobot demo;
7.      demo.login_in("192.168.2.152");
8.      demo.power_on();
9.      float AO35;
10.     //查询 Ao 的状态
11.     demo.get_analog_output(IO_CABINET, 34, &AO35);
12.     printf("AO35 = %f\n", AO35);
13.     //io_cabinet 是控制柜面板 IO, 2 代表 D03, 1.5 对应要设置的 DO 值。
14.     demo.set_analog_output(IO_CABINET, 34, 1.5);

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

15.     Sleep(1000); //需要 window.h 延时 1s
16.     //查询 Ao 的状态
17.     demo.get_analog_output(IO_CABINET, 34, &A035);
18.     printf("A035 = %f\n", A035);
19.     return 0;
20. }

```

### 4.3.15 查询数字输入状态

```

1.  /**
2.  * @brief 查询数字输入(DI)状态
3.  * @param type DI 类型
4.  * @param index DI 索引 (从 0 开始)
5.  * @param result DI 状态查询结果
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t get_digital_input(IOType type, int index, BOOL* result);

```

### 4.3.16 查询数字输出状态

```

1.  /**
2.  * @brief 查询数字输出(DO)状态
3.  * @param type DO 类型
4.  * @param index DO 索引 (从 0 开始)
5.  * @param result DO 状态查询结果
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t get_digital_output(IOType type, int index, BOOL* result);

```

### 4.3.17 获取模拟量输入变量的值

```

1.  /**
2.  * @brief 获取模拟量输入变量(AI)的值
3.  * @param type AI 的类型
4.  * @param index AI 索引 (从 0 开始)
5.  * @param result 指定 AI 状态查询结果
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t get_analog_input(IOType type, int index, float* result);

```



### 4.3.18 获取模拟量输出变量的值

```

1.  /**
2.  * @brief 获取模拟量输出变量(A0)的值
3.  * @param type A0 的类型
4.  * @param index A0 索引 (从 0 开始)
5.  * @param result 指定 A0 状态查询结果
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t get_analog_output(IOType type, int index, float* result);

```

### 4.3.19 查询扩展 IO 是否运行

```

1.  /**
2.  * @brief 查询扩展 IO 模块是否运行
3.  * @param is_running 扩展 IO 模块运行状态查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t is_extio_running(BOOL* is_running);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  //查询扩展 IO 状态
4.  int main()
5.  {
6.  BOOL is_running;
7.  JAKAZuRobot demo;
8.  demo.login_in("192.168.2.194");
9.  demo.power_on();
10. //查询 TIO 的状态
11. demo.is_extio_running(&is_running);
12. printf("tio = %d\n", is_running);
13. return 0;
14. }

```

### 4.3.20 机械臂负载设置

```

1.  /**
2.  * @brief 机械臂负载设置
3.  * @param payload 负载质心、质量数据
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */

```

```
6.  errno_t  set_payload(const PayLoad* payload);
```

### 4.3.21 获取机械臂负载数据

```
1.  /**
2.   * @brief 获取机械臂负载数据
3.   * @param payload 负载查询结果
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t  get_payload(PayLoad* payload);
```

代码示例：

```
1.  int example_payload()
2.  {
3.      //实例 API 对象 demo
4.      JAKAZuRobot demo;
5.      PayLoad payloadret;
6.      PayLoad payload_set;
7.      //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
8.      demo.login_in("192.168.2.194");
9.      //查询当前负载数据
10.     demo.get_payload(&payloadret);
11.     std::cout << " payload mass is :" << payloadret.mass << " kg" << std::endl;
12.     std::cout << " payload center of mass is \nx: " << payloadret.centroid.x<< "y: " << payloadret.centroid.y << "z: " << payloadret.centroid.z << std::endl;
13.     payload_set.mass = 1.0;
14.     //单位 mm
15.     payload_set.centroid.x = 0; payload_set.centroid.y = 0; payload_set.centroid.z = 10;
16.     //设置当前负载数据
17.     demo.set_payload(&payload_set);
18.     //查询当前负载数据
19.     demo.get_payload(&payloadret);
20.     std::cout << " payload mass is :" << payloadret.mass << " kg" << std::endl;
21.     std::cout << " payload center of mass is \nx: " << payloadret.centroid.x << "y: " << payloadret.centroid.y << "z: " << payloadret.centroid.z << std::endl;
22.     return 0;
23. }
```

### 4.3.22 设置 tioV3 电压参数

```

1.  /**
2.  * @brief 设置 tioV3 电压参数
3.  * @param vout_enable 电压使能, 0:关, 1 开
4.  * @param vout_vol 电压大小 0:24v 1:12v
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t set_tio_vout_param(int vout_enable, int vout_vol);

```

### 4.3.23 获取 tioV3 电压参数

```

1.  /**
2.  * @brief 获取 tioV3 电压参数
3.  * @param vout_enable 电压使能, 0:关, 1 开
4.  * @param vout_vol 电压大小 0:24v 1:12v
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t get_tio_vout_param(int* vout_enable, int* vout_vol);

```

### 4.3.24 获取机械臂状态

```

1.  /**
2.  * @brief 获取机械臂状态
3.  * @param state 机械臂状态查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_robot_state(RobotState* state);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //获取机械臂状态(急停 上电 伺服使能)
6.  int example_get_robstate()
7.  {
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      //声明机械臂状态结构体
10.     RobotState state;
11.     demo.login_in("192.168.2.152");

```

```
12.     demo.power_on();
13.     demo.enable_robot();

14.     //查询机械臂状态

15.     demo.get_robot_state(&state);
16.     std::cout << "is e_stoped : " << state.estoped << std::endl;
17.     std::cout << "is powered : " << state.poweredOn << std::endl;
18.     std::cout << "is servoEnabled : " << state.servoEnabled << std::endl;
19.     return 0;
20. }
```

## 4.4 机械臂安全状态设置与查询

### 4.4.1 查询机械臂是否超出限位

```
1.  /**
2.   * @brief 查询机械臂是否超出软限位
3.   * @param on_limit 查询结果
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t  is_on_limit(BOOL* on_limit);
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926

5.  //查询是否超出限位

6.  int example_is_on_limit()
7.  {
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      BOOL on_limit;
10.     demo.login_in("192.168.2.152");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     while (1)
14.     {

15.         //查询是否超限

16.         demo.is_on_limit(&on_limit);
17.         std::cout << " on_limit is :" << on_limit << std::endl;
18.         Sleep(200);
19.     }
```

```
20.     return 0;
21. }
```

## 4.4.2 查询机械臂是否处于碰撞保护模式

```
1.  /**
2.  * @brief 查询机械臂是否处于碰撞保护模式
3.  * @param in_collision 查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t is_in_collision(BOOL* in_collision);
```

## 4.4.3 碰撞之后从碰撞保护模式恢复

```
1.  /**
2.  * @brief 碰撞之后从碰撞保护模式恢复
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t collision_recover();
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //碰撞保护状态查询，恢复
6.  int example_collision_recover()
7.  {
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      BOOL in_collision;
10.     demo.login_in("192.168.2.152");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     //查询是否处于碰撞保护状态
14.     demo.is_in_collision(&in_collision);
15.     std::cout << " in_collision is :" << in_collision << std::endl;
16.     if (in_collision)
17.     {
18.         //如果处于碰撞保护模式，则从碰撞保护中恢复
19.         {demo.collision_recover();}
20.     }
21.     else
```

```

20.         {std::cout << "robot is not collision" << std::endl;}
21.     return 0;
22. }

```

#### 4.4.4 设置机械臂碰撞等级

```

1.  /**
2.  * @brief 设置机械臂碰撞等级
3.  * @param level 碰撞等级，取值范围[0,5]，其中 0 为关闭碰撞，1 为碰撞阈值 25N，2 为碰撞阈值 50N，3 为
   碰撞阈值 75N，4 为碰撞阈值 100N，5 为碰撞阈值 125N
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t set_collision_level(const int level);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //碰撞等级查看，设置
6.  int example_collision_level()
7.  {
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     int level;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.152");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //查询当前碰撞等级
18.     demo.get_collision_level(&level);
19.     std::cout << " collision level is :" << level << std::endl;
20.     //设置碰撞等级，[0,5]，0 为关闭碰撞，1 为碰撞阈值 25N，2 为碰撞阈值 50N，3 为碰撞阈值 75N，4 为碰
   撞阈值 100N，5 为碰撞阈值 125N，
21.     demo.set_collision_level(2);
22.     //查询当前碰撞等级
23.     demo.get_collision_level(&level);
24.     std::cout << " collision level is :" << level << std::endl;
25.     return 0;
26. }

```

#### 4.4.5 获取机器设置的碰撞等级

```

1.  /**
2.   * @brief 获取机械臂设置的碰撞等级
3.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.   */
5.  errno_t get_collision_level(int* level);

```

#### 4.4.6 设置网络异常时机械臂自动终止运动类型

```

1.  /**
2.   * @brief 设置网络异常控制句柄，SDK 与机械臂控制器失去连接后多长时间机械臂控制器终止机械臂当前运动
3.   * @param millisecond 时间参数，单位：ms
4.   * @param mnt 网络异常时机械臂需要进行的动作类型
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.   */
7.  errno_t set_network_exception_handle(float millisecond, ProcessType mnt);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //设置网络异常时机械臂自动终止运动类型
6.  int example_set_network_exception_handle()
7.  {
8.      float milisec = 100;
9.      int ret;
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     demo.login_in("192.168.2.194");
12.     demo.power_on();
13.     demo.enable_robot();
14.     //设置柔顺力矩条件
15.     ret = demo.set_network_exception_handle(milisec, MOT_KEEP);
16.     std::cout << ret << std::endl;
17.     return 0;
18. }

```

## 4.4.7 注册机械臂出错时的回调函数

```

1.  /**
2.  * @brief 注册机械臂出现错误时的回调函数
3.  * @param func 指向用户定义的函数的函数指针
4.  * @param error_code 机械臂的错误码
5.  */
6.  errno_t set_error_handler(CallBackFuncType func);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //注册机械臂出错函数 错误处理，类中断
6.  void user_error_handle(int error_code)
7.  {
8.      std::cout << error_code << std::endl;
9.  }
10. int example_set_err_handle()
11. {
12.     JAKAZuRobot demo;
13.     demo.login_in("192.168.2.229");
14.     //机械臂上电
15.     demo.power_on();
16.     //机械臂上使能
17.     demo.enable_robot();
18.     //设置用户异常回调函数
19.     demo.set_error_handler(user_error_handle);
20.     return 0;
21. }

```

## 4.4.8 获取机械臂目前发生的最后一个错误码

```

1.  /**
2.  * @brief 获取机械臂运行过程中最后一个错误码,当调用 clear_error 时, 最后一个错误码会清零
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t get_last_error(ErrorCode* code);

```



## 4.4.9 设置机械臂错误码文件存放路径

```
1. /**
2.  * @brief 设置错误码文件路径，需要使用 get_last_error 接口时需要设置错误码文件路径，如果不使用
   get_last_error 接口，则不需要设置该接口
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5. errno_t set_errorcode_file_path(char* path);
```

代码示例：

```
1. #include <iostream>
2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #include <windows.h>
4. #define PI 3.1415926
5. //错误码查看
6. int example_get_last_errcode()
7. {
8.     int ret;
9.     //初始化错误码文件存放路径
10.    char path[100] = "E:\\JAKA_ERROR_CODE.csv";
11.    JAKAZuRobot demo;
12.    ErrorCode Eret;
13.    demo.login_in("192.168.2.194");
14.    demo.power_on();
15.    demo.enable_robot();
16.    ret = demo.program_load("not_exist999875");//故意加载一个不存在的程序，引发报错。
17.    std::cout << ret << std::endl;
18.    demo.get_last_error(&Eret);//查询最后一个报错信息
19.    std::cout << " error code is :" << Eret.code << " message: " << Eret.message << std::endl;
20.    demo.set_errorcode_file_path(path);//设置错误码说明文件
21.    demo.get_last_error(&Eret);//查询最后一个报错信息
22.    std::cout << " error code is :" << Eret.code << " message: " << Eret.message << std::endl;
23.    return 0;
24. }
```

## 4.5 使用 APP 脚本程序

### 4.5.1 运行当前加载的作业程序

```
1.  /**
2.  * @brief 运行当前加载的作业程序
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  program_run();
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //脚本加载，脚本运行控制，脚本过程查看
6.  int example_program()
7.  {
8.      char name[128];
9.      int cur_line;
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     ProgramState pstatus;
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     demo.power_on();
14.     demo.enable_robot();
15.     //加载预先通过 app 编辑完成的 example 脚本
16.     demo.program_load("example");
17.     //获取已加载的程序名
18.     demo.get_loaded_program(name);
19.     std::cout << "Pro_name is : " << name << std::endl;
20.     //运行当前加载的程序
21.     demo.program_run();
22.     Sleep(1000); //让程序先运行 1s
23.     //暂停当前运行的程序
24.     demo.program_pause();
25.     //获取当前执行程序的行号
26.     demo.get_current_line(&cur_line);
27.     std::cout << "cur_line is : " << cur_line << std::endl;
28.     //获取当前程序状态
29.     demo.get_program_state(&pstatus);
30.     std::cout << "pro_status is : " << pstatus << std::endl;
31.     //继续运行当前程序
32.     demo.program_resume();
33.     Sleep(10000); //需要 window.h 延时 10s
```

```
34.     //终止当前程序
35.     demo.program_abort();
36.     return 0;
37. }
```

## 4.5.2 暂停当前运行的作业程序

```
1.  /**
2.  * @brief 暂停当前运行的作业程序
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  program_pause();
```

## 4.5.3 继续运行当前暂停的作业程序

```
1.  /**
2.  * @brief 继续运行当前暂停的作业程序
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  program_resume();
```

## 4.5.4 终止当前执行的作业程序

```
1.  /**
2.  * @brief 终止当前执行的作业程序
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t  program_abort();
```

## 4.5.5 加载指定的作业程序

```
1.  /**
2.  * @brief 加载指定的作业程序 程序名为 app 中的名称即可（加载轨迹复现数据，轨迹复现数据的加载需要在文
   件夹名字前加上 track/）
3.  * @param file 程序文件路径
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t  program_load(const char* file);
```

## 4.5.6 获取已加载的作业程序的名字

```

1.  /**
2.  * @brief 获取已加载的作业程序名字
3.  * @param file 程序文件路径
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_loaded_program(char* file);

```

## 4.5.7 获取当前机械臂作业程序的执行行号

```

1.  /**
2.  * @brief 获取当前机械臂作业程序的执行行号
3.  * @param curr_line 当前行号查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_current_line(int* curr_line);

```

## 4.5.8 获取机械臂作业程序的执行状态

```

1.  /**
2.  * @brief 获取机械臂作业程序执行状态
3.  * @param status 作业程序执行状态查询结果
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_program_state(ProgramState* status);

```

## 4.5.9 设置机械臂的运行倍率

```

1.  /**
2.  * @brief 设置机械臂运行倍率
3.  * @param rapid_rate 是程序运行倍率，设置范围为[0,1]
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t set_rapidrate(double rapid_rate);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926

```

```

5.  //机械臂速度查看及调整
6.  int example_rapidrate()
7.  {
8.      double rapid_rate;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     demo.login_in("192.168.2.152");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     //获取机械臂运动速率
14.     demo.get_rapidrate(&rapid_rate);
15.     std::cout << "rapid_rate is : " << rapid_rate << std::endl;
16.     //设置机械臂运动速率
17.     demo.set_rapidrate(0.4);
18.     Sleep(100);
19.     demo.get_rapidrate(&rapid_rate);
20.     std::cout << "rapid_rate is : " << rapid_rate << std::endl;
21.     return 0;
22. }

```

## 4.5.10 获取机械臂的运行倍率

```

1.  /**
2.   * @brief 获取机械臂运行倍率
3.   * @param rapid_rate 当前控制系统倍率
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t get_rapidrate(double* rapid_rate);

```

## 4.6 机械臂轨迹复现

### 4.6.1 设置轨迹复现配置参数

```

1.  /**
2.   * @brief 设置轨迹复现配置参数
3.   * @param para 轨迹复现配置参数
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t set_traj_config(const TrajTrackPara* para);

```

代码示例：

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //轨迹复现参数查看及设置
6.  int example_traj_config()
7.  {
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      TrajTrackPara trajpar_read;
10.     TrajTrackPara trajpar_set;
11.     demo.login_in("192.168.2.194");
12.     //查询当前轨迹复现参数
13.     demo.get_traj_config(&trajpar_read);
14.     std::cout << "  trajTrackPara is :\n xyz interval:" << trajpar_read.xyz_interval << "
        rpy interval is :" << trajpar_read.rpy_interval << std::endl;
15.     std::cout << "  vel: " << trajpar_read.vel << "  acc: " << trajpar_read.acc << std::endl;
16.     //设置当前轨迹复现参数
17.     trajpar_set.xyz_interval = 0.01; trajpar_set.rpy_interval = 0.01; trajpar_set.vel = 10
        ; trajpar_set.acc = 2;
18.     demo.set_traj_config(&trajpar_set);
19.     //查询当前轨迹复现参数
20.     demo.get_traj_config(&trajpar_read);
21.     std::cout << "  trajTrackPara is :\n xyz interval:" << trajpar_read.xyz_interval << "
        rpy interval is :" << trajpar_read.rpy_interval << std::endl;
22.     std::cout << "  vel: " << trajpar_read.vel << "  acc: " << trajpar_read.acc << std::endl;
23.     return 0;
24. }

```

## 4.6.2 获取轨迹复现配置参数

```

1.  /**
2.   * @brief 获取轨迹复现配置参数
3.   * @param para 轨迹复现配置参数
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t get_traj_config(TrajTrackPara* para);

```

## 4.6.3 采集轨迹复现数据控制开关

```

1.  /**
2.   * @brief 采集轨迹复现数据控制开关，该开关开启后需要启动 拖拽 才有轨迹文件生成。

```

```

3.  * @param mode 选择 TRUE 时，开始数据采集，选择 FALSE 时，结束数据采集
4.  * @param filename 采集数据的存储文件名，当 filename 为空指针时，存储文件以当前日期命名
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t set_traj_sample_mode(const BOOL mode, char* filename);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //轨迹采集开关与状态查询
6.  int example_traj_sample()
7.  {
8.      BOOL samp_stu;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     demo.login_in("192.168.2.194");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     char name[20] = "testxx";
14.     //开启轨迹复现数据采集开关
15.     demo.set_traj_sample_mode(TRUE, name);
16.     //查询轨迹复现采集状态
17.     demo.get_traj_sample_status(&samp_stu);
18.     Sleep(10000);
19.     demo.set_traj_sample_mode(FALSE, name);
20.     return 0;
21. }

```

## 4.6.4 采集轨迹复现数据状态查询

```

1.  /**
2.  * @brief 采集轨迹复现数据状态查询
3.  * @param mode 为 TRUE 时，数据正在采集，为 FALSE 时，数据采集结束，在数据采集状态时不允许再次开启数
   据采集开关
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_traj_sample_status(BOOL* sample_status);

```

## 4.6.5 查询控制器中已经存在的轨迹复现数据的文件名

```

1.  /**
2.  * @brief 查询控制器中已经存在的轨迹复现数据的文件名
3.  * @param filename 控制器中已经存在的轨迹复现数据的文件名

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_exist_traj_file_name(MultStrStorType* filename);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //查询控制器中已经存在的轨迹复现数据的文件名
6.  int example_get_traj_existed_filename()
7.  {
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      MultStrStorType traj_file;
10.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
11.     demo.login_in("192.168.2.194");
12.     //查询当前轨迹文件名。
13.     demo.get_exist_traj_file_name(&traj_file);
14.     std::cout << "file nums :" << traj_file.len << std::endl;
15.     for(int i=0; i<traj_file.len;i++)
16.         std::cout << traj_file.name[i] << std::endl;
17.     return 0;
18. }

```

## 4.6.6 重命名轨迹复现数据的文件名

```

1.  /**
2.  * @brief 重命名轨迹复现数据的文件名
3.  * @param src 原文件名
4.  * @param dest 目标文件名，文件名长度不能超过 100 个字符，文件名不能为空，目标文件名不支持中文
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t rename_traj_file_name(const char* src,const char* dest);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //重命名轨迹复现的数据文件名
6.  int example_rename_traj_file_name()
7.  {
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      MultStrStorType traj_file;
10.     char name_new[20] = "555";
11.     demo.login_in("192.168.2.194");

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu



```

12.    //查询当前轨迹文件名。
13.    demo.get_exist_traj_file_name(&traj_file);
14.    std::cout << "file nums :" << traj_file.len << std::endl;
15.    for (int i = 0; i < traj_file.len; i++)
16.        std::cout << traj_file.name[i] << std::endl;
17.    //重命名轨迹复现的数据文件名
18.    demo.rename_traj_file_name(traj_file.name[0], name_new);
19.    //查询当前轨迹文件名。
20.    demo.get_exist_traj_file_name(&traj_file);
21.    std::cout << "file nums :" << traj_file.len << std::endl;
22.    for (int i = 0; i < traj_file.len; i++)
23.        std::cout << traj_file.name[i] << std::endl;
24.    return 0;
25. }

```

## 4.6.7 删除控制器中轨迹复现数据文件

```

1.  /**
2.   * @brief 删除控制器中轨迹复现数据文件
3.   * @param filename 要删除的文件的文件名，文件名为数据文件名字
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t remove_traj_file(const char* filename);

```

## 4.6.8 控制器中轨迹复现数据文件生成控制器执行脚本

```

1.  /**
2.   * @brief 控制器中轨迹复现数据文件生成控制器执行脚本
3.   * @param filename 数据文件的文件名，文件名为数据文件名字，不带后缀
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t generate_traj_exe_file(const char* filename);

```

## 4.7 机械臂伺服运动模式

### 4.7.1 机械臂伺服位置控制模式使能

```

1.  /**
2.   * @brief 机械臂伺服位置控制模式使能。
3.   * @param enable TRUE 为进入伺服位置控制模式，FALSE 表示退出该模式
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

```

```

5.  */
6.  Ps:v19 及之前的版本该接口为非阻塞指令，V20 之后该指令变为为阻塞指令。
7.  errno_t  servo_move_enable(BOOL enable);

```

## 4.7.2 机械臂关节空间伺服模式运动

```

1.  /**
2.   * @brief 机械臂关节空间位置控制模式
3.   * @param joint_pos 机械臂关节运动目标位置
4.   * @param move_mode 指定运动模式：增量运动、绝对运动和连续运动
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.   */
7.  errno_t  servo_j(const JointValue* joint_pos, MoveMode move_mode);

```

代码示例：

```

1.  //机械臂伺服关节运动

2.  //使用该接口时需要先调用 servo_move_enable(TRUE)开启伺服控制

3.  //控制器的发送周期为 8ms，建议用户发送周期也为 8ms，网络环境较差的情况可以适当减小周期

4.  //关节速度上限 180deg/s

5.  //本指令与 joint_move 有较大差别，joint_move 的插补由控制器进行，servo_j 需要预先进行轨迹规划。

6.  #include <iostream>
7.  #include "JAKAZuRobot.h"
8.  #include <windows.h>
9.  #define PI 3.1415926
10. int main()
11. {
12.     //实例 API 对象 demo
13.     JAKAZuRobot demo;
14.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
15.     demo.login_in("192.168.2.152");
16.     //机械臂上电
17.     demo.power_on();
18.     //机械臂上使能
19.     demo.enable_robot();
20.     //TRUE 为进入伺服模式

```

```

21.     demo.servo_move_enable(TRUE);
22.     //定义并初始化关 JointValue 变量
23.     JointValue joint_pos = {-0.001, 0* PI / 180, 0* PI / 180, 0* PI / 180, 0* PI / 180, -0
    .001};
24.     for (int i = 0; i < 100; i++)
25.     {
26.         //关节空间伺服运动, 其中 INCR 代表增量运动
27.         demo.servo_j(&joint_pos, INCR);
28.         Sleep(2);
29.     }
30.     //FALSE 为退出伺服模式
31.     demo.servo_move_enable(FALSE);
32.     return 0;
33. }

```

### 4.7.3 机械臂关节空间伺服模式运动扩展

```

1.  /**
2.  * @brief 机械臂关节空间位置控制模式, 增加了周期的调节性可以将周期调整为 8ms 的倍数
3.  * @param joint_pos 机械臂关节运动目标位置
4.  * @move_mode 指定运动模式: 增量运动、绝对运动
5.  * @step_num 倍分周期, servo_j 运动周期为 step_num*8ms, 其中 step_num>=1
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t servo_j(const JointValue* joint_pos, MoveMode move_mode, unsigned int step_num);

```

### 4.7.4 机械臂笛卡尔空间伺服模式运动

```

1.  /**
2.  * @brief 机械臂笛卡尔空间位置控制模式
3.  * @param cartesian_pose 机械臂笛卡尔空间运动目标位置
4.  * @param move_mode 指定运动模式: 增量运动、绝对运动和连续运动
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t servo_p(const CartesianPose* cartesian_pose, MoveMode move_mode);

```

代码示例:

```

1.  //机械臂伺服笛卡尔空间运动

```

```
2. //使用该接口时需要先调用 servo_move_enable(TRUE)开启伺服控制

3. //控制器的发送周期为 8ms，建议用户发送周期也为 8ms，网络环境较差的情况可以适当减小周期

4. //关节速度上限 3.141592 rad/s，笛卡尔空间没有相对直观的限制，但应满足该关节速度限制

5. //本指令与 linear_move 有较大差别，linear_move 的插补由控制器进行，servo_p 需要预先进行轨迹规划。

6. #include <iostream>
7. #include "JAKAZuRobot.h"
8. #define PI 3.1415926

9. int main()//机械臂伺服笛卡尔空间运动
10. {
11.     //实例 API 对象 demo
12.     JAKAZuRobot demo;
13.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
14.     demo.login_in("192.168.2.152");
15.     //机械臂上电
16.     demo.power_on();
17.     //机械臂上使能
18.     demo.enable_robot();
19.     //TRUE 为进入伺服模式
20.     demo.servo_move_enable(TRUE);
21.     //定义并初始化 CartesianPose 变量
22.     CartesianPose cart;
23.     cart.tran.x = 0; cart.tran.y = 1; cart.tran.z = 0;
24.     cart.rpy.rx = 0; cart.rpy.ry = 0; cart.rpy.rz = 0;
25.     for (int i = 0; i < 100; i++)
26.     {
27.         //笛卡尔空间伺服运动，其中 INCR 代表增量运动
28.         demo.servo_p(&cart, INCR);
29.         Sleep(2);
30.     }
31.     //FALSE 为退出伺服模式
32.     demo.servo_move_enable(FALSE);
```

```

33.     return 0;
34. }

```

## 4.7.5 机械臂笛卡尔空间伺服模式运动扩展

```

1.  /**
2.   * @brief 机械臂笛卡尔空间位置控制模式，增加了周期的调节性可以将周期调整为 8ms 的倍数
3.   * @param cartesian_pose 机械臂笛卡尔空间运动目标位置
4.   * @move_mode 指定运动模式：增量运动、绝对运动
5.   * @step_num 倍分周期，servo_p 运动周期为 step_num*8ms，其中 step_num>=1
6.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.   */
8.  errno_t servo_p(const CartesianPose* cartesian_pose, MoveMode move_mode, unsigned int step_num);

```

## 4.7.6 机械臂 SERVO 模式下禁用滤波器

```

1.  /**
2.   * @brief SERVO 模式下不使用滤波器,该指令在 SERVO 模式下不可设置，退出 SERVO 后可设置
3.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.   */
5.  errno_t servo_move_use_none_filter();

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  //servo 模式禁用滤波器
4.  int example_servo_use_none_filter()
5.  {
6.      int ret;
7.      //实例 API 对象 demo
8.      JAKAZuRobot demo;
9.      //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
10.     demo.login_in("192.168.2.194");
11.     //机械臂上电
12.     demo.power_on();
13.     //机械臂上使能
14.     demo.enable_robot();
15.     ret = demo.servo_move_use_none_filter();

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

16.     std::cout << ret << std::endl;
17.     return 0;
18. }

```

#### 4.7.7 机械臂 SERVO 模式下关节空间一阶低通滤波

```

1.  /**
2.   * @brief SERVO 模式下切换到关节空间一阶低通滤波,该指令在 SERVO 模式下不可设置,退出 SERVO 后可设置
3.   * @param cutoffFreq 一阶低通滤波器截止频率
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t servo_move_use_joint_LPF(double cutoffFreq);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //servo 模式下关节空间一阶低通滤波
6.  int example_servo_use_joint_LPF()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器,需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //servo 模式下关节空间一阶低通滤波,截止频率 0.5Hz
18.     ret = demo.servo_move_use_joint_LPF(0.5);
19.     std::cout << ret << std::endl;
20.     return 0;
21. }

```

## 4.7.8 机械臂 SERVO 模式下关节空间非线性滤波

```

1.  /**
2.  * @brief SERVO 模式下切换到关节空间非线性滤波,该指令在 SERVO 模式下不可设置, 退出 SERVO 后可设置
3.  * @param max_vr 笛卡尔空间姿态变化速度的速度上限值 (绝对值) °/s
4.  * @param max_ar 笛卡尔空间姿态变化速度的加速度上限值 (绝对值) °/s^2
5.  * @param max_jr 笛卡尔空间姿态变化速度的加加速度上限值 (绝对值) °/s^3
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t servo_move_use_joint_NLF(double max_vr, double max_ar, double max_jr);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //servo 模式下关节空间非线性滤波
6.  int example_servo_use_joint_NLF()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器, 需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //servo 模式下关节空间非线性滤波
18.     ret = demo.servo_move_use_joint_NLF(2,2,4);
19.     std::cout << ret << std::endl;
20.     return 0;
21. }

```

## 4.7.9 机械臂 SERVO 模式下笛卡尔空间非线性滤波

```

1.  /**
2.  * @brief SERVO 模式下切换到笛卡尔空间非线性滤波,该指令在 SERVO 模式下不可设置, 退出 SERVO 后可设置

```

```

3.  * @param max_vp 笛卡尔空间下移动指令速度的上限值（绝对值）。单位：mm/s
4.  * @param max_ap 笛卡尔空间下移动指令加速度的上限值（绝对值）。单位：mm/s^2
5.  * @param max_jp 笛卡尔空间下移动指令加加速度的上限值（绝对值）单位：mm/s^3
6.  * @param max_vr 笛卡尔空间姿态变化速度的速度上限值（绝对值）°/s
7.  * @param max_ar 笛卡尔空间姿态变化速度的加速度上限值（绝对值）°/s^2
8.  * @param max_jr 笛卡尔空间姿态变化速度的加加速度上限值（绝对值）°/s^3
9.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
10. */
11. errno_t servo_move_use_carte_NLF(double max_vp, double max_ap, double max_jp, double max_
    vr, double max_ar, double max_jr);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //servo 模式下笛卡尔空间非线性滤波
6.  int example_servo_use_carte_NLF()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //servo 模式下笛卡尔空间非线性滤波
18.     ret = demo.servo_move_use_carte_NLF(2, 2, 4, 2, 2, 4);
19.     std::cout << ret << std::endl;
20.     return 0;
21. }

```

#### 4.7.10 机械臂 SERVO 模式下关节空间多阶均值滤波

```

1.  /**
2.  * @brief SERVO 模式下切换到关节空间多阶均值滤波器,该指令在 SERVO 模式下不可设置,退出 SERVO 后可设置

```



```

3.  * @param max_buf 均值滤波器缓冲区的大小
4.  * @param kp 加速度滤波系数
5.  * @param kv 速度滤波系数
6.  * @param ka 位置滤波系数
7.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
8.  */
9.  errno_t servo_move_use_joint_MMF(int max_buf, double kp, double kv, double ka);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //servo 模式下关节空间多阶均值滤波
6.  int example_servo_use_joint_MMF()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //servo 模式下关节空间多阶均值滤波
18.     ret = demo.servo_move_use_joint_MMF(20, 0.2, 0.4, 0.2);
19.     std::cout << ret << std::endl;
20.     return 0;
21. }

```

#### 4.7.11 机械臂 SERVO 模式下速度前瞻参数设置

```

1.  /**
2.  * @brief SERVO 模式下关节空间多阶均值滤波器,该指令在 SERVO 模式下不可设置，退出 SERVO 后可设置
3.  * @param max_buf 均值滤波器缓冲区的大小
4.  * @param kp 加速度滤波系数
5.  * @param kv 速度滤波系数
6.  * @param ka 位置滤波系数

```

```

7. * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
8. */
9. errno_t servo_speed_foresight(int max_buf, double kp);
10. */

```

代码示例：

```

1. #include <iostream>
2. #include "JAKAZuRobot.h"
3. #include <windows.h>
4. #define PI 3.1415926
5. //servo 模式下速度前瞻参数设置
6. int example_speed_foresight()
7. {
8.     int ret;
9.     //实例 API 对象 demo
10.    JAKAZuRobot demo;
11.    //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.    demo.login_in("192.168.2.194");
13.    //机械臂上电
14.    demo.power_on();
15.    //机械臂上使能
16.    demo.enable_robot();
17.    //servo 模式下关节空间多阶均值滤波
18.    ret = demo.servo_speed_foresight(200, 2);
19.    std::cout << ret << std::endl;
20.    return 0;
21. }

```

## 4.8 机械臂运动学

### 4.8.1 机械臂求解逆解

```

1. /**
2. * @brief 计算指定姿态在当前工具、当前安装角度以及当前用户坐标系设置下的逆解
3. * @param ref_pos 逆解计算用的参考关节空间位置
4. * @param cartesian_pose 笛卡尔空间位姿值
5. * @param joint_pos 计算成功时关节空间位置计算结果
6. * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

7.  */
8.  errno_t kine_inverse(const JointValue* ref_pos, const CartesianPose* cartesian_pose, JointValue* joint_pos);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  // 机械臂逆解 已知 tcp_pos, 求 joint_pos
6.  int example_kine_inverse()
7.  {
8.      int ret;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     //初始化参考点
11.     JointValue ref_jpos = { 0.558, 0.872, 0.872 , 0.349, 0.191, 0.191 };
12.     //初始化笛卡尔空间点坐标
13.     CartesianPose tcp_pos;
14.     tcp_pos.tran.x = 243.568; tcp_pos.tran.y = 164.064; tcp_pos.tran.z = 742.002;
15.     tcp_pos.rpy.rx = -1.81826; tcp_pos.rpy.ry = -0.834253; tcp_pos.rpy.rz = -2.30243;
16.     //初始化返回值
17.     JointValue joint_pos = { 0,0,0,0,0,0 }; ;
18.     demo.login_in("192.168.2.194");
19.     //求逆解
20.     ret = demo.kine_inverse(&ref_jpos, &tcp_pos, &joint_pos);
21.     std::cout << ret << std::endl;
22.     for (int i = 0; i < 6; i++)
23.     {
24.         std::cout << "joint [" << i + 1 << "] is :" << joint_pos.jVal[i] << std::endl;
25.     }
26.     return 0;
27. }

```

## 4.8.2 机械臂求解正解

```

1.  /**
2.   * @brief 计算指定关节位置在当前工具、当前安装角度以及当前用户坐标系设置下的位姿值
3.   * @param joint_pos 关节空间位置
4.   * @param cartesian_pose 笛卡尔空间位姿计算结果
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

6.  */
7.  errno_t kine_forward(const JointValue* joint_pos, CartesianPose* cartesian_pose);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  // 4.55 机械臂正解 已知 joint_pos, 求 tcp_pos
6.  int example_kine_forward()
7.  {
8.      int ret;
9.      JAKAZuRobot demo;
10. //初始化返回值
11.     CartesianPose tcp_pos;
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13. //初始化关节矩阵
14.     JointValue joint_pos = { 0.558, 0.872, 0.872 , 0.349, 0.191, 0.191 };
15. //求正解
16.     ret = demo.kine_forward(&joint_pos, &tcp_pos);
17.     std::cout << ret << std::endl;
18.     std::cout << "tcp_pos is :\n x: " << tcp_pos.tran.x << " y: " << tcp_pos.tran.y << "
        z: " << tcp_pos.tran.z << std::endl;
19.     std::cout << "rx: " << tcp_pos.rpy.rx << " ry: " << tcp_pos.rpy.ry << " rz: " << tcp
        _pos.rpy.rz << std::endl;
20.     return 0;
21. }

```

### 4.8.3 欧拉角到旋转矩阵的转换

```

1.  /**
2.   * @brief 欧拉角到旋转矩阵的转换
3.   * @param rpy 待转换的欧拉角数据
4.   * @param rot_matrix 转换后的旋转矩阵
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.   */
7.  errno_t rpy_to_rot_matrix(const Rpy* rpy, RotMatrix* rot_matrix);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  // 4.56 欧拉角到旋转矩阵
6.  int example_rpy_to_rot_matrix()
7.  {
8.      int ret;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     //初始化旋转矩阵
11.     Rpy rpy;
12.     rpy.rx = -1.81826; rpy.ry = -0.834253; rpy.rz = -2.30243;
13.     //初始化返回值
14.     RotMatrix rot_matrix;
15.     demo.login_in("192.168.2.194");
16.     //欧拉角转换成旋转矩阵
17.     ret = demo.rpy_to_rot_matrix(&rpy, &rot_matrix);
18.     std::cout << ret << "    eul2rotm" << std::endl;
19.     printf("%f %f %f\n", rot_matrix.x.x, rot_matrix.y.x, rot_matrix.z.x);
20.     printf("%f %f %f\n", rot_matrix.x.y, rot_matrix.y.y, rot_matrix.z.y);
21.     printf("%f %f %f\n", rot_matrix.x.z, rot_matrix.y.z, rot_matrix.z.z);
22.     return 0;
23. }

```

## 4.8.4 旋转矩阵到欧拉角的转换

```

1.  /**
2.   * @brief 旋转矩阵到欧拉角的转换
3.   * @param rot_matrix 待转换的旋转矩阵数据
4.   * @param rpy 转换后的 RPY 欧拉角结果
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.   */
7.  errno_t rot_matrix_to_rpy(const RotMatrix* rot_matrix, Rpy* rpy);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  // 4.57 旋转矩阵---->欧拉角
6.  int example_rot_matrix_to_rpy()
7.  {

```

```

8.     int ret;
9.     //实例 API 对象 demo
10.    JAKAZuRobot demo;
11.    //初始化欧拉角
12.    Rpy rpy;
13.    //初始化旋转矩阵
14.    RotMatrix rot_matrix;
15.    rot_matrix.x.x = -0.4488, rot_matrix.y.x = -0.4998, rot_matrix.z.x = 0.7408;
16.    rot_matrix.x.y = -0.6621, rot_matrix.y.y = -0.3708, rot_matrix.z.y = -0.6513;
17.    rot_matrix.x.z = 0.6002, rot_matrix.y.z = -0.7828, rot_matrix.z.z = -0.1645;
18.    //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
19.    demo.login_in("192.168.2.194");
20.    ret = demo.rot_matrix_to_rpy(&rot_matrix, &rpy);
21.    std::cout << ret << "    rotm2eul:" << std::endl;
22.    printf("%f %f %f \n", rpy.rx, rpy.ry, rpy.rz);
23.    return 0;
24. }

```

## 4.8.5 四元数到旋转矩阵的转换

```

1.  /**
2.   * @brief 四元数到旋转矩阵的转换
3.   * @param quaternion 待转换的四元数数据
4.   * @param rot_matrix 转换后的旋转矩阵结果
5.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.   */
7.  errno_t quaternion_to_rot_matrix(const Quaternion* quaternion, RotMatrix* rot_matrix);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  // 4.58 四元数-->旋转矩阵
6.  int example_quaternion_to_rot_matrix()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

11.    //初始化四元数
12.    Quaternion quat;
13.    quat.s = 0.0629; quat.x = 0.522886; quat.y = -0.5592; quat.z = 0.6453;
14.    //初始化旋转矩阵
15.    RotMatrix rot_matrix;
16.    //登陆控制器, 需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
17.    demo.login_in("192.168.2.194");
18.    ret = demo.quaternion_to_rot_matrix(&quat, &rot_matrix);
19.    std::cout << ret << "    quat2rotm:" << std::endl;
20.    printf("%f %f %f\n", rot_matrix.x.x, rot_matrix.y.x, rot_matrix.z.x);
21.    printf("%f %f %f\n", rot_matrix.x.y, rot_matrix.y.y, rot_matrix.z.y);
22.    printf("%f %f %f\n", rot_matrix.x.z, rot_matrix.y.z, rot_matrix.z.z);
23.    return 0;
24. }

```

## 4.8.6 获取当前连接机械臂的 DH 参数

```

1.  /**
2.  * @brief 获取机器人 DH 参数
3.  * @param dhParam DH 参数
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_dh_param(const JKHD *handle, DHParam *dhParam);

```

## 4.8.7 旋转矩阵到四元数的转换

```

1.  /**
2.  * @brief 旋转矩阵到四元数的转换
3.  * @param rot_matrix 待转换的旋转矩阵
4.  * @param quaternion 转换后的四元数结果
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t rot_matrix_to_quaternion(const RotMatrix* rot_matrix, Quaternion* quaternion);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  // 4.59 旋转矩阵--->四元数

```

```

6.  int example_rot_matrix_to_quaternion()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //初始化四元数
12.     Quaternion quat;
13.     //初始化旋转矩阵
14.     RotMatrix rot_matrix;
15.     rot_matrix.x.x = -0.4488774, rot_matrix.y.x = -0.499824, rot_matrix.z.x = 0.740795;
16.     rot_matrix.x.y = -0.662098, rot_matrix.y.y = -0.370777, rot_matrix.z.y = -0.651268;
17.     rot_matrix.x.z = 0.600190, rot_matrix.y.z = -0.782751, rot_matrix.z.z = -0.164538;
18.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
19.     demo.login_in("192.168.2.194");
20.     ret = demo.rot_matrix_to_quaternion(&rot_matrix, &quat);
21.     std::cout << ret << "    rotm2quat:" << std::endl;
22.     printf("%lf %lf %lf %lf \n", quat.s, quat.x, quat.y, quat.z);
23.     return 0;
24. }

```

## 4.9 力控机器人扩展

需要有装载的力传感器

### 4.9.1 设置传感器品牌

```

1.  /**
2.   * @brief 设置传感器品牌
3.   * @param sensor_brand 传感器品牌，1~6 对应不同传感器，具体咨询工程师
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t set_torsensor_brand(int sensor_brand);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //设置传感器品牌
6.  int example_set_torsensor_brand()

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu



```

7.  {
8.      int ret;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     demo.login_in("192.168.2.194");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     //设置传感器品牌
14.     ret = demo.set_torsenosr_brand(2);
15.     std::cout << ret << std::endl;
16.     return 0;
17. }

```

## 4.9.2 获取传感器品牌

```

1.  /**
2.   * @brief 获取传感器品牌
3.   * @param sensor_brand 传感器品牌,
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.  errno_t get_torsenosr_brand(int* sensor_brand);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //获取传感器品牌
6.  int example_get_torsensor_brand()
7.  {
8.      int ret,cur_sensor;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     demo.login_in("192.168.2.194");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     //获取传感器品牌
14.     ret = demo.get_torsenosr_brand(&cur_sensor);
15.     std::cout << ret << std::endl;
16.     return 0;
17. }

```

## 4.9.3 开启或关闭力矩传感器

```

1.  /**
2.   * @brief 开启或关闭力矩传感器，需要先开启伺服模式

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

3.  * @param sensor_mode 0 代表关闭传感器, 1 代表开启力矩传感器
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t set_torque_sensor_mode(int sensor_mode);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //开启或关闭力矩传感器
6.  int example_set_torque_sensor_mode()
7.  {
8.      int ret;
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     demo.login_in("192.168.2.194");
11.     demo.power_on();
12.     demo.enable_robot();
13.     demo.servo_move_enable(TRUE);
14.     Sleep(200);
15.     //设置力矩传感器状态, 1 打开, 0 关闭
16.     ret = demo.set_torque_sensor_mode(1);
17.     std::cout << ret << std::endl;
18.     return 0;
19. }

```

## 4.9.4 设置柔顺控制参数

```

1.  /**
2.  * @brief 设置柔顺控制参数
3.  * @param axis 代表配置哪一轴, 可选值为 0~5 柔顺方向, 分别对应 fx fy fz mx my mz
4.  * @param opt 0 代表没有勾选, 非 0 值代表勾选
5.  * @param ftUser 阻尼力, 表示用户用多大的力才能让机械臂的沿着某个方向以最大速度进行运动
6.  * @param ftConstant 代表恒力, 手动操作时全部设置为 0
7.  * @param ftNnormalTrack 法向跟踪, 手动操作时全部设置为 0,
8.  * @param ftReboundFK 回弹力, 表示机械臂回到初始状态的能力
9.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
10. */
11. errno_t set_admit_ctrl_config(int axis, int opt, int ftUser, int ftConstant, int ftNnormalTrack, int ftReboundFK);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```
5. //设置柔顺控制参数
6. int example_set_admit_ctrl_config()
7. {
8.     int ret;
9.     JAKAZuRobot demo;
10.    demo.login_in("192.168.2.194");
11.    demo.power_on();
12.    demo.enable_robot();
13.    //设置柔顺控制参数
14.    ret = demo.set_admit_ctrl_config(1,1,20,5,0,0);
15.    std::cout << ret << std::endl;
16.    return 0;
17. }
```

## 4.9.5 设置传感器末端负载

```
1. /**
2.  * @brief 设置传感器末端负载
3.  * @param payload 末端负载
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t set_torq_sensor_tool_payload(const Payload* payload);
```

## 4.9.6 获取末端负载辨识状态

```
1. /**
2.  * @brief 获取末端负载辨识状态
3.  * @param identify_status 0 代表辨识完成, 1 代表未完成, 2 代表辨识失败
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t get_torq_sensor_identify_staus(int* identify_status);
```

## 4.9.7 开始辨识工具末端负载

```
1. /**
2.  * @brief 开始辨识工具末端负载
3.  * @param joint_pos 使用力矩传感器进行自动负载辨识时的结束位置
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6. errno_t start_torq_sensor_payload_identify(const JointValue* joint_pos);
```

## 代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926

5.  //辨识工具末端负载和获取负载辨识状态，设置与获取传感器末端负载

6.  int example_sensor_payload()
7.  {
8.      JointValue joint_pos;
9.      PayLoad pl,pl_ret;
10.     int ret;
11.     JAKAZuRobot demo;
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     demo.power_on();
14.     demo.enable_robot();

15.     //开始辨识传感器负载

16.     ret = demo.start_torq_sensor_payload_identify(&joint_pos);
17.     do
18.     {
19.         //查询传感器负载状态

20.         demo.get_torq_sensor_identify_staus(&ret);
21.         std::cout << ret << std::endl;
22.     } while (1 == ret);

23.     //获取辨识结果

24.     ret = demo.get_torq_sensor_payload_identify_result(&pl);
25.     std::cout << ret << std::endl;

26.     //设置传感器末端负载

27.     ret = demo.set_torq_sensor_tool_payload(&pl);

28.     //获取当前设置的传感器末端负载

29.     ret = demo.get_torq_sensor_tool_payload(&pl_ret);
30.     return 0;
31. }

```

## 4.9.8 获取末端负载辨识结果

```

1.  /**
2.   * @brief 获取末端负载辨识结果
3.   * @param payload 末端负载

```

```

4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_torq_sensor_payload_identify_result(PayLoad* payload);

```

## 4.9.9 获取传感器末端负载

```

1.  /**
2.  * @brief 获取传感器末端负载
3.  * @param payload 末端负载
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_torq_sensor_tool_payload(PayLoad* payload);

```

## 4.9.10 设置导纳控制运动坐标系

```

1.  /**
2.  * @brief 设置导纳控制运动坐标系
3.  * @param ftFrame 0工具1世界
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t set_ft_ctrl_frame(const int ftFrame);

```

## 4.9.11 获取导纳控制运动坐标系

```

1.  /**
2.  * @brief 获取导纳控制运动坐标系
3.  * @param ftFrame 0工具1世界
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_ft_ctrl_frame(int* ftFrame);

```

## 4.9.12 力控导纳使能

```

1.  /**
2.  * @brief 力控导纳使能，需要先行设置柔顺控制参数，并开启和初始化力控传感器
3.  * @param enable_flag 0 为关闭力控拖拽使能，1 为开启
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t enable_admittance_ctrl(const int enable_flag);

```

代码示例：

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //4.99 力控导纳控制使能
6.  int example_enable_admittance_ctrl()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.105 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("10.5.5.100");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //设置力控传感器品牌
18.     demo.set_torsenosr_brand(2);
19.     //开启力控传感器
20.     demo.set_torque_sensor_mode(1);
21.     //初始化传感器
22.     demo.set_compliant_type(1, 1);
23.     printf("inint sensor comple\n");
24.     //设置柔顺控制参数
25.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(0, 0, 20, 5, 0, 0);
26.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(1, 0, 20, 5, 0, 0);
27.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(2, 2, 20, 5, 0, 0);
28.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(3, 0, 20, 5, 0, 0);
29.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(4, 0, 20, 5, 0, 0);
30.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(5, 0, 20, 5, 0, 0);
31.     //设置力控拖拽使能，1 打开，0 关闭
32.     ret = demo.enable_admittance_ctrl(1);
33.     printf("enable_admittance_ctrl open! \n");
34.     std::cout << ret << std::endl;
35.     printf("input any word to quit:\n");
36.     std::cin >> ret;
37.     ret = demo.enable_admittance_ctrl(0);
38.     ret = demo.set_admit_ctrl_config(2, 0, 20, 5, 0, 0);
39.     demo.set_torque_sensor_mode(0);
40.     printf("close\n");
41.     return 0;
42. }
```

### 4.9.13 设置力控类型和传感器初始化状态

```

1.  /**
2.  * @brief 设置力控类型和传感器初始化状态
3.  * @param sensor_compensation 是否开启传感器补偿,1 代表开启即初始化,0 代表不初始化
4.  * @param compliance_type 0 代表不使用任何阻抗方法 1 代表力阻抗控制 2 代表速度阻抗控制
5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t set_compliant_type(int sensor_compensation, int compliance_type);

```

代码示例:

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //设置与获取力控类型和传感器初始化状态
6.  int example_set_compliant_type()
7.  {
8.      int ret,sensor_compensation,compliance_type;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器, 需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     demo.servo_move_enable(TRUE);
18.     //设置力控类型和传感器初始化状态
19.     ret = demo.set_compliant_type(1,0);
20.     std::cout << ret << std::endl;
21.     ret = demo.get_compliant_type(&sensor_compensation, &compliance_type);
22.     std::cout << ret << std::endl;
23.     return 0;
24. }

```

### 4.9.14 获取力控类型和传感器初始化状态

```

1.  /**
2.  * @brief 获取力控类型和传感器初始化状态
3.  * @param sensor_compensation 是否开启传感器补偿,1 代表开启即初始化,0 代表不初始化
4.  * @param compliance_type 0 代表不使用任何阻抗方法 1 代表力阻抗控制 2 代表速度阻抗控制

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu

```

5.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.  */
7.  errno_t get_compliant_type(int* sensor_compensation, int* compliance_type);

```

#### 4.9.15 获取力控柔顺控制参数

```

1.  /**
2.  * @brief 获取力控柔顺控制参数
3.  * @param admit_ctrl_cfg 机械臂力控柔顺控制参数存储地址
4.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.  */
6.  errno_t get_admit_ctrl_config(RobotAdmitCtrl *admit_ctrl_cfg);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //获取力控柔顺控制参数
6.  int example_get_admit_ctrl_config()
7.  {
8.      RobotAdmitCtrl adm_ctr_cfg;
9.      int ret;
10.     //实例 API 对象 demo
11.     JAKAZuRobot demo;
12.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
13.     demo.login_in("192.168.2.194");
14.     //机械臂上电
15.     demo.power_on();
16.     //机械臂上使能
17.     demo.enable_robot();
18.     //获取力控柔顺控制参数
19.     ret = demo.get_admit_ctrl_config(&adm_ctr_cfg);
20.     std::cout << ret << std::endl;
21.     return 0;
22. }

```

#### 4.9.16 设置力控传感器通信参数

```

1.  /**
2.  * @brief 设置力控传感器通信参数
3.  * @param type 通信类型，0 为使用 tcp/ip 协议，1 为使用 RS485 协议

```

上海节卡机器人科技有限公司 Shanghai JAKA Robotics Ltd

电话 Tel : +400 006 2665 | 网站 Web:www.jaka.com

上海：上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 | Building 33-35, No.610 Jianchuan Rd, Minhang District, Shanghai

常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼 | Building 10, No.377 South Wuyi Rd, Changzhou, Jiangsu



```
4.  * @param ip_addr 为力控传感器地址
5.  * @param port 为使用 tcp/ip 协议时力控传感器端口号
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t set_torque_sensor_comm(const int type, const char* ip_addr, const int port);
```

#### 代码示例:

```
1.  int example_torque_sensor_comm()
2.  {
3.      char ip_set[30]="192.168.2.108";
4.      int ret=2;
5.      int type_set = 0,port_set = 4008;
6.      char ip_ret[30]="1";
7.      int type_ret = 0, port_ret = 0;
8.      //实例 API 对象 demo
9.      JAKAZuRobot demo;
10.     //登陆控制器, 需要将 192.168.2.105 替换为自己控制器的 IP
11.     printf("logining!\n");
12.     demo.login_in("192.168.2.106");
13.     //机械臂上电
14.     printf("powering\n");
15.     demo.power_on();
16.     //机械臂上使能
17.     demo.enable_robot();
18.     //设置传感器品牌
19.     ret = demo.set_torsenosr_brand(4);
20.     //获取力控通讯参数
21.     ret = demo.get_torque_sensor_comm(&type_ret, ip_ret, &port_ret);
22.     std::cout << ret << std::endl;
23.     std::cout << ip_ret << std::endl;
24.     std::cout << port_ret << std::endl;
25.     std::cin >> type_ret;
26.     //设置力控通信参数
27.     ret = demo.set_torque_sensor_comm(type_set, ip_set, port_set);
28.     std::cout << ret << std::endl;
29.     std::cout << ip_set << std::endl;
30.     std::cout << port_set << std::endl;
31.     std::cin >> type_set;
32.     return 0;
33. }
```

## 4.9.17 获取力控传感器通信参数

```
1.  /**
2.  * @brief 获取力控传感器通信参数，
3.  * @param type 通信类型， 0 为使用 tcp/ip 协议， 1 为使用 RS485 协议
4.  * @param ip_addr 为当前设置的力控传感器通信地址。仅为通讯接口地址
5.  * @param port 为使用 tcp/ip 协议时力控传感器端口号
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8.  errno_t get_torque_sensor_comm(int* type, char* ip_addr, int* port);
```

## 4.9.18 关闭力矩控制

```
1.  /**
2.  * @brief 关闭力矩控制
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5.  errno_t disable_force_control();
```

代码示例：

```
1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //关闭力矩控制
6.  int example_disable_force_control()
7.  {
8.      int ret;
9.      //实例 API 对象 demo
10.     JAKAZuRobot demo;
11.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
12.     demo.login_in("192.168.2.194");
13.     //机械臂上电
14.     demo.power_on();
15.     //机械臂上使能
16.     demo.enable_robot();
17.     //关闭力矩控制
18.     ret = demo.disable_force_control();
19.     std::cout << ret << std::endl;
20.     return 0;
21. }
```

### 4.9.19 设置速度柔顺控制参数

```

1.  /**
2.   * @brief 设置速度柔顺控制参数
3.   * @param vel_cfg 为速度柔顺控制参数
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.   errno_t set_vel_compliant_ctrl(const VelCom* vel_cfg);

```

### 4.9.20 设置柔顺控制力矩条件

```

1.  /**
2.   * @brief 设置柔顺控制力矩条件
3.   * @param ft 为柔顺控制力矩限制，超过限制值会停止
4.   * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
5.   */
6.   errno_t set_compliance_condition(const FTxyz* ft);

```

代码示例：

```

1.  #include <iostream>
2.  #include "JAKAZuRobot.h"
3.  #include <windows.h>
4.  #define PI 3.1415926
5.  //设置柔顺力矩条件
6.  int example_set_compliance_condition()
7.  {
8.      FTxyz ft;
9.      ft.fx = 10; ft.fy = 10; ft.fz = 10;
10.     ft.tx = 10; ft.ty = 10; ft.tz = 10;
11.     int ret;
12.     //实例 API 对象 demo
13.     JAKAZuRobot demo;
14.     //登陆控制器，需要将 192.168.2.194 替换为自己控制器的 IP
15.     demo.login_in("192.168.2.194");
16.     //机械臂上电
17.     demo.power_on();
18.     //机械臂上使能
19.     demo.enable_robot();

```

```
20.     //设置柔顺力矩条件
21.     ret = demo.set_compliance_condition(&ft);
22.     std::cout << ret << std::endl;
23.     return 0;
24. }
```

#### 4.9.21 设置力控的低通滤波器参数

```
1.  /**
2.  * @brief 设置力控的低通滤波器的值
3.  * @param torque_sensor_filter 低通滤波器的值,单位: Hz
4.  */
5.  errno_t set_torque_sensor_filter(const float torque_sensor_filter);
```

#### 4.9.22 获取力控的低通滤波器参数

```
1.  /**
2.  * @brief 获取力控的低通滤波器的值
3.  * @param torque_sensor_filter 低通滤波器的值,单位: Hz
4.  */
5.  errno_t get_torque_sensor_filter(float *torque_sensor_filter);
```

#### 4.9.23 设置力传感器的传感器限位参数配置

```
1.  /**
2.  * @brief 设置力传感器的传感器限位参数配置
3.  * @param torque_sensor_soft_limit 力传感器的传感器限位参数
4.  *      力限位 fx, fy, fz 单位: N
5.  *      力矩限位 tx, ty, tz 单位: N*m
6.  */
7.  errno_t set_torque_sensor_soft_limit(const FTxyz torque_sensor_soft_limit);
```

#### 4.9.24 获取力传感器的传感器限位参数配置

```
1.  /**
2.  * @brief 获取力传感器的传感器限位参数配置
3.  * @param torque_sensor_soft_limit 力传感器的传感器限位参数
4.  *      力限位 fx, fy, fz 单位: N
5.  *      力矩限位 tx, ty, tz 单位: N*m
6.  */
```

```
7. errno_t get_torque_sensor_soft_limit(FTxyz *torque_sensor_soft_limit);
```

## 4.10 FTP 服务

### 4.10.1 初始化 FTP 客户端

```
1. /**
2.  * @brief 初始化 ftp 客户端，与控制柜建立连接，可导出 program、track
3.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.  */
5. errno_t init_ftp_client();
```

### 4.10.2 FTP 上传

```
1. /**
2.  * @brief 从本地上传指定类型和名称的文件到控制器
3.  * @param remote 上传到控制器内部文件名绝对路径，若为文件夹需要以 “\” 或 “/” 结尾
4.  * @param local 本地文件名绝对路径，若为文件夹需要以 “\” 或 “/” 结尾
5.  * @param opt 1 单个文件 2 文件夹
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8. errno_t upload_file(char* local, char* remote, int opt);
```

### 4.10.3 FTP 下载

```
1. /**
2.  * @brief 从控制器下载指定类型和名称的文件到本地
3.  * @param remote 控制器内部文件名绝对路径，若为文件夹需要以 “\” 或 “/” 结尾
4.  * @param local 下载到本地文件名绝对路径，若为文件夹需要以 “\” 或 “/” 结尾
5.  * @param opt 1 单个文件 2 文件夹
6.  * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.  */
8. errno_t download_file(char* local, char* remote, int opt);
```

### 4.10.4 FTP 目录查询

```
1. /**
2.  * @brief 查询 FTP 目录
3.  * @param remote 控制器内部文件名原名称，查询轨迹 “/track/” ,查询脚本程序 “/program/”
```

```
4.      * @param opt 0 文件名和子目录名 1 文件名 2 子目录名
5.      * @param ret 返回的查询结果
6.      * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.      */
8.      errno_t get_ftp_dir(const char* remotedir, int type, char* ret);
```

### 4.10.5 FTP 删除

```
1.      /**
2.      * @brief 从控制器删除指定类型和名称的文件
3.      * @param remote 控制器内部文件名
4.      * @param opt 1 单个文件 2 文件夹
5.      * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
6.      */
7.      errno_t del_ftp_file(char* remote, int opt);
```

### 4.10.6 FTP 重命名

```
1.      /**
2.      * @brief 重命名控制器指定类型和名称的文件
3.      * @param remote 控制器内部文件名原名称
4.      * @param des 重命名的目标名
5.      * @param opt 1 单个文件 2 文件夹
6.      * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
7.      */
8.      errno_t rename_ftp_file(char* remote, char* des, int opt);
```

### 4.10.7 关闭 FTP 客户端

```
1.      /**
2.      * @brief 断开与控制器 ftp 链接
3.      * @return ERR_SUCC 成功 其他失败
4.      */
errno_t close_ftp_client();
```

## 5. 反馈与勘误

文档中若出现不准确的描述或者错误，恳请读者指正批评。如果您在阅读过程中发现任何问题或者有想提出的意见，可以发送邮件到 [support@jaka.com](mailto:support@jaka.com)，我们的同事会尽量一一回复。