

Yardıml Menüsü

Üst kısımda sırasıyla sistem, yardım ve program hakkında başlıkları bulunmaktadır. Ana ekrana gitmek için sistem menüsüne basınız. Ana ekran açıldığında öncelikle bağlantı ayarları yapılmalıdır.

Bağlantı Ayarları: Cihazın bağlı olduğu port seçimi yapıldıktan sonra bağlan butonuna basınız. Bağlantıyı kapatmak için bağlatıyı kapat butonuna basınız.

Bağlantı sağlandıysa aşağıda bağlı olduğunuz port numarası ile bağlantı başarılı mesajı görünecektir.

Gerçek Zamanlı Veriler

Bağlantı tamamlandıktan sonra gerçek zamanlı veriler ana ekranda görülebilmektedir.

Durum: Alarm, yoğun ve normal bilgisi burada görünür. Alarm olması durumunda kırmızı, yoğun durumda turuncu, normal durumda yeşil ile gösterim yapılmaktadır.

Aşağıda yoğunluk oranlarına göre mesaj verme durumlarını görebilirsiniz.

Yoğunluk Seviyeleri

Seviye	Renk	Yazı
0-80%	Yeşil	Normal
81-99%	Sarı	Yoğun
100>%	Kırmızı	Alarm

Toplam Kişi: Alanda bulunan toplam kişi sayısı burada yazmaktadır. Anlık olarak değişimler burada gözlemlenebilir.

Toplam Giriş: Alana giren toplam kişi sayısı burada yazmaktadır.

Toplam Çıkış: Alandan çıkan toplam kişi sayısı burada yazmaktadır.

Kapasite: Kontrol paneli üzerinden tanımladığınız toplam kişi kapasite sayısı burada yazacaktır.

Yoğun Saat: Alanda gün içinde en yoğun olan saat burada yazmaktadır.

Geçmiş Veriler

Günlük olarak olan olaylar bu alanda listelenmektedir. Tarih seçimi yaparak geriye dönük veriler görülebilmektedir.

Tarih seçiminde geriye dönük veri olmayan günü seçtiğiniz durumda 'seçtiğiniz tarihte veri bulunmuyor' uyarı mesajı görünecektir.

Program Hakkında

Versiyon, üretici bilgisi, tarih ve lisanslanan firma ismi bu alanda bulunmaktadır.