

; You may customize this and other start-up templates;
; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt

org 100h

;1 sentencia

STD; CORRECTA

STD ax; incorrecta

;2 sentencia

AAD; CORRECTA

AAD CX; INCORRECTA

;3 sentencia

CLD; CORRECTA

CLD CX,3; INCORRECTA

;4 sentencia

CWD; CORRECTA

CWD AX; INCORRECTA

;5 sentencia

IRET ; CORRECTA

IRET AX, 09H;INCORRECTA

;6 sentencia

MOVSW; CORRECTA

MOVSW BL; INCORRECTA

;7 sentencia

DIV BL; CORRECTA

DIV; INCORRECTA

;8 sentencia

IDIV BL; CORRECTA

IDIV; INCORRECTA

;9 sentencia

; MOV AL,2

; MOV BL,4

IMUL BL

IMUL 10H; INCORRECTA

;10 sentencia

POP DX; CORRECTA

POP ; INCORRECTA

;11 sentencia

XCHG AL,AH; CORRECTA

XCHG 24H; INCORRECTA

;12 sentencia

SHL AL, 1;CORRECTA

SHL; INCORRECTA

;13 sentencia

LDS AX, [SI]; CORRECTA

LDS LABEL1; INCORRECTA

;14 sentencia

;MOV AL,6

ADD AL, -3 CORRECTA

ADD INCORRECTA

;15 sentencia

JNS LABEL1; CORRECTA

JNS VAR2,3H; INCORRECTA

;16 sentencia

JS LABEL1; CORRECTA

JS BL, AX; INCORRECTA

;17 sentencia

LOOPNE LABEL1; CORRECTA

LOOPNE AX,[SI] ; INCORRECTA

;18 sentencia

JAE LABEL1; CORRECTA

JAE AX, 09H; INCORRECTA

;19 sentencia

JCXZ LABEL1;CORRECTA

JCXZ BL;INCORRECTA

;20 sentencia

JL LABEL1 ; CORRECTA

JL; INCORRECTA

ret