

20. ELENCO RICAMBI

Nella tabella sottostante, è riportato l'elenco delle parti di ricambio che il cliente utilizzatore dovrebbe tenere a magazzino onde evitare lunghi fermi macchina in caso di guasto.

Si consiglia di approvvigionarsi delle parti di ricambio direttamente dalla ditta **LPV CALDAIE s.r.l.** e comunque di utilizzare esclusivamente ricambi originali approvati dalla ditta costruttrice della macchina.

Si rammenta che l'uso di ricambi non originali o comunque non approvati dalla ditta costruttrice della macchina, comporta la decadenza di qualsiasi forma di garanzia.

pos	Descrizione	Marca	Modello	N.P.
	Sonda livello			1
	Elettrovalvola alimentazione			1
	Pressostato			1
	Valvola di sicurezza			1

TABELLA 20-1: RICAMBI—CALDAIA A BASSA PRESSIONE

pos	Descrizione	Marca	Modello	N.P.
	Sonda livello			1
	Pompa alimentazione			1
	Pressostato			1
	Valvola di sicurezza			1

TABELLA 20-2: RICAMBI—CALDAIA AD ALTA PRESSIONE

21. DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA

Quando la macchina non è più utilizzabile né riparabile, va tolta dalla linea produttiva e demolita, a cura di personale qualificato e specializzato.



Lo smaltimento delle parti che compongono la macchina, deve essere eseguito in accordo con la legislazione in vigore nella Nazione in cui la macchina è installata.

